CP 150 12 derivasyonlu dinlenme hali elektrokardiyografı



Kullanım talimatları

Yazılım versiyonu 2.10.XX



Advancing Frontline Care[™]

© 2019 Welch Allyn, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında tanımlandığı şekilde kullanılmasını desteklemek için ürünü satın alan kişiye, sadece dahili dağıtım amaçlı olarak Welch Allyn tarafından sağlanan medyayı kopyalama izni verilmiştir. Bu yayının veya herhangi bir kısmının Welch Allyn'in yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde kullanımına, çoğaltılmasına ya da dağıtımına izin verilmez.Welch Allyn bu ürünün, bu kılavuzda yayınlanan talimatlara, ikazlara, uyarılara ya da kullanım amacı ifadelerine uygun şekilde kullanmamaktan kaynaklanabilecek hiçbir yaralanma ya da ürünün yasa dışı veya uygunsuz kullanımı durumu ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.

Welch Allyn, Welch Allyn, Inc.'in CP 150 tescilli ticari markası ve CardioPerfectWelch Allyn, Inc.'in ticari markalarıdır.

Patent bilgisi

Patent bilgisi için lütfen www.welchallyn.com/patents sayfasını ziyaret edin.

Bu üründe bulunan yazılımın telif hakkı Welch Allyn'e veya tedarikçilerine aittir. Tüm hakları saklıdır. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri telif yasasıyla koruma altına alınmış olup dünya genelindeki uluslararası anlaşma hükümlerine tabidir. Bu gibi kanunlar uyarınca, bu cihazda kullanılan yazılımın kopyasını, gömülü bulunduğu cihazın çalıştırılması için kullanım amacında yer aldığı şekilde kullanma hakkı lisans sahibinindir. Yazılım kopyalanamaz, yeniden derlenemez, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz, parçalara ayrılamaz veya başka şekilde insanın algılayabileceği biçime indirgenemez. Bu, yazılımın satıldığı veya herhangi bir kopyasının oluşturulduğu anlamına gelmez; yazılımın tüm hakları, isim ve mülkiyet hakları Welch Allyn veya onun tedarikçilerine ait olarak kalır.

Welch Allyn ürünleri hakkında bilgi edinmek için Welch Allyn Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçin: http:// www.welchallyn.com/

106580 (CD) DIR 80020980 Ver. B

Bu kılavuz **REF** 901049 ELEKTROKARDİYOGRAFI için geçerlidir.

|--|

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 U.S.A www.welchallyn.com

2019-11 tarihinde revize edilmiştir



EC REP

Ruhsatlandırma İşleri Temsilcisi Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Republic of Ireland



Advancing Frontline Care™

İçindekiler

Giriş		. 1
B	ı belge hakkında	. 1
Kı	ıllanım amacı	. 1
Kı	ıllanım endikasyonları	. 1
Ko	ntraendikasyonlar	. 1
A	piklama	. 1
0	zellikler	. 2
C	² 150 elektrokardıyografı ıçın yapılandırma seçenekleri	. 3
K	ontroller, gostergeler ve konektorler	. 5
56	emboller	. /
G	anel uyanlar	10
G		ΙZ
Satun (k	(urulum)	16
	karaitanin,	15
Te	ırmal kağıdın yüklenmesi	15
FI	aktrokardivografa güç sağlanması	16
	C qüç kablosunu mobil standın kablo örtüsü etrafına sabitlevin	17
D	përu calisin calismadiğinin doğrulanması	17
_		
FCG and	ekranı	19
E	G ana ekranı	19
ECG tes	tleri	23
ECG tes	tleri	23
ECG tes	tleri	23 23 24
ECG tes El El El	tleri	23 23 24 25
ECG tes El El El Ye	tleri	23 23 24 25 26
ECG tes El El El Ye	tleri ektrotları hastaya takın ektrot yerleşimini görüntüle ektrot konumları eni Hasta sekmesini kullanarak Otomatik ECG gerçekleştirme	23 23 24 25 26
ECG tes El El El Ye Saved te	tleri	23 23 24 25 26 31
ECG tes El El Ye Saved te	tleri	23 23 24 25 26 31 31
ECG tes El El Ye Saved te Ka Ka	tleri	 23 23 24 25 26 31 31
ECG tes El El Ye Saved te Ka	tleri	 23 23 24 25 26 31 31
ECG tes El El Ye Saved te Ka Manage	tleri	 23 23 24 25 26 31 31 31 33
ECG tes El El Ye Saved te Ka Manage	tleri	 23 23 24 25 26 31 31 31 33 33
ECG tes El El Ye Saved te Ka Manage Ça	tleri	 23 23 24 25 26 31 31 33 33
ECG tes El El Ye Saved te Ka Manage Ça	tleri	23 23 24 25 26 31 31 31 31 33 33 33 33
ECG tes El El Ye Saved te Ka Ka Manage Ça Settings	tleri	23 23 24 25 26 31 31 31 33 33 33 33 35
ECG tes El El Ya Saved ta Ka Manage Ça Settings	tleri	23 23 24 25 26 31 31 31 33 33 33 33 35 35 37
ECG tes El El Ye Saved te Ka Manage Ça Settings	tleri fileri ektrotları hastaya takın fileri ektrot yerleşimini görüntüle fileri ektrot konumları fileri ehri Hasta sekmesini kullanarak Otomatik ECG gerçekleştirme fileri ests (Kaydedilmiş testler) fileri eytli testlerin aranması fileri eytli testlerin yönetilmesi fileri elişma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme fileri fileşma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme fileri fileşma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme fileşma listesini indirme	23 23 24 25 26 31 31 31 33 33 33 35 35 37
ECG tes El El Ye Saved te Ka Ka Manage Ça Settings El Ci	tleri fileri ektrotları hastaya takın ektrot yerleşimini görüntüle ektrot konumları ektrot konumları eni Hasta sekmesini kullanarak Otomatik ECG gerçekleştirme ests (Kaydedilmiş testler) eytlı testlerin aranması ayıtlı testlerin yönetilmesi everklist (Görev listesini yönet) alışma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme (Ayarlar) (G ayarlarının görüntülenmesi veya değiştirilmesi haz bilgilerinin görüntülenmesi veya değiştirilmesi	23 23 24 25 26 31 31 31 31 33 33 33 35 35 37 39
ECG tes El El Ya Saved ta Ka Manage Ça Settings El Ci Gelişmiş	tleri ektrotları hastaya takın ektrot yerleşimini görüntüle ektrot konumları eni Hasta sekmesini kullanarak Otomatik ECG gerçekleştirme ests (Kaydedilmiş testler) ests (Kaydedilmiş testler) nyıtlı testlerin aranması nyıtlı testlerin yönetilmesi worklist (Görev listesini yönet) alışma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme (Ayarlar) CG ayarlarının görüntülenmesi veya değiştirilmesi haz bilgilerinin görüntülenmesi veya değiştirilmesi	23 23 24 25 26 31 31 31 33 33 35 35 37 39 39

	Bölgesel Cihaz Veri yönetimi Sahiplik Demoyu Başlat Ağ Servis	39 40 41 41 42 42 50
Bakım		55
	Ekipmanın temizlenmesi	55
	Ekipmanın kontrolü	56
	Elektrokardiyografın test edilmesi	56
	Pilin değiştirilmesi	57
	AC sigortalarının değiştirilmesi	57
	Ekipmanın saklanması	58
	Elektronik ekipman imhası	58
Sorun	Giderme	59
e e i an	Elektrot kalitesi sorunları	59
	Sistem sorunları	62
Servis	politikası	65
Sınırlı	garanti	67
Genel	uvumluluk ve standartlar	69
	Cihaz telsizi	69
	Genel telsiz uvumluluğu	71
	Federal İletisim Komisvonu (FCC)	71
	Industry Canada (IC) emisyonlari	72
	Avrupa Birliği	73
	EMC kılavuzu ve üreticinin açıklamaları	74
Spesi	fikasyonlar	81
		~ -
Ek		85
	Onaylanan aksesuarlar	85

Bu belge hakkında

Bu belge, tıbbi prosedürlere ilişkin pratik bilgisine ve kardiyoloji hastalarını takip için gerekli olan terminoloji bilgisine sahip klinik uzmanlar için yazılmıştır.

Elektrokardiyografı klinik uygulamalarda kullanmadan veya elektrokardiyografın kurulumundan, yapılandırılmasından, sorun giderme ve servis işlemlerinden önce bu belge ile elektrokardiyograf ve ilgili seçenekler ya da aksesuarlarla birlikte gelen diğer tüm bilgileri okumalı ve anlamalısınız.

Kullanım amacı

Welch Allyn CP150 ™ en az iki elektrokardiyograf elektrodu aracılığıyla gönderilen elektrik sinyalini işlemek ve kalp tarafından üretilen elektriksel sinyalin görsel olarak görüntülenmesi sağlamak için kullanılan bir elektrokardiyograftır.

CP150 ™ elektrokardiyografı özellikle yetişkin ve pediyatrik hastalardan gelen EKG sinyallerinin elde edilmesi ve yazdırılması amacıyla tasarlanmıştır. Eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından klinik koşullarında kullanılacaktır. İsteğe bağlı yorumlama algoritması bu EKG sinyallerini analiz ederek ölçümleri ve yorum açıklamalarını oluşturur. Yorum sonuçları yalnızca kalifiye doktorlara yön göstermesi için sunulmaktadır ve tanıların yerini alamaz.

Kullanım endikasyonları

Elektrokardiyograf, klinik tedavi uzmanlarının hastanın kalp fonksiyonlarını değerlendirme, tanı koyma ve ölçme için kullandığı araçlardan biridir.

12 derivasyonlu isteğe bağlı yorumlama algoritması, hastanın olası kalp anomalilerinin, ilgili diğer klinik bilgilerle hekim tarafından doğrulanması gereken bilgisayarlı bir analizini sağlar.

Kontraendikasyonlar

Elektrokardiyografın bilinen herhangi bir kontraendikasyonu bulunmamaktadır.

Açıklama

- Elektrokardiyograf doğrudan kardiyak uygulama için uygun değildir.
- Elektrokardiyograf, kullanıcıların 12 derivasyonlu ECG ölçümleri ve analizi gerçekleştirmesine olanak tanır.

- Elektrokardiyograf STAT (Statik), Auto (Otomatik) ve Rhythm (Ritmik) test tiplerini destekler.
- Elektrokardiyograf, test sonuçlarının dahili bir yazıcıda yazdırılması olanağını sağlar.
- Elektrokardiyograf, test sonuçlarını ve analizi doğrudan bir elektronik tıbbi kayıt (EMR) sistemine gönderme olanağını sağlar.
- Elektrokardiyograf, test kayıtlarının cihaz belleğinde, harici depolama ortamında ve harici yazılım uygulamalarında saklanmasına olanak tanır.
- Elektrokardiyograf, kullanıcıların hastalara ait demografik bilgileri, aynı gün içinde daha sonra yapılacak test için kullanılmak üzere, elektrokardiyograf belleğine girmelerine olanak sağlar.

Özellikler

Kalp pili tespiti

Yazılım, bir kalp pili bulunma olasılığını tespit eder. Hastanın kalp pilinin bulunduğunu onaylarsanız ECG raporunda hiçbir yorum bulunmaz ve bu da bir kalp pili tespit edildiği anlamına gelir.

WiFi bağlanabilirliği (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı WiFi kapasitesi kablosuz ağ bağlantısına ve daha güçlü iş akışı alternatiflerine izin verir. Bir kablolu bağlantının daha az tercih edilmesine neden olur.

DICOM format desteği (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı DICOM kapasitesi PACS ve EMR sistemleriyle doğrudan iletişime imkan verir. İş akışı etkinliğinin artırılması için çalışma listesi emirlerinin alınması ve 12 derivasyonlu EKG dalga formlarının alıcı sistemle paylaşılması.

Otomatik ECG yorumlaması (isteğe bağlı)

Hollanda Rotterdam Üniversitesi tarafından geliştirilmiş isteğe bağlı MEANS yorumlama algoritması, ECG testlerinin otomatik analizini sağlar. Daha fazla bilgi için MEANS Doktorlara Özel Kılavuza veya PEDMEANS elektrokardiyografınızla beraber gelen CD'de bulunan Doktorlara Özel Kılavuza bakın. MEANS algoritması, 18 yaş ve üzeri yetişkin hastalar için kullanılır. PEDMEANS algoritması, 1 günlük bebeklerden 17 yaşına kadarki pediyatrik hastalar için kullanılır.



DİKKAT Yorumlama işleviyle birlikte ECG'yi kullanmak için kalp pili olup olmadığını kontrol edin.



UYARI Bilgisayar tarafından oluşturulan bir yorum eğitimli bir uzman tarafından yapılacak açık tıbbi muhakemenin yerini alamaz. Dolayısıyla, yorum her zaman bir hekim tarafından incelenmelidir.

Spirometri (isteğe bağlı)

CP 150 spirometri seçeneği kullanıcının bir hastanın akciğerlerine girebilen ve akciğerlerinden çıkabilen havanın maksimum hacmini ve akışını içeren ancak bunlarla

sınırlı olmayan akciğer fonksiyonu ölçümlerini ve dalgaformlarını elde etmesine, görüntülemesine, saklamasına ve yazdırmasına izin verir. Bu ölçümler akciğer hastalıklarının tanısında ve izleminde ve bazı akciğer hastalıklarının tedavisine yönelik girişimlerde kullanılır.

CP150 elektrokardiyografı için yapılandırma seçenekleri

Model		Aksesuarlar	Dil	AC güç kablosu
CP150		1 - AHA, tek kullanımlık	EN - İngilizce	2 - Avrupa
	A - Interpretation (Yorumlama)	2 - IEC, tek kullanımlık	FR - Fransızca	3 - İsrail
	W - WiFi	3 - AHA, tekrar kullanılabilir	DE - Almanca	4 - UK (Birleşik Krallık)
	D - DICOM	4 - IEC, tekrar kullanılabilir	ES - İspanyolca	5 - İsviçre
			NL - Felemenkçe	66 - Avustralya
			BP - Brezilya Portekizcesi	7 - Güney Afrika
			PT - Portekizce	8 - Kuzey Amerika
			ZH - Basitleştirilmiş Çince	C - Çin
			RU - Rusça	G - Arjantin
			NO - Norveççe	N – Hindistan/BAE
			SV - İsveççe	Z - Brezilya
			DA - Danca	
			FI - Fince	
			IT - İtalyanca	
			TR - Türkçe	
			KN - Korece	
			TC - Geleneksel Çince	

Örnekler: CP150-1ENB, CP150A-1ENB, CP150WD-1ENB, CP150W-1ENB, CP150A-4DE5

4 Giriş

Spirometri opsiyonu olan CP150 elektrokardiyografı için yapılandırmalar

Model		Aksesuarlar	Dil	AC güç kablosu
CP150		1 - AHA, tek kullanımlık	EN - İngilizce	8 - Kuzey Amerika
	A - Interpretation (Yorumlama)	2 - IEC, tek kullanımlık		
	S - Spirometri	3 - AHA, tekrar kullanılabilir		
	W - WiFi	4 - IEC, tekrar kullanılabilir		

Not Spirometri seçeneği yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

Örnekler: CP150S-1ENB ve CP150AS-1ENB

Kontroller, göstergeler ve konektörler



No.	Özellik	Açıklama
1	LCD ekran	800 x 480 piksel renkli dokunmatik ekran, grafik tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunar.
2	Açma anahtarı ve LED	Açma/Bekletme anahtarı. LED, AC güç kaynağına bağlıyken şarj durumunu gösterir: • Yeşil: Pil şarj edilmiş. • Sarı: Pil şarj ediliyor.
3	Hasta kablosu konektörü	Hasta kablosu için bağlantı sağlar.
4	Printer (Yazıcı)	Printer (Yazıcı), hastanın Auto ECG'sinin (Otomatik ECG), Stat ECG'sinin (Statik ECG) veya Rhythm ECG'sinin (Ritmik ECG) yazdırılmasını sağlar.



Arka görünüm

No.	Özellik	Açıklama
1	Ethernet konektörü	Bilgisayar ağına fiziksel bağlantı sağlar. LED'ler ethernet kablosu ağa bağlıyken etkin ağ durumunu gösterir.
2	İstemci USB'si	USB, "mini B" tipi. Etkinleştirilmiş sunucuya bağlantı sağlar.
3	Sunucu USB'si	USB, tip "A". Seçime bağlı aksesuarlar için dört adet sunucu USB bağlantısı sağlar.
4	Güç bağlantısı	Harici bir AC güç bağlantısı sağlar.
5	AC sigortası	AC sigortasına erişim sağlar.
6	Topraklama bağlantı noktası (eşpotansiyelli bağlantı ucu)	Elektrik güvenliğinin test edilmesi ve potansiyel dengeleyici iletken bağlantısı için sağlanır.
7	Pil bölmesi (arka kapak)	Lityum iyon pili barındırır.

Semboller

Dokümantasyon sembolleri



Güç sembolleri

K)	Açık/beklemede	D	Pil Spesifikasyonları
-0:	Alternatif Adım güç kaynağı bulunuyor, pil tamamen şarj edilmiş	\bigotimes	Pil yok veya arızalı.
-•••	Alternatif Adım güç kaynağı bulunuyor, pil şarj ediliyor		Pili şarj seviyesi
\sim	Alternatif akım (AC)	-‡	Pil Şarj Ediliyor - AC güç kaynağı
4	Tehlikeli voltaj	-Œ	Fiş
₽	Sigorta	¢+,∕<- Li-ion	Tekrar şarj edilebilir pil
	Koruyucu Topraklama (PE)	~	Nominal güç girişi, AC
\bigtriangledown	Eşpotansiyelli Topraklama		

Bağlantı sembolleri

•	USB	궁금	Ethernet

Kablosuz telsiz sembolleri

ΨιΙ	 Kablosuz sinyal gücü Çok iyi (4 çizgi) İyi (3 çizgi) Orta (2 çizgi) Zayıf (1 çizgi) Bağlantı yok (çubuk yok) 	(((•)))	İyonize etme niteliği taşımayan elektromanyetik radyasyon
FCC Kimlik Numarası	Federal İletişim Komisyonu tarafından atanan kimlik numarası SQG-WB45NBT	IC Kimlik Numarası	Industry Canada kimlik numarası. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FCC'ye eşdeğer düzenleme kurulu 3147A-WB45NBT
	Avustralya İletişim ve Medya Otoritesi (ACMA) Telsiz Uyumluluk İşareti (RCM)	C	Bu cihaz Kore İletişim Komisyonu'nun 58-2 Maddesi Telsiz Dalgaları Yasası ile uyumludur.
ANATEL MODELO /	ымет -8547		Brezilya: ANATEL Model No. 1130-15-8547 07898949039068

Gönderim, saklama sembolleri ve çevresel semboller

<u>†</u> †	Oklar yukarıya bakmalı	Ĵ	Kuru Ortamda Saklayın.
Ţ	Kırılgan nesne	<u>(%)</u>	Nem sınırı
X	Sıcaklık sınırı	Ģ	Atmosfer basıncı sınırı
X	Pilleri ayrı toplayın. Ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atmayın.	A A	Geri Dönüşebilir





Çeşitli semboller

	Üretici	┨╋╋	Uygulanan parça Defibrilasyondan Etkilenmeyen CF Tiptedir
REF	Ürün Tanımlayıcı	SN	Seri Numarası
#	Yeniden Sipariş Numarası	LOT	Lot Kodu
R _x only	Reçeteye tabi veya "lisanslı sağlık uzmanının talebi üzerine"	(2)	Tekrar kullanmayın, Tek kullanımlık cihaz
EC REP	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi	GTIN	Global Ticari Ürün Numarası
×	Bakım çağrısı	4	Saat; zaman anahtarı; kronometre

10 Giriş

Genel uyarılar

Uyarılar; hastalığa, yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.

Çevreye ilişkin uyarılar



UYARI Güç kablosu, bu ekipmanı elektrik şebekesinden izole etmek için cihaz bağlantısını kesmek üzere tasarlanmıştır. Ekipmanı erişimi zorlaştıracak veya bağlantıyı kesecek şekilde yerleştirmeyin.



UYARI Olası bir patlamayı önlemek için elektrokardiyografı alev alan anestetiklerin bulunduğu ortamda kullanmayın: hava, oksijen veya nitröz oksit içeren karışımlar.



UYARI Elektrokardiyografı bir araba üzerinde taşırken, kabloların tekerleklere değmesine ve taşıma sırasında gerçekleşebilecek hasarlara karşı korumak için hasta kablosunu gizleyin.

Aksesuarlara ve diğer ekipmana ilişkin uyarılar



UYARI Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ekipman sadece koruyucu topraklamaya sahip bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.



UYARI Kullanıcı ve hasta güvenliği için hastaya doğrudan temas edebilecek çevresel ekipman ve aksesuarların tüm uygun güvenlik, EMC ve denetim gerekliliklerine uyumlu olması gereklidir.



UYARI Tüm sinyal giriş ve çıkış (I/O) konektörleri, cihaz için uygun olduğu şekilde, sadece IEC 60601-1 veya diğer IEC standartlarına (örneğin, IEC 60950) uyumlu cihazların bağlantısının yapılması için tasarlanmıştır. Elektrokardiyografa ek cihazların bağlanması, cihaz veya hastada kaçak akım riskini arttırabilir.



UYARI Elektrokardiyograf, yüksek frekanslı (HF) cerrahi ekipmanla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve hastaya zarar verebilecek etmenlere karşı koruma sağlamaz.



UYARI Kusurlu piller elektrokardiyografa zarar verebilir. En azından ayda bir kez pili görsel olarak kontrol edin, pilde herhangi bir hasar veya çatlak görülüyorsa, pil sadece Welch Allyn tarafından izin verilen bir pil ile değiştirilmeli.



UYARI Pillerin uygun şekilde imha edilmemesi patlama ve kontaminasyona yol açma tehlikesi oluşturabilir. Pilleri asla çöp kutusuna atmayın. Pilleri her zaman yerel yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürün.



UYARI Tüm sinyal giriş ve çıkış (SIP/SOP) konektörleri, operasyon sırasında kullanıcı aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak hastaya temas ettirilmemelidir.



UYARI Termal kağıt da dahil olmak üzere sadece cihazla birlikte gelen ve Welch Allyn tarafından sağlanan parçaları ve aksesuarları kullanın. Belirtilen aksesuarlar dışındaki aksesuarların kullanılması performansın düşmesine yol açabilir ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir.

Elektrokardiyografın kullanımına ilişkin uyarılar



UYARI Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

UYARI Bu cihaz, hastanın fizyolojik durumunu yansıtan verileri algılar ve gösterir. Eğitimli bir doktor veya klinik tedavi uzmanı tarafından değerlendirildiğinde, bu veriler bir tanı koymaya yardımcı olabilir. Ancak, veriler, hastaya tanı koymak ve tedavi reçete etmek için tek başına kullanılmamalıdır.



UYARI CF koruması sağlamak sadece Welch Allyn tarafından izin verilen aksesuarları kullanın. www.welchallyn.com sayfasını ziyaret edin. Herhangi başka bir aksesuarın kullanılması hasta verilerinin yanlış olmasına yol açabilir, ekipmana zarar verebilir ve ürününün garantisini geçersiz kılabilir.



UYARI Ciddi yaralanma veya ölüm riskinden kaçınmak için hasta defibrilasyonu sırasında aşağıdaki önlemleri alın:

- Elektrokardiyografla, hasta kablosuyla ve hastayla temastan kaçının.
- Hasta elektrotlarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Defibrilatör pedlerini elektrotlarla ilişkili olarak doğru şekilde yerleştirin.
- Defibrilasyondan sonra her bir hasta elektrotunu hasta kablosundan çıkarın ve uçlarında kömürleşme (siyah karbon izler) olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir kömürleşme söz konusuysa, hasta kablosu ve bağımsız elektrotlar değiştirilmelidir. Herhangi bir kömürleşme söz konusu değilse, elektrotları hasta kablosuna tam olarak tekrar yerleştirin. (Kömürleşme sadece elektrot hasta kablosuna tam olarak yerleştirilmediyse oluşabilir.)



UYARI Enfeksiyon yayılmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Tek kullanımlık bileşenleri (örneğin elektrotları) bir kez kullandıktan sonra atın.
- Hastalara temas eden tüm bileşenleri düzenli olarak temizleyin.
- Açık ve enfeksiyöz yaralara sahip hastalarda ECG testinden kaçının.



UYARI Birinin ayağının takılmasına veya hastanın boynuna dolanmasına sebep olabileceği için herhangi bir elektrotu veya kabloyu yeniden konumlandırmaktan kaçının.



UYARI Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için belgelendirilmiş bakım prosedürlerini izleyin.



UYARI Elektrokardiyografın tamiratı sadece yetkin bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Arıza durumunda Teknik Destek Merkezini arayın.



UYARI Bu ECG sunumları ölçeklendirildiği için ECG ekran görüntüsünde ST segment analizi gerçekleştirmeyin. ECG aralıklarının ve büyüklüklerinin manuel ölçümlerini sadece yazdırılmış ECG raporları üzerinde gerçekleştirin.



UYARI Tanısal doğruluğu sürdürmek ve IEC 60601-02-51 ve IEC 60601-02-25 ile uyumluluğu sağlamak için kaydedilmiş bir ECG'yi harici yazıcıya gönderirken ölçeklendirmeyin (yeniden boyutlandırmayın).



UYARI Yaralanmadan kaçınmak için yazdırmadan sonra yazıcı başlığına hemen dokunmayın. Sıcak olabilir.



UYARI Raporların yanlış hastayla ilişkilendirilmesi riskinden kaçınmak için her bir testin hasta kimlik bilgilerini içerdiğinden emin olun. Bir testi hasta kimlik bilgilerini raporla ilişkilendirmeden kaydetmeyin.

Genel ikazlar

İkazlar, ekipman veya mal hasarına neden olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.



DİKKAT Federal ABD yasası, bu kılavuzda tanımlanan cihazın satışının sadece lisanslı doktora veya lisanslı doktorun talebi üzerine yapılması için sınırlandırma getirmektedir.



DİKKAT Elektrokardiyografı depodan çıkartırken, kullanmadan önce bulunduğu çevresel koşullarla sıcaklık açısından dengeye ulaşması için bir süre bekleyin.



DİKKAT Olası bir hasarı önlemek için dokunmatik ekrana veya düğmelere basarken keskin veya sert nesneler kullanmayın. Sadece parmak uçlarını kullanın.



DİKKAT Hasta kablosunu güçlü ultraviyole radyasyona maruz bırakmayın.



/!\

DİKKAT Hasta kablosunu çekmeyin veya germeyin. Aksi halde mekanik veya elektriksel arızalar meydana gelebilir. Depolamadan önce hasta kablosunu sıkıca sarın.

DİKKAT Hasta kablosunu ezilebileceği, gerilebileceği veya üzerine basılabileceği bir yere yerleştirmekten kaçının. Aksi halde, doğru ölçüm alınamayabilir ve tamirat gerekebilir.



DİKKAT Eşpotansiyelli terminal uçların topraklama haricinde herhangi bir şey için kullanılması cihazın hasar görmesine yol açabilir.



DİKKAT Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, elektrokardiyografın performansını etkileyebilir.



DİKKAT Elektrokardiyograf, radyo frekans girişiminin olası emisyonuna ilişkin IEC 60601-1-2'nin Sınıf A gerekliliklerini karşılar. Dolayısıyla, ticari sınıf elektriksel ortamlarda kullanıma uygundur. Elektrokardiyograf konut sınıfı elektriksel ortamlarda kullanılıyorsa ve çalışmak için radyo frekans sinyalleri

kullanan diğer ekipmanlarla olası bir girişim deneyimlerseniz, girişimi azaltın.



DİKKAT Defibrilatörler, ultrason makinaları, kalp pilleri ve diğer stimülatörler de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tıbbi ekipman, elektrokardiyografla aynı anda kullanılabilir. Ancak, bu gibi cihazlar elektrokardiyograf sinyalini bozabilir.



DİKKAT Temizleme, bakım, taşıma veya servis öncesinde güç kablosunun AC güç kaynağına olan bağlantısı kesilmelidir.



DİKKAT Bir impuls üçgeni dalga formu için AAMI EC11, Kısım 3.2.7.2, Frekans ve İmpuls Yanıtı gereklilikleri, kas filtresi (35 Hz) açıkken oluşan impulsun veya taban çizgisi filtresi (0,5 Hz) açıkken oluşan küçük boyutlu sapmanın hemen ardından oluşan 5 milisaniyelik küçük boyutlu parazitten etkilenebilir. Bu filtreler, açık veya kapalı herhangi bir kombinasyonda AAMI gerekliliklerini karşılamaktadır. İsteğe bağlı yorumlama algoritması tarafından yapılan ölçümler herhangi bir filtre seçiminden etkilenmez.

Not Elektrotlara kadar ve elektrotlar da dahil hasta kablosunun tamamı, Uygulama Parçası olarak değerlendirilir.

Setup (Kurulum)

Hasta kablosunun bağlanması



UYARI Hasta kablosunun nötrleyici iletkeni ve elektrotlar da dahil olmak üzere hasta kablosunun, elektrotların veya defibrilasyondan etkilenmeyen uygulama parçalarının ilgili bağlantılarının zemin topraklaması da dahil diğer iletken parçalarla temasını engelleyin. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir, bu da hastalara elektrik çarpmasına ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir.



UYARI Hastanın yaralanmasını veya cihazın zarar görmesini önlemek için hasta elektrotlarını asla herhangi bir başka cihaza veya prize takmayın.



UYARI CF koruması sağlamak sadece Welch Allyn tarafından izin verilen aksesuarları kullanın. www.welchallyn.com sayfasını ziyaret edin. Herhangi başka bir aksesuarın kullanılması hasta verilerinin yanlış olmasına yol açabilir, ekipmana zarar verebilir ve ürününün garantisini geçersiz kılabilir.



DİKKAT Defibrilasyon sırasında hasta kablosunu ve elektrotları her zaman doğru şekilde bağlayın. Aksi takdirde, bağlanmış elektrotlar zarar görebilir.

Termal kağıdın yüklenmesi

Elektrokardiyograf, z-katlı termal kağıda yazdırılır.

- Kağıdı serin, kuru, karanlık bir yerde saklayın.
- Kağıdı parlak ışığa veya UV kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Çözücülere, yapıştırıcılara veya temizleme sıvılarına maruz bırakmayın.
- Viniller, plastikler veya streç filmlerde saklamayın.









Elektrokardiyografa güç sağlanması

Elektrokardiyograf AC veya pil gücüyle çalışır. Elektrokardiyografı mümkün olduğunca sık olarak AC güç kaynağına takılı tutun, böylece şarj cihazı pilin şarjının dolu kalmasını sağlayabilir. Pilin durumundan bağımsız olarak elektrokardiyografı prize takılıyken her zaman kullanabilirsiniz.



UYARI AC güç kaynağı kullanıyorsanız, elektrik çarpmasından kaçınmak için elektrokardiyografı her zaman hastane sınıfı elektrik çıkışına takın.



UYARI Binanın güvenlik topraklamasının bütünlüğünden şüphe duyuluyorsa, elektrik çarpması riskinden kaçınmak için cihazı pil ile çalıştırın.

Açmak veya kapatmak için





AC güç kablosunu mobil standın kablo örtüsü etrafına sabitleyin

Not

AC güç bağlantısı üzerinde stres oluşumunu engellemek için, güç kablosunu mobil standın kablo örtüsü etrafına sarın.



UYARI AC güç kaynağı kullanıyorsanız, elektrik çarpmasından kaçınmak için elektrokardiyografı her zaman hastane sınıfı elektrik çıkışına takın.



UYARI Elektrokardiyografı bir araba üzerinde taşırken, kabloların tekerleklere değmesine ve taşıma sırasında gerçekleşebilecek hasarlara karşı korumak için hasta kablosunu gizleyin.



UYARI Birinin ayağının takılmasına veya hastanın boynuna dolanmasına sebep olabileceği için herhangi bir elektrotu veya kabloyu yeniden konumlandırmaktan kaçının.

Welch Allyn güç kablosunun gösterilen şekilde mobil standın kablo örtüsü etrafına sarılmasını önermektedir.



Doğru çalışıp çalışmadığının doğrulanması

Test verisinin doğruluğundan emin olmak için, hastalarda ilk kez kullanmadan önce elektrokardiyografın doğru çalıştığını doğrulamanız gerekir. Yılda bir kez doğru çalışıp çalışmadığını tekrar doğrulamalısınız.

Doğru çalışıp çalışmadığının doğrulanması için

- 1. Standart bir 12 derivasyonlu ECG elde etmek ve yazdırmak için bilinen büyüklük ve hızda bir ECG simülatörü kullanın.
- 2. Doğru çalışma için aşağıdaki endikasyonlara bakın:
 - Yazdırma tüm sayfa üzerinde koyu renkli ve düzgün olmalıdır.
 - Herhangi bir yazıcı kafası nokta hatası izine rastlanmamalıdır (yatay şeritler oluşturan hiçbir yazdırma duraklaması olmalıdır).

- Termal kağıt, yazdırma sırasında sorunsuz ve sürekli olarak hareket etmelidir.
- Dalga formlarında herhangi bir bozulma veya aşırı parazit gözlenmemelidir.
- Dalga formlarının büyüklüğü ve hızı, ECG simülatörünün giriş değerleriyle eşleşmelidir.
- Z-katlı termal kağıt, tespit sensörünün doğru çalıştığını gösterecek şekilde yırtılma çubuğu yanındaki yırtılma ile sona ermelidir.
- 3. Doğru çalışmadığına ilişkin herhangi bir belirti fark ederseniz Welch Allyn Teknik Destek Merkeziyle iletişime geçin.

ECG ana ekranı

ECG ana ekranı

ECG home (EKG anasayfası) şu alanları içermektedir:

			15:12	08/07/2016	Tul 🚥
	-	Enter patient inform and record ECG	ation		
2		Start continuous ECG print			
	STAT	Start ECG immediate patient information	ely without		
		View electrode place entering patient info	ement before ormation		
3-	ECG home	Manage worklist	Saved tests	Settings	
Öğe	Area	(Alan)			
1	Device	status (Cihaz durumu)		

2	Content (İçerik)
3	Navigation (Navigasyon)

Cihaz durumu alanı

ECG ana ekranının üst kısmında yer alan Device status (Cihaz durumu) alanında görüntülenenler:

- Hasta İkonu ve Hasta ismi. Hasta kapsamı belirlendikten sonra, Hasta ismi formatı soyadı, adı şeklinde görünür.
- Saat ve tarih
- Bağlanabilirlik durumu. Simgeler, mevcut bir bağlantı varsa, hangi bağlantı tipinin o an aktif olduğunu gösterir.

- Pil durumu
- Hata veya bilgi mesajları. Sorun çözülene kadar bu öğeler görüntülenmeye devam eder.

İçerik alanı

İçerik alanında 3 test seçim düğmesi ve bir önizleme seçim düğmesi bulunur:

- Auto ECG (Otomatik ECG)
- Rhythm ECG (Ritmik ECG)
- Stat ECG (Statik ECG)
- Elektrot Yerleştirme (EKG önizleme)

İçerik alanında ayrıca çeşitli kontroller için kısa yollar yer alır.

Test tipleri hakkında



Navigasyon alanı

Navigasyon alanında aşağıdaki sekmeler yer alır:

- **ECG home** (ECG ana ekranı): ECG test tiplerini görüntüler ve çeşitli kontroller için kısa yollar sağlar.
- **Manage worklist** (Görev listesini yönet): Hasta verilerini ve bir hastane bilgi sistemine bağlıyken indirilen görevleri (Worklist server (Çalışma listesi sunucusu)) içerir.
- Saved tests (Kaydedilmiş testler): Hasta ECG testlerine erişim sağlar.
- Settings (Ayarlar): Cihaz yapılandırma ayarlarına erişim sağlar.

Bir sekmeye yönlendirilmek için Navigasyon alanındaki ilgili sekme adına dokunun. Aktif sekme vurgulanır.

ECG raporu örneği



ECG testleri

Elektrotları hastaya takın

Başarılı bir ECG için elektrotların doğru yerleştirilmesi önemlidir. En sık rastlanan ECG sorunlarının nedeni zayıf elektrot teması ve gevşek elektrotlardır. Elektrotların hastaya takılması için yerel prosedürlerinizi izleyin. Aşağıda bazı talimatlar yer almaktadır.



UYARI Elektrotlar, alerjik reaksiyona yol açabilir. Bunu önlemek için elektrot üreticisinin talimatlarını izleyin.

Elektrotları hastaya takmak için

- 1. Hastayı hazırlayın.
 - Prosedürü anlatın. Test sırasında sabit kalmanın önemini açıklayın. (Hareket edilmesi artefakta yol açabilir.)
 - Hastanın rahat, sıcak bir ortamda ve rahatlamış olduğundan emin olun. (Titreme, artefakta yol açabilir.)
 - Hastayı yaslanmış konumda, başı kalp seviyesinden ve bacaklardan hafifçe yukarıda olacak şekilde (yarı Fowler konumu) yatırın.



- 2. Elektrot konumlarını seçin. ("Elektrot konumları" haritasına bakın.)
 - Düz alanları bulun.
 - Yağlı, kemikli ve büyük kasların bulunduğu alanlardan kaçının.
- 3. Elektrot konumlarını hazırlayın.
 - Kılları tıraş edin veya cımbızla alın.
 - Cildi iyice temizleyin ve hafifçe ovalayarak kurutun. Sabun ve su, izopropil alkol veya cilt hazırlama pedlerini kullanabilirsiniz.
- 4. Elektrot tellerini elektrotlara takın.
- 5. Elektrotları hastaya takın.



Elektrot örnekleri, soldan sağa: kol klempi (tekrar kullanılabilir), kupa şekilli elektrot (tekrar kullanılabilir), tab elektrot (tek kullanımlık), izleme elektrotu (tek kullanımlık).

- **Tekrar kullanılabilir elektrotlar için**: Her bir elektrotun boyutu kadar bir alana, ancak daha büyük olmamak kaydıyla, elektrot macunu, jel veya krem kullanarak kaplayın. Kol ve bacak klemplerini sabitleyin. Kupa şekilli elektrotları (emme elektrotları) göğüse uygulayın.
- **Tek kullanımlık elektrotlar için**: Elektrot ucunu konektörün "kıskaçları" arasına yerleştirin. Uç kısmı düz tutun. Konektörün metal kısmının elektrot ucunun cilt yüzüyle temas ettiğinden emin olun.
- Tem tek kullanımlık elektrotlar için: Konektörü hafifçe çekerek elektrotun tam olarak yapıştığından emin olun. Elektrot yerinden sökülüyorsa, elektrotu yeni bir elektrotla değiştirin. Konektör sökülürse, konektörü tekrar bağlayın.

Elektrot yerleşimini görüntüle

2.

1. (Elektrot yerleşiminin görüntülenmesi) dokunun.

ECG önizleme ekranı görüntülenir.



büyütün veya kapatmak için düğmesine dokunun.

Elektrot konumları



	АНА	IEC	Konu
A	V1 (kırmızı)	C1 (kırmızı)	Sağ sternal sınırda dördüncü interkostal alan.
В	V2 (sarı)	C2 (sarı)	Sol sternal sınırda dördüncü interkostal boşluk.
С	V3 (yeşil)	C3 (yeşil)	V2 ve V4 arasındaki orta nokta.
D	V4 (mavi)	C4 (kahverengi)	Orta klavikular çizginin sol tarafındaki beşinci interkostal boşluk.
E	V5 (turuncu)	C5 (siyah)	V4 ile aynı yatay çizgide yer alan ön aksiller çizgi.
F	V6 (mor)	C6 (mor)	V4 ve V5 ile aynı seviyedeki orta aksiller çizgi.
G	LA (siyah)	L (sarı)	Sol bileğin hemen üstünde, kolun iç kısmında.
Н	LL (kırmızı)	F (yeşil)	Sol bileğin hemen üstünde.
I	RL (yeşil)	N (siyah)	Sağ bileğin hemen üstünde.
J	RA (beyaz)	R (kırmızı)	Sağ bileğin hemen üstünde, kolun iç kısmında.

Yeni Hasta sekmesini kullanarak Otomatik ECG gerçekleştirme

	Ņ	DİKKAT Hasta verileri ECG sona erene kadar kaydedilmez.			
Not	t	ECG yapılandırma ayarları Settings (Ayarlar) sekmesinden değiştirilebilir. Varsayılan ayarlarda değişiklik yapıldıysa aşağıdaki ayarlar farklı şekilde görüntülenebilir.			
Not	t	<i>New Patient</i> (Yeni Hasta) seçeneğine varsayılan hasta giriş sekmesini Gelişmiş ayarlardan belirleyebilirsiniz.			
1.	(Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunun. New Patient (Yeni Hasta) sekmesi görüntülenir.				
	Not	Bağlı bir ortamda, <i>Worklist</i> (Çalışma listesi) (Gelişmiş ayarlarda) kısmında varsayılan hasta giriş sekmesi ile, çalışma listesi Çalışma listesi sunucusu iş istasyonundan indirilir ve Çalışma listesi sekmesi belirir. Yeni hasta iş akışına geçmek için, New patient (Yeni hasta) sekmesine dokunun.			
2.	İstendiği	şekilde aşağıdaki hasta bilgilerini girin:			
	• Patie	tient ID (Hasta Kimliği). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
	• Birth	irth date (Doğum tarihi). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
GendLast rFirst r		er (Cinsiyet). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
		name (Soyadı). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
		name (Adı). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
	• Mide	lle Initial (İkinci Adının Baş Harfi). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
	Not	Hastada kalp pili varsa <i>Pacemaker present</i> (Kalp pili bulunuyor) düğmesine dokunun.			
3.	D (Next)	(İleri) seçeneğine dokunun.			
4.	İstendiği şekilde aşağıdaki hasta bilgilerini girin:				
	Race (Irk)				
	Height (Boy). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.				
	• Weig	ght (Ağırlık). OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			
	• Dokt	or. OK (Tamam) seçeneğine dokunun.			

- Comments (Yorumlar). **OK** (Tamam) seçeneğine dokunun.
- 5. Elektrotları hastaya takın.
- 6. (Seçime bağlı) Düğmeleri kullanarak aşağıdaki seçenekler arasında geçiş yaparak dalga formlarını değiştirin:
 - görüntülenen elektrotlar
 - ECG önizleme biçimi
 - gain (kazanım) (boyut)
 - speed (hiz)
 - filters (filtreler)



Öğe	Düğme	
1	Leads (Elektrot) düğmesi	
2	ECG preview (önizleme) düğmesi	
3	Gain (Kazanım) düğmesi (boyut)	
4	Speed (Hız) düğmesi	
5	Filters (Filtre) düğmesi	

Not

t İsterseniz (gövde düğmesi) basarak elektrot yerleşimi (EKG önizleme) ekranını büyütebilirsiniz. Ekranda yanıp sönen herhangi bir nokta, elektrotların takılmadığının veya gevşek biçimde yapıştığının göstergesidir.

- 7. Bir *Artifact* (Artefakt) mesajı görüntülenirse, Sorun Giderme bölümünde açıklandığı şekilde artefaktı en aza indirin. Hastanın rahat ve ılık bir ortamda olduğundan emin olmanız, hastanın cildini yeniden hazırlamanız, yeni elektrotlar kullanmanız veya hastanın hareketini en aza indirmeniz gerekebilir.
- 8. Otomatik ECG testi gerçekleştirmek için Record (Kaydet) düğmesine dokunun.

Print preview (Yazdırma önizleme) ekranı açıldığında, otomatik EKG testine devam etmek için **İleri** dokunun veya bir önceki ekrana dönmek için **Retest** 'e dokunun.

- 9. Bir Waiting for 10 seconds of quality data (Kaliteli veri eldesi için 10 saniye bekleniyor) mesajı görüntülenirse toplanan en az 10 saniyelik ECG verisi aşırı miktarda artefakt içermektedir. Mesajdaki süre gereklilikleri seçili baskı biçimine göre değişkenlik gösterebilir. Sorun Giderme bölümünde açıklandığı şekilde artefaktı en aza indirin. Daha sonra testin kaydedilmesi için bekleyin. Gerekliyse, bekleme süresini atlayarak mevcut veriyi hemen kaydedebilirsiniz, ancak tam sonuç alınamayacaktır veya testin kalitesi düşük olacaktır.
- Test tamamlandıktan sonra istediğiniz seçeneği belirleyin: Print, Save ya da Rhythm. Auto Save (Otomatik Kaydet) ayarı kapalıysa testi kaydetmek için Save'e (Kaydet) dokunun. Aşağıdaki konumlardan birini seçin:

- Local (Yerel) (dahili bellek)
- USB yığın depolama cihazı (Bir USB yığın depolama cihazına gönderdiğiniz herhangi bir test sadece CardioPerfect iş istasyonundan alınabilir.)
- İş istasyonu (DICOM Image Sunucusunu içerir).
- Remote file location (Uzak dosya konumu)
- 11. Testi yazdırmak için **Print**'e dokunun, sürekli yazdırılan bir EKG başlatmak için **Rhythm**'e dokunun veya **Exit**'e dokunun.



UYARI Raporların yanlış hastayla ilişkilendirilmesi riskinden kaçınmak için her bir testin hasta kimlik bilgilerini içerdiğinden emin olun. Bir testi hasta kimlik bilgilerini raporla ilişkilendirmeden kaydetmeyin.

Çalışma listesi sunucusuna bağlandığında bir Otomatik EKG testi yapmak için Çalışma listesi sekmesini kullanın

	\triangle	DİKKAT Hasta verileri ECG sona erene kadar kaydedilmez.		
No	t ECG yapılandırma ayarları Settings (Ayarlar) sekmesinden değiştirilebilir. Varsayılan ayarlarda değişiklik yapıldıysa aşağıdaki ayarlar farklı şekilde görüntülenebilir.			
No	Not Elektrokardiyografı WiFi veya Ethernet kablosuyla Çalışma listesi sunucus ve DICOM Image sunucu iş istasyonu ile aynı ağa bağlayınız. Yardıma ihti duyarsanız, ağ yöneticinize başvurun.			
No	Not <i>İş listesine</i> varsayılan hasta giriş sekmesini Gelişmiş ayarlardan belirleyebilirsiniz.			
1.	. 🗠 (Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunun.			
	İş listesi indirilir ve Worklist (İş listesi) sekmesi görünür.			
	Not	Aradığınız hasta indirilen iş listesinde listelenmemişse, iş listesinden çıkın ve iş listesini yenilemek ve sunucudan yeni bir emrin işlenmesinin beklenip beklenmediğini görmek için (Auto ECG) (Otomatik EKG) dokunun.		
2.	İş listesi	nden hastayı seçmek için Patient (Hasta) satırına dokunun.		
	Hastada kalp pili varsa Pacemaker present (Kalp pili bulunuyor) düğmesine dokunun.			
3.	Testi hemen başlatmak için Select 'e ve hasta bilgilerini incelemek veya kontrol etmek için Review 'e basın. (İsteğe bağlı) D yeniden (Next) (Sonraki) tuşuna dokunun.			
4.	Otomatik ECG testi gerçekleştirmek için Record (Kaydet) düğmesine dokunun.			
5.	<i>Print preview</i> (Yazdırma önizleme) ekranı açıldığında, testi kaydetmek için İleri 'e veya testi yeniden başlatmak için Retest 'e basın.			
6.	Test tamamlandıktan sonra istediğiniz seçeneği belirleyin: Print , Save ya da Rhythm .			
	Otomati istasyon veya uza	k ECG testini kaydetme seçeneği görüntülenmişse, Workstation'ı (İş u) seçin. Bir başka yere kaydetmek için, lokal, USB yığın depolama cihazına ak dosya konumuna ve Save 'e dokunun.		
7.	EKG ana için Prin	ısayfa ekranına geri dönmek için Exit 'e dokunun veya EKG testini yazdırmak t 'e dokunun veya sürekli baskı EKG yapmak için Rhythm 'e dokunun.		

Arama sekmesini kullanarak Otomatik ECG testini gerçekleştirin



DİKKAT Hasta verileri ECG sona erene kadar kaydedilmez.

Not

ECG yapılandırma ayarları Settings (Ayarlar) sekmesinden değiştirilebilir. Varsayılan ayarlarda değişiklik yapıldıysa aşağıdaki ayarlar farklı şekilde görüntülenebilir.

- 1. (Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunun. New Patient (Yeni Hasta) sekmesi görüntülenir.
- 2. Hastayı arayın.

Arama sekmesi, Saved test (Kaydedilen testler) klasöründe veya bağlı olunan veri tabanında (CardioPerfect iş istasyonu veya EMR) hasta verilerine erişmenizi sağlar.

- Search sekmesine dokunun.
- Patient ID'yi (Hasta ID'si) veya Last Name'i (Soyadı) girin.
- **OK** (Tamam) seçeneğine dokunun.
- Search (Arama) sekmesine dokunun.
- Patient (Hasta) satırı içine dokunun.

Not Hastada kalp pili varsa *Pacemaker present* (Kalp pili bulunuyor) düğmesine dokunun.

- Bir testi hemen başlatmak için, Select seçeneğine dokunun.
- Hasta bilgilerini incelemek veya kontrol etmek için **Review**'e dokunun.
- (İsteğe bağlı) D yeniden (Next) (Sonraki) tuşuna dokunun.
- 3. Elektrotları hastaya takın.
- 4. Otomatik ECG testi gerçekleştirmek için Record (Kaydet) düğmesine dokunun.
- 5. Test tamamlandıktan sonra istediğiniz seçeneği belirleyin: **Print**, **Save** ya da **Rhythm**.

Otomatik ECG testini kaydetme seçeneği görüntülenmişse, Local'ı (Yerel), USB mass storage device'ı (USB yığın depolama cihazı), Workstation'ı (İş istasyonu) veya Remote file location'ı (Uzak dosya konumu) seçin. **Save** simgesine dokunun.

Otomatik ECG testi sonrasında Ritmik ECG testi gerçekleştirin

- 1. 🛃 (Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunun.
- 2. Hasta bilgilerini girin.
 - Hasta bilgilerini incelemek veya kontrol etmek için **D**'e (Sonraki) dokunun.
 - (İsteğe bağlı) D yeniden (Next) (Sonraki) tuşuna dokunun.
- 3. Elektrotları hastaya takın.
- 4. Otomatik ECG testi gerçekleştirmek için Record (Kaydet) düğmesine dokunun.
- 5. Testin tamamlanmasından sonra, **Rhythm**'e dokunun.

Otomatik ECG testini kaydetme seçeneği görüntülenmişse, Local'ı (Yerel), USB mass storage device'ı (USB yığın depolama cihazı), Workstation'ı (İş istasyonu) veya Remote file location'ı (Uzak dosya konumu) seçin. **Save** simgesine dokunun 6. Ritmik ECG testini başlatmak için Start 'a (Başlat) dokunun.

Gerçek zamanlı ritim şeritlerinin yazdırılan uzunluğu istenen uzunluğa ulaşmışsa **Stop**'a (Durdur) dokunun.

Görev listesine Otomatik bir ECG testi atama

Hasta demografik bilgileri boş bırakılmışsa, görev listesine Auto ECG (Otomatik ECG) testi atayabilirsiniz.



DİKKAT Hasta verileri ECG sona erene kadar kaydedilmez.

Not

Tam hasta demografik bilgileri girilmeksizin Otomatik bir ECG testi gerçekleştirilirse, test tamamlandıktan sonra bu test görev listesindeki bir hastava atanabilir.

- **Not** Atama özelliğini kullanmak için *Test assignment on* (Test ataması açık) ayarı açık olmalıdır.
- 1. (Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunun. New Patient (Yeni Hasta) sekmesi görüntülenir.
- 2. 🜔 (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.
- 3. (İsteğe bağlı) D (Next) (Sonraki) tuşuna dokunun.
- 4. Elektrotları hastaya takın.
- 5. Otomatik ECG testi gerçekleştirmek için Record (Kaydet) düğmesine dokunun.
- Print Preview (Yazdırma Önizleme) ekranı açıldığında, otomatik EKG testine devam etmek için İleri dokunun veya testi iptal etmek ve bir önceki ekrana dönmek için Retest'e dokunun.
- 7. Testin tamamlanmasından sonra, **Assign**'a dokunun.
- 8. Patient (Hasta) satırı içine dokunun.
- 9. **Select** simgesine dokunun.

Otomatik ECG testini kaydetme seçeneği görüntülenmişse, Local'ı (Yerel), USB mass storage device'ı (USB yığın depolama cihazı), Workstation'ı (İş istasyonu) veya Remote file location'ı (Uzak dosya konumu) seçin. **Save** simgesine dokunun.



UYARI Raporların yanlış hastayla ilişkilendirilmesi riskinden kaçınmak için her bir testin hasta kimlik bilgilerini içerdiğinden emin olun. Herhangi bir raporda hasta kimlik bilgileri bulunmuyorsa, ECG testini takiben hemen hasta kimlik bilgilerini rapora girin.

 Testi yazdırmak için **Print**'e dokunun, testi iptal etmek ve tekrar başlamak için **Retest**'e dokunun, sürekli ECG yazdırmasını başlatmak için **Rhythm**'e veya **Exit**'e dokunun.

Saved tests (Kaydedilmiş testler)

Kayıtlı testlerin aranması

Saved Tests için aşağıdakilere göre arama yap:

- Date (Tarih)
- Last name (Soyadı)
- Patient ID (Hasta Kimliği)
- Test type (Test Tipi)
 - All (Tümü)
 - Unconfirmed (Onaylanmamış)
 - Unprinted (Yazdırılmamış)
 - Unsent (Gönderilmemiş)

Erişilen Saved Tests silinebilir, yazdırılabilir, üzerinde değişiklik yapılabilir veya bir USB kayıt cihazına, İş İstasyonuna ya da bir Uzaktan dosya lokasyonuna gönderilebilir.

Kayıtlı testlerin yönetilmesi

Kaydedilmiş testler, elektrokardiyografi belleğine kaydedilmiş olan bir grup ECG testidir.

Kaydedilmiş testleri tüm elektrokardiyograf modellerinde silebilir veya yazdırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- Saved Tests'te (Kayıtlı Testler) bulunan hasta bilgilerini değiştirin.
- Kayıtlı testleri bir USB yığın depolama cihazına, uzak dosya konumuna veya bir İş İstasyonuna gönderin. (Bir USB yığın depolama cihazına gönderdiğiniz herhangi bir test sadece CardioPerfect workstation'dan alınabilir.)

Kayıtlı testleri yönetmek için

- 1. Saved tests sekmesine dokunun.
- Verileri Date from (Başlangıç tarihi), Last name (Soyadı) veya Patient ID (Hasta ID'si) alanına girin veya All (Tümü), Unconfirmed (Onaylanmamış), Unprinted (Yazdırılmamış), ya da Unsent (Gönderilmemiş) testler için Test Type (Test Tipi) aramak üzere onay kutusunu seçin.
- 3. Search (Arama) sekmesine dokunun.
- 4. Tek bir test veya birden fazla test seçin.
- 5. Kayıtlı testleri yönetmek için Sil, Print, Edit veya Send'e dokunun.
Manage worklist (Görev listesini yönet)

Çalışma listesi sunucusuna bağlandığında çalışma listesini indirme

Görev listesi, aynı gün içinde daha sonra yapılacak test için kullanılmak üzere, demografik bilgileri elektrokardiyograf belleğine indirilen bir grup hastadır. Görev listesi 50 hasta kapasitesine sahiptir.

Otomatik ECG gerçekleştirdiğinizde hasta verilerini Worklist sunucusundan doldurabilirsiniz.

- **Not** ECG yapılandırma ayarları Settings (Ayarlar) sekmesinden değiştirilebilir. Varsayılan ayarlarda değişiklik yapıldıysa aşağıdaki ayarlar farklı şekilde görüntülenebilir.
- **Not** *İş listesine* varsayılan hasta giriş sekmesini Gelişmiş ayarlardan belirleyebilirsiniz.

Elektrokardiyograf Çalışma listesi sunucuna bağlandığında, çalışma listesini 🗠 (Auto ECG) (Otomatik EKG) seçeneğine dokunarak indirebilirsiniz.

Görev listesi yönetimi için

- 1. Manage worklist düğmesine dokunun.
- 2. Download (İndir) düğmesine dokunun.
- (İsteğe bağlı). Listeden bir hastayı veya hastaları seçin ve hastaları çalışma listesinden silmek için **Delete** (Sil) seçeneğine basın.
 - **Not** Çalışma listesi sunucusuna bağlanıldığında, hastalar manüel olarak eklenemediğinden, *Add* (Ekle) aktif değildir.

Settings (Ayarlar)

EKG ayarlarının görüntülenmesi veya değiştirilmesi

EKG ayarları, raporlarınızın içeriğini ve formatını kontrol eder. Bu ayarlar arasında ikinci bir Otomatik rapor formatı (Otomatik rapor) ve bir Ritim formatı (Ritim raporu), kişiselleştirilebilir hasta verisi alanları ve otomatik kaydetme seçenekleri yer alır.

Ayarları görüntüleme veya değiştirme için

1. **Settings** (Ayarlar) sekmesine dokunun. EKG sekmesi ve dikey EKG yapılandırma sekmesi görüntülenir.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

Not Aşağıdaki ayarlar seçildiğinde kaydedilir.

- Waveform centering on (Dalga formu ortalama alma açık)
- Baseline filter on (Taban çizgisi filtresi açık)
- Muscle filter on (Kas filtresi açık)
- Save reminder on (Hatırlatmayı kaydet açık)
- Default gain (Varsayılan kazanım)
- QTc method (QTc yöntemi)

💵 (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- Electrode labels (Elektrot etiketleri)
- Electrode configuration (Elektrot yapılandırması)
- ECG interval (EKG aralığı)
- Lead timing (Elektrot zamanlaması)



🌽 (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- Test assignment on (Test ataması açık)
- Test assignment reminder on (Test ataması hatırlatıcısı açık)
- ECG preview arrangement (EKG önizlemesinin düzenlenmesi)

Rhythm report (Ritim raporu) sekmesine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- Default speed (Varsayılan hız)
- Print options (Yazdırma seçenekleri)

💵 (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

• Rhythm leads 1 - 12 (Ritim elektrotları 1-12)

Auto report (Ayarlar) sekmesine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- Report format (Rapor formatı)
- Average cycles (Ortalama döngüler)
- Print report automatically (Raporu otomatik olarak yazdır)
- Rhythm leads 1 3 (Ritim elektrotları 1-3)

レ (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- First name (Adı)
- Abnormal ECG (Anormal EKG)
- Unconfirmed report (Onaylanmamış rapor)
- Interpretation (Yorumlama)
- Middle Initial (İkinci Adının Baş Harfi)
- Height (Boy)
- Weight (Ağırlık)
- Race (Irk)

Seçin:

Age or Birth date (Yaş veya Doğum tarihi)

Not

DICOM etkinleştirilmiş bağlanabilirlik hastanın doğum tarihini gerektirir. DICOM etkinleştirildiğinde Age/Birth (Yaş/Doğum) tarihi seçimi devre dışı bırakılır, varsayılan ayar Birth (Doğum) tarihi olur. DICOM seçeneği kurulu değilse veya devre dışı bırakılmışsa Age/Birth (Yaş/Doğum) tarihi seçimi aktiftir.

レ (Next) (İleri) seçeneğine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- Extended measurements (Süresi uzayan ölçümler)
- MEANS reason statements (MEANS sonuç raporları) (isteğe bağlı satın alınır)
- Comments (Yorumlar)
- Physician (Doktor)

Cihaz bilgilerinin görüntülenmesi veya değiştirilmesi

Cihaz bilgilerinin görüntülemek veya değiştirmek için

- 1. Settings (Ayarlar) sekmesine dokunun. EKG sekmesi görünür.
- 2. Device (Cihaz) sekmesine dokunun.

İstediğiniz şekilde ayarları değiştirin:

- LCD brightness (LCD parlaklığı)
- Date (Tarih)
- Time (Saat)
- Adjust clock for daylight saving time (Yaz saati uygulaması için saati ayarla)

Cihazı kapatmak için **Power down** (Kapat) öğesine dokunun.

38 Settings (Ayarlar)

Gelişmiş ayarlar

Advanced (Gelişmiş) sekmesi, CP150' Gelişmiş ayarlarına (veya Yönetici moduna) parola korumalı erişim sağlayarak hemşire yöneticilerinin, biyomedikal mühendislerinin ve/veya servis mühendislerinin belirli özellikleri ayarlayabilmesine olanak sağlar. Advanced (Gelişmiş) sekmesi ayrıca CP150 ile ilgili salt okunur bilgiler de sunar.

Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına erişim

Not Eğer bir hasta testi sürüyorsa, Advanced (Gelişmiş) ayarlar sayfasına erişemezsiniz.

- 1. ECG Home (EKG Anasayfası) sekmesinden Ayarlar sekmesine dokunun.
- 2. Advanced sekmesine dokunun.
- 3. . 6345 Erişim kodunu girin ve OK (Tamam) dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) seçeneğinden çıkmak ve EKG Anasayfa sekmesine dönmek için, **Exit** seçeneğine dokunun.
 ECG Home (Ana Sayfa) sekmesi görüntülenir.

Bölgesel

Bölgesel ayarların belirlenmesi

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced (Gelişmiş) sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) öğesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altında görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

2. Ayarları belirleyin.

Ayar	Eylem/Açıklama
Date format (Tarih biçimi)	Görüntülenecek tarih biçimini seçin.
Time format (Saat biçimi)	AM/PM ile 12 saatlik görüntü veya 24 saatlik görüntüyü seçin.
Saat dilimi	Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) listesinden saat dilimi konumunuzu seçin.
Yaz saati uygulaması	Yaz saati uygulamasını seçin.
Connex tarafından bildirilen yaz saati uygulaması için saati otomatik olarak ayarlayın	Bağlı sunucu yaz saati uygulaması saatini bildirdiğinde görüntülenen saati +/- bir saat ile ayarlamak için bunu seçin.
Height (Boy)	Santimetre, fit ve inç veya inçi seçin.
Weight (Ağırlık)	Kilogram veya libreyi seçin.
Mains (AC) frequency (Elektrik şebekesi (AC) frekansı)	50 hertz veya 60 hertz seçin.
Language (Dil)	Cihaz dilini seçin.

- 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Advanced settings (Gelişmiş ayarlar) bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için Exit (Çıkış) öğesine dokunun.

Cihaz

Cihaz ayarlarının belirlenmesi

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. **OK (Tamam)** düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 2. Device (Cihaz) sekmesine dokunun.
 - Yazdırıcı aşağı açılan menüsünden, listeden bir PDF veya yazdırıcı seçeneğini seçin:
 - o Dahili
 - PDF to USB (PDF'ten USB'ye)
 - PDF to remote file location (PDF'ten uzak dosya konumuna)
 - Internal and PDF to USB (Dahili ve PDF'ten USB'ye)
 - Internal and PDF to remote file location (Dahili ve PDF'ten uzak dosya konumuna)
 - Varsayılan hasta girişi aşağı açılan menüsünden, New Patient (Yeni Hasta) veya Worklist (Çalışma listesi) seçeneğini seçin:
 - HR alarmı açık'ı seçin veya seçimi kaldırın.
 - Hata alarmı açık'ı seçin veya seçimi kaldırın.

- Caps lock on or off (Büyük harf açık veya kapalı).
- 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Veri yönetimi

3.

Veri yönetim ayarlarının belirlenmesi

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

2. Data Management sekmesine dokunun.

Ayarları belirleyin.	
Ayar	Eylem/Açıklama
Tercihleri otomatik olarak kaydetme	Otomatik olarak kaydedilecek varsayılan yerin ayarlanması Kapalı, Yerel, USB yığın depolama cihazı, İş istasyonu veya Uzak dosya konumu .
Veri karışıklığı (Bellek dolu) seçenekleri	Bellek dolu seçeneklerini Delete Oldest (En Eskiyi Sil) olarak veya test silme tercihlerini Prompt user (Hızlı kullanıcı(olarak ayarlayın.
PDF ismi biçimi	PDF'te görüntülenmek üzere en fazla dört tanımlama etiketi türü seçin: Yok, Test tipi, Hasta ID, Soyadı, Test tarihi, Test ID, veya Sipariş ID.
	Bir sınırlayıcı seçin: -, _, #,%, ^
Remote file location (Uzak dosya konumu)	Uzaktaki dosyaya adresi, kullanıcı ID'sini ve parolayı eklemek için klavyeyi kullanın.
	Sunucu bağlantısını test etmek için, Test remote folder (Uzaktaki klasörü test et) seçeneğine dokunun.

- 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Sahiplik

Sahiplik ayarlarının belirlenmesi

1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.

- a. Ayarlar sekmesine dokunun.
- b. Advanced sekmesine dokunun.
- c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
- d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 2. Ownership (Sahibi) sekmesine dokunun.
- 3. Ayarları belirleyin.

AyarEylem/AçıklamaPractice ID (Uygulama ID'si)Uygulama kimliği eklemek için klavyeyi kullanın. OK
(Tamam) seçeneğine dokunun.Contact information (İletişim bilgileri)İletişim bilgileri eklemek için klavyeyi kullanın. OK
(Tamam) seçeneğine dokunun.Device ID (Cihaz ID'si)Cihaz kimliği eklemek için klavyeyi kullanın. OK
(Tamam) seçeneğine dokunun.

- 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Demoyu Başlat

Demo modu başlatın

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 2. Demo (Demo) sekmesine dokunun.
- 3. Gösterim modunda CP150 koymak için **Start Demo** (Demoyu Başlat) seçeneğine dokunun.

Gösterim modunun tamamlanmasından sonra, cihaz Home (Ana Sayfa) sekmesine döner.

Ağ

Gelişmiş CP150 bilgilerini görüntüleyin

Advanced (Gelişmiş) Ayarlar ekranı CP150'nin yazılım versiyonunu, pil değiştirme durumunu, Ethernet ve kablosuz telsiz MAC ve IP adreslerini, ağ, sunucu ve erişim noktası bilgilerini, oturum bilgilerini ve daha fazlasını gösterir.

Telsiz ve Ethernet durumunu görüntüleyin

Not Bu görev yalnızca bir telsizin kurulu olduğu aktif lisansa sahip cihazlar için geçerlidir.

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. **Advanced** sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. **OK (Tamam)** düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

2. Network sekmesine dokunun.

Status (Durum) sekmesi ekranın üstünde görüntülenir.

- 3. Kablosuz Telsiz veya Ethernet IP'sini, MAC adresini ve Durum bilgisini görüntülemek için, dikey **Radio** veya **Ethernet** sekmesine dokunun.
- 4. Daha fazla Ethernet veya Telsiz bilgisi ayarı görmek için, レ (Next) (Sonraki) seçeneğine dokunun.

Status (Durum) sekmesindeki bilgiler yalnızca cihaz kablolu veya kablosuz bir ağa bağlandığında güncellenir.

- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Ethernet ayarlarının belirlenmesi

Bir CP150 elektrokardiyografı bir Ethernet kablosuyla bir ağ sunucusuna veya bir Welch Allyn CardioPerfect iş istasyonuna bağlayabilirsiniz. CP 50/150 bağlantı kitiyle sağlanan yazılım, iş istasyonuyla iletişim kurulması için gereklidir. 3 metreden uzun kabloların elektrokardiyografla birlikte kullanılmasına izin verilmez. 3 metreden uzun kablolar kullanmayın.

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

Bir Welch Allyn CardioPerfect iş istasyonuna CP150 elektrokardiyografı ile bağlanıyorsanız, elektrokardiyografı iş istasyonu ile aynı ağa bağlayınız. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, ağ yöneticinize başvurun.



- 2. Network sekmesine dokunun.
- 3. Ethernet sekmesine dokunun.
- 4. Ayarları belirleyin.

Ayar	Eylem/Açıklama
DHCP	DHCP'yi seçin veya seçimi kaldırın. DCHP to auto- connect through Ethernet (DCHP'yi Ethernet aracılığıyla otomatik olarak bağla) seçeneğini seçin. Ayarları manüel olarak girmek için DHCP seçimini kaldırın.
Server IP address (Sunucu IP adresi)	simgesine dokunun ve Ethernet iletişimleri için cihazı manüel olarak ayarlamak üzere IP adresini girin.
Subnet mask	simgesine dokunun ve Subnet mask'ı girin.
Gateway	Paketleri diğer ağlara yönlendiren IP adresi.
DNS Server 1 (DNS Sunucusu 1)	Kullanıcı dostu isimlerle bilgisayarların ve hizmetlerin lokalizasyonu için bir DNS hizmetlerini yürüten bir sunucunun IP adresi. simgesine dokunun ve DNS Server (DNS Sunucusu) adresini girin.
DNS Server 2 (DNS Sunucusu 2)	simgesine dokunun ve DNS Server 2 (DNS Sunucusu 2) adresini girin.

- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Telsiz ayarlarının belirlenmesi

- **Not** Modeliniz bu özelliklerin tümünü içermeyebilir.
- Not Telsiz özellikleri donanım saptama ile etkinleştirilir.
- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

2. Network sekmesine dokunun.

Status (Durum) sekmesi ekranın üstünde görünür ve dikey Ethernet ve Radio (Telsiz) sekmeleri görünür.

- 3. WiFi ve Radyo ayarlarına erişmek için Radio sekmesine dokunun.
- 4. Telsiz Konfigürasyon ayarlarının belirlenmesi

Ayar	Eylem/Açıklama
Enable radio (Telsizi etkinleştir)	Telsizi cihaz iletişimleri için etkinleştirin. Devre dışı bırakıldığında telsiz kullanılamaz.
ESSID	Bir 80211 kablosuz ağın tanımlama ismi simgesine dokunun ve hizmet seti tanımlayıcıyı (SSID- erişim noktasının ismi) girin. En fazla 32 karakter girin.
Telsiz bandı	Telsiz bandını seçin. ABGN, ABG, AN veya A.
Update radio (Telsizi güncelle)	Daha önce seçilmemiş olan tüm yeni telsiz ayarlarını etkinleştirmek için Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunun. Not Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunmazsanız, değiştirilen hicbir telsiz ayarı etkin olmayacaktır.

- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek • için, Exit (Çıkış) düğmesine dokunun.

Telsiz güvenlik ayarlarının belirlenmesi

Not

- 1. Advanced (Gelişmiş) ayarlarda, Network > Radio > Security (Telsiz Güvenliği) sekmesine dokunun.
- 2. Cihazdan veri aktarımını güvenli kılmak için şifreleme yöntemini seçin.

Modeliniz bu özelliklerin tümünü içermeyebilir.

- Not Tüm EAP güvenlik seçenekleri için ağ sunucusu sertifikaları gerekmektedir. Bu sertifikaları yüklemek için Welch Allyn Servis Aracı'nı kullanın.
- 3. Güvenlik ayarlarının belirlenmesi.

Ayar	Eylem/Açıklama
Onay tipi	Tercih edilen şifreleme seçeneğini seçin. Ardından görünen ek ayarları belirleyin. Varsayılan şifreleme seçeneği WPA2-Personal 'dir.
WEP 64	Bir WEP anahtarı seçin ve ardından seçili alana 10 basamaklı bir anahtar girin. Birden fazla WEP anahtarı oluşturmak için bu işlemi tekrar edin. Ardından, Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine tıklayın.
WEP 128	Bir WEP anahtarı seçin ve ardından seçili alana 26 basamaklı bir anahtar girin. Birden fazla WEP anahtarı

	oluşturmak için bu işlemi tekrar edin. Ardından, Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine tıklayın.
WPA-Personal ve WPA2-Personal	Bir Passphrase (Şifre) (8 ila 63 karakter) girin ve ardından Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine tıklayın. Karakterler girildikten sonra yıldız şeklinde görünür.
WPA-Enterprise ve WPA2-Enterprise	Aşağıdaki ayarları belirtmek için (Next) (İleri) seçeneğine dokunun ve ardından bittiğinde Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine tıklayın.
Anonymous identity (Anonim kimlik)	Sunucuda kimlik denetimi yaparken kullanıcı kimliğini şifreleyin. Bu TLS ve TTLS için devre dışıdır.
User name (Kullanıcı adı)	EAP kimliğini girin (en fazla 64 karakter).
Password (Parola)	EAP parolasını girin (en fazla 64 karakter). Bu EAP tipi TLS için ve TLS tipi PEAP-TLS için devre dışıdır.
Enable server validation (Sunucu validasyonunu etkinleştir)	Sunucu validasyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu EAP tipi EAP-FAST için devre dışıdır.
Update certificate (Sertifikayı güncelle)	Bir USB sürücüsünden telsiz sertifikası ayarlarını güncellemek için Update certificate (Sertifikayı güncelle) seçeneğine dokunun. Not USB sürücüsü <i>Certs</i> adlı klasörde <i>waclientcert.pim</i> dosyasını içermelidir.
EAP tipi	Kimlik denetimi protokolünü seçin. Daha spesifik EAP ayarlarını seçin (İç EAP Ayarı, PAC konfigürasyonu).
Roaming	PMK, OKC, CCKM
Update radio (Telsizi güncelle)	Daha önce seçilmemiş olan tüm yeni telsiz ayarlarını etkinleştirmek için Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunun. Onay penceresinde OK seçeneğine dokunun. Not <i>Update radio</i> (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunmazsanız, değiştirilen hiçbir telsiz ayarı etkin olmayacaktır.

- 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced settings (Gelişmiş ayarlar) sayfasında devam etmek için, başka bir sekmeye dokunun.
 - Advanced settings (Gelişmiş ayarlar) seçeneğinden çıkmak ve Home (Anasayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** dokunun.

TCP/IP ayarlarını belirleyin.

Not	Modeliniz bu özelliklerin tümünü içermeyebilir.
Not	Bu görev valnızca bir telsizin kurulu olduğu aktif lişanşa şahin cihazlar i

- **Not** Bu görev yalnızca bir telsizin kurulu olduğu aktif lisansa sahip cihazlar için geçerlidir.
- 1. Advanced (Gelişmiş) ayarlarda, **Network** > **TPC/IP** sekmelerine dokunun.
- 2. TCP/IP ayarlarını belirleyin.

Eylem/Açıklama

DHCP'yi seçin veya seçimi kaldırın. DCHP to autoconnect through TCP/IP (DCHP'yi TCP/IP aracılığıyla otomatik olarak bağla) seçeneğini seçin. Ayarları manüel olarak girmek için DHCP seçimini kaldırın.

Ayar DHCP

Server IP address (Sunucu IP adresi)	simgesine dokunun ve TCP/IP iletişimleri için cihazı manüel olarak ayarlamak üzere IP adresini girin.
Subnet mask	simgesine dokunun ve Subnet mask'ı girin.
Gateway	Paketleri diğer ağlara yönlendiren IP adresi.
DNS Server 1 (DNS Sunucusu 1)	Kullanıcı dostu isimlerle bilgisayarların ve hizmetlerin lokalizasyonu için bir DNS hizmetlerini yürüten bir sunucunun IP adresi. simgesine dokunun ve DNS Server (DNS Sunucusu) adresini girin.
DNS Server 2 (DNS Sunucusu 2)	simgesine dokunun ve DNS Server 2 (DNS Sunucusu 2) adresini girin.
Update radio (Telsizi güncelle)	Daha önce seçilmemiş olan tüm yeni telsiz ayarlarını etkinleştirmek için Update radio (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunun. Onay penceresinde OK (Tamam) seçeneğine dokunun.
	NotUpdate radio (Telsizi güncelle) seçeneğine dokunmazsanız, değiştirilen hiçbir telsiz ayarı etkin olmayacaktır.

- 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced settings (Gelişmiş ayarlar) sayfasında devam etmek için, başka bir sekmeye dokunun.
 - Advanced settings (Gelişmiş ayarlar) seçeneğinden çıkmak ve Home (Anasayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** dokunun.

Sunucu Ayarlarının belirlenmesi

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 2. Network sekmesine dokunun.
- 3. Server sekmesine dokunun.

Connex ve DICOM dikey sekmeleri görünür.

4. Connex ayarlarını belirtmek için **Connex** sekmesine dokunun.

Ayar

Eylem/Açıklama

UDP Yayın portu

Seçili bir servis için IP adresi almak üzere bir istek gönderecek şekilde cihazı etkinleştirin. Sunucu tarafından kullanılan port ile eşleşecek portu belirleyin.

UDP broadcast port (USB yayın portu) giriş alanında 💷

	simgesine dokunun ve port numarasını girin. Girdi aralığı 0-65535'tir.
Obtain server IP address automatically (Sunucu IP adresini otomatik olarak al)	Sunucu IP adresini otomatik olarak almak için bu seçeneği seçin. Ayarları manüel olarak girmek için seçimi kaldırın.
DCP IP address (DCP IP adresi):	CardiPerfect iş istasyonu veya diğer sunucular üzerinde sabitlenmiş bir IP adresi belirtin. Sunucu IP adresi alanlarındaki simgesine dokunun ve IP adresini girin.
Port	Portu seçin. Port giriş alanında 🛄 simgesine dokunun ve port numarasını girin. Girdi aralığı 0-65535'tir.
Test Bağlantısı	Yapılandırılan sunucuya bağlantıyı test etmek için Test Bağlantısı seçeneğine dokunun.

- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

DICOM Çalışma listesi ve Image Sunucusu ayarlarının belirtilmesi

Not Modeliniz bu özelliklerin tümünü içermeyebilir.

Not Bu görev yalnızca aktif bir DICOM lisansına sahip cihazlar için geçerlidir.

- 1. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına girin.
 - a. Ayarlar sekmesine dokunun.
 - b. Advanced sekmesine dokunun.
 - c. Advanced settings code (Gelişmiş ayarlar kodu)'nu girin.
 - d. OK (Tamam) düğmesine dokunun.

General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.

- 2. Network sekmesine dokunun.
- 3. Server sekmesine dokunun.

Connex ve DICOM dikey sekmeleri görünür.

4. DICOM ayarlarını belirtmek için **DICOM** sekmesine dokunun.

Ayar

Eylem/Açıklama

Enable worklist downloads and ECG DICOM uploads (Çalışma listesi indirmelerini ve EKG DICOM yüklemelerini etkinleştir) Bu seçeneği DICOM işlevlerini etkinleştirmek için seçin.

Lokal AE Başlığı

(Örnek: CP150). En fazla 16 karakter girin.

5. Daha fazla DICOM Çalışma listesi Sunucusu ayarı görmek için, **L** (Next) (Sonraki) seçeneğine dokunun. DICOM Çalışma listesi Sunucusu yapılandırma ayarları açılır.

	Ayar	Eylem/Açıklama
	Server AE Title (Sunucu AE Başlığı)	dokunun ve sunucu için AE Başlığını girin. En fazla 16 karakter girin.
	IP address (IP adresi)	Sunucu IP adresi alanlarındaki simgesine dokunun ve IP adresini girin.
	Port	Portu seçin. Port giriş alanında simgesine dokunun ve port numarasını girin. (Port numarası ağ yöneticisi tarafından ayarlanır).
	Location filter (Lokasyon filtresi)	Filtreyi kapatmak için aşağı açılan menüyü kullanın. veya Lokal AE Başlığı veya Cihaz ID / Uygulama ID filtresi.
	Test Bağlantısı	DICOM Çalışma Listesi Sunucusuna bağlantıyı test etmek için Test Bağlantısı seçeneğine dokunun.
6.	DICOM Çalışma listesi Sunucusu ayarların seçeneğine dokunun. DICOM Image Sunu	ı görmek için, 💟 (Next) (Sonraki) ıcusu yapılandırma ayarları açılır.
7.	DICOM Image Sunucusuna bağlanın.	
	Ayar	Eylem/Açıklama
	Server AE Title (Sunucu AE Başlığı)	dokunun ve DICOM Image Sunucusu için AE Başlığını girin. En fazla 16 karakter girin.
	IP address (IP adresi)	sunucu IP adresi alanlarındaki simgesine dokunun ve IP adresini girin.
	Port	Portu seçin. Port giriş alanında simgesine dokunun ve port numarasını girin. (Port numarası ağ yöneticisi tarafından ayarlanır).
	ECG waveform storage (EKG dalgaformu saklama)	12 Derivasyonlu veya genel dalgaformu saklama biçimini seçin.
		Not Seçili EKG dalgaformu 12 derivasyonlu formatta ayarlandığında, örnek sayısı 12 derivasyonlu format için izin verilenden büyükse saklama Genel dalgaformuna döner. 12 derivasyonlu saklama yalnızca Otomatik Raporlama 5 saniyelik seçenekle 3x4 formatından birine ayarlıysa ve EKG testi pediyatrik bir hasta içinse Genel dalgaformuna döner.
	Coding scheme (Kodlama şeması)	SCPECG veya MDC'yi seçin.
		Not Kodlama şeması tanımları için CP150 Uyumluluk Açıklamasına bakınız.
	Test Bağlantısı	DICOM Image Sunucusuna bağlantıyı test etmek için Test Bağlantısı seçeneğine dokunun.

- 8. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) sayfasına devam etmek için başka bir sekmeye dokunun.
 - Gelişmiş Ayarlar bölümünden çıkmak ve Home (Ana Sayfa) sekmesine dönmek için, **Exit** (Çıkış) düğmesine dokunun.

Servis

Service (Servis) sekmesi, cihazın yapılandırılması, korunması, test edilmesi ve güncellenmesi için tipik olarak yetkili servis ya da biyomedikal mühendisi personel tarafından erişilen sayısız ayar ve kontrol sunar. Örneğin, Service (Servis) sekmesi, yetkili kullanıcıların cihaz yapılandırmalarını bir USB bellek sürücüsüne kaydetmesine ve ardından kaydedilmiş yapılandırmaları diğer cihazlara yüklemesine olanak sağlar. PartnerConnect[™] servis özelliğiyle yapılandırılan sistemler ve cihazlar; uzaktan tanı, sorun giderme ve yazılım güncellemelerine erişime sahiptir.

Servisle ilgili gelişmiş ayarlara ilişkin açıklamalar için bu ürünün servis kılavuzuna bakın.

Hizmet ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

Ayarları görüntüleme veya değiştirme için

- 1. ECG Home (EKG Anasayfası) sekmesinden Ayarlar sekmesine dokunun.
- 2. Advanced sekmesine dokunun.
- 3. . 6345 Erişim kodunu girin ve **OK (Tamam)** dokunun. General (Genel) sekmesi ekranın altına görünür ve Regional (Bölgesel) sekmesi ekranın üstünde görünür.
- 4. Service (Hizmet) sekmesine dokunun.

varsayılan fabrika ayarlarının yüklenmesi

Not

Modeliniz bu özelliklerin tümünü içermeyebilir.

- Tüm ayarlar
- Yazdırıcı sayfa sayımı
- Kalibrasyon kazanımı
- Telsiz ayarları

Device configuration (Cihaz yapılandırma)

- USB'ye kaydetme
- USB'den yapılandırma
- Tüm ayarları yazdırma

Update software (Yazılım Güncellemesi)

Güncelleme

Mevcut CP 150 cihaz yazılım versiyonunuzu Welch Allyn Service Tool ile yükseltin.

- **Not** Yazılım versiyonu yükseltme için bir USB kablosu gerekir.
- **Not** CP 150 cihazını yazılım versiyonunu yükseltmeden önce bir AC güç çıkışına bağlayın.
- 1. Welch Allyn Service Tool ve Partner Connect indirin ve PC'nize kurun.
- 2. Bir kullanıcı adı ve şifre ayarlamak için talimatları izleyin.
- 3. CP 150 cihazınızı Welch Allyn Hizmet Aracının çalıştığı PC'nizdeki USB portuna takın ve cihazı açın. CP 150 cihazınızı AC gücüne takın.

- 4. Eğer Welch Allyn Service Tool hala açık değilse, Windows Başlat menüsüne gidin ve **All Programs > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool** seçin.
- 5. Welch Allyn Service Tool'de oturum açın.
- 6. Device List'ten seçmek için CP150'yi işaretleyin.
- 7. **Select**.

	Serial number	Location	Asset tag	IP address	
CP150_FMD	100010544613				

tıklayın

8. Upgrade sekmesine tıklayın ve ardından Check for new upgrades.

Velch Allyn Service Tool	Selection 1	- Allen				
Administration Help						
Device list Wor	k list CP1	50_FMD ×		Welco Tue	ne, Administrator day 2016/04/12 16:43	og off
Serial numb REF Refrech	e CP150_FMD er 100010544613 CP150	IP address Ethernet MAC address Asset tag Location ID			View der	rice log
evice information R	eports Upgr	ade Verify and calibrate	Configure	1		
Select the system to upgrad	e Device firmware	Available firmware				
CP150_EMD	Not applicable					
Host Controller	1.00.01	2.10.05 B0008				
XLoader	1.00.01					
BootLoader	1.00.01					

tıklayın

9. Cihaz yazılımını listeden seçmek için vurgulayın (örneğin, Host Controller 2.XX.XX yazılımı).

Cihazın ' güncel yazılım (program) versiyonu *Device firmware* kolonunda gösterilmekte ve en son mevcut versiyon *Available firmware* kolonunda gösterilmektedir.

- 10. **Upgrade all** öğesine tıklayın. Yükseltme ayrıntılarını görüntülemek için opsiyonel olarak **Read release notes** öğesine de tıklayabilirsiniz.
- 11. Upgrade Host Controller ekranında, Evet (Do you want to continue?) tıklayın.



DİKKAT Güncelleme sırasında CP 150 cihazına gelen gücü kesmeyin.

Not Güncelleme işlemi tüm güncellemenin tamamlanmasına kadar en fazla on beş dakika sürebilir. Güncelleme işlemi sırasında, ilerleme çubuğu tamamlanma yüzdesini göstermektedir ancak CP 150 cihazının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce hem boş bir ekran hem de yeniden başlatma ekranının görülmesi de normaldir.



Welch Allyn Service Tool ile DICOM lisansının etkinleştirilmesi

- Not DICOM versiyon yükseltme yapmak için bir USB kablosu gerekir.
- **Not** DICOM lisansı satın almak için Welch Allyn ile iletişime geçin. DICOM kurulumu Welch Allyn Service Tool ile izin verilmesi gereken bir DICOM lisansı gerektirir. Desteklenmiş bir ürün için lisanslı bir versiyon yükseltme veya opsiyon satın aldığınızda, aynı zamanda Welch Allyn'den bir yetkilendirme kodu alırsınız. Yeni özelliği veya özellikleri etkinleştirmek için bu kodu kullanın.
- 1. Welch Allyn Service ToolvePartner Connect indirin ve PC'nize kurun.
- 2. CP 150 cihazınızı Welch Allyn Service Tool yürütülmekte olan PC'nizdeki bir USB portuna takın ve cihazı açın.
- 3. Eğer Welch Allyn Service Tool hala açık değilse, Windows Başlat menüsüne gidin ve **All Programs > Welch Allyn > Welch Allyn Service Tool** seçin.
- 4. Add new features.

Velch/Allyn			
Advancing Frontline Care			
	Add new features		
	Service		
		Exit	
Do not display this screen again.			

tıklayın

5. DICOM kodunu authorization code alanına girin.

6. **Activate** tıklayın.



Install License ekranında, OK (Tamam) tıklayın.



DİKKAT Lisans kurulumu sırasında cihazın bağlantısını kesmeyin veya elektriğini kesmeyin.

7. Lisans kurulumunu onaylayan *Add new features* (Yeni özellikler ekle) ekranını gördükten sonra, **Close**.

Add new features		
Your new license has been installed.		
Please reboot the device now for license update to take effect.		
CP150_FMD - 100000		
Close		

tıklayın

8. Lisans yükseltme işleminin geçerli olması için, cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

54 Gelişmiş ayarlar

Bakım

Ekipmanın temizlenmesi



UYARI Elektrokardiyografı, tekrar kullanılabilir elektrotları ve hasta kablosunu temiz tutun. Kontamine ekipmanın hastaya teması, enfeksiyonun yayılmasına sebep olabilir.



DİKKAT Elektrokardiyografın dahili yazıcısına, konektörlerine veya jaklarına sabun veya su temas etmesine asla izin vermeyin.



DİKKAT Elektrokardiyografı veya hasta kablosunu asla sıvıya batırmayın. Elektrokardiyografı veya hasta kablosunu asla otoklav kullanarak veya buharla temizlemeyin. Elektrokardiyograf veya hasta kablosuna doğrudan alkol dökmeyin ve herhangi bir bileşeni alkol içinde tutmayın. Elektrokardiyografa herhangi bir sıvı girişi söz konusu olursa, elektrokardiyografı servisten çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yetkili bir kişi tarafından incelenmesini sağlayın.

Not Hasta kabloları her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Tesisinizin protokollerine ve standartlarına ya da yerel düzenlemelere göre rutin temizliğini gerçekleştirin.

Aşağıdaki maddeler, elektrokardiyografla uyumludur:

- Yüzde 70 izopropil alkol
- Yüzde 10 klorlu çamaşır suyu



DİKKAT Cihazı temizlerken, kuaterner yapıda amonyum bileşikleri (amonyum klorürler) ve glutaraldehit temelli dezenfektanlar içeren bezler veya solüsyonlar kullanmaktan kaçının.

Not

Tesisinizin protokollerine ve standartlarına ya da yerel düzenlemelere göre dezenfeksiyonunu gerçekleştirin.

Ekipmanı temizleme (ayda bir veya gerekliyse daha sık)



Güç fişinin AC çıkışı bağlantısını kesin.

2.	() I	Elektrokardiyografı kapatın. (Güç düğmesini, ekran tamamen kararana kadar en az altı saniye boyunca basılı tutarak elektrokardiyografı tutun.)
3.	P	Kabul edilebilir temizleme çözeltilerinden herhangi biriyle bezi ıslatın ve elektrokardiyograf ile hasta kablosunun dış kısmını silin. Temiz, yumuşak veya kağıt havlu kullanarak tüm bileşenleri kurutun.
4.		Elektrokardiyografı yeniden çalıştırmadan önce, kalan ıslaklığın tamamen buharlaşması için en az 10 dakika bekleyin.

Yüzde 70 izopropil alkol

Elektrokardiyografı, yüzde 70'lik izopropil alkol ile hafifçe ıslatılmış temiz bir bezle silin.

Yüzde 10 klorlu çamaşır suyu

- 1. Elektrokardiyografı, yüzde 10'luk çamaşır suyu ve su solüsyonuyla hafifçe ıslatılmış temiz bir bezle silin. Temizlik maddesi üreticisinin talimatlarını izleyin.
- 2. Elektrokardiyografı, EP ve USP kalite standartlarına uygun suyla hafifçe ıslatılmış temiz bir bezle silin.
- 3. Elektrokardiyografı kullanmadan önce elektrokardiyograf yüzeyinin en az 10 dakika boyunca kendi kendine kuruması için bekleyin.

Ekipmanın kontrolü

Aşağıdaki kontrolleri her gün gerçekleştirin.

- Hasta kablosunun, hasta elektrotlarının, güç kablosunun, iletişim kablolarının, ekranın ve muhafazanın çatlak veya kırık olup olmadığını kontrol edin.
- Kablolar üzerinde herhangi bir bükülmüş ya da eksik vida olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm kablo ve kablo bağlantılarını kontrol edin, herhangi bir bağlantıda gevşeme varsa yeniden sıkıştırın.

Elektrokardiyografın test edilmesi

Welch Allyn, elektrokardiyografın güvenilirliğinden emin olmak için yılda bir kez elektrokardiyagrafın doğru çalışıp çalışmadığının doğrulanmasını önerir. Bkz. *Doğru çalışıp çalışmadığının doğrulanması*.

Elektrokardiyograf servise her alındığında veya bir sorundan her şüphe duyulduğunda, IEC 60601-1 veya ANSI/AAMI ES1 yöntemleri ve sınırlarını kullanarak cihazın elektriksel güvenliğinin sürdürülüp sürdürülmediğini doğrulayın.



UYARI Elektrik kaçağını tespit etme amaçlı testler sadece yetkin servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdakiler bakımından test edin:

- Hastada kaçak akım
- Cihaz gövdesinde kaçak akım
- Zeminde kaçak akım
- Dielektrik kuvveti (AC ve hasta devreleri)

Pilin değiştirilmesi

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda pili değiştirin:

- Şarjı kısa sürede bitiyorsa.
- Şarj ettiğiniz halde, elektrokardiyograf prize takılı değilken çalışmıyor.

Yeni bir pil yerleştirdikten sonra ilk kez açma düğmesine bastığınızda elektrokardiyograf cihazın normalden daha uzun sürede açılmasına sebep olan bazı tanı testleri gerçekleştirir.

Eski pili uygun şekilde imha edin. Geri dönüşüm için yerel yetkili makamlarla iletişime geçin.

Pili değiştirmek için









AC sigortalarının değiştirilmesi

Elektrokardiyograf AC güç kaynağına bağlıyken AC güç göstergesi yanmıyorsa AC sigortalarından birini veya her ikisini değiştirmeniz gerekebilir.



UYARI Prizden çekilmemesi, elektrik çarpmasına yol açabilir.

AC sigortalarının değiştirmek için



Sigorta siyaha dönmüşse veya sigortada kopan bir tel varsa sigortayı değiştirin. Açma yerinden sigorta kılıfını yukarı doğru kaydırın; sadece tek yönde hareket eder.

Ekipmanın saklanması

Elektrokardiyografı, kabloları ve aksesuarları saklamaya almadan önce, ürün spesifikasyonlarında tanımlanan çevresel saklama koşullarının sağlanıp sağlanmadığını inceleyin.

Elektronik ekipman imhası

Bu ürün ve bileşenleri yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmelidir. Bu ürünü ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atmayın.

Atık imhasına ya da uyumluluğa ilişkin daha spesifik bilgiler için www.welchallyn.com/ weee sayfasına bakın veya Welch Allyn Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

Sorun Giderme

Elektrot kalitesi sorunları

Ekranda "artefakt" mesajı

Artefakt, dalga formu morfolojisinin doğru şekilde algılanmasını zorlaştıran sinyal bozulmasıdır.

Nedenleri

- Hasta hareket etmiş olabilir.
- Hastada titreme söz konusu olabilir.
- Elektriksel girişim oluşmuş olabilir.

Yapılması Gerekenler

Hareketli taban çizgisi, kas titremesi ve AC girişimi için yapılabileceklere bakın.

Hareketli taban çizgisi

Hareketli taban çizgisi, dalga formlarındaki yukarı yönlü ve aşağı yönlü dalgalanmalardır.

Nedenleri

- Kirli, aşınmış, gergin veya kemikli alanlara yerleştirilmiş elektrotlar.
- Yetersiz veya kurumuş elektrot jeli.
- Yağlı cilde sahip veya vücut losyonu kullanmış hasta.
- Hızlı veya hararetli nefes alma sırasında göğsün alçalıp yükselmesi.

Yapılması Gerekenler

- Hastanın cildini alkol veya asetonla temizleyin.
- Elektrotları yeniden konumlandırın veya elektrotların konumlarını değiştirin.
- Hastanın rahat, sıcak bir ortamda ve rahatlamış olduğundan emin olun.
- Hareketli taban çizgisi oluşumu devam ederse, taban çizgisi filtresini açın.

Kas titremesi

Ja-Ja

Nedenleri

- Hasta rahatsız, gergin, sinirli.
- Hasta üşüyor ve titriyor.
- Muayene yatağı çok dar veya kolları ve bacakları rahat bir şekilde desteklemeyecek kadar kısa.
- Kol ve bacak elektrot bantları çok sıkı.

Yapılması Gerekenler

- Hastanın rahat, sıcak bir ortamda ve rahatlamış olduğundan emin olun.
- Tüm elektrot temas yüzeylerini kontrol edin.
- Girişim devam ederse, kas titremesi filtresini açın. Girişim halen devam ederse, sorunun elektriksel tabiatlı olması olasıdır. AC girişimini azaltmaya ilişkin önerilere (ilgili sorun giderme ipucunda) bakın.

AC girişimi

AC girişimi dalga formları üzerinde düzgün tepeli, düzenli voltaj görüntüleri oluşturur.



Nedenleri

- Kayıt sırasında hasta veya teknisyen elektrota dokunmuş olabilir.
- Hasta muayene masasının veya yatağın metal kısmına dokunmuş olabilir.
- Elektrot tellerinden biri, hasta kablosu veya güç kablosu kırılmış olabilir.
- Yakın mesafedeki elektrikli cihazlar veya ışıklandırma ya da duvarlarda veya yerde gizlenmiş kablolar girişim yapıyor olabilir.
- Elektrik çıkışlarından biri yanlış şekilde topraklanmış olabilir.
- AC filtresi kapalı veya yanlış ayarlanmış olabilir.

Yapılması Gerekenler

- Hastanın herhangi bir metale dokunmadığından emin olun.
- AC güç kablosunun hasta kablosuna değmediğinden emin olun.
- Doğru AC filtresinin seçildiğinden emin olun.
- Girişim devam ederse, elektrokardiyografı AC güç kaynağından çekin ve pil ile çalıştırın. Bunu yaptıktan sonra sorun çözülürse, oluşan parazitin güç hattı kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz.
- Girişim halen devam ediyorsa, parazitin odada bulunan başka ekipman veya iyi topraklanmamış güç hatlarından kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Başka bir odaya taşımayı deneyin.

Elektrot uyarısı veya kare dalga

Elektrot durumu ekranında bir nokta yanıp sönüyor olabilir. Ya da bir veya birden fazla elektrot kare dalga olarak görünebilir.

Nedenleri

- Elektrotun teması zayıf olabilir.
- Elektrotlardan biri gevşemiş olabilir.
- Elektrotlardan biri hasarlı olabilir.

Yapılması Gerekenler

- Elektrotu değiştirin.
- Hastanın cildinin doğru şekilde hazırlandığından emin olun.
- Elektrotların doğru şekilde saklandığından ve kullanıldığından emin olun.
- Hasta kablosunu değiştirin.

Sistem sorunları

Elektrokardiyograf prize takılıyken açılmıyor

Nedenleri

- AC güç bağlantısı hatalı.
- AC sigortalarından biri atmış.
- Mevcut herhangi bir AC güç kaynağı yok.

Yapılması Gerekenler

- AC güç kaynağını kontrol edin.
- AC sigortalarını kontrol edin.

Elektrokardiyograf prize takılı değilken açılmıyor

Nedenleri

- Pil bağlantısı kesilmiş veya bağlantı yanlış şekilde yapılmış.
- Pilin doluluk seviyesi düşük, pil şarj olmuyor, pil ömrü dolmuş veya sorunlu.

Yapılması Gerekenler

- Pil bağlantılarını kontrol edin.
- Pili tekrar şarj edin.
- Pili değiştirin.

Elektrokardiyograf, yazdırma sırasında kapanıyor

Nedenleri

• Pil doluluk seviyesi düşük veya sorunlu.

Yapılması Gerekenler

- Pili tekrar şarj edin.
- Pili değiştirin.

Elektrokardiyograf, pil tam doluyken 10'dan daha az sayıda rapor yazdırıyor

Nedenleri

• Pil ömrü tükenmiş.

Yapılması Gerekenler

• Pili değiştirin.

Elektrokardiyograf, düğmelere bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda yanıt vermiyor

Nedenleri

• Elektrokardiyografta donma meydana gelmiş.

Yapılması Gerekenler

- Güç düğmesini, ekran tamamen kararana kadar en az altı saniye boyunca basılı tutarak elektrokardiyografı sıfırlayın. Güç düğmesine tekrar basın. Elektrokardiyografın normalden daha uzun sürede açılmasına sebep olan bazı tanı testleri devreye girer.
- **Settings** (Ayarlar) sekmesine dokunun. **Advanced** (Gelişmiş) sekmesine dokunun. **Power down** (Cihazı kapat) düğmesine dokunun. Elektrokardiyografın normalden daha uzun sürede açılmasına sebep olan bazı tanı testleri devreye girer.

Not

Sorun giderme talimatları için servis kılavuzuna bakın.



DİKKAT Bu servis kılavuzu sadece teknik İngilizce bilen yetkin servis personeli tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

64 Sorun Giderme

Servis politikası

Garanti altındaki tüm ürün tamiratları Welch Allyn tarafından veya Welch Allyn'in yetkilendirdiği bir servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetkilendirilmemiş talimatlar garantinin geçerliliğini ortadan kaldırır. Buna ek olarak, garanti kapsamında dahil olup olmadığına bakılmaksızın ürünler özellikle Welch Allyn tarafından veya Welch Allyn'in yetkilendirdiği bir servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ürün doğru şekilde çalışmıyorsa veya yardıma, servis hizmetine ya da yedek parçalara ihtiyaç duyuyorsanız, en yakın Welch Allyn Teknik Destek Merkeziyle iletişime geçin.

İletişime geçmeden önce Welch Allyn, sorunun tekrar oluşmasını sağlayın ve aksesuarların sorunun kaynağı olmadığından emin olmak için tüm aksesuarları kontrol edin. Telefon ederken aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

- Ürününüzün adı, model numarası ve seri numarası.
- Sorunun tam açıklaması.
- Tesisinizin tam adı, adresi ve telefon numarası.
- Garanti kapsamında olmayan tamiratlar veya yedek parça siparişleri, sipariş formu (veya kredi kartı) numarası.
- Parça siparişleri için gerekli olan yedek veya değiştirilecek parça numarası.

Ürününüz garanti, genişletilmiş garanti kapsamında veya garanti dışı tamirata gereksinim duyuyorsa lütfen öncelikle en yakında Welch Allyn Teknik Destek Merkezini arayın. Bir temsilci, ürünün gereksiz yere gönderilmesi olasılığını ortadan kaldırmak için sorunun giderilmesi için size yardımcı olacak ve sorunu telefon yoluyla çözmeniz için tüm çabayı gösterecektir.

Gönderim kaçınılmazsa, temsilci tüm gerekli bilgileri kaydedecek ve bir Gönderilen Materyal Yetkilendirme (RMA) numarasının yanı sıra uygun bir geri gönderim adresi verecektir. Herhangi bir gönderimden önce mutlaka bir RMA numarası alınmalıdır.

Urününüzü servise göndermeniz gerekliyse, aşağıdaki önerilen paketleme talimatlarını izleyin:

- Sorunun kaynağının bunlar olduğunu düşünmüyorsanız, paketlemeden önce tüm hortumları, kabloları, sensörleri, güç kablolarını ve diğer aksesuarları (uygun şekilde) çıkarın.
- Mümkün olan her yerde orijinal gönderim kolisini ve paketleme materyallerini kullanın.
- Paketleme listesini ve Welch Allyn Gönderilen Materyal Yetkilendirme (RMA) numarasını ekleyin.

Gönderilen tüm malların sigortalanması önerilir. Ürünün kaybolması veya hasar görmesiyle ilgili hak talepleri gönderici tarafından yapılmalıdır.

66 Servis politikası

Sınırlı garanti

Welch Allyn bu ürününde materyal ve işçilik açısından bir kusuru bulunmayacağını veWelch Allyn veya yetkili dağıtıcıları ve temsilcilerinden satın alma tarihinden itibaren üç yıl boyunca üreticinin spesifikasyonlarına uygun şekilde çalışacağını garanti eder.

Garanti süresi satın alma tarihinde başlayacaktır. Satın alma tarihi: 1) cihaz doğrudan Welch Allyn'den alınmışsa faturada belirtilen gönderim tarihi 2) ürünün kaydedilmesi sırasında belirtilen tarih, 3) ürünün Welch Allyn yetkili dağıtıcısından satın alınırken söz konusu dağıtıcı tarafından makbuza işlenen satın alma tarihi.

Aşağıdaki nedenlere bağlı olarak oluşan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir: 1) gönderim sırasındaki paketleme şekli, 2) etikette yer alan talimatlara uygun olmayan kullanım ve bakım, 3) Welch Allyn tarafından yetkilendirilmemiş herhangi biri tarafından yapılan değişiklik veya tamirat ve 4) kazalar.

Ürün garantisi ayrıca, aşağıdaki hükümlere ve kısıtlamalara tabidir. Aksesuarlar garanti kapsamına dahil değildir. Garanti bilgileri için, her bir aksesuarla birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna başvurun.

Cihazın Welch Allyn Servis merkezine geri gönderim masrafı dahil değildir.

Herhangi bir ürünü veya aksesuarıWelch Allyn'in tamirat için özel olarak tasarlanmış servis merkezlerine göndermeden önceWelch Allyn'den bir servis bildirim numarası alınmalıdır. Servis bildirim numarasını almak için Welch Allyn Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.

BU GARANTİ, DOLAYLI TİCARİ GARANTİLER VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUN GARANTİLER DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DİĞER TÜM AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. WELCH ALLYN'IN BU GARANTİ KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU KUSURLU ÜRÜNÜN TAMİRATI VE DEĞİŞTİRİLMESİYLE SINIRLIDIR. WELCH ALLYN GARANTİ KAPSAMINDA YER ALMAYAN BİR ÜRÜN KUSURUNDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Genel uyumluluk ve standartlar

CP150 aşağıdaki standartlarla uyumludur:

ANSI/AAMI EC11**	CAN/CSA C22.2 No. 601.1	CAN/CSA C22.2 No. 601.1.2
IEC/EN 60601-1	IEC/EN 60601-1-2	
CAN/CSA C22.2 No. 601.1.4	CAN/CSA C22.2 No. 601.2.25	
IEC/EN 60601-1-6	IEC/EN 60601-2-25 ***	
ANSI/AAMI EC53	EN 50581	EN/IEC 62304
EN/IEC 62366	EN/ISO 14971	EN/ISO 10993-1
EN/ISO 26782 (Spirometri Seçeneği)		

Uygunluk Beyanı

Talep üzerine sunulacaktır.

Cihaz telsizi

CP 150 telsizi 802.11 ağları üzerinde çalışır.

Kablosuz ağ arayüzü	IEEE 802.11 a/b/g/n		
Frekans	2,4 GHz frekans bantları	5 GHz frekans bantları	
	2,4 GHz ila 2,483 GHz	5,15 GHz ila 5,35 GHz, 5,725 GHz ila 5,825Ghz	
Kanallar	2,4 GHz kanallar	5 GHz	
	En fazla 14 (3 çakışmayan); ülkeye bağlı	En fazla 23 çakışmayan; ülkeye bağlı	
Onaylama/Şifreleme	Kablosuz Eşdeğer Gizlilik (WEP, RC4 Algoritması); Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA); IEEE 802.11i (WPA2); TKIP, RC4 Algoritması; AES, Rijndael Algoritması; Şifreleme Anahtar Konfigürasyonu; Statik (40 bit ve 128 bit uzunluğunda); PSK; Dinamik; EAP-FAST; EAP-TLS; EAP-TTLS; PEAP-GTC ¹ PEAP-MSCHAPv2; PEAP-TLS;		
Anten	Ethertronics WLAN_1000146		

Kablosuz veri hızları	802.11a (OFDM):6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps			
	802.11b (DSSS, CCK):1, 2, 5,5, 11 Mbps			
	802.11g (OFDM):6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps			
	802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-7):6,5; 13; 19,5; 26; 39; 52; 58,5; 72,2 Mbps			
Protokoller	UDP, DHCP, TCP/IP			
Veri transferi protokolleri	UDP/TCP/IP			
Çıkış gücü	39,81mW tipik, ülkeye bağlı			
Tali IEEE standartları	802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.1X			

¹Tek seferlik parolalar desteklenmemektedir.

Telsiz uyumluluğu/onayları

ABD	SQG-WB45NBT FCC Bölüm 15.247 Alt bölüm C, FCC Bölüm 15.407 Alt bölüm E			
Avrupa	EN 300 328 (EDR) (v1.8.1), EN 300 328 (LE) (v1.8.1), EN 301 489-1 (v1.9.2), EN 301 489-17 (v2.2. 1), EN 301 489-17 (v2.2.1), EN 62311:2008, EN 60950-1			
Kanada	(IC) RSS-210 standardı. FCC testine dayanan IC	3147A-WB45NBT		
Avustralya ve Yeni Zelanda	Avustralya İletişim ve Medya Otoritesi (ACMA) Telsiz Uyumluluk İşareti (RCM) Yeni Zelanda Avustralya ile bir Müşterek Tanıma Anlaşması (MRA) yapmıştır.			
Brezilya	Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	ANATEL Model No. 1130-15-8547 07898949039068		
Meksika	Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications Institute— IFETEL)	This product contains an Approved module, Model No. WB45NBT IFETEL No. RCPLAWB14-2006		
Singapur	Infocomm Development Authority of Singapore This device contains an IDA approve (IDA) (新加坡 资讯 通信 发 展管理局)			
Güney Kore	Korea Communications Commission (대한민 국 방송통 신위원 회) - KCC Certification number: MSIP-CRM-LAI-WB45NBT	This device complies with Article 58-2 Radio Waves Act of Korea Communications Commission. This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it, and		

this equipment is to be used in the places except for home.

Class A Equipment (Industrial Broadcasting &	이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기
Communication Equipment) A 급 기기 (업무	기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을
용 방 송통신기자재)	주의하시기 바라 며 , 가정외의 지역에
	서 사용하는 것을 목적으로 합니 다.

5 GHz bandındaki kanal kısıtlamaları ülkeler tarafından belirlenmektedir. Yerel yönetmeliklerle uyumu sağlamak için, erişim noktasının kurulduğu ülkenin doğru seçildiğinden emin olun. Bu ürün aşağıdaki kısıtlamalar ile kullanılabilir:

Norveç: Ny-Ålesund merkezinden en fazla 20 km mesafedeki coğrafi alanlarda kullanılamaz.

Fransa - Dış mekan kullanımı 2454 ila 2483,5 MHz aralığında 10 mW EIRP ile sınırlanmıştır.

Not Etkinİzotropik Yayın Gücü (EIRP).

Not Bazı ülkeler 5-GHz bantların kullanımını kısıtlamaktadır. CP 150 cihazındaki 802.11a telsiz yalnızca telsizin ilişkilendiği erişim noktası ile ifade edilen kanalları kullanır. Hastanenin IT departmanı, onaylı etki alanı ile çalışan erişim noktaları yapılandırmalıdır.

Genel telsiz uyumluluğu

Bu cihazın kablosuz özellikleri, cihazla birlikte gelen kullanıcı belgesinde tanımlandığı şekilde üreticinin açıklamalarına tamamen uygun şekilde kullanılmalıdır.

Bu cihaz aşağıda tarif edildiği gibi FCC kuralları Bölüm 15'e ve Kanada ICES-003 kurallarına uygundur.

Federal İletişim Komisyonu (FCC)

Bu cihaz FCC Kurallarının bölüm 15'i ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz.
- Bu cihaz, istenmeyen çalıştırmadan kaynaklanabilecek girişim dahil, alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve ekipmanın FCC kuralları'nın Bölüm 15'ine ilişkin, Sınıf B dijital cihaz için sınırlar ile uyumlu olduğu bulunmuştur. Bu sınırlar mesken kurulumundaki zararlı girişim karşısında makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir. Talimatlara göre kurulmazsa ve kullanılmazsa, telsiz iletişimlerine zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda girişimin olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanın kapatılıp açılması ile belirlenebilecek şekilde, telsiz veya televizyon alımı için zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını denemesi ve girişimi düzeltmesi desteklenir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın
- Yardım için satıcıya veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın

Kullanıcı Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanmış aşağıdaki kitapçığı yararlı bulabilir:

The Interference Handbook

Bu kitapçık ABD Hükümeti Baskı Ofisi, Washington, D.C. 20402. Stok No. 004-000-0034504'ten temin edilmiştir.

Welch Allyn, bu Welch Allyn ürününe dahil olan cihazların yetkisiz değiştirilmesinden veya Welch Allyn tarafından belirtilenlerin dışındaki bağlantı kabloları ve ekipmanların ikame edilmesi veya takılmasından kaynaklanan herhangi bir telsiz veya televizyon girişiminden sorumlu değildir.

Bu gibi yetkisiz değiştirme, ikame veya takmadan kaynaklanan girişimin düzeltilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Industry Canada (IC) emisyonları

Bu cihaz Industry Canada RSS 210 ile uyumludur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasından kaynaklanabilecek girişim dahil, herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Bu Sınıf B dijital aparatı Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

RF Radyasyon Tehlikesi Uyarısı

Daha yüksek çekimli anten ve bu ürünle kullanımı onaylanmamış anten tiplerinin kullanımına izin verilmez.Cihaz, başka bir ileticiyle birlikte konumlandırılamaz.

Cet avertissement de sécurité est conforme aux limites d'exposition définies par la norme CNR-102 at relative aux fréquences radio.

Bu telsiz vericisi (ID IC: Bu telsiz ileticisi (IC ID: 3147A-WB45NBT İçerir) izin verilen maksimum çekim gücü ve belirtilen her bir anten tipi için gerekli anten empedansıyla birlikte, yukarıdaki tabloda listelenen anten tipleriyle çalıştırılmak üzere Industry Canada tarafından onaylanmıştır. Söz konusu anten tipi için belirtilen maksimum çekim gücünden yüksek çekim gücüne sahip, bu listeye dahil edilmeyen anten tiplerinin bu cihazla kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Bu telsiz vericisi (ID IC: 3147A-WB45NBT içerir) aşağıdaki listelenen ve maksimum izin verilen kazanca ve 'her anten tipi için gerekli' empedansa sahip anten tipleri ile çalışmak üzere Industrie Canada tarafından onaylanmıştır. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Industry Canada yönetmelikleri uyarınca, bu telsiz ileticisi yalnızca, Industry Canada tarafından iletici için onaylanan anten tipi ve maksimum (veya daha düşük) çekim gücü kullanılarak çalıştırılmalıdır. Diğer kullanıcıların telsiz etkileşimini azaltmak için, anten tipi ve

çekim gücü, eşdeğer izotropik yayılım gücünün (e.i.r.p.) başarılı bir iletişim için gereken değerden daha yüksek olmayacağı şekilde seçilmelidir.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Bu cihaz Industry Canada lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:(1) Cihaz zararlı etkileşime neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, cihazın çalıştırılmasıyla etkileşim de dahil olmak üzere söz konusu herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avrupa Birliği

Czech	Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch	Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English	Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish	Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
German	Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungarian	Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Italian	Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latvian	Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Malti	Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Portuguese	Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak	Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovene	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish	Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

EMC kılavuzu ve üreticinin açıklamaları

EMC uyumluluğu

Tüm tıbbi elektrikli ekipman için elektromanyetik uyumlulukla (EMC) ilgili özel önlemler alınmalıdır. Bu cihaz, IEC 60601-1-2:2014/EN 60601-2-1:2015 ile uyumludur.

- Tüm elektrikli tıbbi ekipmanın kurulması ve çalıştırılması, bu *Kullanım talimatlarında* verilen EMC bilgilerine göre gerçekleştirilmelidir.
- Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, tıbbi elektrikli ekipmanın davranışını etkileyebilir.

Cihaz, elektromanyetik parazit için mevcut ve gerekli tüm standartlarla uyumludur.

- Normal şartlarda, yakınındaki ekipman ve cihazları etkilemez.
- Normal şartlarda, yakınındaki ekipman ve cihazlardan etkilenmez.
- Monitörün yüksek frekanslı cerrahi ekipmanın bulunduğu ortamda çalıştırılması güvenli değildir.
- Ancak cihazı diğer ekipmanın çok yakınında kullanmaktan kaçınılması iyi olur.
- **Not** CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, elektrokardiyograf ölçümüyle ilgili temel performans gerekliliklerini karşılar. EM bozulmaları durumunda cihaz hata kodu verir. EM bozulmaları durduğunda CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı normale döner ve gerektiği gibi çalışır.



UYARI CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografını diğer ekipmanın veya tıbbi elektrikli sistemlerin yanında veya üzerinde kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının bu şekilde kullanılması gerekiyorsa cihazı ve diğer ekipmanı gözlemleyerek doğru çalıştıklarından emin olun.



UYARI Yalnızca Welch Allyn tarafından CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı ile kullanımı önerilen Aksesuarları kullanın. Welch Allyn tarafından önerilmeyen aksesuarlar, EMC emisyonlarını veya korunmayı etkileyebilir.

UYARI CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı ile taşınabilir RF iletişim ekipmanı arasında minimum ayrım mesafesini koruyun. Yeterli mesafe bırakılmadığı takdirde CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının performansı düşebilir.

Emisyonlar ve korunma bilgileri

Elektromanyetik emisyonlar

CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının müşterisi veya kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz			
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı yalnızca dahili işlevi için RF enerjisini kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve yakınlarında bulunan elektronik ekipmanla herhangi bir etkileşimde bulunma ihtimali azdır.			
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf A	Bu ekipmanın EMİSYON özellikleri ekipmanın endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanımını uygun kılar (CISPR 11 sınıf A). Yerleşim alanlarında kullanıldığı takdirde (normalde CISPR 11 sınıf B gerektirir) radyo frekanslı iletişim hizmetleri için yeterli korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanın yeniden konumlandırılması veya yeniden yönlendirilmesi gibi hafifletici önlemler alması gerekebilir.			
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A				
Voltaj dalgalanmaları/ titrek emisyonlar IEC 61000-3-3	Uyumludur	UYARI Bu ekipman/sistem yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman/sistem, radyo etkileşimine neden olabilir veya yakındaki ekipmanın çalışmasını kesintiye uğratabilir ^a . CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının yeniden yönlendirilmesi, yeniden konumlandırılması veya konumun kılıflanması gibi hafifletici önlemler alınması gerekebilir.			

^a CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, kablosuz iletişim için 5 GHz ortogonal frekans bölümü çoğullama vericisi veya 2,4 GHz frekans atlamalı yayılım kapsama vericisi içerir. Telsiz, FCC 47 CFR 15.247 ve 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanı Direktifi dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların gerekliliklerine göre çalıştırılır. Verici, 60601-1-2 EMC gerekliliklerinin dışında tutulmuştur; ancak bu cihazla diğer cihazlar arasında olası bir etkileşim sorunu olması durumunda dikkate alınmalıdır.

Elektromanyetik bağışıklık

CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının müşterisi veya kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Korunma testi	IEC 60601 test seviyesi	Uyumluluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz		
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontak ± 15 kV hava	±8 kV ±15 kV	Zeminler ahşap, beton veya seramik döşeme olmalıdır. Zeminler sentetik malzeme ile kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.		
Elektrik hızlı geçişi/ patlaması IFC 61000-4-4	Güç besleme hatları için ±2 kV	±2 kV	Şebeke gücü kalitesi tipik ticari ve hastane ortamınınki olmalıdır.		
	Giriş/çıkış hatları için ±1 kV	±1 kV			
Taşma IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV Hattan hatta	±1 kV	Şebeke gücü kalitesi tipik ticari ve hastane ortamınınki olmalıdır.		
	±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV Hattan toprağa	±2 kV	-		
Güç besleme giriş hatlarındaki voltaj düşmeleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri	0,5 döngü için %0 U _T	0,5 döngü için %0 U _T	Şebeke gücünün kalitesi tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki kaliteyle aynı		
	0°, 45°, 90°,135°,180°, 225°, 270° ve 315°'de		olmalıdır. CP 150 12 uçlu istiranat elektrokardiyografi kullanıcısının, şebekede yaşanan güç kesintileri sırasında kesintisiz çalışması gerekiyorsa CP 150 12 uçlu istirahat		
	1 döngü için %0 U _T	1 döngü için %0 U _T	elektrokardiyografına kesintisiz güç kaynağından veya pilden güç verilmesi önerilir.		
	25/30 döngü için %70 U _T Tek faz: 0°'de	25/30 döngü için %70 U _T	-		
	250/300 döngü için %0 U _T	250/300 döngü için %0 U _T	-		
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari ortamdaki veya hastane ortamındaki tipik bir yerin karakteristik seviyelerinde olmalıdır.		

Elektromanyetik bağışıklık

Not: $U_{\text{T}},$ test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke voltajıdır.

Elektromanyetik bağışıklık

CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının müşterisi veya kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Korunma testi	IEC 60601 test seviyesi	Uyumluluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
			Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı; kablolar dahil olmak üzere CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının parçalarına verici frekansı için geçerli denkleme göre hesaplanan önerilen ayrım mesafesinden daha yakın olacak şekilde kullanılmamalıdır.
			Önerilen ayrım mesafesi
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz	3 Vrms	$d = \left[\frac{3.5}{V_1}\right] \sqrt{P}$
	150 kHz ve 80 MHz arasındaki ISM ve amatör radyo bantlarında 6 Vrms.	6 Vrms	$d = \left[\frac{12}{V_2}\right]\sqrt{P}$
Yayılan RF IEC 61000-4-3	10 V/M, 80 MHz ila 2,7 GHz	10 V/M	$d = \left[\frac{23}{E_1}\right]\sqrt{P} \underset{800 \text{ MHz ila 2,7 GHz}}{800 \text{ MHz ila 2,7 GHz}}$ $d = \left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P} \underset{80 \text{ MHz ila 800 MHz}}{80 \text{ MHz ila 800 MHz}}$ Burada <i>P</i> watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü derecesidir ve <i>d</i> metre (m) cinsinden önerilen ayrım mesafesidir. Bir elektromanyetik alan araştırması ^a ile belirlendiği üzere sabit RF ileticilerinden gelen alan kuvvetleri, her bir frekans aralığında ^b uyumluluk seviyesinden az olmalıdır. Aşağıdaki sembol ile işaretli ekipmanın çevresinde etkileşim oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.

Not 2: Bu ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve insanlardaki absorpsiyondan ve yansımadan etkilenir.

^aTelsiz (cep/kablosuz) telefonlar ve sabit mobil telsizler, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayınına yönelik baz istasyonları gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri teorik olarak doğru şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının kullanıldığı konumda ölçülen alan kuvveti yukarıdaki geçerli RF uyumluluk düzeyini aşarsa CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı gözlemlenerek normal çalıştığı doğrulanmalıdır. Anormal performans gözlemlenirse CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografının yeniden yönlendirilmesi veya yeniden konumlandırılması gibi ilave önlemler gerekebilir.

^b150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, saha kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı arasındaki önerilen ayrım mesafeleri

CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı, yayılan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı müşterisi veya kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerildiği şekilde taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile CP 150 12 uçlu istirahat elektrokardiyografı arasında minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkileşimi önlemeye yardımcı olabilir.

İleticinin frekansına göre ayrım mesafesi (m)					
İleticinin nominal maks. çıkış gücü (W)	ISM bantları dışında 150 kHz ila 80 MHz $d = [\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$	ISM bantlarında 150 kHz ila 80 MHz $d = [\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$	80 MHz ila 800 MHz $d = \left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P}$	800 MHz ila 2,7 GHz $d = [\frac{23}{E_1}]\sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,20	0,12	0,23	
0,1	0,37	0,63	0,38	0,73	
1	1,17	2,00	1,20	2,30	
10	3,69	6,32	3,79	7,27	
100	11,67	20,00	12,00	23,00	

Yukarıda belirtilmeyen maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş vericiler için önerilen ayrım mesafesi *d*, vericinin frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak metre (m) cinsinden tahmin edilebilir; burada *P*, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü derecesidir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.

Not 2: Bu ilkeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve insanlardaki absorpsiyondan ve yansımadan etkilenir.

RF kablosuz iletişim ekipmanına karşı muhafaza portu korunması için test teknik özellikleri

Test frekansı (MHz)	Bant ^a MHz	Servis ^a	Modülasyon ^b	Maksimum güç (W)	Mesafe (m)	Korunma test seviyesi (V/ m)
385	380 - 390	TETRA 400	Puls modülasyonu ^b 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^c ±5 kHz sapma 1 kHz sine	2	0,3	28
710	704 - 787	LTE bandı 13, 17	Puls modülasyonu	0,2	0,3	9
745	_		217 Hz			
780	_					
810	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800,	Puls modülasyonu ^b	2	0,3	28

870		iDEN 820, CDMA 850,	18 Hz			
930		LTE Bandi 5				
1720	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900:	Puls modülasyonu ^b	2	0,3	28
1845	-	GSM 1900; DECT; LTE Band	217 Hz			
1970	-	1, 3, 4, 25; UMTS				
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7	Puls modülasyonu ^b 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Puls modülasyonu	0,2	0,3	9
5500	-	_,	217 Hz			
5785	-					

RF kablosuz iletişim ekipmanına karşı muhafaza portu korunması için test teknik özellikleri

^a Bazı servisler için yalnızca yukarı bağlantı frekansları verilir.

^b Taşıyıcı, yüzde 50 görev çevrimi kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.

^c FM modülasyonuna alternatif olarak gerçek modülasyonu temsil etmese de en kötü durum olacağından dolayı 18 Hz'de yüzde 50 puls modülasyonu kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

Öğe	Spesifikasyon
Lastik ayak da dahil (uzunluk x genişlik x yükseklik) boyutlar	380,9 mm x 358,1 mm x 136,2 mm (15 x 14,1 x 5,4 inç)
Pil dahil ağırlık	5,3 kg (11,7 lb)
Klavye tipi (güç düğmesi)	Polyester yerleşim düzeni
Ekran	
Тір	TFT, 18 cm (7 inç) renkli dokunmatik ekran
Çözünürlük	WVGA, 800 x480
Termal kağıt Z-katlamalı	8,25 x 11 inç (21 x 28 cm), 200 yaprak
Termal yazıcı (dahili)	Bilgisayar kontrollü nokta dizisi, 8 dots/mm
Termal grafik kağıt hızları	10, 25, 50 mm/sn
Kazanım ayarları	
Otomatik ECG'ler	2,5, 5, 10, 20 mm/mV, Auto
Ritmik ECG'ler	2,5, 5, 10, 20 mm/mV
Elektrot yapılandırmaları	Standart, Cabrera
Rapor biçimleri, dahili yazıcı, Otomatik rapor*	3x4-2,5sn @ 25 mm/sn 3x4-2,5sn @ 50 mm/sn 3x4+1R-2,5sn @ 25 mm/sn 3x4+3R-2,5sn @ 25 mm/sn 3x4-5.0sn @ 25 mm/sn 3x4-5,0sn @ 50 mm/sn

Öğe	Spesifikasyon		
	6x2-5,0sn @ 25 mm/sn		
	6x2-5,0sn @ 50 mm/sn		
	12x1-10,0sn @ 25 mm/sn		
Rapor biçimleri, dahili yazıcı,	3x4+3R @ 25 mm/sn		
Urtalama	3x4+3R @ 50 mm/sn		
	6x2+1R @ 25 mm/sn		
	6x2+1R @ 50 mm/sn		
	Herhangi bir yazıcı yok		
ECG kapasitesi (test klasöründe)	En az 100 ECG testi		
Hasta kapasitesi	50 hastaya kadar		
Frekans aralığı	0,3 ila 150 Hz		
Dijital örnekleme hızı	> 1.000 örnek/saniye/kanal		
Kalp pili tespiti	ANSI/AAMI EC11		
Güç gereklilikleri	Evrensel AC güç kaynağı maksimum 110-240 V~, 50/60 Hz ~, 1,5 A		
AC sigortaları	Gecikme süresi tipi, 2,0 amp 250-V derecesine sahip Littelfuse 0218002P veya eşdeğeri		
Tekrar şarj edilebilir pil	9 birim		
Derece	10,8 V 6,75Ah (73Wh)		
Bileşim	Lityum iyon		
Tekrar şarj süresini yüzde 90 kapasitesindedir	4 saat		
Tam şarj kapasitesi	25 ECG testi @ test başına 20 dakika		
	8 saat sürekli çalışma veya art arda 250 ECG		
Filtreler			
Yüksek performans taban çizgisi	0,5 Hz		
Kas titremesi	35 Hz		
AC girişimi	50 Hz veya 60 Hz		
Standart bağlanabilirlik 1 USB istemcisi 4 USB sunucusu			

Öğe	Spesifikasyon
	WiFi Ethernet
Elektronik tıbbi kayıtlarla bağlanabilirlik	Kablosuz ağ bağlantısı ile sunulan DICOM testleri
Elektrotlar	İletkenlik, yapışma ve hipoalerjenik nitelikler açısından dikkatlice test edilmiştir ve tüm AAMI standartlarını aşar
Güç kablosu	SJT tipini karşılar veya aşar.
Çevresel çalışma koşulları	
Sıcaklık	+10° C ila +40° C (+50° F ila +104° F)
Bağıl nem	yoğuşmasız %15 - %95 (yazdırma için %30 - %70)
Atmosfer basıncı sınırları	700 - 1060 hPa
Çevresel saklama koşulları	
Sıcaklık	-20° C ila +50° C (-4° F ila +122° F)
Bağıl nem	yoğuşmasız %15 - %95
Atmosfer basıncı sınırları	700 - 1060 hPa
Elektrik çarpmasına karşı koruma	Sınıf I, dahili güç sağlanmış Tip CF
Çalışma modu	Sürekli

Yüksek kazanım ayarında yazdırma işlemi gerçekleştirirseniz, dalga formu veya kalibrasyon işaretleri kırpılabilir. Bu kırpılma IEC/EN 60601-2-51 standardının 51.103.1 maddesiyle uyumlu değildir. Tam dalga formunu görüntülemek için daha düşük bir kazanım ayarı kullanın.

*** Hasta defibrilasyonu sırasında Welch Allyn'den temin edilen tek kullanımlık elektrotlar kullanılmalıdır.

Spesifikasyonlar, önceden bildirilmeksizin değişime tabidir.

^{**} AAMI EC11:1991/®)2007 Tanısal Elektrokardiyografik Cihazlar, Kısım 3.1.2.1 Uyarı niteliğindeki bilgilerin açıklanması/ performans karakteristikleri paragrafı c) Giriş sinyali üretiminin doğruluğu uyarınca, üretici tüm sistem hatalarının ve frekans yanıtının oluşturulması için kullanılan yöntemleri açıklamalıdır.Welch Allyn tüm sistem hatalarını ve frekans yanıtını doğrulamak için kısım aynı standardın 3.2.7.2 ve 4.2.7.2 kısımlarında belirtilen A & D yöntemlerini kullanmıştır. Örnekleme karakteristikleri ve örnek hızı ile sinyal hızı arasındaki desenkronizasyon nedeniyle, CP 150 gibi dijital ECG sistemleri, özellikle pediyatrik kayıtlarda bir döngüden diğerine fark edilir bir modülasyon etkisi üretebilir. Bu olgu, fizyolojik bir olgu değildir.

84 Spesifikasyonlar

Onaylanan aksesuarlar

Aşağıdaki tablolar onaylı elektrokardiyograf aksesuarlarını ve belgeleri listelemektedir. Seçenekler, yükseltmeler ve lisanslar hakkında bilgi için servis kılavuzuna bakın.

Seçenekler ve yazılım güncellemeleri

Parça Numarası	Açıklama
105410	Yorum güncelleme, CP 150 (birim seri numarası gerekir)
406814	CP 50/150 bağlantı aksesuar kiti
105660	CP 150 spirometri güncelleme kiti
106736	CP 150 DICOM güncelleme kiti (birim seri numarası gerekir)

Elektrotlar ve ECG çizelge kağıdı

Parça Numarası	Açıklama
715006	ECG çok işlevli elektrot adaptörü
108071	İstirahat sekmesi elektrotları (5000'lik kutu)
714730	ECG tekrar kullanılabilir emme elektrotları, 6
714731	ECG tekrar kullanılabilir uzuv kelepçeleri, IEC, 4
715992	ECG tekrar kullanılabilir uzuv kelepçeleri, AHA, 4
719653	10 derivasyonlu ECG hasta kablosu, AHA, muz (1M/39 inç), CP 150
719654	10 derivasyonlu ECG hasta kablosu, IEC, muz, CP 150
721328	10 derivasyonlu ECG hasta kablosu, AHA, muz (1,5M/5 fit), CP 150

86	Ek
----	----

Parça Numarası	Açıklama
105353	CP 100/200/150 ECG Çizelge Sayfası (200 sayfa/paket, 5 paket/kutu)
ECG Kartı	
Parça Numarası	Açıklama
105341	CP 150 Ofis kartı (kablo kolu ve raf ayrı satılır)
105342	CP 150 Hastane kartı (kablo kolu ve raf ayrı satılır
105343	CP 150 Kablo kolu ve raf kartı seçeneği (CP 150 ofisi ve hastane kartları ile uyumlu)

Çeşitli öğeler

Parça Numarası	Açıklama
BATT99	Lityum iyon pik düzeneği 9 hücreli
PWCD-B	Telefon giriş kablosu B, Kuzey Amerika
PWCD-2	Telefon giriş kablosu 2, Avrupa
PWCD-3	Telefon giriş kablosu 3, İsrail
PWCD-4	Telefon giriş kablosu 4, İngiltere
PWCD-66	Telefon giriş kablosu 66, Avustralya/Yeni Zelanda — Orange
PWCD-C	Telefon giriş kablosu C, Çin
PWCD-7	Telefon giriş kablosu 7, Güney Afrika
PWCD-A	Telefon giriş kablosu A, Danimarka
PWCD-Z	Telefon giriş kablosu Z, Brezilya
PWCD-5	Telefon giriş kablosu 5, İsviçre
701586	Toz kılıfı, CP 100/150/200
719685	Pil kapısı için 2 adet Phillips tornavida

Literatür/Dokümantasyon

Parça Numarası	Açıklama
106580	Kit, CD, Kullanıcı belgesi CP 150, Çok dilli
103521	Welch Allyn Servis Aracı CD'si

Parça Numarası	Açıklama
719728	Welch Allyn Servis Aracı Broşürü
Hızlı Referans Kılavuzu	
724162	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, İngilizce
724166	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Fransızca
724169	Hızlı Referans Kartı, Basılı Kopya, Almanca
724165	Hızlı Referans Kartı, Basılı Kopya, Hollandaca
724167	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Avr. Portekizce
724171	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, İspanyolca
724174	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Basitleştirilmiş Çince
724175	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, İsveççe
724172	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Norveççe
724173	Hızlı Referans Kartı, Basılı Kopya, Rusça
724163	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Br. Portekizce
724164	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Danca
724168	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Fince
724170	Hızlı Referans Kartı, Basılı Kopya, İtalyanca
725134	Hızlı Referans Kartı, Basılı Kopya, Korece
725235	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Geleneksel Çince
725180	Hızlı Referans Kılavuzu, Basılı Kopya, Türkçe
Başlatma Kılavuzu	
106581	Başlatma Kılavuzu, Basılı Kopya