

## Welch Allyn® Connex® -laitteet





# Käyttöohje

Ohjelmistoversio 2.4X

© 2021 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun siinä kuvatun tuotteen käytön tueksi ainoastaan sisäiseen käyttöön Welch Allynin toimittamalta tallennusvälineeltä. Tämän julkaisun tai sen osan käyttö, jäljentäminen tai jakelu ei ole sallittua mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen ilman Welch Allynin kirjallista lupaa. Welch Allyn ei ole vastuussa kenellekään sattuneista henkilövahingoista tai mistään tämän tuotteen laittomasta käytöstä tai väärinkäytöstä, joka voi johtua siitä, ettei tätä tuotetta ole käytetty tässä oppaassa annettujen ohjeiden, varotoimien, varoitusten tai ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Oikeudellinen ilmoitus. Welch Allyn, Inc. Welch Allyn ei vastaa mistään vahingoista, jotka saattavat johtua (I) siitä, ettei tätä tuotetta ole käytetty asianmukaisesti tässä oppaassa annettujen ohjeiden, varotoimien, varoitusten tai ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti, tai (ii) tuotteen laittomasta käytöstä tai väärinkäytöstä.

Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort ja SureBP ovat Welch Allynin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vital Signs Monitor 6000 Series ja PartnerConnect ovat Welch Allynin tavaramerkkejä.

Integrated Pulmonary Index, Oridion ja Microstream ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä. Ei viitattua lisenssiä. Tämän laitteen omistus tai osto ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa lupaa käyttää laitetta sellaisten hyväksymättömien CO2-näytteenottotuotteiden kanssa, jotka yksin tai yhdistelmänä tämän laitteen kanssa kuuluisivat yhden tai useamman tähän laitteeseen ja/tai CO2-näytteenottotuotteeseen liittyvän patentin piiriin.

Radical-7R, Pulse CO-Oximeter, rainbow Acoustic Monitoring, RRa ja ReSposable ovat Masimo Corporation -yhtiön tavaramerkkejä, ja SET, LNCS, Sphb, rainbow ja Masimo ovat Masimo Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Masimo-tekniikalla varustetun laitteen omistus tai osto ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa lupaa käyttää laitetta valtuuttamattomien antureiden tai kaapelien kanssa, jotka yksin tai yhdistelmänä tämän laitteen kanssa kuuluisivat yhden tai useamman tähän laitteeseen liittyvän patentin piiriin.

OxiMax-tekniikalla varustettu Nellcor SpO2 -potilasmonitorointijärjestelmä ja Nellcor SpO2 OxiMax -tekniikka ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.

Braun ja ThermoScan ovat Braun GmbH -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Health o meter on Sunbeam Products, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssillä.

EarlySense on EarlySense Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Tämän tuotteen sisältämän ohjelmiston tekijänoikeudet 2021 omistaa Welch Allyn tai sen jälleenmyyjät. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä sopimuksilla, joita sovelletaan maailmanlaajuisesti. Kyseisten lakien mukaan käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää tähän laitteeseen sisältyvää ohjelmistoa siten kuin se on tarkoitettu käytettäväksi tuotteessa, johon se sisältyv. Ohjelmistoa ei saa kopioida, purkaa, muuntaa lähdekoodiksi, mukauttaa tai muulla tavalla muuttaa ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Kyseessä ei ole ohjelmiston tai sen kopion myynti; kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistajuus säilyvät Welch Allynillä tai sen myyjillä.

Tämä tuote saattaa sisältää vapaita tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja (FOSS-ohjelmistoja). Hill-Rom käyttää FOSS-ohjelmistoja ja tukee niiden käyttöä. Uskomme, että FOSS-ohjelmistot parantavat tuotteidemme kestävyyttä ja turvallisuutta ja tekevät tuotteistamme helppokäyttöisempiä sekä meille että asiakkaillemme. Lisätietoja tässä tuotteessa mahdollisesti käytettävistä FOSS-ohjelmistoista on FOSS-sivustollamme osoitteessa <u>hillrom.com/opensource</u>. FOSS-lähdekoodista saa tarvittaessa kopion FOSS-sivustoltamme.

#### PATENTIT/PATENTTI hillrom.com/patents

Tuote saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso lisätietoja edellä mainitusta verkko-osoitteesta. Hillrom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia. Lisätietoja Nellcor-patenteista on osoitteessa www.medtronic.com/patents.

Valtuutettu edustaja Australiassa Welch Allyn Australia Pty. Ltd.

Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road

Macquarie Park, NSW 2113

Puhelin 1 800 650 083

Lisätietoja tuotteista saa ottamalla yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen: https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.



Version päivämäärä: 2021-10

Tämä käyttöohje koskee elintoimintomonitoria # 901060 ja integroitua Connex-seinäjärjestelmää # 901028.

EC REP ja EU-maahantuoja

Welch Allyn Limited

Navan Business Park

Early Sense

Navan, Co. Meath

Dublin Road

C15 AW22 Ireland



Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA

Welch Allyn, Inc. on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.

hillrom.com













# Sisältö

Johdanto	1
Connex Vital Signs Monitor 6000 -saria	
Connex Integrated Wall System	
Käyttöaiheet	
Vasta-aiheet	
Symbolit	5
Näytön osat	9
Varoitukset ja varotoimet	15
Yleiset varoitukset ja varotoimet	15
Rakenne	27
Vital Signs Monitor 6000 Series	
Integroitu seinäjärjestelmä	
Käyttäänatta	25
Nital Signs Manitar (2000 Savias	<b>ככ</b>
Vital Signs Monitor 6000 Series	
Akun asettaminen	
Monitorin kiinnittäminen	
Suoiataskun kiinnittäminen	
l ämpötila-anturin kiinnittäminen	
l ämpötila-anturin ja suojataskun poistaminen	38
NIBP-letkun liittäminen	
NIBP-letkun irrottaminen	
SpO2-kaapelin tai SpO2-/RRa -kaksoiskaapelin liittäminen	
SpO2 -kaapelin tai SpO2-/RRa -kaksoiskaapelin irrottaminen	
Potilaan liikekaapelin liittäminen	
Potilaan liikeanturin ja -kaapelin irrottaminen	
USB-lisälaitteen liittäminen	42
USB-lisälaitteen irrottaminen	43
Uuden paperirullan asennus	43
Verkkovirran kytkeminen	44
Verkkovirran katkaiseminen	44
Integrated Wall System	45
Tarvikkeet ja lisävarusteet	45
Seinäjärjestelmän purkaminen pakkauksestaan	45
Akun asettaminen	46
Asennuksen valmistelu	47
Asennuspaikka	
Seinäjärjestelmän asentaminen	

Tarvikekotelon kiinnittäminen	
Verenpaineletkun liittäminen	
Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvojen ja tähystinannostelij	an asennus
SureTemp® Plus -lämpömittarin asentaminen	
Braun ThermoScan® PRO -lämpömittarin asentaminen	
Verkkovirran kytkeminen	
Lisälaitteen kytkeminen	
Käynnistys	
Virta	
Monitorin käynnistäminen	
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	
Monitorin virran katkaiseminen	
Monitorin tilan palauttaminen	
Kertakirjautuminen (SSO)	
Potilaan suojaustila	
Navigointi	
Alkuun-välilehti	
Laitteen tila-alue	
Sisältöalue	
Navigointialue	
Nännäinten, nännäimistön ja viivakoodilukijan käyttö	77
	77
Numeronäppäimistö	
Numeron lisääminen	78
Numeronäppäimistön sulkeminen	78
Näppäimistön avaaminen	
Näppäimistö	
Kirjaimen tai numeron lisääminen	
Symbolin tai erikoismerkin lisääminen	
Näppäimistön sulkeminen	
Viivakoodinlukijan käyttäminen	
lsäntäjärjestelmä	
Perustiedot	
Monitori-välilehti	
Yhdistäminen keskusasemaan	
Irrottaminen keskusasemasta	
Potilaan jatkuva monitorointi	
Jatkuva monitorointi -profiilin aktivoiminen	
Jatkuvan monitoroinnin keskeyttäminen (taukotila)	
Jatkuvan monitoroinnin jatkaminen	
Jatkuvan monitoroinnin lopettaminen	
Potilaan ja sijainnin määrittäminen	
Profiilit	
Jatkuva monitorointi -profiili	
Elintoimintomittausten tallentaminen (Jatkuva monitorointi -pr	ofiili)
Elintoimintomittausten manuaalinen jaksoittainen tallentamine	n (Continuous Monitoring
[Jatkuva monitorointi] -profiili)	

Intervallimonitorointi-profiili	(
Pistemittausprofiili	10
Toimistoprofiili	1
Elintoimintomittausten tallentaminen (Intervals Monitoring [Intervallimonitorointi]-, S	pot
Check [Pistemittaus]- ja Office [Toimisto] -profiilit)	1
Profiilien ominaisuuksien vertailu	1
Profiilin vaihtaminen	1
Potilastietojen hallinta	1(
Potilaan lisääminen potilaslistaan	1
Potilastietojen lisääminen viivakoodinlukijan avulla	1
Potilaan valitseminen	1
Toimistoprofiili	1
Potilastietojen hallitseminen (Jatkuva monitorointi -profiili)	1
Potilastietojen hallitseminen (Intervallimonitorointi-, Pistemittaus- ja Toimisto-profiilit	1
Tulostin	1
Potilaan poistaminen luettelosta	1
Hälvtyksot	1
Detilaan lanatila	1. 1
FUlidali iepulia	 1
Aaninalytysten noliaaminen (keskeytystal sammuttaminen)	I 1
Keskeytetyn nalytyksen peruuttaminen	I 1
Elintoimintojen naiytysrajojen saataminen	 1
EKG:nen ja impedanssiin perustuvan nengityksen naiytysrajojen saataminen	I 1
Aaninaiytyksen muokkaaminen	I 1
Halytysviestit ja prioriteetit	I
Potilaan monitorointi	1:
Configuration Tool -työkalu	1
Vakiotyyppiset ja räätälöidyt muuttujat	
Mukautettu nistevtys	
Manuaaliset ohitukset	1
	1
F Other intermediate interme	1 1
	1 1
nengitystaajuus	I 1
IPI	I 1
AKUSUHEH HEHYILYSIAAJUUS (RRA)	I 1
	I 1
	I 1
SpU2	I 1
орпи	I 1
ENG Dulasilaanttä	ו ר
Puissikentta	Z
Manuaalisten parametrien kentta Evysisten tutkimusinstrumenttien kahvat	2 2
	2
Ylläpito ja huolto	2
Säännölliset tarkistukset	2
Tulostuspaperin vaihtaminen (Connex VSM)	2
Akun vaihtaminen (Connex VSM)	2
Seinäjärjestelmän irrottaminen seinästä (Connex IWS)	2
	2

	Monitorin puhdistaminen	
	l aitteiston valmistelu puhdistusta varten	
	Lisävarusteiden puhdistaminen	
Adva	anced (Lisäasetukset)	
	Yleistä	
	Parametrit	
	Tietojenhallinta	
	Verkko	
	Huolto	
Vian	natsintä	2/17
viali	Potilaan liikkeeseen liittyvät viestit	
		247
	DDa viactit	
	SpO2- Ja Spind-viestit	
	Vaa'an viestit	
	Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvat	
	Potilastietojen hallintaviestit	
	Yhteysmoduulin viestit	
	Radioviestit	
	Ethernet-viestit	
	USB- ja USB flash -aseman viestit	
	Järjestelmän viestit	
	Akun virranhallintaviestit	
	Konfiguroinnin hallinnan viestit	
	Tulostimen viestit	
	Verkon viestit	
	Ongelmia ja ratkaisuja	
	Johtimien laatuongelmat	
	Analysointivirheet	
T . I		260
текг	niset tiedot	
	Fyysiset tiedot	
	Käyttöympäristöä koskevat tiedot	
	Laitteen radio	
	Kokoonpanovaihtoehdot	
Stan	ndardit ja vaatimustenmukaisuus	
	Yleinen vaatimustenmukaisuus ja standardit	293
	Yleiset radiota koskevat standardit	
Ohje	eet ja valmistajan ilmoitus	
	Sähkömagneettinen yhdenmukaisuus (EMC)	
	Päästö- ja häiriönsietotiedot	
l jito	A	303
Lince	Hvyäksytyt lisävarusteet	20C
	Takını	216

## Johdanto

Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia laitteita:

- Connex<sup>®</sup> Vital Signs Monitor 6000 Series (Connex VSM tai VSM 6000 Series)
- Connex<sup>®</sup> Integrated Wall System (Connex IWS)

Suurin osa tämän käyttöohjeen sisällöstä koskee molempia Connex-laitteita, mutta eräät luvut sisältävät laitekohtaista tietoa. Sisällön laitekohtaisuus käy ilmi lukujen otsikoista ja sulkeissa olevista tiedoista. Jos Connex-laitteesi on varustettu EKG-moduulilla, lisätietoa EKG-moduulin käytöstä on EKG-moduulin käyttöohjeissa.

### Connex Vital Signs Monitor 6000 -sarja

Näissä käyttöohjeissa kuvataan monitorin ominaisuudet ja käyttö. Tiedot ja kuvat kattavat kaikki kokoonpanovaihtoehdot. Jos monitorisi kokoonpanossa ei ole kaikkia näitä ominaisuuksia, tämän käyttöoppaan kaikki tiedot eivät välttämättä koske sinua.

Tutustu ennen monitorin käyttämistä kaikkiin varoituksiin ja varotoimiin, monitorin käynnistämisohjeisiin sekä näiden käyttöohjeiden monitorin käyttöä käsitteleviin osiin. Sinun täytyy myös tutustua kaikkiin tietoihin, jotka koskevat käyttämiäsi lisävarusteita.



**HUOMAUTUS** Jotkin tässä julkaisussa kuvatut tuotteen ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. Uusimmat tiedot tuotteista ja niiden ominaisuuksista saat ottamalla yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen.

### **Connex Integrated Wall System**

Welch AllynConnex Integrated Wall System yhdistää Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series -elintoimintomonitorin edistykselliset ja helppokäyttöiset monitoriominaisuudet ja Welch Allyn767 Power Handles -virtakahvat. Tämä käyttöopas (käyttöohjeet) on suunniteltu auttamaan käyttäjää ymmärtämään seinäjärjestelmän ominaisuuksia ja käyttöä. Tämän käyttöohjeen tiedot ja kuvat perustuvat seinäjärjestelmään, johon on määritetty noninvasiivinen verenpaine (NIBP), kehon lämpötila, pulssioksimetri (SpO2), kokonaishemoglobiinipitoisuus (Sphb), pulssi, EKG, vaakaominaisuus ja kaksi virtakahvaa. Jos seinäjärjestelmäsi kokoonpanossa ei ole kaikkia näitä ominaisuuksia, jotkin tämän käyttöoppaan tiedoista eivät koske sinua.

Lue ennen seinäjärjestelmän käyttämistä käyttöoppaan järjestelmän käyttöä koskevat luvut.



**HUOMAUTUS** Koko tässä käyttöoppaassa Integrated Wall System -järjestelmästä saatetaan käyttää nimityksiä seinäjärjestelmä tai monitori.



**HUOMAUTUS** Jotkin tässä julkaisussa kuvatut tuotteen ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. Uusimmat tiedot tuotteista ja niiden ominaisuuksista saat ottamalla yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen.

### Käyttöaiheet

Connex VSM 6000 -sarjan monitorit on tarkoitettu hoitohenkilöstön ja lääketieteellisesti pätevien henkilöiden käyttöön. Niiden avulla seurataan vastasyntyneiden sekä lapsi- ja aikuispotilaiden

- ei-invasiivista verenpainetta (NIBP)
- pulssia (PR)
- valtimohemoglobiinin ei-invasiivista, toiminnallista happisaturaatiota (SpO2)
- kehon lämpötilaa normaalissa tilassa tai kainalosta.

Yleisimpiä potilaiden monitorointiin tarkoitettuja tiloja ovat yleislääketieteen osastot ja leikkausosastot, keskussairaalat ja vaihtoehtoiset hoitoympäristöt. Monitorointi voidaan tehdä paikallisesti VSM 6000 -sarjan vierimonitorilla, ja VSM 6000 -sarjan vierimonitori voi myös lähettää jatkuvasti tietoja toissijaista etätarkastelua ja hälytyksiä varten (esim. keskusasemaan). Toissijaiset etätarkastelu- ja hälytystoiminnot on tarkoitettu täydentämään, ei korvaamaan potilaan vierimonitorointitoimenpiteitä.

Valinnainen Masimo rainbow<sup>®</sup> SET Pulse CO-Oximeter<sup>™</sup> lisävarusteineen on tarkoitettu valtimohemoglobiinin toiminnallisen happisaturaation (SpO2), pulssin (PR), kokonaishemoglobiinipitoisuuden (SpHb<sup>®</sup>) ja/tai hengitystaajuuden (RRa<sup>™</sup>) jatkuvaan eiinvasiiviseen seurantaan. Masimo rainbow SET Radical-7R<sup>™</sup> Pulse CO-Oximeter lisävarusteineen on tarkoitettu käytettäväksi vastasyntyneille sekä aikuis- ja lapsipotilaille, kun potilas liikkuu tai on paikallaan. Se on tarkoitettu myös potilaille, joiden perfuusio on riittävä tai heikko ja jotka ovat sairaalassa tai vastaavassa laitoksessa.

Valinnainen Oridion<sup>®</sup>-moduuli lisävarusteineen on tarkoitettu uloshengitetyn ja sisäänhengityksen (etCO2 ja FiCO2) ja hengitystaajuuden (RR) jatkuvaan ei-invasiiviseen mittaukseen ja monitorointiin. Se on tarkoitettu käytettäväksi vastasyntyneille sekä lapsi- ja aikuispotilaille sairaaloissa ja sairaalan tapaisissa laitoksissa.

Valinnainen Oridion-moduuli näyttää hoitohenkilöstölle myös Integrated Pulmonary Index<sup>™</sup> (IPI) -tiedon eli integroidun keuhkoindeksin. IPI perustuu monitorin antamiin neljään parametriin: kertahengityksen lopun hiilidioksidi (etCO2), hengitystaajuus (RR), happisaturaatio (SpO2) ja pulssi (PR). IPI on aikuis- tai lapsipotilaan hengitystilan yksittäinen indeksi, joka näkyy asteikolla 1–10, jossa 10 osoittaa optimaalista keuhkotilaa. IPI-monitorointi näyttää yhden arvon, joka esittää potilaan keuhkoparametreja ja ilmoittaa hoitohenkilöstölle potilaan keuhkojen tilan muutoksista.

IPI on elintoimintojen monitoroinnin lisä. Se ei korvaa monitorointia.

Lisävarusteina saatavia järjestelmään sopivia vaakoja (esim. Health o meter<sup>®</sup>) voidaan käyttää pituuden, painon ja painoindeksin (BMI) mittaukseen.

Valinnainen EarlySense<sup>®</sup> (Everon) -järjestelmä on tarkoitettu hengitystaajuuden, sykkeen ja liikkeen jatkuvaan, automaattiseen ja kosketuksettomaan mittaukseen sairaala- tai laitosympäristössä. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi lapsille, nuorille ja aikuisille. EarlySense-järjestelmän tutkimuksiin on osallistunut lapsia (paino ≥10 kg) ja aikuisia (paino <111 kg). Tutkimuksessa tutkittiin uni- ja lepotilaa.

Welch Allynin EKG-/Impedance Respiration -moduuli ja siihen liittyvä ohjelmisto tallentaa ja analysoi potilailta kerättyjä EKG-signaaleja. Potilailla on tai heillä epäillään olevan sepelvaltimo-

ongelmia tai heille on tehty lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotka edellyttävät sydämen toiminnan monitorointia.

Tätä EKG-moduulia voidaan käyttää aikuis- ja lapsipotilaille.

EKG-moduuli on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tilanteissa, joissa tarvitsee monitoroida seuraavia potilaan fysiologisia parametreja:

- EKG
- EKG sekä kammiotakykardian, kammiovärinän ja asystolian hälytykset
- EKG-elektrodeihin perustuva hengitys

Laitetta myydään vain lääkärin tai lisensoidun lääketieteellisen hoitohenkilön tilauksesta.

### Kahvamoduuliasennelma (vain Integrated Wall System)

Kahvat tuottavat virtaa Welch Allynin 3,5 V:n instrumenteille.

### Vasta-aiheet

Tätä järjestelmää (kaikkia kokoonpanoja) ei ole tarkoitettu käytettäväksi

- sydän-keuhkokoneisiin kytketyille potilaille
- terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolelle siirrettäviin potilaisiin
- magneettikuvauslaitteiston kontrolloidulla käyttöalueella
- ylipainehoitokammiossa
- tilassa, jossa on herkästi syttyvää anestesiakaasua.

Katso SpO2- ja SpHb-antureita koskevat vasta-aiheet anturin valmistajan käyttöohjeista.

EarlySense-toiminnon sisältämiä järjestelmiä ei ole tarkoitettu käytettäväksi

- potilaille, joiden oikeaa asettelua ei voida saavuttaa tai pitää yllä
- potilaille, jotka eivät täytä testattuja tai määritettyjä painorajoja.

4 Johdanto

# Symbolit

Symbolien alkuperätietoja on Welch Allynin symboliluettelossa: <u>https://www.hillrom.com/content/</u> <u>dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80022/80022945LITPDF.pdf</u>.

## Ohjeiden symbolit

	<b>VAROITUS</b> Varoitusmerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman.
	VAROTOIMI Varotoimimerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta tai aiheuttaa tietojen katoamista. Tämä määritelmä koskee sekä keltaisia että mustavalkoisia symboleja.
	<b>VAROITUS</b> Kuuma pinta. Älä kosketa.
7d hillrom.com	Noudata käyttöohjetta – pakollinen toimenpide. Käyttöohje on saatavilla tällä verkkosivustolla. Käyttöohjeen painetun version voi tilata Hillromilta, ja se toimitetaan 7 päivän sisällä.

## Virtasymbolit



-Œ	(näytössä) Monitori on kytketty vaihtovirtalähteeseen	$\bigotimes$	Akkua ei ole tai se on viallinen
-0:	(monitorissa, vihreä osoitin) Vaihtovirtaa saatavilla, akku täyteen ladattu		Akun varaustila
-••=	(monitorissa, kullankeltainen osoitin) Vaihtovirtaa saatavilla, akku latautuu	Ô	Akkutilan kansi
$\sim$	Vaihtovirta (AC)	(+/←	Ladattava akku
Li-ion +)	Litium–ioni–akku	$\sim$	Verkkovirta

# Liitettävyyssymbolit

•	USB		Ethernet RJ-45
Ψull	Langattoman signaalin voimakkuus • Paras (4 palkkia) • Hyvä (3 palkkia) • Kohtalainen (2 palkkia) • Heikko (1 palkki) • Ei signaalia (ei palkkeja) • Ei yhteyttä (tyhjä)		Hoitajakutsu [nykyiset mallit] Hoitajakutsu [vanhemmat mallit]
	Yhdistetty keskusasemaan	$\boxtimes$	Irrotettu keskusasemasta

# Muut symbolit

$\rightarrow$	CO2-näytteenottotulo	←	CO2-näytteen ulostulo
	Valmistaja	$\sim$	Rajattu kierto / käännä kokonaan oikealle

REF	Jälleentilausnumero	SN	Sarjanumero
2	Ei saa käyttää uudelleen		China RoHS –merkintä, joka koskee elektronisten informaatiotuotteiden aiheuttaman saastumisen hallintaa. XX osoittaa ympäristöystävällistä käyttöaikaa vuosissa.
(((⊷)))	Ei-ionisoiva sähkömagneettinen säteily	X	Kierrätä tuote erillään muusta jätteestä.
()	Langattoman laitteen käyttö on rajoitettua Euroopassa. Euroopan yhteisön luokan 2 radiolaite.	×	Ota yhteys huoltoon
┤∕Ҟ	Sisältää defibrillaatiosuojattuja BF-tyyppimerkittyjä osia	-I <b>W</b> I-	Sisältää defibrillaatiosuojattuja CF-tyyppimerkittyjä osia
700	Sallittu ilmanpaine		Ei injektoitavaksi
-4'F -20'C	Kuljetus- ja säilytyslämpötila- alue	EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella
∫kg	Turvallisen työskentelyn enimmäiskuormitusrajat (tarkat arvot annetaan symbolin yhteydessä)		Paino kilogrammoina (kg)
0	Kierrätä	<b>IPX2</b> (elintoimintom onitori)	IP = International Protection Marking (kansainvälinen suojausmerkintä)
			X = Ei suojausluokitusta
			2 = Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun koteloa on kallistettu enintään 15°
		IPX0	Kotelointiluokka nesteiden haitallista sisäänpääsyä vastaan
		(integroitu seinäjärjestelm ä)	



# Näytön osat

#### Yleinen selaus, säätimet ja ilmaisimet Valitse vaihtoehto Prosessi-ilmaisin 1 toiminnoille kuten mittausten tekemiselle ja keskusasemaan yhdistämiselle Valitse kohde listalta Näytön lukitus/avaus $\mathbf{\mathbf{F}}$ 1 Tunnit 60 Suurenna tai pienennä 100 arvoa

#### Monitorointi ja yhteydet

	Yhdistä keskusasemaan ja säilytä potilastiedot (Monitorointi-välilehti)	No.	Irrota keskusasemasta mutta jatka monitorointia ja säilytä potilastiedot (Monitorointi-välilehti)
	Yhdistetty keskusasemaan (laitteen tila-alue)	$\bowtie$	Irrotettu keskusasemasta (laitteen tila-alue)
Pause	Keskeytä jatkuva monitorointi väliaikaisesti, mutta säilytä potilastiedot	End monitoring	Lopeta jatkuva monitorointi-istunto nykyisen potilaan osalta ja poista potilastiedot

EKG, syke/pul	ssi ja EKG-elektrodeihin perustuva hengi	tys
ECG	I II III	EKG-kytkennän valinta
HR/PR	Syke/pulssi	Lyöntiä minuutissa (syke/ pulssi)
	Tallennetun käyrän kuvake (Katsele-välilehti)	Tallennetun käyrän kuvake, hälytystila (Katsele- välilehti)
Ô	Käyrän näyttökuva -painike	
NIBP		
START	Käynnistä NIBP	Pysäytä NIBP
0:14:39 V	Aikavälien tilan osoittimet	NIBP–näkymän vaihto
Lämpötila		
	Lämpötilan mittauskohdan valinta	Suoran tilan valitsin
SpQ2 ia pulse	i	
	Pulssin amplitudipalkki	SatSeconds-ajastin (vain Nellcor-toiminto)

SpO2 ja pulss	i	
SpO2 ••	SpO2-näkymän vaihto	Vastaustilan valitsin (nopea tila valittu)
♥/MIN	Lyöntiä minuutissa (pulssi)	
Kokonaishem	oglobiini (Sphb)	
SpHbv ••	SpHb-näkymän vaihto	Keskiarvoistustilan valitsin (pitkä tila valittu)
Kapnografia (	(CO2)	
() START	CO2-pumpun käynnistys	CO2-pumpun pysäytys
etCO2 • •	etCO2-näkymän vaihto	IPI-näkymän vaihto
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	IPI-grafiikkailmaisimet
RRa		
(((((( ))))))	Hengitysilmaisin	Keskiarvoistustilan valitsin (nopea tila valittu)
Potilas liikkuu	1	
	Vuodetila	Lopeta vuode

Potilas liikku	uu		
<b>(</b> ₽ <b>)</b> 03:54	Potilaan kääntymisen ilmaisin ja ajastin	*	Lopeta vuode (Katsele- välilehti)
(	Potilaan kääntymisen ilmaisin (Katsele-välilehti)		
			Lopeta herkkyys -ilmaisin
Manuaaliset	t parametrit		
HEIGHT	WEIGHT PAIN RR Ib bpm		Manuaalisen parametrin valitsin
Hälytykset j	a ilmoitukset		
SYS 220 75 CGA 110 35	Hälytysrajan säädin	ON OFF ON OFF	Hälytys päälle/pois
	Useiden hälytysten selauspainike	A	Hälytysääni keskeytetty
	Aktiivinen hälytys		Ilmoitus
•	Potilaan lepotila		

Potilastietojen hallinta			
ÁÈÌ	Diakriittisten merkkien näppäin (kieliin, jotka käyttävät diakriittisiä merkkejä, ulkonäkö vaihtelee kielen mukaan)	?!@	Symbolien näppäin
Send	Lähetä potilastiedot	Print	Potilastietojen tulostaminen
	Taulukon trenditietojen tarkastelu	$\sim$	Graafisten trenditietojen tarkastelu
Cancel	Peruuta toiminto	Add	Lisää potilaan tunnistimet
Retrieve list	Hae potilaslista verkosta	Select	Valitse potilas Lista- välilehdestä
Delete	Poista potilas Lista- välilehdestä	Clear	Poista potilaskonteksti Yhteenveto-välilehdestä
•	Eteenpäin tai taaksepäin Katsele-välilehdessä	Next	Jatka seuraavaan kenttään syöttämään potilastiedot
Asetukset			
	4		A 1 .

Enter password	Avaa näppäimistön Advanced (Lisäasetukset) - kohdan salasanan antamista varten	Lost password	Avaa Lost password (Kadonnut salasana) - valintaikkunan
Save as default	Tallenna kokoonpanoasetuk set (otettava käyttöön Advanced [Lisäasetukset] - valikossa)	Exit	Sulje lisäasetukset

# Varoitukset ja varotoimet

Varoituksia ja varotoimia saattaa näkyä monitorissa, tuotepakkauksessa, kuljetuslaatikossa tai tässä asiakirjassa.

Monitori on turvallinen potilaille ja hoitohenkilöille tässä oppaassa annettujen ohjeiden, varoitusten ja varotoimien mukaan käytettynä.

Tutustu ennen monitorin käyttämistä kaikkiin varoituksiin ja varotoimiin, monitorin käytnistämisohjeisiin sekä näiden käyttöohjeiden monitorin käyttöä käsitteleviin osiin. Seuraavassa osassa esitettyjen yleisten varoitusten ja varotoimien lisäksi sinun on perehdyttävä myös tarkkoihin varoituksiin ja varotoimiin, joita on esitetty eri puolilla opasta asennus-/käynnistys-, laitteen käyttö-, potilaan monitorointi- ja kunnossapito-ohjeiden yhteydessä.

- Kyvyttömyys ymmärtää tämän oppaan varoituksia ja niiden laiminlyönti voi johtaa potilaan tapaturmaan, sairastumiseen tai kuolemaan.
- Kyvyttömyys ymmärtää tämän oppaan varotoimimerkintöjä ja niiden laiminlyönti voi johtaa laite- tai omaisuusvahinkoon tai potilastietojen menetykseen.

### Yleiset varoitukset ja varotoimet



**VAROITUS** Useat ympäristötekijät, kuten potilaan fysiologia ja kliininen sovellus, saattavat vaikuttaa monitorin tarkkuuteen ja suorituskykyyn. Siksi sinun on tarkistettava kaikki elintoimintojen signaaleja koskevat tiedot, erityisesti NIBP ja SpO2, ennen potilaan hoitamista. Jos mittaustarkkuus herättää epäilyksiä, tarkista mittaus toisella kliinisesti hyväksytyllä menetelmällä.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen vaara. Älä käytä laitetta tai lisävarusteita ympäristöissä, joissa ne altistuvat äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai korkeuksille. Katso hyväksyttyjä käyttöolosuhteita koskevat tiedot kohdasta Käyttöympäristöä koskevat tiedot.



**VAROITUS** Hälytysrajat ovat potilaskohtaisia. Jotta hälytykset toimivat oikein, sinun on asetettava hälytysrajat tai tarkistettava niiden soveltuvuus potilaskohtaisesti. Aina kun monitorin virta kytketään, käyttäjän on tarkistettava hälytysasetusten soveltuvuus kyseiselle potilaalle ennen monitoroinnin aloittamista.



**VAROITUS** Monitoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolella potilaan kuljetuksen aikana. Älä käytä monitoria mittausten tekemiseen potilaan kuljetuksen aikana.



**VAROITUS** Älä käytä monitoria apneamonitorina. VSM 6000 -sarjan monitoreita tai integroituja tai lisävarusteena käytettäviä anturijärjestelmiä, joita käytetään VSM 6000 -sarjan monitoreiden kanssa, ei ole tarkoitettu käytettäviksi apneamonitorointiin.

 $\land$ 

**VAROITUS** Käytä ainoastaan Welch Allynin hyväksymiä lisävarusteita ja noudata niiden käytössä valmistajan antamia käyttöohjeita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttö monitorin kanssa voi vaikuttaa potilaan ja käyttäjän turvallisuuteen ja heikentää tuotteen suorituskykyä ja tarkkuutta.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Liitä monitoriin vain yksi potilas kerrallaan.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Laitteen sisään päässeet pöly ja hiukkaset voivat vaikuttaa verenpaineen mittaustarkkuuteen. Käytä monitoria puhtaassa ympäristössä mittaustarkkuuden takaamiseksi. Jos huomaat pöly- tai nukkakertymiä monitorin ilmanvaihtoaukoissa, toimita monitori pätevälle huoltoasentajalle tarkastusta ja puhdistusta varten.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Nesteet ja liiallinen kosteus voivat vahingoittaa potilasantureita ja saada ne toimimaan epätarkasti tai estää niiden toiminnan.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Poista potilaan anturit ja irrota ne aina kokonaan monitoreista ennen kylpemistä.



**VAROITUS** Nesteet voivat vaurioittaa monitorin sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä nesteiden roiskuminen monitorin päälle.

Jos nesteitä roiskuu monitoriin:

- 1. Sammuta monitori.
- 2. Irrota virtapistoke.
- 3. Poista akku monitorista.
- 4. Kuivaa neste monitorista.



**HUOMAUTUS** Jos nesteitä on saattanut päästä monitorin sisälle, älä käytä monitoria ennen kuin pätevä huoltohenkilöstö on kuivannut, tarkastanut ja testannut sen asianmukaisesti.

- 5. Asenna akku takaisin.
- 6. Kytke monitoriin virta ja tarkista ennen monitorin käyttöä, että se toimii normaalisti.

Jos nesteitä menee tulostimen sisälle:

- 1. Sammuta monitori.
- 2. Irrota virtapistoke.
- 3. Poista akku monitorista.
- 4. Poista vanha paperirulla ja heitä se pois.
- 5. Puhdista ja kuivaa tulostimen sisäpuoli.



**HUOMAUTUS** Tulostinkotelossa on tyhjennysputki, joka johtaa nesteet alas ja ulos monitorin pohjasta. Jos nesteitä on saattanut päästä monitorin muihin aukkoihin, poista monitori käytöstä, kunnes se on perusteellisesti kuivattu, tarkastettu ja testattu pätevän huoltohenkilökunnan toimesta.

- 6. Asenna uusi paperirulla.
- 7. Kytke monitoriin virta ja tarkista ennen monitorin käyttöä, että se toimii normaalisti.



**VAROITUS** Turvallisuusvaara ja mahdollinen sähköiskuvaara. Aiemmasta väärinkäytöstä vaurioituneet johdot, kaapelit ja lisävarusteet voivat vaikuttaa potilaan ja käyttäjän turvallisuuteen. Tarkasta kaikki johdot, kaapelit ja lisävarusteet vedonpoistajan kulumisen, rispaantumisen tai muiden vaurioiden varalta tämän oppaan Kunnossapito- ja huolto-osan suositusten mukaisesti. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta verkkovirtajohto paljaan kuparin varalta, ennen kuin kosket johtoon. Irrota verkkovirtajohto vain tarttumalla pistokkeeseen, ei koskaan johtoon. Älä koskaan nosta monitoria virtajohdosta tai potilasliitännöistä.



**VAROITUS** Tulipalo- ja räjähdysvaara. Älä käytä monitoria herkästi syttyvien, ilman, hapen tai typpioksiduulin kanssa reagoivien anesteettiseosten läheisyydessä, runsashappisessa ympäristössä tai muussa mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä.



**VAROITUS** Tulipalon ja sähköiskun vaara. Liitä LAN-kaapelit ainoastaan yhden rakennuksen sisällä. Useisiin rakennuksiin vedetyt johtavat LAN-kaapelit voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran, ellei niiden asennuksessa ole käytetty kuituoptisia kaapeleita, ukkosenjohtimia tai muita sopivia turvalaitteita.



**VAROITUS** Monitori ei ehkä toimi oikein, jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Suojaa se voimakkailta iskuilta. Älä käytä monitoria, jos huomaat siinä merkkejä vaurioista. Pätevän huoltohenkilökunnan on tarkistettava, että pudonnut tai vaurioitunut monitori toimii oikein, ennen kuin se palautetaan käyttöön.



**VAROITUS** Vialliset akut voivat vahingoittaa monitoria. Jos akussa näkyy merkkejä vaurioista tai siinä on halkeamia, se on vaihdettava välittömästi ja ainoastaan Welch Allynin hyväksymään akkuun.



**VAROITUS** Akkujen väärä hävittäminen voi aiheuttaa räjähdys- tai kontaminaatiovaaran. Älä koskaan heitä akkuja sekajäteastioihin. Kierrätä akut aina paikallisten määräysten mukaan.



**VAROITUS** Sähköiskun vaara. Älä avaa monitoria tai yritä korjata sitä. Monitorin sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa. Tee ainoastaan tässä oppaassa erikseen kuvatut tavanomaiset puhdistus- ja huoltotoimet. Älä koskaan tee kunnossapito- tai huoltotöitä, kun laite on kytkettynä potilaaseen. Vain pätevä huoltohenkilökunta saa tarkastaa ja huoltaa sisäisiä osia.



**VAROITUS** Sähköiskun vaara. Älä koskaan tee kunnossapito- tai huoltotöitä, kun laite on kytkettynä potilaaseen.



VAROITUS Epätarkan mittauksen vaara. Älä altista yli 50 °C:n (122 °F) lämpötiloille.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Älä käytä monitoria sydän-keuhkokoneisiin kytketyille potilaille.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Jos potilasantureita käytetään koko kehon säteilytyksen aikana, anturi on pidettävä poissa säteilykentästä. Jos anturi altistuu säteilylle, lukema saattaa olla epätarkka tai monitori saattaa nollautua aktiivisen säteilytysjakson aikana.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Älä käytä monitoria potilaille, joilla esiintyy kouristuksia tai vapinaa.



**VAROITUS** Käytä monitoria ainoastaan näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Älä käytä monitoria kohdassa Vasta-aiheet mainituille potilaille.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Seinälle asennetut laitteet ja lisävarusteet on asennettava niiden ohjeiden mukaisesti. Virheellinen asennus voi aiheuttaa monitorin putoamisen pöydältä ja johtaa henkilövahinkoon. Welch Allyn ei ole vastuussa minkään laiteasennuksen moitteettomuudesta, jos asennusta ei ole suorittanut valtuutettu Welch Allynin huoltohenkilöstö. Ota yhteys valtuutettuun Welch Allynin huoltoedustajaan tai muuhun pätevään huoltohenkilökuntaan ammattitaitoisen asennuksen ja kiinnityslaitteiden turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.



**VAROITUS** Älä sijoita monitoria siten, että se voi pudota potilaan päälle.



**VAROITUS** Welch Allyn ei vastaa laitoksen sähkövirran moitteettomuudesta. Jos laitoksen sähkövirran tai maadoitusjohtimen suhteen syntyy epäilyksiä, käytä potilaaseen kytkettyä monitoria aina ainoastaan akkuvirralla.



**VAROITUS** Vältä potilaan jatkuvaa monitorointia, kun laite toimii akulla. Jos on käytettävissä vain akkuvirtaa, sellaista potilasta, jonka elintoimintoja monitoroidaan jatkuvasti, ei saa jättää yksin. Sinun on pysyttävä huoneessa hänen kanssaan. Tarkkaile sekä potilasta että akun tilaa aktiivisesti, jotta voit varmistua potilaan turvallisuudesta.



**VAROITUS** Potilaalle koituvan haitan ja laitevaurion vaara. Reititä potilaskaapelit huolellisesti niin, että potilaan riski sotkeentua tai kuristua niihin on mahdollisimman pieni. Kun monitoria kuljetetaan siirrettävässä telineessä, kiinnitä kaikki potilaskaapelit ja johdot kunnolla, jotta ne eivät joudu pyöriin ja jotta estetään kaatuminen.



**VAROITUS** Käyttäjän ja potilaan turvallisuuden takaamiseksi oheislaitteiden ja lisävarusteiden, jotka saattavat joutua suoraan kosketukseen potilaan kanssa, on täytettävä kaikki asiaankuuluvat turvallisuus- ja EMC-vaatimukset sekä viranomaisvaatimukset.



**VAROITUS** Kaikki signaalien tulo- ja lähtöliitännät (I/O) voidaan kytkeä monitorin mukaan vain standardin IEC 60601-1 tai muiden IEC-standardien (esim. IEC 60950) vaatimukset täyttäviin laitteisiin. Lisälaitteiden kytkeminen monitoriin voi lisätä rungon tai potilaan vuotovirtoja. Huolehdi laitteen käyttöhenkilöstön sekä potilaan turvallisuudesta toimimalla IEC 60601-1 -standardin mukaisesti. Mittaa vuotovirrat ja varmista siten, ettei sähköiskun vaaraa ole.



**VAROITUS** Laitevaurion ja potilasvahingon vaara. Älä peitä monitorin takana ja alustassa olevia ilman tulo- tai poistoaukkoja. Näiden aukkojen peittäminen voi aiheuttaa monitorin ylikuumenemista tai hälytysten vaimentumista.



**VAROITUS** Ristikontaminaation tai sairaalainfektion vaara. Puhdista ja desinfioi monitori säännöllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten määräysten mukaisesti. Perusteellinen käsienpesu ennen potilaskontaktia ja sen jälkeen vähentää merkittävästi ristikontaminaation ja sairaalainfektion riskiä.



**VAROITUS** Potilasturvallisuuden vuoksi monitoria tai mitään lisävarustetta ei saa käyttää magneettikuvauksen aikana. Indusoitunut virta voi aiheuttaa palovammoja.



**VAROITUS** Kun monitoria ei ole kytketty toissijaiseen hälytysjärjestelmään jatkuvan monitoroinnin aikana, tarkista monitori säännöllisesti, jotta saat potilastietoja, hälytyksiä ja varoituksia.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. EarlySense-järjestelmää ei ole tarkoitettu suuren riskin potilaille, joilla on sepelvaltimo- tai hengitysongelmia ja jotka tarvitsevat jatkuvaa sydämen toiminnan tai CO2:n monitorointia. Näille potilaille luotettavin potilasmonitoroinnin menetelmä on läheinen henkilökohtainen tarkkailu ja/tai sentyyppiseen monitorointiin sopivat laitteet.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Päätös NIBP-moduulin käytöstä raskaana oleville tai pre-eklampsiasta kärsiville potilaille on laitetta käyttävän koulutetun kliinikon vastuulla.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Päätös laitteen käytöstä lapsille tai raskaana oleville tai imettäville naisille on laitetta käyttävän koulutetun kliinikon vastuulla.



**VAROITUS** Henkilövahingon vaara. Virtajohtoa käytetään katkaisimena, jonka avulla laite kytketään irti verkkovirrasta. Sijoita laite siten, että virtajohdon käsittely tai irrotus ei ole hankalaa.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Tämä laite sopii käytettäväksi korkeataajuisten kirurgisten laitteiden yhteydessä, mutta se ei tarjoaa minkääntyyppistä lisäsuojaa.



**VAROITUS** Turvallisuusvaara ja mahdollinen sähköiskuvaara. Kun käytössä on USB-kaapelilla monitoriin liitettäviä lisävarusteita, irrota USB-kaapeli monitorista, kun kytket irti lisävarusteen.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Seinätelineen asennuksessa on käytettävä seinärakenteen mukaisia välineitä. Laitoksesi on ehkä hankittava tarvittavat välineet kyseiseen seinärakenteeseen kiinnittämistä varten.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Vain valtuutettu Welch Allynin huoltohenkilökunta tai lääketieteen tekniikan insinööri saa kiinnittää laitteen seinätelineeseen tai irrottaa laitteen seinätelineestä.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Kaikentyyppiset Welch Allynin asennusratkaisuun tehdyt muutokset vapauttavat Welch Allynin velvollisuuksista ja vastuusta ja mitätöivät takuun.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Welch Allyn ei ole vastuussa minkään laiteasennuksen moitteettomuudesta, jos asennusta ei ole suorittanut valtuutettu Welch Allynin huoltohenkilöstö.



**VAROITUS** Henkilö-/potilasvahingon vaara. Welch Allyn ei ole vastuussa minkään seinärakenteen tai seinäasennuksen moitteettomuudesta. Welch Allyn suosittelee, että otat yhteyttä lääketieteen tekniikan osastoon tai huoltopalveluun ammattitaitoisen asennuksen ja kiinnityslaitteiden turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.



**VAROTOIMI** Sijoita seinäteline niin, että näyttö, säätimet ja liittimet ovat helposti käytettävissä ja laitetta voi käyttää optimaalisesti ja ergonomisesti.



**VAROTOIMI** Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tämän monitorin myynti, jakelu ja käyttö on rajoitettu vain lääkäreille tai lisensoidulle terveydenhuollon ammattilaisille tai nämä toimenpiteet voidaan tehdä heidän määräyksestään.



VAROTOIMI Sähkömagneettisten häiriöiden vaara. Tämä monitori on sovellettavien kotimaisten ja kansainvälisten sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien vaatimusten mukainen. Näiden standardien tarkoituksena on minimoida lääketieteellisten laitteiden sähkömagneettiset häiriöt. Vaikka tämän monitorin ei odoteta aiheuttavan häiriöitä muihin vaatimukset täyttäviin laitteisiin tai saavan häiriöitä muista vaatimukset täyttävistä laitteista, häiriöitä saattaa kuitenkin esiintyä. Varotoimena vältä monitorin käyttämistä muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä. Jos laitteiden välisiä häiriöitä ilmenee, sijoita laite tarpeen mukaan toiseen paikkaan tai katso ohjeita valmistajan käyttöohjeista.



**VAROTOIMI** Tämän monitorin virranottoon on käytettävä vain luokan l (maadoitettua) vaihtovirtajohtoa.



**VAROTOIMI** Älä katkaise monitorin virtaa painamalla pitkään  $\bigcirc$ -painiketta monitorin toimiessa normaalisti. Muutoin potilastiedot ja määritysasetukset menetetään.



**VAROTOIMI** Älä koskaan siirrä monitoria tai siirrettävää telinettä johdoista vetämällä, koska tällöin monitori voi kaatua tai johto voi vaurioitua. Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon. Pidä johto loitolla nesteistä, lämmöstä ja terävistä reunoista. Vaihda johto, jos sen vedonpoistin tai eristys on vahingoittunut tai se alkaa irrota pistokkeesta.



VAROTOIMI Liitä tietokone USB-asiakasliitäntään ainoastaan Welch Allynin USBasiakaskaapelilla. Jos kannettava tietokone liitetään monitoriin, sitä on käytettävä akkuvirralla tai siinä on oltava 60601-1-yhteensopiva virtalähde tai 60601-1-yhteensopiva erotusmuuntaja. Potilaan monitoroinnin aikana kannettavan tietokoneen akkua voidaan ladata vain, jos se on liitetty 60601-1yhteensopivaan, eristettyyn virtalähteeseen.



**VAROTOIMI** Jos kosketusnäyttö ei reagoi oikein, katso ohjeita vianetsintää käsittelevästä luvusta. Jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan, keskeytä monitorin käyttö ja ota yhteys valtuutettuun Welch Allyn -huoltokeskukseen tai pätevään huoltohenkilökuntaan.



**VAROTOIMI** Tarkista potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen manuaalisen syöttämisen tai viivakoodin lukemisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään.



**VAROTOIMI** Pidä monitori magneettikuvaushuoneiden ja voimakkaasta magneetti- tai sähkökentästä varoittavalla merkillä merkittyjen huoneiden ulkopuolella.



**VAROTOIMI** Älä käytä Suretemp-toimintoa potilaan ruumiinlämpötilan mittaamiseen tai tarkkailuun defibrilloinnin tai sähkökirurgisen toimenpiteen aikana. Seurauksena voi olla lämpötila-anturin vaurioituminen.



**VAROTOIMI** Ennen kuin punnitset potilaan monitoriin liitetyllä vaa'alla, irrota kaikki anturit potilaasta. Näin varmistetaan tarkka painonmittaus ja vähennetään merkittävästi monitoria mahdollisesti häiritsevien sähköstaattisten purkausten määrää.

### Integrated Wall System -vaarailmoitukset ja -varoitukset

Ota edellä mainittujen varoitusten ja varotoimien lisäksi huomioon seuraavat seikat, kun käytät integroitua seinäjärjestelmää.



**VAROITUS** Nesteet voivat vaurioittaa Connex IWS -järjestelmän sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä nesteiden roiskuminen seinäjärjestelmän päälle.

Jos nesteitä roiskuu seinäjärjestelmään:

- 1. Sammuta seinäjärjestelmä.
- 2. Irrota virtapistoke.
- 3. Irrota seinäjärjestelmä seinästä.
- 4. Poista akku seinäjärjestelmästä.
- 5. Kuivaa neste seinäjärjestelmästä.



**HUOMAUTUS** Jos nesteitä on saattanut päästä seinäjärjestelmän sisälle, poista seinäjärjestelmä käytöstä, kunnes se on perusteellisesti kuivattu, tarkastettu ja testattu pätevän huoltohenkilökunnan toimesta.

- 6. Asenna akku takaisin.
- 7. Kiinnitä seinäjärjestelmä seinään.
- 8. Kytke seinäjärjestelmään virta ja tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että se toimii normaalisti.



**VAROITUS** Fyysiset tutkimusinstrumentit (kahvat) on suunniteltu ajoittaiseen käyttöön. Niiden käyttöajan tulisi olla enintään 2 minuuttia. Odota vähintään 10 minuuttia potilaiden välillä.



**VAROTOIMI** Welch Allyn ei ole vastuussa minkään laitteen seinäasennuksen moitteettomuudesta. Welch Allyn suosittelee, että otat yhteyttä lääketieteen tekniikan osastoon tai huoltopalveluun ammattitaitoisen asennuksen ja kiinnityslaitteiden turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.



**VAROTOIMI** Älä käytä Suretemp-toimintoa potilaan ruumiinlämpötilan mittaamiseen tai tarkkailuun defibrilloinnin tai sähkökirurgisen toimenpiteen aikana. Seurauksena voi olla lämpötila-anturin vaurioituminen.

### EKG-moduulin vaarailmoitukset ja varoitukset

Ota edellä mainittujen varoitusten ja varotoimien lisäksi huomioon seuraavat seikat, kun käytät EKGmoduulia.



**VAROITUS** Nesteet voivat vaurioittaa EKG-moduulin sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä nesteiden roiskuminen EKG-moduulin päälle.

Jos EKG-moduulin päälle roiskuu nesteitä, poista se käytöstä. Moduulia ei ole suojattu nesteiden sisäänpääsyltä.



**VAROITUS** Älä käytä Connex-laitetta ja EKG-moduulia voimakkaita sähkömagneettisia signaaleja tai radiotaajuussignaaleja lähettävien laitteiden läheisyydessä. Tämäntyyppiset elektroniset laitteet voivat häiritä laitteen toimintaa sähköisesti, mikä voi vääristää EKG-signaalia ja estää rytmin tarkan analysoinnin.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Hengenvaaralliset arytmiat voivat laukaista toisen kahdesta valinnaisesta kammiotakykardian, kammiovärinän ja asystolian korkean hälytystason hälytysäänistä. Jos monitoroit potilasta hengenvaarallisten arytmioiden varalta, tarkista laitoksesi tai osastosi valitsema hälytysääni.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä suorita käyräanalyysia EKG-näytössä, koska kyseiset EKG-kuvat eivät vastaa asteikkoa. Tee manuaalisia EKG:n intervalli- ja kokomittauksia ainoastaan käyttämällä tulostettuja EKG-raportteja.



**VAROITUS** Arytmian analyysiohjelma on tarkoitettu havaitsemaan kammiotakykardia, kammiovärinä ja asystolia. Sitä ei ole tarkoitettu havaitsemaan muita arytmioita. Se saattaa joskus virheellisesti havaita arytmian esiintymisen tai esiintymättömyyden. Siksi lääkärin tulee analysoida arytmiaa koskevat tiedot yhdessä muiden kliinisten löydösten kanssa.



**VAROITUS** Arytmian tunnistusta (kammiotakykardia, kammiovärinä ja asystolia) ja impedanssiin perustuvaa hengitysmittausta ei ole tarkoitettu vastasyntyneille potilaille.



**VAROITUS** Tietokoneavusteinen EKG-tietojen keräys ja tulkinta on hyödyllinen työkalu asianmukaisesti käytettynä. Automaattinen tulkinta ei kuitenkaan koskaan ole täysin luotettava, ja lääkärin tulee tarkistaa tulkinnat jokaisen potilaan kohdalla ennen hoidosta tai hoitamatta jättämisestä tehtävää päätöstä. EKG-moduulia on käytettävä kliinisten oireiden mukaisesti. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain lisänä potilaan arvioinnissa. Tietyt arytmiat tai tahdistinsignaalit voivat häiritä sykelukemia tai hälytyksiä.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Potilaan diagnoosia tai hoitotoimenpiteitä ei tule määrittää ainoastaan laitteen avulla kerättyjen tietojen perusteella.



**VAROITUS** Fysiologiset vaihtelut potilasryhmässä luovat lähes äärettömän monta vaihtoehtoa EKG-käyrän morfologialle. Joissain tilanteissa Connex-laite saattaa hälyttää virheellisesti tai olla hälyttämättä tietyistä arytmian (kammiotakykardia, kammiovärinä ja asystolia) käyristä. Käyttäjän vastuulla on asettaa hälytysrajat kullekin yksittäiselle potilaalle sopiviksi. Suuren riskin potilaita on tarkkailtava jatkuvasti.



**VAROITUS** Jos potilaalla on tahdistin, säilytä laitteen ja tahdistimen välillä 6 tuuman vähimmäisetäisyys. Jos epäilet EKG-moduulin vaikuttaneen tahdistimen toimintaan, sammuta EKG-moduuli välittömästi ja aloita tilanteen vaatimat potilaan hoitotoimenpiteet.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Impedanssiin perustuva hengitysmittaus voi vaikuttaa joidenkin tahdistimien toimintaan. Tarkkaile jatkuvasti potilaita, joille on asennettu tahdistin. Lopeta impedanssiin perustuva hengitysmittaus, jos se vaikuttaa tahdistimen toimintaan.



**VAROITUS** Impedanssiin perustuvaa hengitysmittausta ei saa käyttää, jos käytössä ovat ranteisiin kiinnitettävät EKG-klipsielektrodit.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen vaara. Impedanssiin perustuva hengitysmittaus ei ole luotettava, jos EKG-elektrodit sijoitetaan raajoihin.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Määritä tahdistimen tunnistus oikein ja tarkkaile jatkuvasti potilaita, joille on asennettu tahdistin. Tahdistinpulssi voidaan laskea QRS-kompleksiksi, mikä voi johtaa virheelliseen sykelukemaan, ja sydämenpysähdys ja jotkin hengenvaaralliset arytmiat (kammiotakykardia, kammiovärinä ja asystolia) voivat jäädä havaitsematta. Jos potilaalla on tahdistin, aseta tahdistimen tunnistuksen asetukseksi ON (Käytössä), jotta tältä vaaralta vältytään.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen vaara. Jos potilaalla käytetään ulkoista tahdistinta, arytmioiden monitorointi (kammiotakykardian, kammiovärinän ja asystolian havaitseminen) vaarantuu vakavasti tahdistinpulssin suuresta energiamäärästä johtuen. Tämän seurauksena arytmian algoritmi ei välttämättä havaitse kammioiden puutteellista reagointia tahdistinpulssiin tai asystoliaa.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Sydänmonitorien impedanssiin perustuva hengitysmittaus voi toisinaan vaikuttaa implantoitavien, minuuttitilavuuden mukaan mukautuvien tahdistimien toimintaan, minkä seurauksena tahdistin alkaa tahdistaa enimmäisnopeudella. Tarkkaile jatkuvasti potilaita, joille on asennettu tahdistin.



**VAROITUS** Tarkista laite ja lisävarusteet aina ennen käyttöä. Käytä ainoastaan Welch Allynin hyväksymiä lisävarusteita. Potilaan kanssa kosketuksiin joutuvien oheislaitteiden ja lisävarusteiden on täytettävä kaikki asiaankuuluvat turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset sekä viranomaisvaatimukset.



**VAROITUS** Tarkista kaikki kaapelit, anturit ja elektrodien johtimet säännöllisesti sähköisesti ja silmämääräisesti. Vaihda kaikki vaurioituneet kaapelit, anturit tai johtimet. Mikäli kaikkia kaapeleita, antureita ja elektrodien johtimia ei tarkisteta asianmukaisesti ja pidetä virheettömässä kunnossa, seurauksena voi olla potilaan vaarantuminen ja laitteen toimintahäiriö tai vaurioituminen.



**VAROITUS** Huolehdi aina, että potilas liikkuu mahdollisimman vähän. Liikkeestä aiheutuvat artefaktit voivat johtaa potilaan elintoimintojen epätarkkoihin mittauksiin.



**VAROITUS** Elektrodien sähköä johtavat osat sekä tyypin BF tai CF liityntäosien liittimet, mukaan lukien neutraalielektrodi, eivät saa joutua kosketuksiin muiden sähköä johtavien osien kanssa maadoitus mukaan lukien.



**VAROITUS** EKG-elektrodien jatkuva käyttö voi aiheuttaa ihoärsytystä. Tarkista, onko ihossa havaittavissa merkkejä ärsytyksestä tai tulehduksesta. Vältä elektrodin sijoittamista tällaisille alueille. Jos havaitset merkkejä ihoärsytyksestä, vaihda elektrodit tai muuta elektrodien sijoittelua 24 tunnin välein.



**VAROITUS** Liitä potilasjohtimet vain potilaselektrodeihin.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Tärkeintä EKG:n onnistumisen kannalta on elektrodien asianmukainen kytkentä. Jos elektrodeja ja potilaskaapeleita ei kytketä asianmukaisesti, seurauksena voi olla signaalin kohina, väärät hälytykset tai heikkolaatuinen EKG:n analysointi, mistä voi seurata potilasvahinko. Kaikki mainitut tilanteet voivat osaltaan vaikuttaa potilasvahingon syntymiseen.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Käytä vain Welch Allynin hyväksymiä lisävarusteita, mukaan lukien elektrodeja, johtimia ja potilaskaapeleita. Defibrillaation aikana on käytettävä näitä hyväksyttyjä lisävarusteita, sillä niiden avulla varmistetaan potilaan suojaus sähköiskulta. Katso lisävarusteluettelo tai <u>parts.hillrom.com</u>.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Käytä vain Welch Allynin toimittamia tai määrittelemiä EKG-kaapeleita. Muiden EKG-kaapelien käyttö voi heikentää defibrillaatiosuojausta ja aiheuttaa sähköiskusta aiheutuvan potilasvahingon vaaran.



**VAROITUS** Vältä vakavat vammat tai kuolema noudattamalla hyvän kliinisen käytännön mukaisia varotoimia potilaan defibrilloinnin aikana:

- Vältä kosketusta elektrokardiografiin, potilaskaapeliin ja potilaaseen.
- Sijoita defibrillaattorin päitsimet asianmukaisesti elektrodeihin nähden.



**VAROITUS** Vältä vakavat vammat tai kuolema noudattamalla hyvän kliinisen käytännön mukaisia varotoimia potilaan defibrilloinnin aikana:

- Varmista ennen defibrillointia, että potilasjohtimet on liitetty oikein potilaaseen ja EKG-moduuliin. Irralliset EKG-johtimet voivat muuttaa defibrillaattorin virran suuntaa.
- Irrota defibrillaation jälkeen potilasjohtimet potilaskaapelista ja tarkasta, onko kärjissä hiiltymiä. Mikäli hiiltymiä on, vaihda potilaskaapeli ja yksittäiset johtimet uusiin. Muussa tapauksessa työnnä johtimet takaisin potilaskaapeliin. (Hiiltymiä syntyy, mikäli johdinta ei ole työnnetty asianmukaisesti potilaskaapeliin ennen defibrillaatiota.)



**VAROITUS** Sähköiskun vaara. Ennen monitorin puhdistamista irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja virtalähteestä.



**VAROITUS** Tätä laitetta ei saa kytkeä laitteisiin, jotka eivät ole standardin EN60601-1 vaatimusten mukaisia. Yhdistetyt vuotovirrat voivat ylittää turvalliset raja-arvot.



**VAROITUS** Muiden kuin määrättyjen lisävarusteiden, anturien ja kaapelien käyttö saattaa heikentää laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta.



VAROITUS Älä käytä tätä tuotetta yhdessä magneettikuvauslaitteiden kanssa.



**VAROITUS** Vaikka ranteisiin kiinnitettäviä EKG-klipsielektrodeja käytettäessä monitorissa näkyy normaali kytkennän I QRS-kompleksin käyrä, käyrää ei tule käyttää tarkempaan kliiniseen tulkintaan, koska elektrodeja ei ole sijoitettu asianmukaisesti kolmion muotoon potilaan sydämen ympärille.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen vaara. Jotta ranteisiin kiinnitettävien EKGklipsielektrodien käyttö olisi tehokasta, ota huomioon seuraavat seikat:

- Ranteisiin kiinnettävien EKG-klipsielektrodien koko on kiinteä, eikä sitä voi säätää.
- Klipsin asianmukainen suuntaus monitorin kanssa edellyttää klipsin uudelleenasettamista, kunnes klipsi istuu tukevasti.
- Klipsi tulee ensisijaisesti kiinnittää potilaan ranteeseen, mutta sitä voi siirtää potilaan käsivartta pitkin ylös kohti ylävartaloa.
- Klipsi ei välttämättä sovi käytettäväksi potilailla, joilla on ohuet ranteet ja käsivarret.
- Varmista klipsiä sijoittaessasi, että se ei häiritse verenkiertoa potilaan ranteen ja käsivarren alueella.
- Jos ranneklipsiä ei voi kiinnittää tukevasti, käytä muuta menetelmää EKG:n monitorointiin.



**VAROITUS** Älä keskeytä tai sammuta äänihälytystä, jos se saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden.



**VAROITUS** Varmista aina, että elektrodit sijoitetaan asianmukaisesti valitun kytkentäkokoonpanon mukaisesti.



**VAROITUS** EKG-moduulia ei saa käyttää potilaisiin, jotka on kytketty sydänkeuhkokoneisiin.



**VAROITUS** Käytettäessä sähkökirurgista yksikköä sijoita EKG-kaapeli ja johtimet mahdollisimman kauas leikkauskohdasta ja sähkökirurgisen laitteen kaapeleista. Tämä vähentää häiriöitä ja pienentää potilaalle aiheutuvien palovammojen vaaraa. Varmista, että sähkökirurgisen laitteen paluujohdin (nollajohdin) on kiinnitetty hyvin ja että sillä on hyvä kosketus potilaaseen.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ristikontaminaation ja infektioiden leviämisen estäminen:

- Hävitä potilaskohtaiset kertakäyttötuotteet (mm. elektrodit) käytön jälkeen.
- Puhdista ja desinfioi säännöllisesti kaikki potilaiden kanssa kosketuksiin tulevat osat.
- Käsittele uudelleen laitteen lisävarusteet (esim. potilaskaapelit, johtimet ja kestokäyttöiset elektrodit) ennen kuin käytät niitä toisella potilaalla.



**VAROTOIMI** Älä koskaan käytä asetonia, eetteriä, freonia, öljyjohdannaisia tai muita liuotinaineita EKG-moduulin puhdistamiseen. Älä koskaan upota EKGmoduulia tai potilaskaapelia nesteeseen. Älä koskaan puhdista EKG-moduulia tai potilaskaapelia autoklaavissa tai höyryllä. Älä koskaan kaada alkoholia suoraan EKGmoduulin tai potilaskaapelin päälle äläkä koskaan kasta mitään osia alkoholiin. Jos EKG-moduulin pääsee nestettä, poista EKG-moduuli käytöstä ja toimita se valtuutetun huoltohenkilöstön tarkistettavaksi ennen sen jatkokäyttöä.



**VAROTOIMI** Tarkista, että käytettäviin lisävarusteisiin merkityt päivämäärät eivät ole umpeutuneet.



**VAROTOIMI** Liitä USB-kaapeli Connex-laitteeseen niin, että se ei sotkeudu.



**VAROTOIMI** Estä USB-kaapelin tahaton irtoaminen ja laitteen EKG-yhteyden menettäminen sulkemalla luukku kiristämällä Connex-elintoimintomonitorin ruuvi ja integroidun Connex-seinäjärjestelmän kaapelinpidikkeen ruuvi, jotta kaapeli pysyy paikallaan.

## Rakenne

## Vital Signs Monitor 6000 Series

### Vakiokokoiset monitorit ja laajennetut monitorit

Monitoria on saatavilla kahta kokoa: vakiokokoisena ja laajennettuna. Näiden mallien ensisijainen ero on niiden tukemien parametrien määrä.



**HUOMAUTUS** Monitorin koon tai kokoonpanon mukaan monitorissasi ei välttämättä ole kaikkia tässä osassa kuvattuja parametreja tai ominaisuuksia.

Vakiokokoisessa monitorissa vasemmalle puolelle voidaan asentaa enintään kaksi parametrimoduulia. Asennetut moduulit tunnistaa laitteen ulkopuolella näkyvistä liittimistä. Seuraavassa kuvassa näkyy vakiokokoinen monitori, jossa on pulssioksimetria- ja verenpainemoduulit.

#### Vakiokokoisen monitorin vasen puoli



Laajennetussa versiossa vasemmalla puolella voi olla enintään kolme moduulia (kuten CO2, pulssioksimetria ja verenpaine).

#### Laajennetun monitorin vasen puoli



Jos laajennettuun monitoriin on määritetty EarlySense, siinä on lisämoduuli oikealla puolella.

#### Laajennetun monitorin oikea puoli



Laitteiden käyttöönotto ja monitorin perustoiminnot ovat samat molemmissa malleissa, ellei muuta ole ilmoitettu näissä käyttöohjeissa.

### Säätimet, ilmaisimet ja liittimet

Seuraavissa kaavioissa näkyy täydet ominaisuudet sisältävä monitori. Monitorissasi ei ole välttämättä koon tai kokoonpanon perusteella kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia.

#### Näkymä edestä ylhäältä vasemmalta



Nro	Ominaisuus	Kuvaus	
1	Tulostin	Tulostin on tark tulostamiseen.	koitettu potilas- ja laitetietojen
2	Valopalkki	Antaa visuaalise LED-merkkivalo	en hälytyksen punaisilla ja kullankeltaisilla silla.
3	Lämpömittari	Lämpötila-anturin suojusten laatikko.	
4	Lämpömittari	Lämpötila-anturi.	
5	Lämpömittari (liitin suojuksen takana)	Kiinnittää antur	iliitännän monitoriin.
6	LCD-näyttö	1024 x 600 pikselin värikosketusnäyttö sisältää graafisen käyttöliittymän.	
7	Akkutila (kannen takana)	Sisältää litiumic	pniakun.
8	Verenpaine	Tukee kahden t	tai yhden luumenin letkuja.
9	Pulssioksimetria	Nellcor- tai Mas	simo rainbow SET -moduuli.
		Masimo-moduu	uli mittaa SpO2- ja sykearvot.
		٤D	<b>HUOMAUTUS</b> SpHb ja RRa ovat lisäparametreja, joita ei voi määrittää samanaikaisesti.
		Ī	HUOMAUTUS Monitoreihin, joihin on määritetty RRa, ei voida määrittää CO2:a.
10	CO2	CO2-näytteen ulosottoportti.	
11	CO2	CO2-näytteenoton tuloliitin (suojuksen takana).	

#### Näkymä takaa oikealta alhaalta



Nro	Ominaisuus	Kuvaus	
1	Virtakytkin ja LED	Käynnistys-/virransäästöpainike.	
		LED-valo osoittaa lataustilan, kun monitori on liitetty verkkovirtaan: • Vihreä: Akku on ladattu. • Kullankeltainen: Akku latautuu.	
2	Ethernet RJ-45	Laiteliitäntä tietokoneverkkoon.	
3	USB-asiakas	Liitäntä ulkoiseen tietokoneeseen testausta ja ohjelmistopäivityksiä varten.	
4	Hoitajakutsu	Liitäntä sairaalan hoitajakutsujärjestelmään.	
5	Tuulettimen poistoilma	llmanpoistoaukot jäähdyttävät monitoria.	
6	Maadoituskorvake (tasapotentiaalinen liitin)	Sähköturvallisuuden testaamiseen ja potentiaalin tasausjohtimen liitäntää varten.	
7	Virtaliitäntä	Ulkoisen verkkovirran liitäntä.	
8	Liikuteltava laiteteline	Kiinnittää asennuslevyn monitoriin.	
9	Asennuslevyn syvennys	Kiinnittää liikuteltavaan telineeseen tai seinään kiinnitetyn monitorin.	
10	USB-liitännän luukku	Lisälaitteiden USB-liitännät.	
11	Tuulettimen sisäänotto	Tuulettimen sisäänottoaukot vetävät ilmaa monitorin sisään sen jäähdyttämiseksi.	
12	Kaiutin	Välittää äänet.	
Nro	Ominaisuus	Kuvaus	
-----	----------------	------------------------------------	---
13	Potilaan liike	EarlySense-mod (RR) ja sykettä.	luuli monitoroi potilaan liikettä, hengitystä
		ŧ	<b>HUOMAUTUS</b> Monitoreihin, joihin on määritetty RRa ja CO2, ei voida määrittää EarlySenseä.

# Integroitu seinäjärjestelmä

#### Säätimet, ilmaisimet ja liittimet



HUOMAUTUS Mallissasi ei ole välttämättä kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia.

#### Näkymä edestä



Nro	Ominaisuus	Kuvaus
1	Fyysiset tutkimusinstrumentit – kahvat ja kahvanpidikkeet	Kahvoihin sopii mikä tahansa Welch Allynin 3,5 V:n instrumenttiosa.
		Kahvanpidikkeet mahdollistavat yhden kahvan käytön kerrallaan. Kahva kytkeytyy päälle automaattisesti, kun irrotat sen pidikkeestä ja pois päältä, kun palautat sen.
2	Säätövastus	Sijaitsee jokaisessa kahvassa. Kierrä myötäpäivään lisätäksesi valon voimakkuutta ja vastapäivään vähentääksesi valon voimakkuutta.
3	llmanpoistoaukot	llmanpoistoaukot jäähdyttävät monitoria.
4	LCD-näyttö	1024 x 600 värikosketusnäyttö sisältää graafisen käyttöliittymän.
5	Säilytyslokero	Tarjoaa suljettua säilytystilaa ylimääräisille anturisuojuksille ja muille pientarvikkeille.
6	Laajennuspaikat	Mahdollistavat moduulien lisäämisen.

Nro	Ominaisuus	Kuvaus
7	SureTemp® Plus -lämpömittarin anturisuojukset	Mahdollistavat oraali-, kainalo- ja rektaalilämpötilamittaukset.
8	SureTemp <sup>®</sup> Plus -lämpömittarin anturi	Mahdollistaa oraali-, kainalo- ja rektaalilämpötilamittaukset.
9	Braun ThermoScan® PRO -lämpömittari ja telakointiasema	Mahdollistaa lämpötilamittaukset korvasta. Telakointiasema lataa lämpömittarin akkua.
10	SureTemp <sup>®</sup> Plus -lämpömittarin liitin	Kiinnittää anturiliitännän seinäjärjestelmään.
11	Verenpaine ja pulssioksimetria	Katso tarkempaa näkymää edestä alapuolelta katsottuna.
12	Virtakytkin ja LED	Virta-/valmiustilan kytkin.
		<ul> <li>LED-valo osoittaa varaustilan verkkovirtaan kytkettynä:</li> <li>Vihreä: Akku on ladattu.</li> <li>Kullankeltainen: Akku latautuu.</li> </ul>
13	USB/Comms –kansi	Valopalkin lokero.
		Lisälaitteiden USB-liitännät ja osa johtojen ja kaapelien reitityksistä.
14	Valopalkki	Antaa visuaalisen hälytyksen punaisilla ja kullankeltaisilla LED-merkkivaloilla.
15	Kaiutin	Välittää äänet.
16	Tähystinannostelija	Annostelee lasten (2,75 mm) ja aikuisten (4,25 mm) kokoisia kertakäyttöisiä KleenSpec® -tähystimiä.

#### Näkymä edestä alapuolelta

1

2

(Vasen: USB/Comms -kansi kiinnitettynä; oikea: USB/Comms -kansi irrotettuna)



		kaksoisluumenin tai yhden luumenin letkuja.
3	Pulssioksimetria	Valinnainen Nellcor (SpO2) tai Masimo Rainbow SET (SpO2 tai yhdistetty SpO2/SpHb) helposti vaihdettavassa itsenäisessä moduulissa.
4	USB-liitäntä tietokoneeseen	Liitäntä ulkoiseen tietokoneeseen testausta, tiedonsiirtoa ja ohjelmistopäivityksiä varten.

Nro	Ominaisuus	Kuvaus
5	Virtaliitäntä	Ulkoisen verkkovirran liitäntä.
6	Maadoituskorvake (tasapotentiaalinen liitin)	Sähköturvallisuuden testaamiseen ja potentiaalin tasausjohtimen liitäntää varten.
7	USB–liitännät	Lisälaitteiden USB-liitännät.
8	USB-kaapelin pidike	Vähentää USB–kaapeleihin ja –liittimiin kohdistuvaa rasitusta; estää kaapelien irtoamisen.

#### Näkymä takaa



1	Asennuslevyn syvennys	Kiinnittää seinään asennetun monitorin.
2	Ethernet RJ-45	Laiteliitäntä tietokoneverkkoon.
3	Litium–ioni–akku	Seinäjärjestelmän varavoimanlähde.
4	Hoitajakutsu	Liitäntä sairaalan hoitajakutsujärjestelmään.

#### Tarvikekotelo



 1
 Tarvikekotelo
 Lisävarusteiden säilytys ja kaapelien järjestely.

 2
 SpO2 -teline
 Paikka SpO2-kaapelin kietomiseen ja kiinnityskohta SpO2-sormiklipsille.

#### Asennustarvikkeet

Nro	Ominaisuus	Kuvaus
1	Asennuskisko ja ruuvit seinäasennukseen	Seinäjärjestelmän kiinnitys.
2	Tarvikelaatikon asennuslevy ja ruuvit	Tarvikekotelon kiinnitys ja virtajohdon reititys sekä kiristymisen esto.

# Käyttöönotto

## Vital Signs Monitor 6000 Series

# Tarvikkeet ja lisävarusteet

Luettelo kaikista hyväksytyistä tarvikkeista ja lisävarusteista on liitteen kohdassa *Hyväksytyt lisävarusteet.* 

#### Akun asettaminen

Tämä toiminto tehdään monitorin ensimmäisen asennuksen yhteydessä.



**VAROITUS** Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä oikosulje, murskaa, polta tai pura akkua.

ዖ

- 1. Käännä monitori ylösalaisin, jotta saat akkutilan kannen esiin.
- 2. Etsi akkutilan kansi, joka on merkitty merkillä
- 3. Laita kolikko uraan ja paina kansi auki. Valitse kolikko, joka sopii uraan sopivasti.



4. Laita uusi akku akkutilaan.





**HUOMAUTUS** Älä poista kieleketarraa akusta. Tämä kieleke helpottaa akun poistamista akkukotelosta, kun se on vaihdettava.

5. Kiinnitä akkutilan kansi takaisin laittamalla toinen pää lovettuun syvennykseen ja painamalla sitten lujasti toisesta päästä.



**HUOMAUTUS** Uusien akkujen lataus on noin vain 30 prosenttia. Liitä akku välittömästi verkkovirtaan uuden akun asentamisen jälkeen.

## Monitorin kiinnittäminen

Voit asentaa monitorin liikkuvaan telineeseen tai sisäseinälle Welch Allynin hyväksymään seinäkiinnitystelineeseen.

#### Asennuskiinnikkeen tarkistaminen

Varmista ennen monitorin asentamista, että telineessä tai seinäkiinnikkeessä on monitorillesi suunniteltu asennuskiinnike. Monitorit, joissa on vakiokotelo, edellyttävät pienen kiinnikkeen käyttämistä. Monitorit, joissa on laajennettu kotelo, edellyttävät suuren kiinnikkeen käyttämistä.

Pieni kiinnike vakiokoteloa varten





Suuri kiinnike laajennettua koteloa varten



**HUOMAUTUS** Jos monitorissa on laajennettu kotelo, mutta telineeseen tai seinäkiinnikkeeseen on asennettu pieni kiinnike, sinun on vaihdettava pieni kiinnike suurimpaan. Noudata suuren kiinnikkeen mukana esitettyjä ohjeita *Asennuskiinnikkeen vaihtamisen opas* ja jatka monitorin asentamista.

#### Monitorin asennus telineeseen

- 1. Kohdista monitori telineen keskellä olevaan kiinnikkeeseen. Liu'uta monitori paikoilleen niin, että ohjainten kiinnike asettuu monitorin pohjaan.
- 2. Varmista, että monitori on asettunut kunnolla kiinnikkeeseen. Jos voit nostaa monitorin jommankumman puolen pois telineestä, se ei ole asettunut kunnolla. Toista vaihetta 1, kunnes monitori on asennettu oikein.
- 3. Kiristä kiinnikkeessä oleva ruuvi monitorin takana olevaan ruuvireikään.



#### Monitorin asennus seinään

Katso asennusohjeet seinätelineen valmistajan asennusohjeista.

#### Suojataskun kiinnittäminen

1. Kohdista suojatasku ylös- ja alaspäin olevien kielekkeiden kanssa ja laita suojatasku lämpötilamoduuliin.



Suojatasku napsahtaa paikalleen, kun se on kokonaan asetettu.

2. Aseta lämpötila-anturi suojataskuun.

# Lämpötila-anturin kiinnittäminen



VAROTOIMI Lämpötilamoduuli toimii vain, kun suojatasku on kunnolla paikallaan.

1. Irrota lämpötilamoduulin kansi painamalla pohjassa olevaa kielekettä ja liu'uta kansi oikealle. Kansi sijaitsee monitorin alaosassa oikealla, suojataskun alla.



2. Pidä lämpötila-anturin kaapelin liitintä siten, että jousikieleke on oikealle puolella, ja laita se lämpötilamoduulin anturiliitäntään.



- 3. Paina, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 4. Kiinnitä kansi. Liu'uta kansi vasemmalle kohdistuskielekkeen avulla ja napsauta se paikalleen.

# Lämpötila-anturin ja suojataskun poistaminen

Irrota anturin kaapeli ja suojatasku näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Irrota lämpötilamoduulin kansi painamalla pohjassa olevaa kielekettä ja liu'uta kansi oikealle. Kansi sijaitsee monitorin alaosassa oikealla, suojataskun alla.

- 2. Paina lämpötila-anturin kaapelin liittimen jousikielekettä ja vedä se ulos anturin liitännästä.
- 3. Kiinnitä kansi. Liu'uta kansi vasemmalle kohdistuskielekkeen avulla ja napsauta se paikalleen.

Tartu suojataskuun ja poista se monitorista ylöspäin vetämällä.

### NIBP-letkun liittäminen

- 1. Ota letkun liitin peukalosi ja etusormesi väliin ja purista sivukielekkeitä.
- 2. Kohdista letkun liitin monitorin sivulla olevaan letkun liitäntään.



3. Liitä letkun liitin painamalla sitä lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

#### NIBP-letkun irrottaminen

1. Ota kiinni kaapelin liittimestä peukalollasi ja etusormellasi.



HUOMAUTUS Tartu letkuun aina liittimestä. Älä vedä itse letkusta.

- 2. Purista sivukielekkeitä, kunnes liitin vapautuu.
- 3. Vedä liitin pois liitännästä.

# SpO2-kaapelin tai SpO2-/RRa -kaksoiskaapelin liittäminen



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä käytä vaurioitunutta anturia tai pulssioksimetrin kaapelia tai anturia, jossa on paljaita sähköisiä tai optisia osia.

Liitä SpO2 -kaapeli tai SpO2-/RRa -kaksoiskaapeli monitorin SpO2 -porttiin seuraavien ohjeiden mukaan. Portin sijainti monitorissasi voi olla eri kuin seuraavissa kuvissa esitetty.



**HUOMAUTUS** Monitoreissa, joihin on määritetty Sphb, Sphb:n seurantaan tarkoitettu anturi mittaa myös SpO2:n.



HUOMAUTUS Sphb:tä ja RRa :ta ei voi määrittää samanaikaisesti.

#### SpO2-kaapelin liittäminen

1. Ota kaapelin liitin peukalosi ja etusormesi väliin ja purista sivukielekkeitä.



- 2. Kohdista kaapelin liitin kaapelin liitäntään.
- 3. Liitä kaapelin liitin painamalla sitä lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

#### SpO2-/RRa -kaksoiskaapelin liittäminen



**HUOMAUTUS** Akustista hengitystä (RRa) mittaamaan määritetyt monitorit edellyttävät kuvan mukaista kaksoiskaapelia. Kaksoiskaapeli yhdistetään laitteeseen yhdellä liittimellä, mutta se jakautuu kahdeksi erilliseksi RRa - ja SpO2mittauskaapeliksi toisesta päästään.

1. Liitä kaksoiskaapeli laitteeseen edellisten ohjeiden mukaan. (Liitin on sama kuin vakiomallisessa SpO2-kaapelissa.)



2. Kohdista kaksoiskaapelin RRa-liitin ja akustisen hengitystaajuuden (RRa) anturin liitin niin, että nuolikuvakkeet osoittavat toisiaan. Työnnä kaksoiskaapelin RRa-liitintä RRa-anturin liittimeen, kunnes se lukittuu paikalleen.

3. Avaa kaksoiskaapelin SpO2-liittimen suojus ja kohdista anturiliittimen nuoli SpO2anturikaapelin liittimen nuolen kanssa. Liitä SpO2-anturikaapelin liitin kaksoiskaapelin SpO2liittimeen ja sulje sitten suojus.



**HUOMAUTUS** Kaksoisliittimen ja anturin liittimien nuolimerkinnät auttavat varmistamaan kaapeleiden oikeanlaiset liitännät.



**HUOMAUTUS** Hoitohenkilöstö liittää yleensä kertakäyttöisen RRa-anturin RRapotilaskaapeliin akustisen hengitysmonitoroinnin alussa. Lisätietoja on anturin valmistajan käyttöohjeissa. Katso myös näiden käyttöohjeiden akustisen hengitystaajuuden (RRa) monitorointia käsittelevä osa.

# SpO2 -kaapelin tai SpO2-/RRa -kaksoiskaapelin irrottaminen

1. Ota kiinni kaapelin liittimestä peukalollasi ja etusormellasi.



**HUOMAUTUS** Tartu kaapeliin aina liittimestä. Älä vedä itse kaapelista.

- 2. Purista sivukielekkeitä, kunnes liitin vapautuu.
- 3. Vedä liitin pois liitännästä.

# Potilaan liikekaapelin liittäminen

1. Kohdista EarlySense-kaapelin liitin yhteen monitorin oikeassa sivussa olevista EarlySenseporteista.



- 2. Liitä kaapelin liitin painamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tarkista myös kaapelin vedonpoistimen liitin ja varmista, että molemmat kaapelin osat on liitetty tiukasti.
- 3. Kun olet valmis monitoroimaan potilasta, sijoita vuodeanturi (tunnistusyksikkö) seuraavasti:
  - vaakasuoraan potilaan patjan alle
  - tunnistusyksikön yläpinta patjaa vasten

- tunnistusyksikkö potilaan rintakehän alapuolelle
- tunnistusyksikön kaapeli kohti vuoteen päänpuoleista päätyä.



**HUOMAUTUS** Hoitohenkilöstö liittää yleensä vuodeanturin ja kaapeliin potilaan liikkeen monitoroinnin alussa. Katso lisätietoja näiden käyttöohjeiden Potilaan liike -osasta.

## Potilaan liikeanturin ja -kaapelin irrottaminen

Irrota EarlySense-vuodeanturi vetämällä anturikaapelin liitintä ulos laitteen kaapelin liitinportista.

#### USB-lisälaitteen liittäminen



**VAROTOIMI** Monitoriin kytkettyjä lisälaitteita on käytettävä akkuvirralla. Älä käytä lisälaitteiden ulkoisia virtalähteitä laitteiden ollessa kytkettyinä monitoriin.

1. Löysää monitorin takana olevan USB-luukun ruuvia ja avaa se.



**HUOMAUTUS** Joissakin monitoritelineissä monitorin kiinnike peittää USB-portin osittain. Jos havaitset tällaisen päällekkäisyyden, löysää monitorin kiinnikkeen ruuvia ja siirrä monitoria eteenpäin kiinnikkeessä vain sen verran, että USB-luukku aukeaa. Liu'uta monitori sitten taakse kiinnikkeessä.

2. Liitä kunkin lisävarusteen USB-kaapeli monitorin vapaaseen USB-liitäntään. Katso mahdolliset lisäohjeet lisävarusteen omista käyttöohjeista.



VAROTOIMI Kytke kaapelit siten, että ne eivät sotkeudu keskenään.



3. Sulje luukku ja kiristä ruuvi.

**HUOMAUTUS** Jos löysäsit monitorin kiinnikettä USB-luukun avaamista varten, siirrä monitoria eteenpäin kiinnikkeessä kuten vaiheessa 1, sulje luukku ja liu'uta monitori takaisin kiinnitettyyn asentoon. Varmista, että monitori on tiukasti kiinnikkeessä ja kiristä kiinnikkeessä oleva ruuvi monitorin takana olevaan ruuvireikään. (Katso lisätietoja tämän luvun osasta "Monitorin asettaminen telineeseen".)



**HUOMAUTUS** Joidenkin lisävarusteiden käyttöön vaaditaan lisenssi. Kyseisten lisävarusteiden pakkauksissa on käyttöönottokoodi ja ohjeet lisenssin aktivoimiseen Welch Allyn Service Tool -ohjelmistolla. Katso lisätiedot käyttöohjeista ja ohjelmistotyökalun asennusohjeista.

#### USB-lisälaitteen irrottaminen

- 1. Löysää monitorin takana olevan USB-luukun ruuvia ja avaa se.
- 2. Irrota lisälaitteen USB-kaapeli monitorin USB-liitännästä.
- 3. Sulje luukku ja kiristä ruuvi.

#### Uuden paperirullan asennus

Tulostin sijaitsee monitorin päällä. Asenna paperirulla seuraavien ohjeiden mukaan:

- 1. Tartu tulostimen kannen kahteen kielekkeeseen ja avaa kansi ylöspäin vetämällä.
- 2. Aseta uusi paperirulla.



**HUOMAUTUS** Paperirulla on asennettava niin, että se purkautuu rullan pohjasta kuvan mukaisesti. Tulostin ei toimi oikein, jos paperirullaa ei asenneta oikein.



3. Vedä rullan päätä telan ohi siten, että se ulottuu tulostimen luukun ohi kuvassa osoitetulla tavalla.



4. Kiristä paperin löysyys vetämällä paperia kevyesti toisella kädelläsi. Sulje tulostimen luukku painamalla sitä toisella kädelläsi alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Varmista, että paperia ei jää tulostimen luukun väliin.

# Verkkovirran kytkeminen

Monitoria voidaan käyttää joko verkkovirralla tai akkuvirralla (kun akku on ladattu täyteen).



**VAROITUS** Sähköiskun vaara. Tarkasta verkkovirtajohto paljaan kuparin varalta, ennen kuin kosket johtoon.



**VAROTOIMI** Jatkuvassa monitoroinnissa monitori on pidettävä aina liitettynä verkkovirtaan. Jos vain akkuvirtaa on käytettävissä, sinun on pysyttävä huoneessa sellaisen potilaan kanssa, jonka elintoimintoja monitoroidaan jatkuvasti. Monitoroi sekä potilasta että akun tilaa aktiivisesti, jotta voit varmistua potilaan turvallisuudesta.

1. Kytke virtajohto monitorin takana olevaan verkkovirtaliitäntään.



2. Kytke virtapistoke sähköpistorasiaan antamaan virtaa monitoriin ja akun lataamiseksi.

#### Verkkovirran katkaiseminen

Tartu huolellisesti virtapistokkeeseen ja irrota se sähköpistorasiasta. Jotta virtajohto ei vahingoitu, älä vedä itse johdosta.

## **Integrated Wall System**



**VAROTOIMI** Welch Allyn ei ole vastuussa minkään laitteen seinäasennuksen moitteettomuudesta. Welch Allyn suosittelee, että asiakkaat ottavat yhteyttä lääketieteellisen tekniikan osastoon tai huoltopalveluun varmistaakseen, että asennetut lisälaitteet asennetaan turvallisesti ja luotettavasti ammattitaitoisella tavalla.

## Tarvikkeet ja lisävarusteet

Luettelo kaikista hyväksytyistä tarvikkeista ja lisävarusteista on liitteiden kohdassa *Hyväksytyt tarvikkeet*.

# Seinäjärjestelmän purkaminen pakkauksestaan

Nämä toimenpiteet tehdään seinäjärjestelmän ensimmäisen asennuksen yhteydessä.



**VAROTOIMI** Seuraa näitä ohjeita tarkalleen turvallisen ja helpon asennuksen takaamiseksi.



**VAROTOIMI** Älä poista mitään pakkausmateriaaleja seinäjärjestelmän ympäriltä ennen kuin ohjeissa kehotetaan.

1. Nosta seinäjärjestelmä laatikosta kartonkikahvoista.



2. Nosta järjestelmä pakkausmateriaaleineen pöydälle tai tasaiselle työskentelyalustalle ja poista se muovipussista.



3. Käännä seinäjärjestelmä niin, että sen takaosa on ylöspäin.



#### Akun asettaminen

Tämä toiminto tehdään seinäjärjestelmän ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Näin ollen seinäjärjestelmän oletetaan olevan sammutettuna.



**VAROITUS** Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä oikosulje, murskaa, polta tai pura akkua.

1. Etsi akkulokero, joka on merkitty merkillä



2. Aseta akku akkulokeroon. (Akku on vaaleanpunaisessa antistaattisessa pussissa tarvikelaatikossa.)



#### Asennuksen valmistelu

1. Liu'uta asennuskisko ulos pakkauksesta ja aseta se sivuun. Älä hävitä sitä. Käännä seinäjärjestelmä niin, että sen takaosa on alaspäin.



2. Poista kartonkipäädyt ja vaahtomuovi kuvan mukaisesti ja aseta ne sivuun kierrätystä varten.





**VAROTOIMI** Älä poista vielä kartonkia, joka pitää seinäjärjestelmän vasemman puolen kahvat paikallaan. Kartonki estää instrumenttien vaurioitumisen asennuksen aikana.



#### Asennustarvikeluettelo

Käytä näitä osia seinäjärjestelmän asennukseen.



#### Työkaluluettelo

Käytä näitä työkaluja seinäjärjestelmän asennukseen.

- ristipääruuvitaltta (#2 Phillips)
- vesivaaka
- mittanauha
- palkkitunnistin
- pora
- 1/8-tuuman (3,17 mm) poranterä

#### Asennuspaikka

Ennen seinäjärjestelmän asentamista ota huomioon seuraavat suositukset parhaan asennuspaikan määrittämiseksi:

- Kiinnitä seinäjärjestelmä pystypalkkeihin.
- Asenna seinäjärjestelmä pistorasian ulottuville. Virtajohdon pituus on 2,44 m.
- Vältä kirkkaasti valaistuja paikkoja.
- Verenpaineletkun pituus on 2,44 m.
- Sijoita seinäjärjestelmä niin, että kaikki instrumentit ovat saatavilla paikkaan, joka mahdollistaa tutkimusten suorittamisen ergonomisesti.

#### Malli huoneen pohjapiirustuksesta



- 1. Connex Integrated Wall System
- 2. Tutkimuspöytä

#### Seinäjärjestelmän asentaminen

1. Etsi ja merkitse pystypalkit valitulla seinällä ja valitse järjestelmän korkeus sekä asennuskiskon vastaava korkeus.

- Asennuskisko
- Tarvikekotelon kiinnike
- Ruuvit

**Suositus:** Sijoita asennuskisko 1,6 m korkeudelle lattiasta, jolloin näytön keskiosa tulee sijaitsemaan likimain samalla korkeudella.



**VAROTOIMI** Tässä piirroksessa esitetään kiinnikkeiden sijainti toisiinsa ja seinäjärjestelmään nähden **sen jälkeen** kun olet suorittanut asennuksen. Älä kiinnitä seinäjärjestelmää seinään, ennen kuin olet suorittanut kaikki edelliset vaiheet.



2. Kiinnitä asennuskisko kolmeen pystypalkkiin valitulle korkeudelle käyttäen ruuveja (ruuviankkurit sisältyvät tarvikkeisiin).



**VAROTOIMI** Varmista, että kiskon "ylähuuli" työntyy ulos seinästä ja että kisko on vaakasuorassa.



3. Ohjaa virtajohto tarvikekotelon asennuslevyn takana olevan uran läpi ja kiinnitä sitten asennuslevy keskipalkkiin vähintään 33 cm kiinnityskiskon alapuolelle.



4. Ennen seinäjärjestelmän kiinnitystä poista kansi löysäämällä kiinnitysruuvit.



5. Nosta seinäjärjestelmä asennuskiskoon.



**VAROITUS** Varmista, että seinäjärjestelmän takana olevat kannattimet kiinnittyvät täysin asennuskiskoon. Seinäjärjestelmän tulee olla suorassa ja tasassa seinän kanssa.





6. Valitse yksikön alaosassa olevista kolmesta aukosta yksi, joka on pystypalkin kohdalla ja varmista kiinnitys viimeisellä ruuvilla.



**VAROITUS** Tämän varmistusruuvin jättäminen kiinnittämättä voi johtaa henkilövahinkoon tai laitevaurioon.



7. Jos seinäjärjestelmä on konfiguroitu SpO2:lle tai Sphb:lle, yhdistä anturikaapeli ja ohjaa se juuri kiinnittämäsi turvaruuvin yläpuolella olevaan uraan.



- 8. Kiinnitä kansi.
  - a. Pujota anturikaapeli kannen oikeassa yläreunassa ja vasemmassa alareunassa olevien reikien läpi.



- b. Kiristä kannen kaksi kiinnitysruuvia.
- 9. Kiinnitä järjestelmän virtajohto seinäyksikköön. Älä liitä virtajohtoa pistorasiaan tässä vaiheessa.



## Tarvikekotelon kiinnittäminen

1. Kiinnitä tarvikekotelo asennuslevyyn ja kiedo ylimääräinen virtajohto löyhästi sen ympäri.



2. Jos seinäjärjestelmä on määritetty SpO2:lle (tai Sphb:lle, kiinnitä SpO2/SpHb-teline tarvikekoteloon liu'uttamalla teline pidikkeeseensä.



- 3. Suuntaa anturikaapeli niin, että saat sen yhdistettyä potilaskaapelin liittimeen. (Liitit juuri anturikaapelin toisen pään seinäjärjestelmään.) Varmista, että anturin johto on asetettu täysin sisään ja sulje suojus. (Katso anturin valmistajan käyttöohjeet.)
- 4. Kiedo ylimääräinen virtajohto löyhästi telineen ympäri ja aseta sormiklipsi pidikkeeseen. Noudata telineen täyttämisessä tässä mainittuja turvallisen työskentelyn enimmäiskuormitusrajoja.



# Verenpaineletkun liittäminen

- 1. Kohdista letkun liitin monitorin pohjassa olevaan letkun liitäntään.
- 2. Liitä letkun liitin painamalla sitä lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.



3. Kiinnitä verenpainemansetti letkuun (katso mansetin valmistajan käyttöohjeet) ja säilytä mansetti tarvikekotelossa.

# Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvojen ja tähystinannostelijan asennus

1. Kiinnitä tähystinannostelija. Varmista, että ripustusurat annostelijan takana osuvat seinäjärjestelmän ruuvien kohdalle ja paina voimakkaasti alaspäin.



2. Poista instrumenttien kahvoja suojaava kartonki.



3. Kiinnitä haluamasi Welch Allynin 3,5 V:n instrumenttiosat kahvoihin. Lue kunkin instrumenttiosan käyttöohjeet.

#### SureTemp® Plus -lämpömittarin asentaminen

Jos seinäjärjestelmä on määritetty SureTemp Plus -lämpömittarille, noudata näitä asennusohjeita.

1. Kohdista suojatasku ylös- ja alaspäin olevien kielekkeiden kanssa ja laita suojatasku lämpötilamoduuliin.

Anturin suojatasku napsahtaa paikalleen, kun se on asetettu oikein.



2. Pidä lämpötila-anturin kaapelin liitintä siten, että jousikieleke on oikealla puolella, ja aseta se lämpötilamoduulin anturiliitäntään. Paina, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 3. Aseta lämpötila-anturi suojataskuun.
- 4. Avaa anturisuojuslaatikko ja aseta se anturisuojuslaatikon pidikkeeseen.



**HUOMAUTUS** Säilytä varalla anturisuojuslaatikoita seinäjärjestelmän päällä sijaitsevassa säilytyslokerossa.

# Braun ThermoScan<sup>®</sup> PRO -lämpömittarin asentaminen

Jos järjestelmä on määritetty Braun ThermoScan -lämpömittaria varten, seuraa näitä asennusohjeita.

1. Poista lämpömittari pakkauksesta. Avaa anturisuojuslaatikko ja aseta se telakointiasemaan.





2. Poista lämpömittarin kansi, aseta akku akkulokeroon, pane kansi takaisin paikalleen ja aseta lämpömittari telakointiasemaan.



- 3. Lataa Braun-lämpömittaria 24 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.
- 4. Katso fahrenheitasteista celsiusasteisiin siirtymistä koskevat ohjeet valmistajan käyttöohjeista.

**HUOMAUTUS** Braun ThermoScan PRO 6000 -lämpömittari ei lataudu EKGmonitoroinnin aikana. Kun EKG-monitorointi pysähtyy, lämpömittarin lataus jatkuu automaattisesti.

**HUOMAUTUS** Vanhemmalla yhteysmoduulilla (versio 4 tai sitä vanhempi) varustetuissa monitoreissa Braun ThermoScan PRO 6000 -lämpömittari ei lataudu EKG-monitoroinnin aikana. Kun EKG-monitorointi lakkaa, lämpömittarin lataus jatkuu automaattisesti. Tarkista monitorin yhteysmoduulin versio kohdasta **Settings** > **Lisäasetukset** (Asetukset > Lisäasetukset).

# Verkkovirran kytkeminen

ΈŊ

Seinäjärjestelmä toimii sekä akku- että verkkovirralla. Kun olet saanut kaikki muut asennustehtävät valmiiksi voit kytkeä virran seinäjärjestelmään.

1. Kytke virtapistoke pistorasiaan antamaan virtaa monitoriin ja akun lataamiseksi.





**HUOMAUTUS** Uusien akkujen lataus on noin vain 30 prosenttia. Kytke virtapistoke pistorasiaan akun lataamiseksi täyteen. Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet suorittanut kaikki edelliset vaiheet.

2. Jatka Käynnistykseen.

# Lisälaitteen kytkeminen

- 1. Sammuta seinäjärjestelmä ja irrota virtajohto. Poista sitten kansi löysäämällä kiinnitysruuvit.
- 2. Avaa kaapelinpidikkeen kaksi ruuvia ja irrota se. Kytke USB–kaapeli(t) vapaaseen liitäntään ja pujota kaapeli(t) kaapeliohjaimen tai (–ohjainten) läpi.



3. Aseta kaapelinpidike paikalleen ja kiristä sen kaksi ruuvia.



- 4. Kiinnitä kansi.
  - a. Pujota SpO2– (tai SpHb)–kaapeli kannen oikeassa yläreunassa ja vasemmassa alareunassa olevien reikien läpi.



- b. Kiristä kannen kaksi kiinnitysruuvia.
- 5. Työnnä järjestelmän virtajohto pistorasiaan ja käynnistä seinäjärjestelmä.



**HUOMAUTUS** Joidenkin lisälaitteiden käyttöön saamiseksi vaaditaan lisenssi. Kyseisten lisälaitteiden pakkauksissa on käyttöönottokoodi ja ohjeet lisenssin aktivoimiseen käyttämällä Welch Allyn Service Toolia. Katso lisätiedot käyttöohjeista ja huoltotyökalun asennusohjeista.

# Käynnistys

#### Virta

Laite toimii toisessa kahdesta virtatilasta:

- Laitteeseen on kytketty virta. Laite toimii akku- tai verkkovirralla. Voit käyttää laitteen ominaisuuksia ja näyttö on aktiivinen.
- Lepotila (näytön virransäästö). Laite toimii akku- tai verkkovirralla, mutta näyttö on sammutettu energian säästämiseksi. Tämän tilan asetuksia voidaan muuttaa Advanced (Lisäasetukset) kohdan Display (Näyttö) -välilehdessä.



**HUOMAUTUS** Akkuvirralla toimivat laitteeseen liitetyt lisävarusteet jatkavat latautumistaan, kun laite on tässä tilassa ja kytketty verkkovirtaan. Jos laite sammutetaan tai irrotetaan verkkovirrasta, laitteeseen kytketyt akkuvirralla toimivat lisävarusteet eivät lataudu.

Seuraavat toimet palauttavat näytön aktiiviseksi:

- näyttöön koskeminen
- lämpötila-anturin poistaminen suojataskusta
- SpO2-anturin kiinnittäminen potilaaseen
- potilaan liikekaapelin ja vuodeanturin (tunnistusyksikön) liittäminen laitteeseen
- näyteletkun kiinnittäminen potilaaseen
- ・ painaminen: 也



#### Käynnistys-/virransäästöpainike

Laitteen kotelossa sijaitsevalla käynnistys- / näytön virransäästöpainikkeella 0 on seuraavat toiminnot:

- käynnistää laitteen
- avaa näyttöön sammutusvalintaikkunan, jossa on vaihtoehdot Katkaise virta, Unessaolo tai Peruuta (lyhyt painallus)
- asettaa laitteen näytön virransäästötilaan (Unessaolo) (lyhyt painallus ja 30 sekunnin toimettomuus)



**HUOMAUTUS** Laite ei siirry Unessaolo-tilaan (näytön virransäästö), jos jokin hälytys on aktiivinen tai jos NIBP-välit tai jatkuvat mittaukset ovat kesken. Laite myös poistuu tästä tilasta, jos hälytys esiintyy.

Virtapistokkeen keskellä oleva LED-merkkivalo osoittaa akun varaustilan:

- Vihreä osoittaa, että verkkovirtaa on saatavilla ja laitteen akku on täyteen ladattu. Se ei kerro minkään lisävarusteen lataustilasta.
- Oranssi osoittaa, että verkkovirtaa on saatavilla ja laitteen akkua ladataan. Se ei kerro minkään lisävarusteen lataustilasta.

## Monitorin käynnistäminen

Monitori suorittaa lyhyen itsediagnostiikkatestin jokaisen käynnistyksen yhteydessä.



**VAROITUS** Laitevaurion vaara. Monitoriin sisältyy tuuletin, joka kierrättää ilmaa laitteessa. Jos tuuletin ei käy, kun laite käynnistetään, poista laite käytöstä ja ota heti yhteys pätevään huoltohenkilökuntaan. Älä käytä monitoria, kunnes ongelma on korjattu.



**VAROITUS** Potilasturvallisuuden varmistamiseksi kuuntele käynnistyksen yhteydessä ainakin kerran päivässä äänimerkki ja tarkkaile visuaalisia hälytyksiä. Korjaa kaikki järjestelmäviat ennen monitorin käyttämistä. Äänimerkin lisäksi monitorin LED-valopalkki syttyy hälytysten merkiksi. Kullankeltainen väri tarkoittaa matalan tason hälytystä. Vilkkuva kullankeltainen tarkoittaa keskitason hälytystä. Vilkkuva punainen tarkoittaa korkean tason hälytystä.



**VAROITUS** Tarkkaile monitoria aina käynnistyksen yhteydessä. Jos jokin näyttö ei käynnisty oikein tai jos näytössä näkyy virhekoodi, ilmoita asiasta välittömästi pätevälle huoltohenkilölle tai soita lähimpään Welch Allyn -asiakaspalveluun tai tekniseen tukeen. Älä käytä monitoria, kunnes ongelma on korjattu.



**VAROTOIMI** Käytä monitoria aina riittävästi ladatun ja oikein toimivan akun kanssa.



**VAROTOIMI** Jatkuvassa monitoroinnissa monitori on aina pidettävä liitettynä verkkovirtaan.



**VAROTOIMI** Käytä tässä monitorissa ainoastaan luokan I (maadoitettua) verkkovirtajohtoa.

1. Käynnistä monitori painamalla  $\bigcirc$ -painiketta.

Onnistuneen itsetestin jälkeen monitorissa näkyy yhtiön logo ja LED-valopalkki (kahvassa) vilkkuu ja käynnistymisääni kuuluu.

- **HUOMAUTUS** Jos potilastiedot tallennettiin viimeisimmän sammutuksen aikana ja laite oli Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa, Confirm patient and location (Vahvista potilas ja sijainti) -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä näkyvät seuraavat vaihtoehdot:
  - Same patient and location (Sama potilas ja sijainti)
  - Same patient, new location (Sama potilas, uusi sijainti)
  - New patient (Uusi potilas)



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa ja laitteeseen on käynnistyshetkellä liitetty jatkuvia antureita, laite käynnistyy Jatkuva monitorointi -profiilissa, mikä ohittaa muut profiilin oletusvalinnat.

2. Jos Confirm patient and location (Vahvista potilas ja sijainti) -valintaikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi valinta ja sen jälkeen **Valitse**.

Jos järjestelmässä havaitaan virhe, monitori ei ole aktiivinen, kunnes painat 0-painiketta tai kunnes monitori sammuu automaattisesti. Monitorissa näkyy järjestelmäviasta ilmoittava viesti, joka sisältää jakoavaimen kuvakkeen  $\swarrow$  ja järjestelmävian koodin huoltoasentajien ja teknikoiden avustamiseksi ongelman ratkaisussa.

#### Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1. Valitse **Asetukset** -välilehti.
- 2. Valitse Laite (Device) -välilehti.
- 3. Valitse Päiväys/aika-pystyvälilehti.
- 4. Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen: Käytä ylä- ja alanuolinäppäimiä tai valitse 🛄 ja kirjoita arvo.

Toista sama kaikille muutettaville arvoille.



**HUOMAUTUS** Tallennettujen potilaslukemien päiväys- ja aikaleimat säädetään uusien päiväys- ja aika-asetusten mukaan.

#### Monitorin virran katkaiseminen

Tämä sammutusmenetelmä asettaa monitorin valmiustilaan ja varmistaa, että potilaan lukemat säilyvät monitorin muistissa korkeintaan 24 tuntia. Nämä tallennetut lukemat voidaan hakea näyttöön tai lähettää sähköisesti verkkoon. Tämä menetelmä varmistaa myös, että muutetut ja tallennetut asetukset säilyvät seuraavaan käynnistykseen asti.

- 1. Valitse Asetukset -välilehti.
- 2. Valitse Laite (Device) -välilehti.
- 3. Valitse Katkaise virta.

Jos saatavilla on ohjelmistopäivitys, järjestelmän viesti kysyy, haluatko päivittää ohjelmiston.

4. Jos haluat päivittää ohjelmiston, valitse Valitse.

Monitorin akku jatkaa latautumista myös valmiustilassa.

#### Monitorin tilan palauttaminen



**VAROTOIMI** Älä katkaise monitorin virtaa painamalla pitkään painiketta seinäjärjestelmän toimiessa normaalisti. Muutoin potilastiedot ja määritysasetukset menetetään.

# Kertakirjautuminen (SSO)

SSO-tekniikka tarkoittaa, että kirjautumalla kerran verkkoon tai palvelimeen käyttäjä pääsee kaikkiin käytössään oleviin sovelluksiin ilman, että hänen tarvitsee käyttää useita salasanoja. Jos SSO on käytössä laitoksessasi ja laitoksen Connex-laitteessa, voit kirjautua laitteeseen nopeasti ja turvallisesti lukemalla tunnistekorttisi.



**HUOMAUTUS** Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa kertakirjautuminen (SSO) on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen. SSO-toiminto on käytettävissä myös Spot Check (Pistemittaus)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiileissa. Jos SSO on käytössä, Office (Toimisto) -profiili ei ole käytettävissä.



**HUOMAUTUS** Voit tehdä potilaan elintoimintomittaukset Spot Check (Pistemittaus) -profiilissa ilman kliinikon kirjautumistunnuksia, mutta niiden tallentaminen edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia.



**HUOMAUTUS** Intervallimonitoroinnin käynnistäminen Intervals (Intervalli) - profiilissa edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia.

Kirjaudu Connex-laitteeseen alla olevien, tilanteeseesi sopivien ohjeiden mukaisesti.

#### Kliinikon tietojen syöttäminen (SSO käytössä)

Laitoksissa, joissa SSO on käytössä, kirjautumiseen voi käyttää tunnistekorttia joko Home (Aloitus)tai Clinician (Kliinikko) -välilehdessä.



**HUOMAUTUS** Vain tunnistekortilla kirjautuminen on vain laitoksessa rekisteröityjen valtuutettujen käyttäjien käytettävissä.



**HUOMAUTUS** Vain tunnistekortilla kirjautuminen on käytettävissä vain

määritetyllä jatkoajalla.



**HUOMAUTUS** Jos laitteeseen yritetään kirjautua muualla kuin Home (Aloitus)- tai Clinician (Kliinikko) -välilehdessä, näyttöön tulee ilmoitus Badge not accepted (Tunnistekortti ei kelpaa).



**HUOMAUTUS** Kliinikon tiedot voi edelleen antaa manuaalisesti kaikissa SSOympäristöissä.



**HUOMAUTUS** Kun määritetty jatkoaika menee umpeen, kliinikon salasanat tai PIN-koodit on annettava manuaalisesti.

1. Valitse joko **Aloitus**-välilehti tai **Settings** > **Kliinikko** (Asetukset > Kliinikko) -välilehdet.

2. Lue tunnistekortti viivakodinlukijalla tai RFID-lukijalla.

Jos kortin lukeminen onnistuu, laite todentaa sinut valtuutetuksi käyttäjäksi ja kliinikon tunnuksesi tulee näkyviin Home (Aloitus) -välilehdessä olevalle Device Status (Laitteen tila) - alueelle.



**HUOMAUTUS** Jos kirjautuminen on aloitettu Clinician (Kliinikko) - välilehdessä, laite palaa todennuksen jälkeen takaisin Home (Aloitus) -välilehteen.

3. Jos jatkoaika on umpeutunut, eikä todennus onnistu, anna järjestelmän salasana tai PIN pyydettäessä manuaalisesti Authentication (Todennus) -ruutuun ja kosketa **Valitse**-painiketta.

Laite todentaa sinut valtuutetuksi käyttäjäksi, ja kliinikon tunnuksesi tulee näkyviin Home (Aloitus) -välilehdessä olevalle Device Status (Laitteen tila) -alueelle.



**HUOMAUTUS** Jos toinen kliinikko on kirjautuneena sisään eikä ruutuun tule näkyviin tallentamattomia elintoimintoja tai potilastietoja, kliinikko kirjataan ulos ja sinut kirjataan sisään, kun luet tunnistekortin.



**HUOMAUTUS** Jos toinen kliinikko on kirjautuneena sisään ja ruutuun tulee näkyviin tallentamattomia elintoimintoja ja/tai potilastietoja, ruutuun avautuu ikkuna, jossa ilmoitetaan, että potilastiedot ja elintoiminnot tyhjennetään, kun luet tunnistekortin. Jos kosketat **Valitse**-painiketta, tyhjennät elintoiminnot ja kirjaat toisen kliinikon ulos. Jos kosketat **Peruuta**-painiketta, toinen kliinikko pysyy kirjautuneena sisään ja potilastiedot ja elintoiminnot säilytetään.



**HUOMAUTUS** Jos toinen kliinikko on kirjautuneena sisään ja ruutuun tulee tallentamattomia elintoimintoja ja/tai potilastietoja, esiin tulee ikkuna, jossa kysytään, haluatko kirjata nykyisen käyttäjän ulos, kun annat kliinikon tunnuksen ja salasanan/PIN-koodin manuaalisesti ja kosketat **Valitse**-painiketta. Jos kosketat **Valitse**-painiketta, laite tyhjentää elintoiminnot ja kirjaa toisen kliinikon ulos. Jos kosketat **Peruuta**-painiketta, toinen kliinikko pysyy kirjautuneena sisään ja potilastiedot ja elintoiminnot säilytetään.



**HUOMAUTUS** Voit kirjautua ulos käyttämällä RFID-tunnistekorttia vain, jos kirjauduit sillä sisään. Jos olet kirjautunut sisään antamalla kliinikon tiedot manuaalisesti ja sen jälkeen luet tunnistekortin, laite tunnistaa sen uudeksi kliinikon kirjautumiseksi.



**HUOMAUTUS** Kun Intervals (Aikaväli) -ohjelma on käytössä, laitteeseen voi kirjautua useita kliinikoita. Sekä potilas- että elintoimintotiedot säilyvät, kun kliinikko vaihtuu toiseen. Koska sekä potilas- että elintoimintotiedot on yhdistettävä kliinikon tunnukseen Intervals (Intervalli) -profiilissa, laite ei salli kliinikon uloskirjautumista, kun intervallit ovat käytössä.

ξŊ

HUOMAUTUS Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa kertakirjautuminen (SSO) on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen. Jos SSO:ta on käytetty laitteen Spot Check (Pistemittaus)- tai Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiilissa, jatkuvan monitoroinnin anturin kiinnittäminen potilaaseen kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos, jos laitteeseen ei ole tallentunut potilas- tai elintoimintotietoja. Jos kiinnität potilaaseen jatkuvan monitoroinnin anturin ja laitteeseen on tallentunut potilastai elintoimintotietoja, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko kirjata käyttäjän ulos. Jos kosketat Valitse-painiketta, laite tyhjentää elintoimintotiedot, kirjaa käyttäjän ulos ja aloittaa jatkuvan monitoroinnin. Jos kosketat Peruuta-painiketta, käyttäjä pysyy kirjautuneena, potilas- ja elintoimintotiedot säilytetään ja kyseinen profiili pysyy aktiivisena. Voit tallentaa potilas- ja elintoimintotiedot ennen jatkuvan monitoroinnin anturin käyttämistä.

#### Kliinikon tietojen syöttäminen (SSO ei käytettävissä)

- Siirry Kliinikko-välilehdelle jollakin seuraavista menetelmistä: 1.
  - Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä Device Status (Laitteen tila) -alueelta Clinician ID (Kliinikon tunnus) -osa (näytön vasen yläkulma).
  - Valitse Settings > Kliinikko (Asetukset > Kliinikko) -välilehti.

Valitse tekstikentän oikealta puolelta

Kliinikon etu- ja sukunimi voi sisältää korkeintaan 32 merkkiä. Anna vain yksi kirjain toista etunimeä varten.

- 3. Syötä kliinikon tunnus jollakin seuraavista menetelmistä:

  - Valitse
  - Skannaa kliinikon viivakoodi viivakoodinlukijalla.



HUOMAUTUS Jos Require clinician ID match to save measurements (Kliinikon tunnuksen täsmättävä mittausten tallentamista varten) on otettu käyttöön lisäasetuksissa, etenemisen ilmaisin tulee näkyviin laitteen tila-alueelle, kun laite tekee kyselyn

- vastaavasta tunnuksesta ulkoiseen isäntäjärjestelmään.
- Epäonnistunut kysely aiheuttaa viestin Unable to identify clinician (Kliinikon tunnistaminen ei onnistu).
- Onnistunut kysely aiheuttaa sen, että kliinikon tiedot korvaavat etenemisen ilmaisimen lisäasetusten määritysten mukaisesti.
- Pyydettäessä anna järjestelmän salasanasi Varmennus-ruudussa. 4.
- Tallenna antamasi tiedot ja palaa Home (Aloitus) -välilehteen koskettamalla Valitse-painiketta. 5.

# Potilaan suojaustila

2.

Potilaan suojaustila estää Review (Tarkastelu) -välilehden ja potilasluettelon käytön ilman todennettua hoitohenkilön sisäänkirjautumista. Kun potilaan suojaus on käytössä, Review (Tarkastelu) -välilehti näkyy harmaana, eikä sitä voi avata, mutta nykyiset potilastiedot näkyvät edelleen Home (Aloitus) -välilehdessä. Patients (Potilaat) -välilehden List (Lista) -välilehti näkyy harmaana, eikä sitä voi avata, mutta muut Patients (Potilaat) -välilehdestä käytettävät tiedot, eli Summary (Yhteenveto)- ja Manual (Manuaalinen) -välilehtien sisältö, säilyy katseltavissa ja muokattavissa laitteen nykyisten määritysten mukaisesti.

Valtuutettu henkilö voi avata Advanced (Lisäasetukset) -välilehden **Tietojen hall.** > **Kliinikko** - välilehdet ja aktivoida potilaan suojaustilan. (Katso kohta Lisäasetukset.)



**HUOMAUTUS** Potilaan suojaustila on käytettävissä vain Spot Check (Pistemittaus)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiileissa.



HUOMAUTUS Profiilia ei voi vaihtaa, kun potilaan suojaustila on käytössä.
# Navigointi

Monitorin näyttö sisältää työnkulussa käytettävän käyttöliittymän. Monitorin ominaisuuksiin siirrytään koskettamalla näyttöä.

# Alkuun-välilehti



Alkuun-välilehti sisältää seuraavat kentät:

Nimike	Alue
1	Laitteen tila
2	Sisältö
3	Navigointi

# Laitteen tila-alue

	Patricia J. Jones : West 4	03:00	12/29/2013	Continuous	₽ <b>ııI</b> ≞	(1:10)
--	----------------------------	-------	------------	------------	----------------	--------

Alkuun-näytön yläosassa olevalla laitteen tila-alueella näkyvät seuraavat monitorin tiedot vasemmalta oikealle:

- Kliinikon tunnus. Tunnus voi olla nimi, tunnusnumero tai kuvake. Siirry kliinikon sisäänkirjautumiseen koskettamalla tätä aluetta.
- Laitteen sijainti.
- Kellonaika ja päivämäärä. Siirry päivämäärän ja kellonajan asetuksiin koskettamalla tätä aluetta.
- Nykyinen profiili. Siirry Profiilit-pystyvälilehteen (Laite-välilehdessä), jossa näkyvät käytettävissä olevat profiilit, koskettamalla tätä aluetta.
- Yhteyden tila (langallinen tai langaton sekä keskusasema). Kuvakkeet osoittavat, mitkä yhteydet, jos mitkään, ovat parhaillaan yritettyjä tai aktiivisia.

Kuvake	Yhteystyyppi tai -ilmaisin
	Ethernet
● ́_∎	USB
Ψ	Langaton
лI	Langattoman signaalin voimakkuus
	Yrittää yhdistää keskusasemaan
	Yhdistetty keskusasemaan
$\bigotimes$	Ei yhdistetty keskusasemaan
Tyhjä	Ei yhteyttä

• Akun tila. Akun arvioitu kapasiteetti näkyy muodossa tunnit:minuutit. Siirry Laite-välilehteen, jossa voit sammuttaa laitteen, koskettamalla tätä aluetta.

Tällä alueella on myös interaktiivisia hälytys- ja tietoviestejä, mukaan lukien Demo-tilan aktiivisuuden ilmaisin.

#### Akun tila

Akun tilan osoitin osoittaa akun varaustilan.



**HUOMAUTUS** Virtajohdon irrottaminen ei katkaise laitteen virransyöttöä. Laite käy akkuvirralla, ja akkua ladataan verkkovirralla.

Akun tila osoitetaan kuvakkeilla Device Status (Laitteen tila) -alueen oikeassa kulmassa:

 Monitori on kytketty virtalähteeseen, ja akku latautuu tai on täyteen ladattu. Arvioitu lataustaso näkyy prosentteina kokonaiskapasiteetista.

#### 

Monitoria ei ole kytketty virtalähteeseen ja se toimii akkuvirralla. Arvioitu jäljellä oleva varausaika näytetään muodossa tunnit:minuutit. Akun tilan osoittimen kukin osa edustaa jäljellä olevan varauksen prosenttiosuutta.





**HUOMAUTUS** Kun akku vaihtaa verkkovirrasta akkuvirtaan, latausaikaa ei näy, kun laite laskee jäljellä olevaa latausaikaa.

Monitori on kytketty virtalähteeseen, mutta akussa ei ole varausta tai akku on poistettu.



Kun akkua ei ladata ja virtaa on vähän jäljellä, Device Status (Laitteen tila) -alueella näkyy matalan prioriteetin hälytys.

$\wedge$	Low battery	30 minutes or	less remaining.
----------	-------------	---------------	-----------------



**HUOMAUTUS** Tarkkaile akun jäljellä olevaa varausta akun tilan osoittimessa ja kytke monitori virtalähteeseen mahdollisimman pian.

Jos hyvin matalan prioriteetin ilmoitusta ei huomioida, eikä akkua ladata, korkean prioriteetin hälytys tulee näkyviin akkuvirtavarauksen laskiessa kriittisen alas. Kytke monitori välittömästi virtalähteeseen, jotta sen virta ei pääse katkeamaan.

#### Low battery 5 minutes or less remaining.

Mikäli monitoria ei kytketä virtalähteeseen ennen akkuvarauksen loppumista, monitori sammuu ja kaikki tallentamattomat tiedot häviävät.

#### Hälytykset ja ilmoitukset

Hälytykset ja ilmoitukset, jotka ovat joko hetkellisiä tai jotka ovat voimassa niin kauan kuin niitä koskeva tilanne on voimassa, näkyvät laitteen tila-alueella. Hälytys- tai tietoilmoitukset saattavat sisältää myös ohjaimia ja/tai toimintoja, joita voidaan käyttää hälytysten ja ilmoitusten hallintaan.

Hälytys näkyy näytössä, kun monitori havaitsee hätätilan. Kun useita hälytyksiä esiintyy, laite tarjoaa vaihtoehtoja vaihtaa viestejä manuaalisesti tai selata niitä automaattisesti. Hälytysviestejä voidaan selata prioriteettijärjestyksessä koskettamalla usean hälytyksen selauspainiketta. Vaihtoehtoisesti automaattinen selaus näyttää viestit pinossa noin 4 sekunnin ajan. Nämä viestit ovat pinossa prioriteettijärjestyksessä: monitori näyttää korkeimman prioriteetin viestit ensin ja sen jälkeen jokaisen peräkkäisen hälytysviestin prioriteettijärjestyksessä. Kun koko hälytysviestipino on esitetty, automaattiselaus palaa ensimmäiseen ylimmän prioriteetin viestiin ja toistaa koko pinon, elleivät tietyt hälytykset häviä automaattiselauksessa, kun samaan aikaan on useita hälytysviestejä, joilla on sama prioriteetti, laite näyttää ensin viimeisimmät hälytysviestit.

Ilmoituksissa annetaan ohjeita monitorin käyttämiseen tietyllä tavalla tai tietoja, jotka eivät edellytä toimenpiteitä. Ilmoitus voidaan poistaa valitsemalla viestissä oleva ohjain tai odottamalla, että viesti sulkeutuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tietoviesteillä on matalin prioriteetti.

Kun monitori toimii Demo-tilassa, mikä edellyttää pääsyä lisäasetuksiin, laitteen tila-alueella näkyy tietoviesti, jossa kerrotaan Demo-tilan olevan aktiivinen alla esitetyn mukaisesti.



DEMO MODE: Alarm limit exceeded. Respiration HIGH.

## Sisältöalue

Nykyiset elintoimintojen signaalien mittaukset sekä potilastunniste näkyvät sisältöalueella. Sisältöalue sisältää myös asianomaiset säätimet.

Sisältöalue sisältää seuraavat:

- kenttä kullekin saatavilla olevalle parametrille
- Potilaskenttä
- Manuaalisten parametrien kenttä (pituus, paino, kipu, lämpötila, hengitys ja BMI kokoonpanon mukaan)

Office (Toimisto)-, Spot Check (Pistemittaus)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) profiileissa sisältöalueella on myös Save (Tallenna) -painike, jolla nykyiset mittaukset voidaan tallentaa manuaalisesti Review (Tarkastelu) -välilehteen. Jos monitori on liitetty ulkoiseen järjestelmään, voit lähettää potilasmittaukset myös kyseiseen ulkoiseen järjestelmään. Voit määrittää monitorin lähettämään nämä mittaukset automaattisesti aina Save (Tallenna) -painiketta painettaessa tai voit siirtyä Review (Tarkastelu) -välilehteen ja valita sen jälkeen tietyt tietueet lähetettäväksi ulkoiseen järjestelmään.



Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa potilaan mittaustiedot tallentuvat automaattisesti Review (Tarkastelu) -välilehteen.

PEDIATRIC TYPE : 1 - 3 years		<b>A</b>	RR 20			24 🔔 13
Sp02 • • <b>1000</b> (PI 19.3 ) (PI 19.3 ) MODE : Fast		100 () 90	etCO2 • 0 35 PULSE RATE	mmHg E SOURCE : Sp02	STOP	21 3.3 120 50
NIBP • 0 /80 SYS/DIA	START	Adult	TEMPERATU 101.	URE 5°F (38.6° C) @ 10:58 WEIGHT PAIN		102.1 () 88.3 Pause

Kun jaksoittainen tallennus on otettu käyttöön, manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen työnkulku käynnistetään Continuous (Jatkuva) -profiilissa painamalla Home (Aloitus) -välilehden Save (Tallenna) -painiketta. Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa sen tilalla näkyy Pause (Tauko) -painike, mutta kun jaksoittainen tallennus on otettu käyttöön, molemmat painikkeet näkyvät, kun monitori on määrittänyt isäntäpalvelimelle asennetun tuetun Connex CS -version. Katso näiden käyttöohjeiden kohdat Elintoimintomittausten manuaalinen jaksoittainen tallentaminen (Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiili) ja Isäntäjärjestelmä. Jos monitori on liitetty keskusasemaan, monitori lähettää automaattisesti nämä potilasmittaukset myös kyseiseen keskusasemaan.



#### Toimistoprofiilin sisältöalue



Elintoimintojen signaalien mittaukset näkyvät Sisältöalueella. Sisältöalue sisältää myös pikalinkkejä useisiin toimintoihin.

Toimistoprofiilin sisältöalueella näkyvät seuraavat kentät:

- NIBP
- BMI (sekä paino ja pituus)
- Potilas
- Pulssi
- SpO2
- Lämpötila
- Kipu

Sisältöalueella on myös **Tallenna (Save)** -painike, jolla nykyiset lukemat voidaan tallentaa manuaalisesti.

Poista-painike poistaa kaikki nykyiset mittaukset tallentamatta niitä.

#### Potilastietojen tallentaminen

Potilastiedot voidaan tallentaa monitoriin.

Kun potilaan lukema on otettu, valitse Tallenna (Save).

Näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan tallennuksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.



**HUOMAUTUS** NIBP-keskiarvoistamisohjelman yhteydessä NIBPmittauksen tallentamisen jälkeen monitori tallentaa kaikki Alkuunvälilehdessä näkyvät mittaukset ja niihin liittyvät potilaan tunnistetiedot. Jos haluat tallentaa NIBP-keskiarvon, valitse keskiarvoistamisohjelman tuloksen valmistuttua **Tallenna (Save)**.

# Navigointialue

|--|

Navigointialue sisältää seuraavat välilehdet:

Alkuun: Näyttää elintoimintojen mittaukset ja sisältää pikalinkkejä useisiin toimintoihin.

- Potilaat: Avaa potilasluettelon, yhteenvedon potilaasta ja manuaaliset parametrit.
- Hälytykset: Avaa globaalien hälytysten vastaus- ja asetussäätimet, hälytysrajojen asetukset (käytettävissä vain Intervallimonitorointi- ja Jatkuva monitorointi -profiileissa) sekä potilaan lepotilan.
- Katsele: Potilastietojen tulostus, poistaminen ja lähettäminen.
- Asetukset: sisältää laitteen konfigurointiasetukset.

Välilehteen siirrytään koskettamalla halutun nimistä välilehteä navigointialueella. Aktiivinen välilehti on korostettuna.



**HUOMAUTUS** Jos potilaan suojaustila on käytössä eikä kukaan hoitohenkilö ole kirjautuneena laitteeseen, Review (Tarkastelu) -välilehti näkyy harmaana, eikä sitä voi käyttää. Myöskään Patients (Potilaat) -välilehdestä avattava List (Lista) -välilehti ei ole käytettävissä.

#### Näytön lukitus

Näytön lukitus estää potilastietojen näyttämisen sekä näytössä siirtymisen ja tietojen syöttämisen, mikä saattaa olla hyödyllistä näyttöä puhdistettaessa. Voit aktivoida näytön lukituksen manuaalisesti tai laitteen määritysten mukaan asettaa sen lukittumaan automaattisesti tietyn ajan kuluessa.

Näytön lukitus kytkeytyy päälle seuraavissa tilanteissa:

- Kun Lukitse näyttö nyt -painiketta painetaan Device (Laite) -välilehdessä.
- Monitoriin ei kosketa Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Display (Näyttö) -välilehdessä määritettyyn aikaan. (Valtuutettu henkilö voi avata Display [Näyttö] -välilehden Advanced [Lisäasetukset] -kohdassa ja muuttaa näytön lukituksen laukaisevan ajan pituutta.)

#### Näytön lukitseminen

Lukitse näyttö seuraavien vaiheiden mukaisesti.

- 1. Valitse Asetukset -välilehti.
- 2. Valitse Laite (Device) -välilehti.
- 3. Valitse Lukitse näyttö nyt.

Tämän seurauksena tapahtuu seuraavaa:

-સ્ટી-	17:30	02/28/2018	Continuous	쁆 🛄	(16%)
	×	RR 18 BPM SOURCE : CO2			30 XX 5
Sp02 • • 95%	100 (100)) (100)	etCO2 ** 20 PULSE RATE 72	mmHg ♥/MIN SOURCE : SpO2	STO	
NIBP ** <b>110/66</b> SYS/DIA Constant System Sy	CART 010 220 010 275 010 200 010 200 010 010 200 000 000 000 000 0000000000	TEMPERATURE 100.0	•F (37.8°C) SOURCE : Manual		101.0 
ŀ					

Home (Aloitus) -välilehti avautuu ja näytön vasemmassa alareunassa on suuri lukkokuvake

- Seuraavia tietoja ei enää ole näytössä:
  - Kliinikon tunnus
  - Potilastunnus
  - o Manuaalisten parametrien kenttä
  - Navigointivälilehdet
- Näytön kaikki säätimet on lukittu. Koskettamalla näyttöä voit avata sen lukituksen joko välittömästi (suojausmäärityksiä ei ole otettu käyttöön) tai antamalla tunnuksen ja salasana kehotteen saatuasi (suojausmääritykset otettu käyttöön).

#### Näytön lukituksen avaaminen

1. Kosketa lukittua näyttöä mistä kohtaa hyvänsä.

Jos suojausmäärityksiä ei ole otettu käyttöön, näytön lukitus avautuu välittömästi.

2. Jos suojausmääritykset tai kertakirjautuminen (SSO) on otettu käyttöön laitteessa, anna pyydetyt käyttäjätunnukset (tunnusnumero, käyttökoodi ja/tai salasana) laitoksen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Kun SSO on käytössä, tunnistekortin lukeminen ohittaa manuaalisesti annetut käyttäjätunnukset, jos määritettyä jatkoaikaa ei ole ylitetty.

Näytön lukitus avautuu laitteen varmennettua käyttäjätunnukset.

3. Jos SSO-jatkoaika on umpeutunut, eikä todennus onnistu, anna järjestelmän salasana tai PIN pyydettäessä ja kosketa **Valitse**-painiketta.

Laite todentaa sinut valtuutetuksi käyttäjäksi, ja kliinikon tunnuksesi tulee näkyviin Home (Aloitus) -välilehdessä olevalle Device Status (Laitteen tila) -alueelle.



**HUOMAUTUS** Valtuutettu henkilö voi säätää suojaus- ja SSOasetuksia Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa.

- 4. Jos potilaan suojaustila on käytössä ja Continue without login (Jatka kirjautumatta sisään) on otettu käyttöön lisäasetuksissa, valitse seuraavista ehdoista tilanteeseen sopiva(t) ja noudata kyseisen vaiheen ohjeita.
  - a. Kliinikko ei ole kirjautuneena sisään: valitse **Continue without login** (Jatka kirjautumatta sisään) tai lue tai anna pyydetyt käyttäjätunnukset (tunnusnumero, käyttökoodi ja/tai salasana) ja kosketa **Valitse**-painiketta.

Näytön lukitus avautuu, ja näet potilastiedot sellaisina kuin ne näkyivät ennen näytön lukitsemista.



**HUOMAUTUS** Laitteen käyttökoodin käyttäminen tyhjentää lukitusnäytön ja jättää laitteen siihen tilaan, jossa se oli ennen lukitsemista.



**HUOMAUTUS** Kun lukitusnäyttö tyhjennetään Continue without login (Jatka kirjautumatta sisään) -toiminnolla, Patient Protection (Potilaan suojaus) -tila otetaan aina automaattisesti käyttöön.

b. Kliinikko on kirjautuneena sisään: valitse **Continue without login**(Jatka kirjautumatta sisään) tai lue tai anna pyydetyt käyttäjätunnukset (tunnusnumero, käyttökoodi ja/tai salasana) ja kosketa **Valitse**-painiketta. Tee todennus lukemalla tai antamalla pyydetyt muut käyttäjätunnukset ja kosketa **Valitse**-painiketta.

Näytön lukitus avautuu, ja näet annettua todennustasoa vastaavat potilastiedot.



Näytön lukitus avautuu myös seuraavissa tilanteissa:

•

- Saadaan korkean tai keskitason prioriteetin hälytys.
- Tehdään ulkopuolelta käynnistetty toiminto, kuten NIBP-mittauksen ottaminen tai pysäyttäminen tai ohjelmiston päivitys.

# Näppäinten, näppäimistön ja viivakoodilukijan käyttö

# Numeronäppäimistön avaaminen

Kosketa mitä tahansa kenttää, jossa on numeronäppäimistön kuvake Numeronäppäimistö näkyy näytössä.

# Numeronäppäimistö



Numeronäppäimistö sisältää seuraavat komponentit:

Komponentti	Nimi	Kuvaus
	Tietokenttä	Näyttää syöttämäsi numerot. Kentän nimi näkyy tämän kentän yläpuolella ja valittavissa oleva arvoalue kentän alapuolella.

Komponentti	Nimi	Kuvaus
×	Takaisin-näppäin	Poistaa tietokentästä viimeisen numeron oikealta.
Cancel	Peruuta-painike	Kun painiketta painetaan, numeronäppäimistö poistuu näytöstä, ja valittu numero pysyy ennallaan.
ОК	OK-painike	Kun painiketta painetaan, numeronäppäimistö katoaa ja syötetyt numerot näkyvät vastaavassa kentässä tai tietokentässä.

# Numeron lisääminen

1. Kosketa numeroa tai numeroita avoimessa numeronäppäimistössä.

Arvon on oltava tietokentän alla ilmoitetulla alueella.

- 2. Kosketa OK.
  - . Jos arvo on sallitulla alueella ja edellytetyssä muodossa, numeronäppäimistö sulkeutuu ja syötetyt numerot korvaavat aiemmat numerot.
  - Jos numero ei ole sallitulla alueella ja edellytetyssä muodossa, OK-painiketta ei voi käyttää, • ennen kuin kelvollinen numero on annettu.

# Numeronäppäimistön sulkeminen

Kosketa jotakin seuraavista:

- **OK**: Sulkee numeronäppäimistön ja lisää luvun.
- Peruuta: Sulkee numeronäppäimistön syötettyjä lukuja tallentamatta. •

# Näppäimistön avaaminen

•

Kosketa mitä tahansa kenttää, jossa on näppäimistön kuvake

----

Näppäimistö näkyy näytössä.

# Näppäimistö



Näppäimistö sisältää seuraavat komponentit:

Komponentti	Nimi	Kuvaus		
01215908	Tietokenttä	Näyttää syöttämäsi merkit.		
		<b>HUOMAUTUS</b> Näppäimistö voidaan määrittää peittämään syötetyt merkit ja näyttämään ne tähtinä.		
$\mathbf{X}$	Takaisin-näppäin	Poistaa tietokentän viimeisen merkin oikealta.		
	Välilyöntinäppäin	Lisää välilyönnin tietokenttään.		
<b>•</b>	Vaihto-näppäin	Lisää painettuna seuraavan merkin isolla kirjaimella.		
АВС	Kirjainten näppäin	Palauttaa näppäimistön perustilan. Näppäimistö vaihtuu normaalista tilasta, kun jotakin seuraavista kosketaan: Symbolien näppäin Diakriittisten merkkien näppäin		
?!@	Symbolien näppäin	Näppäimistö näyttää symbolit, kun tätä näppäintä kosketetaan. Näppäimistö palaa normaaliin tilaan, kun jotakin seuraavista kosketaan: Mikä tahansa symboli Kirjainten näppäin Symbolien näppäin		
		<b>HUOMAUTUS</b> Näytettävät symbolit vastaavat valittua kieltä.		

Komponentti	Nimi	Kuvaus	
ÁÈÌ	Diakriittisten merkkien näppäin (ulkoasu vaihtelee joissakin kielissä)	Kun näppäintä p näyttää kirjaimet kanssa. Näppäim tilaan, kun jotakii • Mikä tahar • Kirjainten n • Diakriittiste	ainetaan, näppäimistö diakriittisten merkkien nistö palaa normaaliin n seuraavista kosketaan: nsa kirjain näppäin en merkkien näppäin <b>HUOMAUTUS</b> Tämä näppäin näkyy vain, kun valittu kieli käyttää diakriittisia merkkejä.
Next	Seuraava-painike	Hyväksyy nykyise tyhjentää kentär seuraavaan kent	en kentän syötteen ja 1 tietojen syöttämiseksi tään.
Cancel	Peruuta-painike	Kun painiketta ko poistuu näytöstä säilyy sellaisenaa	osketaan, näppäimistö i, ja tietokentän sisältö n.
ОК	OK-painike	Kun painiketta p poistuu näytöstä tietokentässä.	ainetaan, näppäimistö i, ja syötetyt merkit näkyvät

# Kirjaimen tai numeron lisääminen

- 1. Kosketa kirjaimia tai numeroita avoimessa näppäimistössä.
- 2. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Kosketa **Seuraava**. Tämä hyväksyy nykyisen kentän syötteen ja tyhjentää kentän tietojen syöttämiseksi seuraavaan kenttään.
  - Kosketa **OK**. Näppäimistö sulkeutuu ja syötetyt merkit näkyvät tietokentässä.

# Symbolin tai erikoismerkin lisääminen



HUOMAUTUS Palaa näppäimistön normaalitilaan koskettamalla



1. Kosketa avoimessa näppäimistössä

Näytössä näkyvät symbolit ja valitun kielen erikoismerkit.

ABC ! @ # & * ( ) +

2. Kosketa haluamaasi symbolia tai erikoismerkkiä.

Näppäimistö palaa normaalitilaan.

# Diakriittisen merkin lisääminen

ŧ	<b>HUOMAUTUS</b> kielissä, jotka kä	Diakriittisillä merkeillä varustettu näppäimistö on käytettävissä vain yttävät diakriittisiä merkkejä.
Ŧ	HUOMAUTUS tallentamatta.	Kosketa palataksesi näppäimistön normaalitilaan muutoksia
Diakriittisten m näppäin	erkkien	Kieli(kielet)
Ei mitään (ei sovel	lettavissa)	tanska, englanti, hollanti, saksa, italia
ÂËÌ		ranska
ÁÈÌ		suomi, norja, espanja, ruotsi
ÀÊÍ		portugali
ĄĐŻ		puola
A'EÏ		kreikka

1. Kosketa avoinna olevan näppäimistön diakriittisten merkkien näppäintä. Tämä näppäin vaihtelee kielestä riippuen yllä kuvatulla tavalla.

Näppäimistö näyttää valitun kielen diakriittiset merkit, ja vaihtelee siksi kielikohtaisesti. Jokaisessa diakriittisillä merkeillä varustetussa näppäimistössä ylävasemmalla oleva kirjainnäppäin palauttaa vakionäppäimistön.

2. Kosketa diakriittistä merkkiä.

Näppäimistö palaa normaalitilaan.

## Näppäimistön sulkeminen

Kosketa jotakin seuraavista:

- **Seuraava**: Hyväksyy nykyisen kentän syötteen ja tyhjentää kentän tietojen syöttämiseksi seuraavaan kenttään.
- **OK**: Sulkee näppäimistön ja lisää tiedot.
- Peruuta: Sulkee näppäimistön syötettyjä tietoja tallentamatta.

# Viivakoodinlukijan käyttäminen

Monitori mahdollistaa potilaiden ja/tai kliinikoiden viivakoodien skannauksen tunnistetietojen lisäämiseksi. Viivakoodinlukija tukee lineaarisia ja kaksiulotteisia viivakoodeja.

Sammuta monitori, jos se on kytketty toimintaan, ja liitä viivakoodinlukija. Liitä lisävaruste ohjeiden mukaisesti.



**HUOMAUTUS** Varmista valmistajan käyttöohjeista, että lukija on asetettu USB Com -emulaatiotilaan.

- 1. Poista viivakoodinlukija telineestään.
- 2. Pidä viivakoodinlukijaa noin 15,4 cm:n päässä viivakoodista ja purista liipaisinta niin, että lukijan valo näkyy viivakoodissa.

Kun viivakoodinlukija on saanut viivakoodin luettua ja kaikki tarvittavat vastaavan tunnuksen kyselyt laitteeseen tai ulkoiseen isäntäjärjestelmään tehtyä, tunnus tulee näkyviin kohdealueelle (Patient [Potilas] -kenttä, tietokenttä tai Device Status [Laitteen tila] -alue). Katso seuraavia lisähuomautuksia.

Jos viivakoodinlukijalla on vaikeuksia lukea viivakoodi, muuta lukijan ja viivakoodin välistä etäisyyttä ja kulmaa pitäen liipaisinta painettuna. Jos lukeminen ei edelleenkään onnistu, tarkista, että viivakoodi on mahdollisimman tasainen.



**HUOMAUTUS** Potilaan viivakoodi voidaan lukea Home (Aloitus) -välilehdeltä tai Summary (Yhteenveto) -välilehdeltä. Luettu tunnus näkyy Home (Aloitus) välilehden Patient (Potilas) -kentässä ja Summary (Yhteenveto) -välilehden Patient ID (Potilastunnus) -kentässä.

Kosketa Patient ID (Potilastunnus) -kentän näppäimistökuvaketta ennen viivakoodin lukemista Summary (Yhteenveto) -välilehdessä. Palaa Home (Aloitus) - välilehteen ja aloita mittausten tekeminen koskettamalla **Valitse**-painiketta.



**HUOMAUTUS** Jos Require patient ID match to save measurements (Potilaan tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen) on otettu käyttöön Advanced (Lisäasetukset) -välilehdessä, etenemisen ilmaisin tulee näkyviin, kun laite tekee kyselyn vastaavasta tunnuksesta ulkoiseen isäntäjärjestelmään tai laitteen potilasluetteloon.

- Epäonnistunut kysely aiheuttaa viestin Unable to identify patient (Potilasta ei pystytä tunnistamaan).
- Onnistuneen kyselyn jälkeen kentät täyttyvät potilastiedoista ja näkyvät näytössä lisäasetusten määritysten mukaisesti.



**HUOMAUTUS** Jos Require clinician ID match to save measurements (Kliinikon tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen) on otettu käyttöön Advanced (Lisäasetukset) -välilehdessä, etenemisen ilmaisin tulee näkyviin näyttöön, kun laite tekee kyselyn vastaavasta tunnuksesta ulkoiseen isäntäjärjestelmään.

- Epäonnistunut kysely aiheuttaa viestin Unable to identify clinician (Ei voi tunnistaa kliinikkoa).
- Onnistunut kysely aiheuttaa sen, että kliinikon tiedot korvaavat etenemisen ilmaisimen lisäasetusten määritysten mukaisesti.

Ē

**HUOMAUTUS** Kun hoitohenkilön tunnus luetaan Clinician ID (Kliinikon tunnus) paneelin ollessa auki, luettu tunnus lisätään Device Status (Laitteen tila) -alueen hoitohenkilön tunnuksen kenttään. Palaa Home (Aloitus) -välilehdelle ja aloita mittausten tekeminen valitsemalla **OK**.

**HUOMAUTUS** Vaihda kliinikon tunnuksen näkyminen Lisäasetukset, Tietojen hallvälilehdessä, jos et halua tunnuksesi näkyvän Laitteen tila -alueella. (Edellyttää Lisäasetukset-tunnuskoodia.) Tämä tieto säilyy kuitenkin monitorin muistissa, josta se voidaan hakea tai tulostaa, tai mittaukset voidaan lähettää sähköisesti verkkoon.

# lsäntäjärjestelmä

#### Perustiedot

Monitoria voidaan käyttää erillisenä laitteena tai verkon kautta yhdistettynä yhteensopivaan Welch Allyn -isäntäjärjestelmään tai keskusasemaan. Tässä osassa kuvataan monitorin ja isäntäjärjestelmän välistä tiedonsiirtoa.

Monitorit vaihtavat tietoja isäntäjärjestelmän kanssa kiinteän Ethernet-yhteyden ja langattoman verkon kautta. Seuraava kaavio esittää isäntäjärjestelmään yhdistetyt monitorit.



Isäntäjärjestelmä mahdollistaa yhdistettyjen monitoreiden keskitetyn monitoroinnin. Tämä keskusmonitorointijärjestelmä tukee jatkuvien monitoroitujen ja ajoittain kerättyjen (episodi-) tietojen, potilaan elintoimintohälytysten ja teknisten laitteiden hälytysten sekä kaikkien tallennettujen tietojen välittämistä, tarkastelua ja tulostusta.

Tiedonsiirto monitorin ja isäntäjärjestelmän välillä on kaksisuuntaista, mutta vaihtelee aktiivisen profiilin ja valittujen lisäasetusten mukaan. Kaikissa profiileissa voidaan esimerkiksi tallentaa episodinomaisia potilastietoja ja ne voidaan lähettää isäntäjärjestelmään, mutta Jatkuva monitorointi -profiilissa potilaan elintoimintotiedot suoratoistuvat isäntäjärjestelmään automaattisesti, kun monitori on yhdistetty isäntäjärjestelmään. Voit ottaa automaattisen isäntäjärjestelmäyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä lisäasetuksissa. Lisäksi voit lisätä potilaita monitorin potilasluetteloon ja sen jälkeen lähettää ne isäntäjärjestelmään, ja voit myös noutaa potilasluettelot isäntäjärjestelmästä. Intervallimonitorointi- ja Pistemittaus-profiileissa potilasluettelon noutaminen edellyttää käyttäjältä toimia. Jatkuva monitorointi -profiilissa monitorin potilasluettelo päivittyy automaattisesti, kun monitori on yhdistetty isäntäjärjestelmään.

Kun määrität potilaalle monitorin ja lähetät tämän tiedon isäntäjärjestelmään, voit muokata potilastietoja monitorissa seuraavan taulukon mukaisesti:

Muokattavat potilastiedot profiilin ja isäntäjärjestelmäyhteyden mukaan	Potilastunn us	Potilaan nimi	Potilaan sijainti	Potilaan tyyppi
Pistetarkistus- ja Intervalliprofiilit	Х	Х	Х	Х
Jatkuva monitorointi -profiili, yhteydessä isäntäjärjestelmään			Х	Х
Jatkuva monitorointi -profiili, ei yhteyttä isäntäjärjestelmään		Х	Х	Х

Ē

**HUOMAUTUS** Useissa tapauksissa potilastietojen muuttaminen avaa näyttöön valintaikkunan, jossa pyydetään vahvistamaan toiminto. Nämä valintaikkunat tulevat näkyviin aina, kun toiminto aiheuttaa potilaan mittaustietojen tai potilaskontekstin häviämisen.

Jos monitorin yhteys isäntäjärjestelmään katkeaa, laite jatkaa potilaan monitorointia, potilastietojen näyttämistä ja hälytysten ja viestien generoimista. Kun yhteys palautuu, monitori jatkaa elintoimintotrendien ja episoditietojen lähettämistä.

## Monitori-välilehti

Monitori-välilehdessä on seuraavat säätimet, jotka liittyvät potilaan jatkuvaan monitorointiin laitteen avulla sekä potilaan elintoimintotietojen suoratoistoon isäntäjärjestelmään:

- Lopeta monitor. lopettaa nykyisen potilaan jatkuvan monitoroinnin ja poistaa potilastiedot laitteesta.
- Tauko keskeyttää jatkuvan monitoroinnin ja hälytykset määritetyksi ajaksi sekä säilyttää potilastiedot laitteessa.
- Muuta taukoaikaväliä suurentaa tai pienentää taukoaikaväliä 15 minuutin askelin enintään 2 tuntiin.
- Yhdistä isäntäjärjestelmään yhdistää manuaalisesti isäntäjärjestelmään ja käynnistää tai jatkaa potilaan elintoimintotietojen suoratoistoa, kun laite ei muodosta yhteyttä automaattisesti.
- Irrota isäntäjärjestelmästä irrottaa laitteen manuaalisesti isäntäjärjestelmästä, mutta jatkaa
  potilaan monitorointia ja säilyttää potilaan elintoimintotiedot laitteessa. Tämä säädin on
  käytettävissä vain isäntäjärjestelmään yhdistämisen jälkeen.

Seuraavissa osioissa annetaan ohjeita näiden säätimien käyttämisestä.



**HUOMAUTUS** Tämä välilehti näkyy vain Jatkuva monitorointi -profiilissa. Se ei ole käytettävissä Toimisto-, Pistemittaus- tai Intervallimonitorointi-profiileissa.



**HUOMAUTUS** Jatkuva monitorointi -profiili on käytettävissä vain laitteissa, joissa on jatkuvan monitoroinnin profiilin lisenssi.

# Yhdistäminen keskusasemaan

Yhdistä monitori keskusasemaan langattomalla yhteydellä tai Ethernet-verkkoyhteydellä Jatkuva monitorointi -profiilissa ottamalla ensin **Yhdistä CS:ään** -vaihtoehto käyttöön lisäasetuksissa. Kun tämä säädin on käytössä, monitori yrittää automaattisesti yhdistää keskusasemaan ja jatkaa sen tekemistä, kunnes yhteys on luotu.

Jos Jatkuva monitorointi -profiili on aktiivinen, mutta laitteesi yhteys keskusasemaan on katkennut

(näet ilmaisimen laitteen tila-alueella), voit palauttaa yhteyden manuaalisesti.

1. Valitse Asetukset-välilehti.

Monitori-välilehti tulee näkyviin.

2. Valitse 🕎 Yhdistä keskusasemaan.

Kun monitori yrittää yhdistää keskusasemaan,

tulee näkyviin laitteen tila-alueelle

yhteyden muodostumiseen asti. Kun monitori yhdistää keskusasemaan, **maasi** -ilmaisin tulee näkyviin.

Yllä kuvattu Yhdistä CS:ään -säädin koskee vain Jatkuva monitorointi -profiilia, mutta voit lisäasetuksissa määrittää myös Intervallimonitorointi- ja Pistetarkastus-profiilit yhdistämään keskusasemaan. Jos näissä kokoonpanoissa Intervallimonitorointi- tai Pistetarkistus-profiili on aktiivinen, laite yhdistää keskusasemaan, kun noudat potilasluettelon tai lataat potilaan aiemmin tallennetut tietueet viivakoodinlukijan avulla. Lisäksi voit lähettää episoditietoja keskusasemaan, kun valitset Lähetä Potilastarkastelu-välilehdessä.

#### Irrottaminen keskusasemasta

Irrottamalla keskusasemasta voit lopettaa tietojen suoratoistamisen keskusasemaan, mutta silti jatkaa potilaan monitoroimista, mikä säilyttää potilaan elintoimintotiedot monitorissa. Valitse tämä vaihtoehto, kun sinun täytyy kuljettaa potilasta, mutta jatkaa monitorointia samaan aikaan.

1. Valitse Asetukset-välilehti.

Monitori-välilehti tulee näkyviin.

2. Valitse Valitse 2. Valitse 2.

Jos keskusasemasta irrottamisen syyt on määritetty Connex-keskusasemaan, näkyviin tulee "Irrotus"-valintaikkuna ja luetteloruutu syistä.

3. Valitse irrottamisen syy tarvittaessa ja sen jälkeen Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin.

## Potilaan jatkuva monitorointi

Laitteeseen täytyy olla määritetty Jatkuva monitorointi -profiili, jotta sillä voidaan monitoroida potilasta jatkuvasti.

#### Tärkeimmät termit

Potilaskonteksti	Tila, jossa potilastunnus ja potilaan tyyppi on valittu laitteessa.
Sijaintikonteksti	Tila, jossa huone tai huone ja vuode on valittu laitteessa.

Voit monitoroida potilaita jatkuvasti pelkästään laitteella (ensisijainen monitorointi) tai samalla suoratoistaa potilastietoja jatkuvasti keskusasemaan (toissijainen monitorointi).

Jos Jatkuva monitorointi on määritetty oletusprofiiliksi, laite käynnistyy tässä profiilissa. Jos Jatkuva monitorointi -profiili on aktiivinen, voit jatkaa olemassa olevalla potilas- ja/tai sijaintikontekstilla tai voit määrittää potilaan ja sijainnin.

## Jatkuva monitorointi -profiilin aktivoiminen

Jos Jatkuva monitorointi -profiili ei ole aktiivinen, noudata seuraavia ohjeita:

- 1. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
- 2. Valitse **Device** (Laite) -välilehti.

Profile (Profiili) -pystyvälilehti tulee näkyviin.

3. Valitse Jatkuva monitorointi.

Kun potilasta tai paikkakontekstia ei ole määritetty eikä potilasmittauksia ole tehty tai tallennettu, Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiili aktivoituu välittömästi. Jos nämä olosuhteet eivät ole voimassa, siirry vaiheeseen 4.



**HUOMAUTUS** Jos siirryt Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiiliin, kiinnitä potilaaseen jatkuvan monitoroinnin anturi. Jos laitteeseen on tallentunut elintoimintotietoja, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko kirjata käyttäjän ulos.

- 4. Valitse lihavoidulla esitettyjen olosuhteiden perusteella seuraavat ohjeet, jotka koskevat potilastasi ja laitetta, ja noudata niitä.
  - a. Kun potilasta ja/tai paikkakontekstia ei ole määritetty eikä potilasmittauksia ole tehty tai tallennettu:

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan potilaan ja/tai paikan kontekstitiedot tai valitsemaan uusi potilas. Esimerkiksi jos sekä potilaan että paikan konteksti on määritetty, seuraavat valinnat tulevat näkyviin:

- Same patient, same location (Sama potilas, sama sijainti)
- Same patient, different location (Sama potilas, eri sijainti)
- New patient (Uusi potilas).

Valitse haluamasi vaihtoehto ja kosketa Valitse-painiketta.

# b. Kun potilasta ja/tai paikkakontekstia ei ole määritetty ja potilasmittauksia on tehty tai tallennettu:

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa näkyy seuraava viesti: Changing to the Continuous Monitoring profile deletes all measurement data from the device. Continue anyway? (Siirtyminen Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiiliin poistaa laitteesta kaikki mittaustiedot. Jatketaanko silti?).

1. Vahvista profiilin vaihto valitsemalla Kyllä tai peruuta se valitsemalla Ei.



**HUOMAUTUS** Jos valitset **Ei**, voit lähettää kerätyt elintoimintotiedot laitteesta ennen profiilin vaihtamista. Kun olet päättänyt kyseisen tehtävän, toista tarvittaessa vaiheet 1–3.

Näkyviin tulee toinen vahvistusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan potilaan ja/tai paikan kontekstitiedot tai valitsemaan uusi potilas. Esimerkiksi jos sekä potilaan että paikan konteksti on määritetty, seuraavat valinnat tulevat näkyviin:

- Same patient, same location (Sama potilas, sama sijainti)
- Same patient, different location (Sama potilas, eri sijainti)
- New patient (Uusi potilas).
- 2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja kosketa Valitse-painiketta.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

5. Valitse Aloitus-välilehti.

Voit nyt aloittaa potilaan monitoroimisen Jatkuva monitorointi -profiilissa.

## Jatkuvan monitoroinnin keskeyttäminen (taukotila)

Voit väliaikaisesti keskeyttää jatkuvan monitoroinnin ja säilyttää potilastiedot laitteessa, kun potilaan täytyy liikkua tai käydä wc:ssä tai potilas on irrotettava yksiköstä tutkimusta varten.



**HUOMAUTUS** Jos laitteessa esiintyy hälytys alhaisesta akkuvirrasta, taukotila ei ole käytettävissä.



**HUOMAUTUS** Taukotilassa laite säilyttää aiemmin tallennetut potilastiedot, mutta ei näytä näitä tietoja tai tallenna lisäpotilasmittauksia, ennen kuin poistut taukotilasta.

1. Valitse Aloitus-välilehdellä Tauko.

"Tauko"-valintaikkuna tulee näkyviin ja osoittaa, että olet keskeyttänyt jatkuvan monitoroinnin. Tämän näytön säätimet tarjoavat vaihtoehtoja monitoroinnin jatkamiseen tai lopettamiseen. Laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan ennen jatkuvan monitoroinnin jatkumista.



**HUOMAUTUS** Voit määrittää taukotilan aikakatkaisun lisäasetuksissa.

2. Voit pidentää taukoaikaväliä koskettamalla toistuvasti +-symbolia, kunnes näytössä näkyy haluamasi aikaväli.

Laite käyttää määritettyä taukoaikaväliä automaattisesti.

#### Jatkuvan monitoroinnin jatkaminen

Voit jatkaa jatkuvaa monitorointia tauon jälkeen, kun potilasanturit liitetään potilaaseen. Taukoajastimen tila määrittää seuraavan toimen.

#### Taukoaikaa jäljellä

Jos taukoaikaraja ei ole umpeutunut (laskurissa on aikaa jäljellä), jatka monitorointia seuraavasti:

1. Liitä potilasanturit potilaaseen tarpeen mukaan.

#### 2. Valitse Jatka monitorointia.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin ja jatkuva monitorointi jatkuu.

#### Taukoajan raja umpeutunut (potilasanturit liitetty)

Jos taukoajan raja on umpeutunut ja olet jo liittänyt potilasanturit uudelleen potilaaseen ja/tai laitteeseen, Home (Aloitus) -välilehti tulee näkyviin ja jatkuva monitorointi jatkuu automaattisesti.

#### Taukoajan raja umpeutunut (potilasanturit irrotettu)

Jos taukoajan raja kuluu umpeen ennen monitoroinnin jatkamista, laite poistuu taukotilasta ja hälytyksiä saattaa esiintyä.

Liitä potilasanturit uudelleen potilaaseen ja/tai laitteeseen ja kuittaa hälytys- ja tietoviestit tarpeen mukaan.

Jatkuva monitorointi jatkuu.

## Jatkuvan monitoroinnin lopettaminen

Kun sinun ei enää tarvitse monitoroida potilasta jatkuvasti, lopeta monitorointi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valitse Asetukset-välilehti.

Monitori-välilehti tulee näkyviin.

2. Valitse Lopeta monitor.

"Lopeta monitor." -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä on seuraavat vaihtoehdot:

- Uusi potilas poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot potilasanturin poistamisen jälkeen.
- Katkaise virta poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot sekä sammuttaa laitteen.
- Peruuta säilyttää potilastiedot ja palaa Alkuun-välilehteen.
- 3. Valitse haluamasi vaihtoehto.



**HUOMAUTUS** Noin 30 sekunnin toimettomuuden jälkeen "Lopeta monitor." -valintaikkuna häviää. Jos et reagoi tähän valintaikkunaan ja jatkuva monitorointi keskeytyy, "Vahvista potilas ja sijainti" -valintaikkuna tulee näkyviin. Sinun täytyy reagoida tähän valintaikkunaan ennen jatkuvan monitoroinnin jatkumista.

4. Jos valitset Uusi potilas, poista anturit potilaalta (ja irrota ne tarvittaessa laitteesta) näytön kehotteiden mukaisesti ja valitse sen jälkeen **Valitse**.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin.

# Potilaan ja sijainnin määrittäminen

Voit määrittää potilaan ja sijainnin, kun olet aloittanut potilaan elintoimintojen monitoroimisen.

Kun aloitat potilaan jatkuvan monitoroimisen laitteella, jossa ei ole potilaskontekstia, seuraava tietoviesti tulee näkyviin laitteen tila-alueelle: "Määritä potilas ja sijainti."

1. Valitse näytön oikeasta yläkulmasta Nimeä (Assign).

Näkyviin tulee Lista-välilehti.



HUOMAUTUS Kun monitori on yhdistetty keskusasemaan, monitori noutaa potilasluettelon automaattisesti, kun siirryt Potilaatvälilehteen.

2. Jos näet potilaasi nimen potilasluettelossa, valitse kyseinen potilas ja sen jälkeen Valitse.

Näkyviin tulee Alkuun-välilehti, jossa potilaan ja/tai paikan tiedot on täytetty monitorin asetusten mukaan.



HUOMAUTUS Jos potilaan nimi- tai sijaintitiedot puuttuvat, monitori antaa kehotteen "Määritä potilas" tai "Määritä sijainti", kunnes tiedot ovat valmiit. Voit monitoroida potilasta antamatta kaikkia näitä tietoja.

3. Jos potilaasi nimeä ei näy potilasluettelossa, valitse Lisää.



Valitse Potilas-paneelissa täytettävässä kentässä ja kirjoita potilastiedot. Selaa 4. potilastietokenttiä valitsemalla Seuraava.



HUOMAUTUS Voit lisätä potilastunnuksen Henkilötunnus-kenttään ----

viivakoodinlukijalla. Kosketa Henkilötunnus-kentässä, skannaa viivakoodi ja kosketa sitten Valitse.



HUOMAUTUS Jos "Potilaan tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, etenemisen ilmaisin tulee näkyviin, kun laite tekee kyselyn vastaavasta tunnuksesta ulkoiseen isäntäjärjestelmään tai laitteen potilasluetteloon.

- Epäonnistunut kysely aiheuttaa viestin "Potilasta ei pystytä tunnistamaan".
- Onnistuneen kyselyn jälkeen kentät täyttyvät potilastiedoista ja näkyvät näytössä lisäasetusten määritysten mukaisesti.
- 5. Valitse Rytmikäyrä-ikkunan luettelosta kytkentä.



**HUOMAUTUS** Sijainti-luettelossa näkyy vain sijainteja, joita ei ole jo määritetty jatkuvan monitoroinnin laitteeseen.

Luetteloruudussa näkyy teksti "Ei sijaintia määritetty", kunnes valitset huoneen ja vuoteen.

Palaa Alkuun-välilehteen valitsemalla Valitse. 6.

Tiedot on tallennettu.



**HUOMAUTUS** Voit jättää joitakin Potilas > Yhteenveto -välilehden kenttiä tyhjiksi. Jos potilaan nimi- tai sijaintitiedot kuitenkin puuttuvat, monitori antaa kehotteen "Määritä potilas" tai "Määritä sijainti", kunnes tiedot ovat valmiit. Voit monitoroida potilasta antamatta kaikkia näitä tietoja.

# Profiilit

Profiilit ovat Alkuun-välilehden variaatioita. Kukin profiili sisältää erilaiset ominaisuudet. Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva profiili.

Monitori sisältää useita profiileja, kuten Jatkuva monitorointi, Intervallimonitorointi, Pistemittaus ja Toimisto, määritysten ja mahdollisten päivityslisenssien mukaan.

#### Jatkuva monitorointi -profiili

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiili on tarkoitettu jatkuvaan potilasmonitorointiin. Monitorit, joissa on Oridion Microstream® Capnography, voivat monitoroida jatkuvasti uloshengityksen CO2:ta (etCO2), sisäänhengitetyn CO2:n osuutta (FiCO2), hengitystaajuutta (RR), pulssia ja Integrated Pulmonary Index -indeksiä (IPI). Monitorit, joissa on Nellcor-pulssioksimetriaominaisuus, voivat monitoroida jatkuvasti hemoglobiinin happisaturaatiota (SpO2) ja pulssia. Monitorit, joissa on Masimo rainbow SET -ominaisuus, voivat monitoroida jatkuvasti hemoglobiinin happisaturaatiota (SpO2), kokonaishemoglobiinia (Sphb tai SpHbv), akustista hengitystä (RRa) ja pulssia. Monitorit, joihin on määritetty EarlySense, monitoroivat jatkuvasti potilaan hengitystaajuutta (RR), pulssia ja liikettä.

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilin avulla voit myös ottaa manuaalisia lämpötila- tai NIBP-mittauksia, käyttää hälytyksiä ja ajastettuja intervalleja sekä käyttää kaksisuuntaisia säätimiä tietojen lähettämiseen monitorin ja keskusaseman välillä.

Continuous (Jatkuva) -profiilin jaksoittaisen tallennuksen toiminto mahdollistaa elintoimintotietojen, manuaalisten parametrien ja muuttujia koskevien tietojen manuaalisen tallennuksen vahvistettuun jaksotietueeseen Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa. Toiminto on käytettävissä vain, kun monitori on liitetty Connex CS -isäntäjärjestelmään, joka tukee manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen tietueita. Katso jäljempänä kohta Elintoimintomittausten jaksoittainen tallentaminen (Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiili).



**HUOMAUTUS** Potilastiedot suoratoistuvat jatkuvasti keskusasemaan vain Jatkuva monitorointi -profiilissa.



**HUOMAUTUS** Jos Allow profile change (Salli profiilin vaihto) on otettu käyttöön kohdassa Advanced (Lisäasetukset), laite yrittää vaihtaa Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiiliin automaattisesti, kun jatkuva anturi (CO2, RRa, EarlySense) on liitetty laitteeseen. Katso jäljempänä kohta Vaihtaminen Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiiliin.



**HUOMAUTUS** Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa kertakirjautuminen (SSO) on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen.

Patricia J. Jones : West 4 03:00 12/29/2013 Continuous 9 SpO2 <u>a</u> 2 0 -. ۲ 160 90 START <u>a</u> ₽ ٧ 90 50 93 TEMPERATURE 1 10.9 j~v\_i 2.0 88.1 mmol/L 101.5°F ( 38.6° C ) PAIN WEIGHT 13579 Adult Pause Patients Alarms Home

Oridion, CO2-pohjainen Home (Aloitus) -välilehti

Masimo RRA-pohjainen Alkuun-välilehti

03:00 Patricia J. Jones : West 4 24 2 • 1  $\tilde{\mathcal{M}}$ -160 START <u>a</u> æ ٢ TEMPERATURE 1 ŇŇ 2.0 88.1 10.9 mmol/L **101.5**°F ( 38.6° C ) WEIGHT PAIN 13579 Pause Adult Home

EarlySense-potilasliikepohjainen Alkuun-välilehti



# Elintoimintomittausten tallentaminen (Jatkuva monitorointi -profiili)

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa mittaukset tallentuvat automaattisesti seuraavasti:

- Jatkuvat mittaukset (SpO2, Sphb, pulssi, etCO2, FiCO2, IPI, hengitystaajuus ja potilaan liikkuminen) tallentuvat kerran minuutissa.
- Kun mittaustulokset putoavat hälytysrajojen ulkopuolelle, kaikki jatkuvat mittaukset tallentuvat.
- NIBP ja ennakoivat lämpötilamittaukset tallentuvat mittaushetkellä.
- Manuaaliset parametrit tallentuvat, kun kosketat **Valitse**-painiketta Manual (Manuaalinen) välilehdessä.
- Muuttujat asetetaan, kun lopetat parametrien määrityksen ja palaat Home (Aloitus) välilehteen. Nämä muuttujat eivät näy Review (Tarkastelu) -välilehdessä.

Kun valitusta potilaasta on tallentunut 24 tuntia tietoja, yli 24 tuntia vanhat tiedot häviävät monitorista.



**HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi lämpötila on katsottava ennen anturin poistamista mittauskohdasta ja kirjattava sitten manuaalisesti potilastietoihin.



HUOMAUTUS Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa kertakirjautuminen (SSO) on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen. Jos SSO:ta on käytetty laitteen Spot Check (Pistemittaus)- tai Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiilissa, jatkuvan monitoroinnin anturin kiinnittäminen potilaaseen kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos, jos laitteeseen ei ole tallentunut potilas- tai elintoimintotietoja. Jos kiinnität potilaaseen jatkuvan monitoroinnin anturin ja laitteeseen on tallentunut potilastai elintoimintotietoja, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko kirjata käyttäjän ulos. Jos kosketat **Valitse**-painiketta, laite tyhjentää elintoimintotiedot, kirjaa käyttäjän ulos ja aloittaa jatkuvan monitoroinnin. Jos kosketat **Peruuta**-painiketta, käyttäjä pysyy kirjautuneena, potilas- ja elintoimintotiedot säilytetään ja kyseinen profiili pysyy aktiivisena. Voit tallentaa potilas- ja elintoimintotiedot ennen jatkuvan monitoroinnin anturin käyttämistä.

# Elintoimintomittausten manuaalinen jaksoittainen tallentaminen (Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiili)

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa voit edelleen tallentaa elintoimintomittauksia manuaalisesti monitoriin ja siirtää tietoja yhdistettyyn keskusasemaan. Tämä toiminto tallentaa Home (Aloitus) -välilehdessä näkyvät mittaukset sekä potilastunnisteen, manuaaliset parametrit ja muuttujat.



Kun jaksoittainen tallennus on otettu käyttöön, manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen työnkulku käynnistetään Continuous (Jatkuva) -profiilissa painamalla Home (Aloitus) -välilehden Save (Tallenna) -painiketta. Save (Tallenna) -painike ei ole käytettävissä välittömästi monitorin käynnistyksen jälkeen tai käyttäjän siirryttyä Continuous (Jatkuva) -profiiliin toisesta profiilista. Kuitenkin muodostettaessa yhteys Connex CS -järjestelmään monitori tunnistaa isäntäpalvelimelle asennetun Connex CS -version ja jos versio on tuettu, Save (Tallenna) -painike tulee näkyviin, kun yhdistetty monitori vahvistaa asennetun Connex CS -version tuen.



Valitse tarvittaessa **Tauko** Home (Aloitus) -välilehdessä. Pause (Tauko) -valintaikkuna tulee näkyviin ja osoittaa, että olet keskeyttänyt jatkuvan monitoroinnin. Tämän näytön säätimet tarjoavat vaihtoehtoja monitoroinnin jatkamiseen tai lopettamiseen. Laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan ennen jatkuvan monitoroinnin jatkumista.

Ð

**HUOMAUTUS** Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa kertakirjautuminen (SSO) on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen. Katso Advanced (Lisäasetukset) -kohdan Enable single sign-on (Ota käyttöön kertakirjautuminen) -asetuksessa, tuleeko näkyviin seuraava viesti: *Single sign on only available to confirm manual episodic save in Continuous Monitoring profile* (Kertakirjautuminen on käytettävissä vain manuaaliseen jaksoittaisen tallennukseen Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiilissa). Viesti osoittaa, että kertakirjautuminen on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistusprosessissa.

Single sig Continuo	jn on only availa us Monitoring p	ble to confirm <del>n</del> rofile.	nanual episodic s	ave in	ОК	
IPI • 0		4	RR BPM SOURCE : CO2		30 (A) 5	4
SpO2 • °		100	etCO2 • • • mmH	łg	<b>STOP</b> 500	
		90	PULSE RATE	I <b>IN</b> RCE :	120 () 50	
NIBP • • • 122/78	SYS/DIA Manual	SYS 220 5TART DIA 220 75 01A 275 110 35	TEMPERATURE °F (1	°C)	101.0 94.0	
PATIENT		Adult	HEIGHT WEIGHT	PAIN	Pause	
Home	Patients	Alarms	Review	Settings		

# Manuaalisten parametrien syöttäminen (Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] -profiili)



**HUOMAUTUS** Manual Parameters (Manuaaliset parametrit) -kentässä voit lisätä manuaalisia parametreja ja muuttujia, mukaan lukien mukautettuja parametreja ja muuttujia.

1. Valitse jaksoittaisen tallennuksen työnkulussa Tallenna (Save), kun potilaan lukema on otettu.

ខ្ញុំ : Unit1		0 20:29	08/03/2021	Continuous	₩11 ※	(100%)
IPI • •		4	RR BPM SOURCE : CO2			30 <b>Q</b> 5
Sp02 • 0 97%		100 (A) 90	etCO2 • 0 PULSE RATE <b>56</b>	mmHg ♡/MIN	STO	
NIBP • 0 123/80	<b>SYS/DIA</b> @ 20:12	SYS 220 575 5TART 01A 75 01A 75 110 35	TEMPERATURE	°F (°C)		101.0 () 94.0
PATIENT		Adult	HEIGHT WEIGH	T PAIN	Pause	Save
Home	Patients	Alarms	Review	Settir	ngs	

Näytössä näkyy Manual (Manuaalinen) -välilehti.

ទី្ទ : Unit1		0 20:30	08/03/2021	Continuous	₩ 11.1	(100%)
IPI	4 RR	30 SpO2 5 98%	100 90 etCC	02	60 PULSE RA 15 <b>53</b>	TE 120 46
Height	Weight		Pain			
NIBP Cuff site	~	Cuff size	Pa	atient position	Y	
					Next	Cancel
Home	Patients	Alarms	Review	Setting	gs	

- 2. Syötä manuaaliset parametrit ja muuttujat Patients (Potilaat) -kohdan Manual (Manuaalinen) välilehteen ja valitse sitten **Seuraava**.
- 3. Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näppäimistökuvaketta valituissa kentissä ja syötä manuaalisesti pituus, paino, kiputaso, lämpötila, hengitystaso tai muut parametrit ja muuttujat.
- 4. Valitse Seuraava.



**HUOMAUTUS** Näyttöön voi tulla kliinikon vahvistusikkuna tai se voi näkyä eri tavalla sen mukaan, onko Advanced (Lisäasetukset) kohdassa valittu Require password (Vaadi salasana) tai Enable single sign-on (Ota käyttöön kertakirjautuminen).

ភ្លឺ : Unit1		16:43	08/05/2021	Continuous	Tul 🛄	<b></b> aces
IPI	4 RR	30 SpO2 5 98%	100 90 etC0	02	60 15 PULSE RA 58	
Height	Weic Scar and Ib Clini	i <b>rm</b> or enter your Clin send readings and cian ID	ician ID to confirr modifiers.	m		
NIBP Cuff site		ок	Canc	sition	Next	Cancel
Home	Patients	Alarms	Review	Setti	ngs	

- 5. Anna pyydettäessä kliinikon tunnus ja valitse vahvistusikkunassa Valitse.
- 6. Kun kliinikko on vahvistettu manuaalisessa jaksoittaisessa tallennuksessa, monitori palaa Home (Aloitus) -välilehteen ja näyttöön tulee ilmoitus tallennuksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Save suc	cessful.					OK	
IPI * •		4	RR BPM SOURCE : CO	2			30 <b>Q</b> 5
Sp02 • 0 98%			etCO2 • •	mmHg		STOP	60 15 120
NIBP • •	SYS/DIA	5/5 220 5/5 220 5/5 220 014 25 110 014 35	TEMPERATU	SOURCE : SpO2 RE °F (°C)			101.0 94.0
PATIENT		Adult	HEIGHT V	NEIGHT PAIN	Pause	Sa	ive
Home	Patients	Alarms	Revie	w Set	tings		

# Intervallimonitorointi-profiili

Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiili mahdollistaa hälytysten ja ajastettujen NIBPaikavälien käytön potilaan monitorointiin.



- **HUOMAUTUS** Potilaan elintoimintotiedot suoratoistuvat jatkuvasti keskusasemaan vain Jatkuva monitorointi -profiilissa.
- **HUOMAUTUS** Intervallimonitoroinnin käynnistäminen Intervals (Aikavälit) profiilissa edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia. SSO on käytettävissä tässä profiilissa.
  - HUOMAUTUS Kliinikko ei voi kirjautua ulos aktiivisen aikaväliohjelman aikana.

#### Pistemittausprofiili

ΞŊ

Spot Check (Pistemittaus) -profiili on optimoitu kliinikoille, jotka ottavat elintoimintojen pistetarkastuslukemia, eivätkä tarvitse automaattista luentaa tai hälytysominaisuuksia.





ΞŊ

HUOMAUTUS SSO on käytettävissä Spot Check (Pistemittaus) -profiilissa.

**HUOMAUTUS** Voit tehdä potilaan elintoimintomittaukset Spot Check (Pistemittaus) -profiilissa ilman kliinikon kirjautumistunnuksia, mutta niiden tallentaminen edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia.

# Toimistoprofiili

Office (Toimisto) -profiili on suunniteltu poliklinikkakäyttöön, kuten lääkärinvastaanottoa varten, ja siinä on seuraavat ominaisuudet:

- Noninvasiivisen verenpaineen (NIBP) keskiarvoistamisohjelmat: Nämä ohjelmat näyttävät useiden NIBP-lukemien keskiarvon.
- Painoindeksin laskeminen (BMI): Laite laskee BMI:n joko manuaalisesti annettujen tai liitetystä vaa'asta siirrettyjen paino- ja pituustietojen perusteella.

Voit myös tehdä manuaalisia NIBP- ja lämpötilamittauksia, valvoa pulssia ja SpO2-arvoa ja kirjata kiputason manuaalisesti.



**HUOMAUTUS** SSO-toiminto (kertakirjautuminen) ei ole käytettävissä Office (Toimisto) -profiilissa.



# Elintoimintomittausten tallentaminen (Intervals Monitoring [Intervallimonitorointi]-, Spot Check [Pistemittaus]- ja Office [Toimisto] -profiilit)

Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi)-, Spot Check (Pistemittaus)- ja Office (Toimisto) profiileissa elintoimintomittaukset voi tallentaa manuaalisesti monitoriin. Tämä toimenpide tallentaa Home (Aloitus) -välilehdessä näkyvät mittaukset sekä potilastunnisteen ja muuttujat.

Kun potilaan lukema on otettu, kosketa Tallenna (Save) -painiketta.

Näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan tallennuksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.



**HUOMAUTUS** Intervallien aikana Home (Aloitus) -välilehdessä näkyvät mittaukset sekä niihin liittyvät potilastunnisteet tallentuvat automaattisesti jokaisen intervallimittauksen ottamisen jälkeen ja kun joitakin hälytysolosuhteita ilmenee. Muuttujat tallentuvat automaattisesti vain ensimmäisen NIBP-lukeman mukana, mutta eivät seuraavien lukemien mukana, kun NIBP-intervallit ovat käytössä. Intervallimonitoroinnin aikana mittaukset voidaan tallentaa myös manuaalisesti. **HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi lämpötila on katsottava ennen anturin poistamista mittauskohdasta ja kirjattava sitten manuaalisesti potilastietoihin.

**HUOMAUTUS** SSO on käytettävissä vain Spot Check (Pistemittaus)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiileissa tai manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen Continuous Monitoring [Jatkuva monitorointi] profiilissa.

**HUOMAUTUS** Voit tehdä potilaan elintoimintomittaukset Spot Check (Pistemittaus) -profiilissa ilman kliinikon kirjautumistunnuksia, mutta niiden tallentaminen edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia.

**HUOMAUTUS** Intervallimonitoroinnin käynnistäminen Intervals (Intervalli) - profiilissa edellyttää kliinikon kirjautumistunnuksia.
## Profiilien ominaisuuksien vertailu

Seuraavassa taulukossa verrataan profiilien ominaisuuksia.

Ominaisuus	Jatkuva monitorointi	Intervallimo nitorointi	Pistemittaus	Toimisto
NIBP-, SpO2-, lämpötila- ja pulssimittausten tekeminen	Х	Х	Х	Х
NIBP-keskiarvoistamisohjelmien määrittäminen ja käyttäminen				Х
Sphb-mittausten (vain Masimo) tekeminen	Х	Х		
etCO2-, FiCO2- ja IPI-arvojen seuranta (vain Oridion)	Х			
RR-arvojen (vain EarlySense jaOridion) seuranta	Х			
Potilaan liikkeiden seuranta (vain EarlySense)	Х			
RRa-arvojen seuranta (vain Masimo)	Х			
Aikavälien ajoitusasetusten määritys ja käyttö	Х	Х		
Hälytysrajojen tarkkailu ja määritys	Х	Х		
Fysiologisten hälytysten tarkkailu ja vastaus	Х	Х		
Potilastyypin vaihto (aikuinen, lapsi, vastasyntynyt)	Х	Х	Х	Х
Tässä voi tarkastella ja syöttää manuaalisia parametreja	Х	Х	Х	
Lämpötila*	Х	Х	Х	
Paino	Х	Х	Х	Х
Pituus	Х	Х	Х	Х
BMI**	Х	Х	Х	X***
Kipu	Х	Х	Х	Х
Hengitystaajuus	Х	Х	Х	
Tallentaa nykyiset näytössä näkyvät elintoimintotiedot laitteen muistiin	Х	Х	Х	Х
Poistaa potilastiedot tallentamatta niitä		Х	Х	Х

Ominaisuus	Jatkuva monitorointi	Intervallimo nitorointi	Pistemittaus	Toimisto
Tarkistaa tallennetut elintoimintotiedot	Х	Х	Х	Х
Käyttää kaksisuuntaisia säätimiä monitorin ja ulkoisten järjestelmien välillä	Х	Х	Х	Х

\* Braunin IR-lämpömittarit, jotka on määritetty käytettäviksi monitorin kanssa, siirtävät lämpötilatiedot automaattisesti Temperature (Lämpötila) -kenttään. Lämpötilan voi syöttää manuaalisesti, mikäli potilaan lämpötila mitataan lämpömittarilla, jota ei ole liitetty monitoriin. Tällöin lämpötila on valittava yhdeksi neljästä näytettävästä manuaalisesta parametrista.

\*\* Spot (Pistemittaus)- ja Office (Toimisto) -profiileissa painoindeksi (BMI) lasketaan manuaalisesti annettujen tai liitetystä vaa'asta siirrettyjen painon ja pituuden perusteella. Office (Toimisto) -profiilissa painoindeksi näkyy omassa kentässään. Spot (Pistemittaus) -profiilissa BMI näkyy manuaalisten parametrien kentässä, jos se on valittu yhdeksi neljästä näytettävästä parametrista. Kaikissa profiileissa painoindeksikenttää ei voi muokata. Siinä oleva arvo poistuu tai lasketaan uudelleen muutettaessa pituutta tai painoa.

\*\*\* Office (Toimisto) -profiilissa painoindeksi lasketaan paino- ja pituusmittausten perusteella. BMI-arvoja ei voi syöttää eikä muuttaa.

## Profiilin vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteen aktiivisen profiilin, jotta pääset eri ominaisuuksien joukkoon.



**HUOMAUTUS** Salli profiilin vaihto -vaihtoehdon täytyy olla valittuna lisäasetuksissa, jotta profiilia voi vaihtaa.

Profiilin vaihtoon tarvittavat toimet vaihtelevat useiden olosuhteiden mukaan:

- aktiivinen vs. kohdeprofiili
- määritetty potilaskonteksti
- tallennetut potilaan mittaustiedot
- anturit, jotka aktiivisesti keräävät potilaan mittaustietoja

Seuraavassa taulukossa on sallittujen profiilinvaihtojen yhteenveto näiden olosuhteiden perusteella.

		Olosuhteet, joissa tietyt profiilinvaihdot ovat sallittuja						
Aktiivinen profiili	Kohdeprofiili	määritetty potilaskonteksti	tallennetut potilaan mittaustiedot	anturit, jotka aktiivisesti keräävät potilaan mittaustietoja				
Jatkuva monitorointi	Intervallimonitoroi nti tai Pistetarkistus	Х						
Intervallimonitoroi nti tai Pistetarkistus	Jatkuva monitorointi	Х	Х	Х				
Pistemittaus	Intervallimonitoroi nti	Х	Х	Х				
Intervallimonitoroi nti	Pistemittaus	Х	Х	Х				



**HUOMAUTUS** Vahvistusikkunat tulevat näyttöön, kun tietyn profiilin vaihto poistaisi tallennetut Katsele-välilehden tiedot tai potilaan episodinomaiset mittaukset näytöstä tai mahdollisesti edellyttäisi muutoksia potilas- tai sijaintikontekstiin.

## Vaihtaminen yhdestä ei-jatkuvasta profiilista toiseen ei-jatkuvaan profiiliin

1. Valitse valitun profiilin ilmaisin laitteen tila-alueelta.



Profiili-pystyvälilehti tulee näkyviin.

2. Valitse haluamasi profiili.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.



**HUOMAUTUS** Kaikista näistä ei-jatkuvan profiilin vaihdoista tallennetut potilaan episodimittaukset pysyvät Katsele-välilehdessä ja nykyiset mittaukset pysyvät näytössä. Jos potilas ja/tai paikkakonteksti on määritetty, se pysyy näytössä kaikista ei-jatkuvien profiilien vaihtamisista huolimatta.

## Vaihtaminen Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiiliin

#### Automaattinen profiilin vaihto

Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa Jatkuva monitorointi -profiiliin automaattisesti, kun jatkuva anturi (CO2, RRa, EarlySense) on liitetty laitteeseen. Kun profiili vaihtuu, laitteen tila-alueelle tulee näkyviin tietoviesti, joka ilmoittaa vaihdosta.



**HUOMAUTUS** Seuraavassa manuaalista profiilinvaihtoa koskevassa osassa kuvatut profiilin vaihdon valintaikkunat tulevat näkyviin tarvittaessa määritetyn potilaskontekstin ja/tai laitteen potilasmittausten mukaan.



**HUOMAUTUS** Automaattinen Jatkuva monitorointi -profiilin muutos tapahtuu vain kerran kustakin jatkuvan anturin liittämisestä. Jos profiilin vaihtamisyritys epäonnistuu tai jos vaihdat episodiprofiiliin automaattisen Jatkuva monitorointi -profiiliin vaihdon jälkeen, sinun on irrotettava jatkuva anturi ja liitettävä se uudelleen, jotta toinen automaattinen muutos tapahtuu.



**HUOMAUTUS** Jos laite ei voi vaihtaa Jatkuva monitorointi -profiiliin, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, ettei profiili ole käytettävissä nykyisessä kokoonpanossa.

#### Manuaalinen profiilin vaihto

Voit vaihtaa minkä tahansa profiilin manuaalisesti Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) - profiiliin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse valitun profiilin ilmaisin laitteen tila-alueelta.

÷ 1024596	03:00	12/29/2013	Pistemittaus	Ψııl	(1:10)
			1	/	

Profile (Profiili) -pystyvälilehti tulee näkyviin. Valitse ja noudata seuraavia ohjeita ja aliohjeita sen mukaan, mikä lihavoiduista tekstikohdista vastaa potilaan ja laitteen tilannetta.



**HUOMAUTUS** Kaikkien tässä kuvattujen ehtojen lisäksi aina, jos hoitohenkilö on kirjautuneena sisään, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa on hyväksyttävä hoitohenkilön tietojen tyhjennys jatkuvaan profiiliin vaihdettaessa.

2. Kun potilasta ja/tai paikkakontekstia ei ole määritetty eikä potilasmittauksia ole tehty tai tallennettu, valitse haluamasi profiili.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

## 3. Kun potilasta ja/tai paikkakontekstia ei ole määritetty eikä potilasmittauksia ole tehty tai tallennettu:

a. Valitse haluamasi profiili.

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan potilaan ja/tai paikan kontekstitiedot tai valitsemaan uusi potilas. Esimerkiksi jos sekä potilaan että paikan konteksti on määritetty, seuraavat valinnat tulevat näkyviin:

- Same patient, same location (Sama potilas, sama sijainti)
- Same patient, different location (Sama potilas, eri sijainti)
- New patient (Uusi potilas)
- b. Valitse haluamasi vaihtoehto ja kosketa Valitse-painiketta.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

## 4. Kun potilasta ja/tai paikkakontekstia ei ole määritetty ja potilasmittauksia on tehty tai tallennettu:

a. Valitse haluamasi profiili.

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa näkyy seuraava viesti: "Siirtyminen Jatkuva monitorointi -profiiliin poistaa laitteesta kaikki mittaustiedot. Jatketaanko silti?"

b. Vahvista profiilin vaihto valitsemalla Kyllä tai peruuta se valitsemalla Ei.



**HUOMAUTUS** Jos valitset Ei, voit lähettää kerätyt elintoimintotiedot laitteesta ennen profiilin vaihtamista. Kun olet päättänyt kyseisen tehtävän, toista tarvittaessa vaiheet 1–4.

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan potilaan ja/tai paikan kontekstitiedot tai valitsemaan uusi potilas. Esimerkiksi jos sekä potilaan että paikan konteksti on määritetty, seuraavat valinnat tulevat näkyviin:

- Same patient, same location (Sama potilas, sama sijainti)
- Same patient, different location (Sama potilas, eri sijainti)
- New patient (Uusi potilas)
- c. Valitse haluamasi vaihtoehto ja kosketa Valitse-painiketta.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

5. Valitse Aloitus-välilehti.

Voit nyt aloittaa potilaan monitoroimisen Jatkuva monitorointi -profiilissa.

## Vaihtaminen Jatkuva monitorointi -profiilista

Vaihda Jatkuva monitorointi -profiilista johonkin toiseen profiiliin seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Valitse valitun profiilin ilmaisin laitteen tila-alueelta.



Profiili-pystyvälilehti tulee näkyviin. Esitetyn lihavoidun tekstin perusteella valitse ja noudata seuraavia ohjeita ja aliohjeita, jotka koskevat potilastasi ja laitetta.

2. Kun potilaan trenditietoja on tallennettu, valitse haluamasi profiili.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

- 3. Kun potilaalle asetetaan jatkuvia antureita tai kun on tallennettu episoditietoja tai jatkuvia tietoja, muut profiilinvalinnat eivät ole käytettävissä, ennen kuin poistat potilasanturit ja lopetat monitoroinnin.
  - a. Irrota jatkuvat anturit potilaasta.
  - b. Valitse Asetukset-välilehdessä Monitorointi-välilehti.
  - c. Valitse Lopeta monitor.

"Lopeta monitor." -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä on seuraavat vaihtoehdot:

- Uusi potilas poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot
- Katkaise virta poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot sekä sammuttaa laitteen.
- Peruuta säilyttää potilastiedot ja palaa Alkuun-välilehteen.



**HUOMAUTUS** Monitoroinnin lopettaminen poistaa kaikki potilaan mittaustiedot laitteesta.

d. Valitse haluamasi vaihtoehto ja valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin.

e. Toista vaihe 1 ja valitse haluamasi profiili Profiili-pystyvälilehdestä.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.

## 4. Kun potilas ja/tai paikkakonteksti on määritetty, mutta episoditrenditietoja tai jatkuvia trenditietoja ei ole tallennettu:

a. Valitse haluamasi profiili.

Näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan potilaan ja/tai paikan kontekstitiedot tai valitsemaan uusi potilas. Esimerkiksi jos sekä potilas- että paikkakonteksti on määritetty, seuraavat valinnat tulevat näkyviin:

- Sama potilas, sama sijainti
- Sama potilas, eri sijainti
- Uusi potilas
- b. Valitse haluamasi vaihtoehto ja valitse Valitse.

Profiilin vaihto tulee voimaan heti.



**HUOMAUTUS** Jos laite yhdistettiin keskusasemaan, kun Jatkuva monitorointi -profiili oli aktiivinen, toiseen profiiliin vaihtaminen katkaisee laitteen yhteyden keskusasemaan.

## Potilastietojen hallinta

Potilaan henkilötietoja hallitaan Potilaat-välilehdessä.

Tässä välilehdessä voidaan

- hakea potilaslista verkosta (esimerkiksi sähköiset potilaskertomukset) tai keskusasemasta
- valita potilas listalta .
- manuaalisesti luoda potilastietueita ja potilaslista
- skannata potilastunnus viivakoodinlukijalla ja palauttaa vastaava potilaan nimi isäntäjärjestelmästä.



HUOMAUTUS Potilaan nimen vastaavuus voi olla peräisin sähköisestä potilaskertomuksesta tai keskusasemasta.

- syöttää potilasta koskevia lisätietoja, kuten manuaaliset parametrit. •
- määrittää potilas ja sijainti vain laitteeseen tai keskusasemaan jatkuvan monitoroinnin aikana.



VAROTOIMI tarkistaa potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen manuaalisen tai viivakoodin syöttämisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään.

## Potilaan lisääminen potilaslistaan



HUOMAUTUS Jos monitori on konfiguroitu hakemaan potilaslista verkosta ja on Pistetarkastus- tai Intervallimonitorointi-profiilissa, potilasta ei voida lisätä manuaalisesti potilaslistaan.



HUOMAUTUS Jos monitori on määritetty hakemaan potilaslista keskusasemasta ja on Jatkuva monitorointi -profiilissa, potilas voidaan lisätä manuaalisesti potilaslistaan ja siirtää keskusasemaan.

- Valitse Potilaat-välilehti. 1.
- 2. Valitse Lisää.

----

Valitse ja kirjoita potilastiedot. Selaa potilastietokenttiä valitsemalla **Seuraava**. 3.



HUOMAUTUS Voit lisätä potilastunnuksen Henkilötunnus-kenttään .....

viivakoodinlukijalla. Valitse Henkilötunnus-kentässä, skannaa viivakoodi ja valitse sitten OK.

4. Palaa Alkuun-välilehteen valitsemalla Valitse.

Tiedot on tallennettu.



**VAROTOIMI** Tarkista potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen manuaalisen tai viivakoodin syöttämisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään.

## Potilastietojen lisääminen viivakoodinlukijan avulla

Voit käyttää viivakoodinlukijaa hakemaan olemassa olevia potilastietoja ja suorittaa potilaan nimen täsmäytyksen isäntäjärjestelmän kanssa.



**HUOMAUTUS** Jos monitori on liitetty verkkoon, monitori voi saada potilaan nimen skannattuun tunnusnumeroon liittyvistä potilastietueista.



**HUOMAUTUS** Jos "Potilaan tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, etenemisen ilmaisin tulee näkyviin, kun laite tekee kyselyn vastaavasta tunnuksesta ulkoiseen isäntäjärjestelmään tai laitteen potilasluetteloon.

- Epäonnistunut kysely aiheuttaa viestin "Potilasta ei pystytä tunnistamaan".
- Onnistuneen kyselyn jälkeen kentät täyttyvät potilastiedoista ja näkyvät näytössä lisäasetusten määritysten mukaisesti.
- 1. Tarkista, että olet Aloitus-välilehdellä.
- 2. Skannaa potilaan viivakoodi viivakoodinlukijalla.

Potilastunnus näkyy Potilas-kehyksessä, jos potilaskysely onnistuu.



**VAROTOIMI** Tarkista potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen manuaalisen tai viivakoodin syöttämisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään.

## Potilaan valitseminen

Valinnat aiemmin tallennettujen potilaiden valitsemiseen List (Luettelo) -välilehdestä vaihtelevat seuraavien olosuhteiden mukaan:

- aktiivinen profiili
- määritetty potilaskonteksti
- verkkoyhteys
- yhteys keskusasemaan

Esitetyn lihavoidun tekstin perusteella noudata seuraavia ohjeita, jotka koskevat potilastasi ja laitetta.

- 1. Kaikissa profiileissa, kun potilaskontekstia ei ole määritetty laitteessa ja potilastyyppi on sama:
  - a. Valitse Potilaat-välilehti.

Näkyviin tulee List (Lista) -välilehti.

b. Jos monitori on kytketty verkkoon, päivitä näytön potilasluettelo valitsemalla **Hae luettelo**.

Monitori hakee potilasluettelon verkosta.



**HUOMAUTUS** Kun monitori on yhdistetty keskusasemaan, monitori noutaa potilasluettelon, kun siirryt Potilaat-välilehteen.

c. Kosketa valittavan potilaan tunnusta (nimeä, henkilötunnusta tai sijaintia).



HUOMAUTUS Potilastiedot voidaan lajitella nousevassa tai laskevassa järjestyksessä valitsemalla otsikkorivi ja koskettamalla painiketta ▲ tai ▼. Jos lajittelumerkintää ei näy sarakkeessa, kosketa ylätunnistetta, jolloin ▲ tulee näkyviin.

d. Kosketa Valitse-painiketta.

Valitun potilaan tunnus näkyy Home (Aloitus) -välilehdessä.



**HUOMAUTUS** Kunhan et muuta potilastyyppiä, kaikki näkyvät potilasmittaukset pysyvät näytössä ja liittyvät valittuun potilaaseen. Myös potilaan määritysasetukset säilyvät.

- 2. Kun Intervallimonitorointi- ja Pistetarkistus-profiileissa on määritetty potilaskonteksti laitteessa ja haluat valita eri potilaan (vaihtaa potilaskontekstia):
  - a. Valitse Potilaat-välilehti.

Summary (Yhteenveto) -välilehti tulee näkyviin.

- b. Valitse Lista-välilehti.
- c. Jos monitori on kytketty verkkoon, päivitä näytön potilasluettelo valitsemalla Hae luettelo.

Monitori hakee potilasluettelon verkosta.



**HUOMAUTUS** Voit antaa monitorille luvan hakea potilasluettelon verkosta lisäasetuksissa. Kun tämä ominaisuus on käytössä, **Hae luettelo** -painike korvaa **Lisää**-painikkeen List (Lista) -välilehdessä.



**HUOMAUTUS** Kun monitori on yhdistetty keskusasemaan, monitori noutaa potilasluettelon automaattisesti, kun siirryt Potilaat-välilehteen.

d. Kosketa valittavan potilaan tunnusta (nimeä, henkilötunnusta tai sijaintia).



**HUOMAUTUS** Potilastiedot voidaan lajitella nousevassa tai laskevassa järjestyksessä valitsemalla otsikkorivi ja koskettamalla painiketta ▲ tai ▼. Jos lajittelumerkintää ei näy sarakkeessa, kosketa ylätunnistetta, jolloin ▲ tulee näkyviin.

e. Kosketa Valitse-painiketta.

Valitun potilaan tunnus näkyy Home (Aloitus) -välilehdessä.



**HUOMAUTUS** Kaikki näkyvät potilasmittaukset ja määritysasetukset häviävät.

- 3. Kun Jatkuva monitorointi -profiilissa on määritetty potilaskonteksti laitteessa ja haluat valita eri potilaan (vaihtaa potilaskontekstia), sinun täytyy lopettaa monitorointi ennen eri potilaan valitsemista/määrittämistä.
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.

Monitori-välilehti tulee näkyviin.

b. Kosketa Lopeta monitor. -painiketta.

End monitoring (Lopeta monitorointi) -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä on seuraavat vaihtoehdot:

- New patient (Uusi potilas): tyhjentää potilaan ja paikan kontekstitiedot ja tarkastelutiedot potilasanturien poistamisen jälkeen.
- Power down (Sammuta): poistaa potilaan ja paikan kontekstitiedot ja tarkastelutiedot ja sammuttaa laitteen.
- Cancel (Peruuta): säilyttää potilastiedot ja palaa Home (Aloitus) -välilehteen.
- c. Kosketa Uusi potilas -painiketta.
- d. Tee vaihe 1.



**HUOMAUTUS** Jos potilaskonteksti on määritetty ja yrität valita uuden potilaan siirtymällä **Lista**-välilehteen, laite näyttää viestin "Patient already assigned to device. To assign a different patient, end monitoring for the current patient." (Potilas on jo määritetty laitteeseen. Lopeta nykyisen potilaan monitorointi toisen potilaan määrittämistä varten.)

## Toimistoprofiili

Toimistoprofiili tukee potilastietojen manuaalista syöttöä.

Joissakin kokoonpanoissa on myös mahdollista lukea potilaan viivakoodeja. Nämä kokoonpanot määritetään lisäasetuksissa, ja edellytyksenä on jokin seuraavista:

- Ensisijainen merkintä -asetuksena on Henkilötunnus.
- Ensisijainen merkintä -asetuksena on Nimi ja Hae henkilötunnuksen mukaan -asetus on valittuna.

#### Potilastietojen manuaalinen kirjaaminen

Toimistoprofiilissa potilastiedot voidaan syöttää manuaalisesti Potilas-kenttään.

1. Kosketa Alkuun-välilehden Potilas-kentässä olevaa näppäimistön kuvaketta.

Näppäimistö näkyy näytössä.

2. Kirjoita potilastiedot. Selaa potilastietokenttiä valitsemalla , jos tämä vaihtoehto on näkyvissä.



**HUOMAUTUS** Käytettävissä olevat kentät määräytyvät Lisäasetusten Ensisijainen merkintä -asetuksen mukaan.

3. Valitse Valitse.

Tiedot näkyvät Potilas-kentässä.

4. Vaihda potilastyyppi koskettamalla potilastyypin painiketta (Potilas-kentän oikealla puolella).



**VAROTOIMI** Tarkista potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen manuaalisen syöttämisen tai viivakoodin lukemisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään.

# Potilastietojen hallitseminen (Jatkuva monitorointi -profiili)

Jatkuva monitorointi -profiilin Katsele-välilehdessä voidaan tarkastella kaikkien lukemien trenditaulukkoja parhaillaan valitun potilaan osalta taulukko- ja trendinäkymässä. Voit määrittää näkyvät aikavälit ja selata viimeisten 24 tunnin potilasmittauksia. Trenditiedot voidaan tulostaa tästä välilehdestä.

1. Valitse Tarkastelu-välilehti.



٤Ŋ

**HUOMAUTUS** Fysiologisen hälytyksen laukaisseet mittaukset näkyvät tällä välilehdellä korostettuina. Niiden korostusväri vastaa hälytystilan prioriteettia.



**HUOMAUTUS** Sinisellä korostetut mittaustulokset saattavat olla epätarkkoja, ja ne pitäisi arvioida uudelleen.



हुँ : West 4A		<b>®</b> :	19:31	12/29/	/2013	Continuous	ΨıI		(1:10)
Barker, David	14:00	15:00	15:04	16:00	17:00	18:00	18:51	19:00	
IPI	9	10	9	9	9	9	9	10	
RR BPM	15	19	15	15	19	15	19	18	
SpO2 %	97	98	97	97	99	97	85	100	
etCO2 mmHg	46	45	46	46	45	46	45	40	
Pulse rate /MIN	70	68	200	70	64	70	64	71	
NIBP SYS /DIA kPa	122/73		122/73	122/73		122/73	124/82	121/73	-
	Prir	nt				View 1	hour	-	
Home Patien	ts	Alarn	ns	Revi	ew	Setti	ngs		

Jos laite on määritetty monitoroimaan potilaan liikettä, Review (Tarkastelu) -välilehti saattaa muistuttaa seuraavaa esimerkkiä.

P : West 4A			19:31	12/29/	2013	Continuous	- Yul		<b>III</b> ) (1:
Barker, David	15:00	15:04	16:00	16:53 <sup>12/</sup>	<sup>29</sup> 17:00	18:00	18:51	18:53	
<b>RR</b> врм	20	19	21	20	19	18	19	21	
SpO2%	97	98	97	97	99	97	99	100	
Pulse rate /MIN	46	45	46	46	45	46	45	55	
Movement	L	-	L	L	L	М	(	L	
NIBP SYS /DIA mmHg				120/77				121/73	
Temperature °F									
	Prin	t				View 1 ho	our	-	
Home Patie	nts	Alarn	ns	Revi	ew	Settin	igs		

- 2. Muokkaa trendin aikaväliä (ajan eteneminen näkyy taulukossa vaakasuoraan) käyttämällä Näkymä-luetteloruutua. Trendiaikavälivalinnat ovat 1, 5, 15 ja 30 minuuttia; 1, 2, 4 tai 8 tuntia ja pelkät hälytykset. Oletusarvoinen trendiaikaväli on 1 minuutti.
  - **HUOMAUTUS** Tapahtumatiedot (esim. fysiologiset hälytykset, potilaan liike, manuaaliset NIBP- tai lämpötilamittaukset, manuaaliset parametrimerkinnät) näkyvät kaikissa trendin aikaväleissä. Muokkaamalla trendin aikavälin yhteen pidemmistä ajanjaksoista voidaan suodattaa pois ei-hälyttävät, jatkuvat mittaukset parhaillaan valittujen aikavälien väliltä. Tämä auttaa keskittämään huomion tapahtumatietoihin. Vaihtoehtoisesti trendin aikaväliä voidaan muokata valitsemalla lyhyempi ajanjakso näyttämään kattavamman luettelon jatkuvista mittauksista.



**HUOMAUTUS** Continuous (Jatkuva) -profiilissa tehdyn manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen taltiointeja ei voi tarkastella trenditaulukossa.

- 3. Näytä potilaan mittauksia parametreista, jotka eivät sovi näytön alueelle, oikealla olevan selauspalkin avulla.
- 4. Näytä tästä potilaasta lisämittauksia oikealla taulukon ylätunnisteen sivu eteenpäin

sivu taaksepäin säätimien avulla. Viimeisimmät mittaukset näkyvät taulukon oikeassa reunassa ja vanhemmat mittaukset vasemmalla.

5. Voit avata graafisen esityksen trenditaulukkoon tallentuneista potilasmittauksista koskettamalla

graafisten trendien painiketta



Barker, David 11:00 12:00 13:00 14:00 Sp02	15:00 16:00	07/28/2015 17:00 18:00	19:00 20:00	21:00 22:	00
Sp02	15.00 10.00	17.00 10.00	19.00 20.00	21.00 22.	100
0 0 0					-
0					
° <b>RR</b>					0
° • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
NIBP SYSTOLIC					1 220
0					-
			View 1 hou	ır	-
Home Patients	Alarms	Review	Setting	js	

- 6. Pääset takaisin taulukkonäkymään koskettamalla taulukkotrendien painiketta
- 7. Tulosta potilastiedot valitsemalla Tulosta.

Tulostusasetukset-valintaikkuna tulee näkyviin.

8. Valitse haluamasi ajanjakso ja valitse **Tulosta**.



- **HUOMAUTUS** Jatkuva monitorointi -profiilissa ei voi poistaa tallennettuja potilasmittauksia. 24 tuntia vanhemmat potilasmittaukset häviävät automaattisesti Katsele-välilehden potilastietoluettelosta.
- **HUOMAUTUS** Tallennettujen potilaslukemien päiväys- ja aikaleimat säätyvät uusien päiväys- ja aika-asetusten mukaan.



**HUOMAUTUS** Lähetä-vaihtoehto ei ole käytettävissä Jatkuvan monitorointi -profiilin Katsele-välilehdessä.

## Potilastietojen hallitseminen (Intervallimonitorointi-, Pistemittaus- ja Toimisto-profiilit)

Potilastiedot voidaan lähettää verkkoon, tulostaa tai poistaa näissä profiileissa.

1. Valitse Tarkastelu-välilehti.

	Patient name		Date / Time		NIBP	Temp	PR	SpO2	SpHb	Ht Wt P RR	
	Barker, David A		12/29/2011	11:22	145/100 (101)	100.8	90	99	11.8	54.1/123.5/4/38	
1	Smith, David A		12/29/2011	10:00	132/98 (96)	101.1	101	98	12.1	61.2/213.5/5/28	
	204 A		12/29/2011	9:31	135/99 (100)	99.8	98	98	13.6	48.7/196.9/1/22	DBBBBB
	8704330177		12/29/2011	8:44	120/80 (96)	101.1	97	97	14.9	68.5/271.4/1/28	
	Carter, Grace C		12/29/2011	7:55	145/100 (101)	101.1	98	99	15.1	74.1/200/3/23	
	Murphy, Michae		12/29/2011	6:58	132/98 (96)	99.8	97	97	16.8	72.4/188.2/8/40	-
5	Send	Pr	int	De	lete			View	All	-	



**HUOMAUTUS** Jos laite on määritetty mukautettua pisteytystä varten, Review (Tarkastelu) -välilehti saattaa muistuttaa seuraavaa esimerkkiä.

Save succe	essful.						ок	
Patient	Date / Time	NIBP	Temp	PR	SpO2	EWS	Ht Wt P RR	
Barker, David	08/31/2018 14:	39 250/80()*	101.0*	75*		8	/ / /25	.
Send	Print	Delete			View	AII	-	
Home	Patients	Alarms	Review	,	Se	tting	S	



**HUOMAUTUS** Näet tarkat parametrit ja pisteytykset, joiden perusteella kokonaispisteytys tehtiin EWS-sarakkeeseen (jolla voi olla eri nimi laitoksessasi), koskettamalla sarakkeessa olevaa pisteytystä. Tämä avaa mukautetun pisteytyksen yhteenvedon.

Custom score s	seful ummary: M	1EWS for General S	urgical Ward	1	OK
Systolic Blood Pre 2 250 Respiration Rate 2 25 Temperature 1 101.0	ssure mmHg BPM °F	Pulse Rate 0 75 AVPU 1 Voice Urine Output 2 15.0	bpm ml/kg/hr	Required response	
					ок

- 2. Valitse tiedot koskettamalla valintaruutua.
- 3. Lähetä tiedot verkkoon koskettamalla Lähetä, tulosta tiedot koskettamalla Tulosta tai poista halutut tiedot pysyvästi koskettamalla Poista.
  - VAROTOIMI Tarkista potilaan henkilöllisyys monitorista tietojen /!/ manuaalisen syöttämisen tai viivakoodin lukemisen jälkeen ja ennen kuin potilastiedot tulostetaan tai lähetetään. VAROTOIMI Tarkista tulostetut potilastiedot aina silmämääräisesti. ΞŊ HUOMAUTUS -kuvake osoittaa verkkoon lähetetyt tiedot. HUOMAUTUS Jotkut profiilit ja asetukset voidaan määrittää siten, ΞŊ että tiedot lähetetään verkkoon automaattisesti. HUOMAUTUS 24 tuntia vanhemmat potilasmittaukset häviävät ΞN automaattisesti Katsele-välilehden potilastietoluettelosta. HUOMAUTUS Tallennettujen potilaslukemien päiväys- ja ΞŊ aikaleimat säätyvät uusien päiväys- ja aika-asetusten mukaan.

## **Tulostin**

Monitori tulostaa potilastiedot ja arvot tulostinnauhalle. Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa olevilla ohjaimilla voit valita tulosteissa näkyvät potilastiedot (nimi ja potilastunnus, vain nimi, vain potilastunnus, ei mitään).



**HUOMAUTUS** Alla olevat esimerkkitulosteet ovat englanninkielisiä, mutta tulosteiden kieli määräytyy monitorista valitun kielen perusteella.

Patient: ID: 13579 Room/Bed: Clinician:	
SYS/DIA (MAP) PR (mmHg) (BPM)	SpO2 Temp (%) (°F)
12/31/2011 @ 07:46 78	97
12/31/2011 @ 07:46 86/55 (65) 78	97
12/31/2011 @ 07:46 110/71 (84) 82	97
12/31/2011 @ 0/:46 102/63 (76) 78 12/31/2011 @ 07:46	97
105/67 (79) 80 12/31/2011 @ 07:46	96
100/64 (76) 77	97

Patient: ID: 13579 Room/Bed: Clinician:		
12/31/2011	@ 08:53	
SYS DIA MAP PR SpO2 Temp Height Height Pain RR	106 68 81 71 ?? 97.8 177.8 68.0 0 12	mmHg mmHg BPM °F cm kg bpm

Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -raportti

Pistetarkistusraportti

Patient:	Page 1	09/11/2012	23:57	23:58	23:59	00:00	00:01	00:02	*
Type: Adult	NIBP	mmHq		111/69(83)	120/80(90)				*
Room/Bed: 256 B	SpO2	%	93	100	94	95	96	99	*
Clinician: 987-65-4321	SpHb	g/dL	10.7	7.4	7.0	7.2	9.3	13.1	*
	PR	/MIN	58	60	56	71	60	56	*
	etCO2/FiCO2	mmHg	11(1)	33(0	35(0)	34(0)	37(0)	38(0)	*
Vital Signs Table	PI	-	9	9	10	9	9	8	*
09/12/2012 00:02	RR	/MIN	19	13	13	14	15	14	*
View: 1 min	Temp	°F		98.5					*
Timespan: 5 min	Weight	b	168						*
	Pain		4	10			3		*

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -trenditietoraportti ja kapnografia

ID: 13570	Page 1	08/06/2013	10:12	10:13	10:14	10:15	10:16	10:17 *
Type: Adult	NIBP	mmHa						*
Room/Bed:	SpO2	%						*
Clinician:	PR	bpm	60	60	40	65	65	65 *
	Temp	۰F						*
	RR	BPM	12	40	15	15	15	15 *
	Weight	b						*
Vital Signs Table	Pain							*
08/06/2013 10:17	Moveme	nt	L	0	М	Exit	н	<b>=:</b> *
View: 1 mins	Trend ch	ange				X		*
Timespan: 1 Hour								*

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -trenditietoraportti ja potilaan liike

Doe, John Q	NiBP	150/50	mmHg	23:58	00:02:17	Sweep speed: 25 mm/s	ECG gain: 10 mm	/mV 00:02:14
ID:1234567890	MAP	###	mmHg	-		• <b>T</b>		
Type: Adult	SpO2	98	%	00:02		/ / /		$\wedge$
Room/Bed: 256 B	HR/PR	58	bpm	00:02	0			
Clinician: 987-65-4321	Temp	97.5*	°F	23:56		$\Lambda = 1 \Lambda / \Lambda$	$\wedge$	
Demo Mode Data	etCO2	11	mmHg	00:02			/ / /	
ECG waveform	FiCO2	1	mmHg	00:02			/ / /	
09/12/2012 00:02	IPI	9		00:02	~			
Lead: II	RR	19	BPM	00:02			$\mathbf{N}$	
Filter: 60Hz	Movement	M		00:01		V	V	
Pacer detection: Off	SpHb	10.7	g/dL	00:02				
Alarm type: VFib								

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -trenditietoraportti ja EKG

EKG-tulosteiden lukeminen

- 1. Tulosteissa on aikaleima, joka osoittaa lukeman tarkan ottoajankohdan.
- 2. Manuaalisesti syötetyt tiedot on merkitty arvon oikealla puolella olevalla tähdellä (\*).
- 3. Jos lukema ei kelpaa, sen kohdalle tulostuu ###. Mitattu tai manuaalisesti syötetty elintoimintotieto esimerkiksi kelpaa EKG-tulosteeseen enintään 16 minuutin ajan. 16 minuutin jälkeen kyseisen elintoimintoarvon kohdalle tulostuu ###.
- 4. Tuntemattomien lukemien kohdalle tulostuu ??.
- 5. Mittausalueen ylittävien lukemien kohdalle tulostuu ++.
- 6. Mittausalueen alittavien lukemien kohdalle tulostuu --.
- 7. Negatiivitekstinä (valkoinen teksti mustalla taustalla) näkyvät numeroarvot merkitsevät hälyttävää lukemaa.

## Potilaan poistaminen luettelosta

- 1. Valitse Potilaat-välilehti.
- 2. Kosketa List (Luettelo) -välilehdessä potilastietoja, jotka haluat poistaa.
- 3. Valitse **Poista**.

Poista valittu potilas pysyvästi valitsemalla Delete Confirmation (Vahvista poisto) -ikkunassa Valitse. Valitse Peruuta, jos haluat peruuttaa poistamisen.



ΞŊ

**HUOMAUTUS** Nimen poistaminen potilasluettelosta ei poista tallennettuja tietoja. Tarkastele tallennettuja tietoja tai poista ne valitsemalla **Katsele**-välilehti.



## Hälytykset

Monitorissa näkyy fysiologisia ja teknisiä hälytyksiä. Fysiologiset hälytykset käynnistyvät, kun elintoimintojen signaalien mittausarvot ovat hälytysrajojen ulkopuolella, mutta ne tapahtuvat vain Jatkuva monitorointi- ja Intervallimonitorointi-profiileissa. Teknisiä hälytyksiä esiintyy, kun monitorissa, monitoriin liitetyssä lisävarusteessa tai verkossa on ongelma. Teknisiä hälytyksiä esiintyy kaikissa profiileissa.

Monitori voi ilmoittaa hälytyksistä seuraaviin ulkoisiin järjestelmiin:

- Hoitajakutsujärjestelmät
- Welch Allyn -ohjelmistojärjestelmät



**VAROITUS** Monitori on potilaan ensisijainen hälytyslähde ja ulkoinen järjestelmä (kuten hoitajakutsu tai ohjelmistojärjestelmä) on varahälytyslähde. Ulkoinen järjestelmä on vain niin luotettava kuin sen käyttämä verkko, ja siihen voidaan luottaa vain varahälytyslaitteena.



**VAROITUS** Kun monitoria ei ole kytketty toissijaiseen hälytysjärjestelmään jatkuvan potilaan seurannan aikana, tarkista monitori säännöllisesti, jotta saat potilastietoja, hälytyksiä ja varoituksia.



**HUOMAUTUS** USB:tä ei ole tarkoitettu jatkuvien parametrien ja jatkuvien hälytysten etäilmoitukseen. Ethernet ja langaton yhteys on tarkoitettu elintoimintoparametrien, potilastietojen ja hälytysten välittämiseen (mukaan lukien jatkuvien ja episodinomaisten parametrien ja hälytysten) toissijaisiin etätarkasteluja hälytysjärjestelmiin.

## Hälytystyypit

Туу	ррі	Prioriteetti	Väri	Hälytysääni	
•	NIBP-, SpO2-, Sphb-, etCO2-, hengitys-, pulssi- tai IPI-raja ylittynyt Hengitystä ei havaittu Joitain teknisiä hälytyksiä	Hyvin matala	Punainen	10 pulssiääntä	
•	Potilas on poistunut vuoteesta	Hyvin matala	Punainen	Vaihtoehtoisesti 10 pulssiääntä	
• •	Lämpötila- tai FiCO2-raja ylitetty Erittäin paljon liikettä Joitain teknisiä hälytyksiä	Keskitaso	Kullan- keltainen	3 pulssiääntä	
•	Joitain teknisiä hälytyksiä	Matala	Kullan- keltainen	2 pulssiääntä tai 1 pulssiääni 30 sekunnin välein	
•	Teknisiä hälytyksiä, jotka eivät vaikuta potilasturvallisuuteen	Hyvin alhainen	Syaani	2 pulssiääntä tai 1 pulssiääni 5 minuutin välein	

## EKG-moduulin hälytystyypit

hengityssignaalia ei ole havaittu

pitkään aikaan



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Hengenvaaralliset rytmihäiriöt voivat laukaista yhden tai kaksi valinnaista korkeaa kammiotakykardian (Ktaky), kammiovärinän (Kvär) tai asystolian hälytysääntä. Jos potilasta monitoroidaan hengenvaarallisten rytmihäiriöiden varalta, tarkista laitos- tai kerroskohtaisesti valittu hälytysääni.

Тууррі		Prioriteetti	Väri	Hälytysääni
Fys	iologiset			
• •	Asystolia Kammiotakykardia Kammiovärinä	Korkea sydänhälytys	Punainen	<u>Kaksi ääntä käytettävissä</u> Oletus: IEC 10 pulssiääntä Normaali 10 pulssiääntä
•	Korkea tai matala hengitys. Korkea tai matala syke/pulssi.	Hyvin matala	Punainen	10 pulssiääntä
Tek	niset			
	Etsitään hengitystä, aiheutuu siitä, että	Hyvin matala	Punainen	10 pulssiääntä

Тууррі		Prioriteetti Väri		Hälytysääni	
•	Moduuli raportoi, ettei se voi analysoida kammiotakykardian (Ktaky), kammiovärinän (Kvär) tai asystolian EKG-signaalia (ei voi analysoida EKG:tä) EKG ei ole havainnut mittaustilassa EKG-käyrää viimeisen 30 sekunnin aikana. (Ei voi mitata EKG:tä.) Moduuli raportoi, että yksi tai useampi elektrodi on irti (Elektrodit pois:)	Keskitaso	Kullan- keltainen	3 pulssiääntä	
•	Mittaustilassa EKG-moduuli ei ole lähettänyt EKG-tietoja 30 sekuntiin. (EKG ei toimi)	Matala	Kullan- keltainen	2 pulssiääntä tai 1 pulssiääni 30 sekunnin välein	
•	Epäjohdonmukaiset tiedot (EKG ei toimi) Anturivirheet	Erittäin alhainen	Syaani	2 pulssiääntä tai 1 pulssiääni 5 minuutin välein	

## Hälytysilmoitusten paikat monitorissa

Suositeltava käyttäjän paikka: Seiso laitteen edessä enintään 1 metrin etäisyydellä. Katso laitteeseen päin ja pidä monitori sellaisessa kulmassa, että näet näytön helposti.



**VAROITUS** Älä luota pelkästään näkyviin hälytysilmoituksiin, kun monitoroit potilaita. Jos sinun täytyy luottaa näkyviin hälytysilmoituksiin, pidä hyvä näkyvyys monitoriin. Aseta äänihälytysilmoitusten äänenvoimakkuus ympäristön ja ympäristön melutason mukaan. Tarkista, että hälytys kuuluu hoitohenkilöstölle, joka työskentelee maksimietäisyydellä monitorista.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Jos valvot visuaalisia hälytysilmoituksia, pidä hyvä näkyvyys monitoriin ja/tai hoitajakutsuun. Aseta äänenvoimakkuus ympäristön ja ympäristön melutason mukaan.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä aseta hälytysrajoja ääriarvoihin, sillä se voi tehdä hälytysjärjestelmästä hyödyttömän.

#### Hoitajakutsu

Sairaaloissa, joissa on käytössä hoitajakutsu, monitori ilmoittaa välittömästi hoitajakutsujärjestelmään ilmenneestä hälytyksestä. Laitoksen laitteiden kokoonpanoasetukset määrittävät hoitajakutsun ilmoitusten asetukset.

#### LED-valopalkki

Monitorin kahvassa oleva valopalkki syttyy seuraavasti:

- Punainen vilkkuva valo korkean prioriteetin hälytyksissä
- Keltainen vilkkuva valo keskitason hälytyksissä
- · Kiinteä keltainen valo matalan prioriteetin ja hyvin matalan prioriteetin hälytyksissä

Valopalkki tummuu, kun hälytysääni nollataan.

#### Home (Aloitus) -välilehti

Alarm limit excee	ded. Pulse rate HIGH			
NIBP • • • <b>1200/8</b> SYS/DIA mmHg (MAP 93) @ 10:58 INTERVALS : Transfusion	● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	PULSE RATE <b>1222</b> Ø/MIN SOURCE : NIBP		120 () 50
Sp02 ** <b>97%</b> (PI 19.3 ) MODE : Fast	100 (A) 95	TEMPERATURE <b>101.</b> 9F	5° 38.6°c	101.0 93.0
PATIENT <b>83645211</b> 206A A	Adult	HEIGHT WEIGHT P. 72.0 197.1	AIN RR 3 22 Cle	ar Save
Home Patier	nts Alarms	Review	Settings	

#### Home (Aloitus) -välilehden ilmoitukset

llmoitus	Kuvaus			
Laitteen tila -alue	Alueen väri vaihtuu ja siinä näkyy viesti sekä vastaava tilakuvake tai painike. Jos hälytysääni on taukotilassa, näytössä näkyy juokseva laskuri.			
	Jos aktiivisena on useita hälytyksiä, laite tarjoaa vaihtoehtoja vaihtaa hälytyksiä manuaalisesti tai selata niitä automaattisesti. Hälytysviestejä voidaan selata prioriteettijärjestyksessä koskettamalla usean hälytyksen selauspainiketta. Vaihtoehtoisesti automaattisen selauksen vaihtoehto näyttää kunkin hälytysviestin prioriteettijärjestyksessä noin 4 sekunnin ajan ja siirtyy sen jälkeen takaisin ylimmän prioriteetin viestiin. Kummallakin tavalla, kun samaan aikaan on useita hälytysviestejä, joilla on sama prioriteetti, laite näyttää ensin viimeisimmät hälytysviestit.			
	llmoituksissa annetaan ohjeita monitorin käyttämiseen tietyllä tavalla tai tietoja, jotka eivät edellytä toimenpiteitä. Ilmoitus voidaan poistaa valitsemalla viestissä oleva ohjain tai odottamalla, että viesti sulkeutuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua.			
Parametrien kenttä	Taustaväri vaihtuu. Nollaa hälytysääni (keskeytä tai sammuta) koskettamalla tätä aluetta.			
	VAROITUS Älä keskeytä tai sammuta äänihälytystä, jos se saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden.			
	Kun ääni on nollattu, visuaaliset osoittimet pysyvät näkyvissä, kunnes tilanne on korjattu, seuraava mittaus on otettu tai hälytys peruutetaan.			
Hälytysrajan ohjain	Säädin näkyy jokaisessa parametrikehyksessä.			
	Tämän säätimen kuvake osoittaa hälytysrajan asetusten tilan. Punainen ja kullankeltainen kuvake osoittavat hälytysrajat ylittäneitä mittauksia.			
	Siirry parametrikohtaiseen välilehteen, jossa voit muokata hälytysrajojen asetuksia, koskettamalla tätä säädintä. Säädin näyttää myös hälytysrajat joissakin laitekokoonpanoissa.			

## Home (Aloitus) -välilehden kuvakkeet

#### Parametrikenttien kuvakkeet

Parametrikenttien kuvakkeet osoittavat hälytyksen ilmoitusasetuksia. Kun hälytysrajat ovat käytössä, kuvakkeet ovat mustavalkoisia, kunnes hälytys tapahtuu. Tällöin kuvakkeen väri muuttuu ja osoittaa hälytyksen prioriteetin. Punaiset kuvakkeet ilmaisevat korkean prioriteetin hälytyksiä ja keltaiset kuvakkeet keskitason tai matalan prioriteetin hälytyksiä.

#### Parametrikenttien kuvakkeet

Kuvake	Nimi ja tila
$\times$	Hälytys sammutettu. Tästä parametrista ei esiinny visuaalisia hälytyksiä tai äänihälytyksiä.
يكر	On sinun vastuullasi ylläpitää tietoisuutta potilaan tilasta.
	Hälytys käytössä.
4	Aänihälytykset ja visuaaliset hälytykset ovat käytössä.
$\sim$	Hälytysääni poissa käytöstä.
$\mathbb{Z}$	Ainoastaan visuaaliset ilmoitukset esiintyvät.
~~	Jos potilasta seurataan jatkuvasti, pidä hyvä näkyvyys monitoriin, kun äänihälytykset ovat poissa käytöstä.
'e	Hälytysääni keskeytetty.
æ	Hälytysääni on tauolla. Kuvake pysyy, kunnes taukoaika laskee nollaan.

#### Laitteen tila -alueen kuvakkeet

Device Status (Laitteen tila) -alueen kuvakkeet ovat mustavalkoisia, mutta taustaväri vaihtuu hälytyksen prioriteetin mukaan. Näihin kuvakkeisiin liittyy viestejä. Nämä kuvakkeet voivat olla säätimiä tai tilan osoittimia.

#### Laitteen tila -alueen kuvakkeet

Kuvake	Nimi ja tila	
•	Aktiivinen hälyt	ys.
	Yksi tai useamp koskettamalla ta	i hälytys on aktiivinen. Nollaa hälytysääni (keskeytä tai sammuta) ätä kuvaketta.
	<u>^!</u>	<b>VAROITUS</b> Älä keskeytä tai sammuta äänihälytystä, jos se saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden.



Hälytysääni poissa käytöstä.

Hälytyssignaalit eivät ole käytössä, mutta hälytysrajat ja visuaaliset hälytyssignaalit ovat aktiivisia.

Laitteen tila -alueen kuvakkeet					
Kuvake	Nimi ja tila				
	Jos potilasta seurataan jatkuvasti, pidä hyvä näkyvyys monitoriin, kun äänihälytykset ovat poissa käytöstä.				
Δ.	Usean hälytyksen selauspainike.				
	Kosketa tätä kuvaketta selataksesi kunkin aktiivisen hälytyksen viestejä.				
`@`	Hälytysääni keskeytetty.				
<b>Æ</b>	Hälytysääni on tauolla. Kuvake pysyy, kunnes taukoaika laskee nollaan. Aloita käyttäjän määrittämä taukoaika koskettamalla tätä kuvaketta (asetetaan Lisäasetukset-välilehdessä).				

## Potilaan lepotila

Potilaan lepotilassa voit sammuttaa äänet ja himmentää laitteen näytön, kun jatkuva monitorointi on käytössä ja laite on yhdistetty keskusasemaan. Laitteen visuaaliset hälytyssignaalit näkyvät edelleen, ja yhteensopivassa Welch Allyn -palvelimessa äänihälytykset kuuluvat ja visuaaliset osoittimet näkyvät. Laitetta voidaan edelleen käyttää lisäelintoimintojen tallentamiseen. Poista näytön himmennys käytöstä koskettamalla näyttöä. Jos yhteys katkeaa, tietyt hälytykset kuuluvat, kunnes yhteys palautuu.

Potilaan lepotila voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä keskusasemassa tai laitteessa.

## Potilaan lepotilan paikka monitorissa

Aseta lepotila Hälytykset-välilehdessä.



**VAROTOIMI** Virtakatkoksen seurauksena monitorin oletusasetukset palautetaan. Aina kun monitori käynnistetään, hälytysrajat on asetettava potilaskohtaisesti.

## Ota käyttöön potilaan lepotila

Ota käyttöön potilaan lepotila laitteessa seuraavasti:

1. Kosketa Hälytykset-välilehteä.

Näytössä näkyy Hälytykset-ruutu.

Valitse Hälytykset-ruudussa Potilaan lepotila käytössä.
Potilaan lepotila on aktivoitu.

## Poista potilaan lepotila käytöstä

Poista potilaan lepotila käytöstä laitteessa seuraavasti:

1. Kosketa Hälytykset-välilehteä.

Näytössä näkyy Hälytykset-ruutu.

2. Valitse Hälytykset-ruudussa joko Hälytysääni päällä tai Hälytysääni pois.

Potilaan lepotila on poistettu käytöstä.

# Äänihälytysten nollaaminen (keskeytys tai sammuttaminen)



**VAROITUS** Älä keskeytä tai sammuta äänihälytystä, jos se saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden.

#### Äänihälytyksen ominaisuudet

- Kun äänihälytys on nollattu, jotkin äänet eivät palaudu, mutta toiset palautuvat määritetyn aikavälin jälkeen, jos hälytyksen aiheuttanut tilanne on edelleen olemassa.
- Jos aikavälin aikana tapahtuu uusi hälytys, laite antaa uuden äänihälytyksen.
- Jos äänihälytystä ei keskeytetä tai sammuteta määritetyn ajan kuluessa, äänimerkin yhteydessä soi myös summeri.

#### Äänihälytyksen keskeyttäminen tai sammuttaminen



- 1. Valitse laitteen tila-alueella
  - Visuaaliset ilmaisimet jäävät parametrikehykseen, kunnes tilanne on korjattu, seuraava mittaus on otettu tai hälytys peruutetaan.



 Jos laitteen tila-alueen kuvakkeeksi vaihtuu
ja viesti näkyy näytössä, ajastin laskee aikaa alaspäin 60 sekunnista, joka on kiinteä taukoaikaväli. Hälytysääni palaa taukoaikavälin jälkeen.

Pidempi taukoaikaväli voidaan määrittää Lisäasetukset-välilehdessä. Voit käynnistää



määritetyt taukoaikavälin valitsemalla 두

Jos vastasit NIBP-hälytykseen, ja useita NIBP-rajoja on ylittynyt, hälytysääni keskeytyy, ensimmäinen viesti häviää ja seuraava NIBP-rajaa koskeva viesti tulee näkyviin ajastinlaskurin kanssa. Uusi NIBP-hälytysääni soi aikavälin umpeutuessa, ellei kutakin jäljellä



olevaa NIBP-rajaa koskevaa viestiä kuitata valitsemalla 🔊

 Jos useita hälytyksiä on aktiivisena, laitteen tila-alueella näkyy tällöin useiden hälytysten selauspainike. Monitori selaa hälytysviestien läpi automaattisesti ja näyttää kunkin viestin noin 4 sekunnin ajan prioriteettijärjestyksessä. Voit myös selata hälytyksiä manuaalisesti. Vastaa useisiin hälytyksiin manuaalisesti seuraavasti:







Hälytyskuvakkeeksi vaihtuu ja ajastin laskee aikaa alaspäin 60 sekunnista, joka on kiinteä taukoaikaväli. Hälytysääni palaa taukoaikavälin jälkeen.

b. Näytä jokainen pinossa oleva hälytys valitsemalla laitteen tila-alueella



**HUOMAUTUS** Useiden hälytysten selauspainike näyttää aktiivisten hälytysten lukumäärän hälytyskuvakkeen sisällä. Sen alla näkyy pistesarja, joka osoittaa hälytysten näyttöjärjestyksen korkeimman (vasen) prioriteetin hälytyksistä matalimpaan (oikea) hälytykseen (sekä saman prioriteetin viimeisimmän hälytyksen, jos hälytyksiä on useita).

## Keskeytetyn hälytyksen peruuttaminen

Voit poistaa keskeytetyn hälytyksen Alkuun-välilehdestä. Jos hälytyksen aiheuttanut tilanne jatkuu, näkyviin tulee uusi visuaalinen hälytys. Laite antaa myös äänimerkin.

1. Kosketa Alkuun-välilehdessä hälytysrajojen säädintä valitussa parametrikentässä.

Kyseisen parametrin Hälytykset-välilehti tulee näkyviin.



Hälytys häviää.

2.

3.





4. Valitse Alkuun-välilehti ja varmista, että parametrikentässä näkyy

## Elintoimintojen hälytysrajojen säätäminen

Voit säätää elintoimintojen hälytysrajoja tai ottaa hälytysrajan tarkistuksen pois käytöstä yksittäisille parametreille.



**VAROITUS** Hälytysrajat ovat käyttäjän säädettävissä. Jotta hälytykset toimivat oikein, sinun on asetettava tai varmistettava potilaskohtaiset hälytysrajat ottaen huomioon potilaan tila ja akuutin hoidon tarve. Aina kun monitorin virta kytketään, käyttäjän on tarkistettava hälytysasetusten soveltuvuus kyseiselle potilaalle ennen monitoroinnin aloittamista.



**VAROTOIMI** Virtakatkoksen seurauksena monitorin oletusasetukset palautetaan. Aina kun monitori käynnistetään, hälytysrajat on asetettava potilaskohtaisesti. 1. Kosketa Home (Aloitus) -välilehdessä hälytysrajojen säädintä valitussa parametrikentässä. Säädä



esimerkiksi NIBP-hälytysrajoja valitsemalla

- 2. Säädä elintoimintojen hälytysrajat.
  - Raja-arvon säätäminen: Kirjoita halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
    - Elintoiminnon hälytysrajan kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä: Valitse 🛯 🕬 🖙 tai



N OFF . Tämä vaihtopainike näyttää nykyisen hälytystilan.

Jos tietyn elintoiminnon hälytysrajojen tarkistus otetaan pois käytöstä, kyseisille rajoille ei anneta visuaalista hälytystä tai äänihälytystä. Jos hälytysrajan tarkistus on pois käytöstä,



Home (Aloitus) -välilehden parametrikentässä.

## Elintoimintojen hälytysrajojen säätäminen ja asetusten tallentaminen käynnistyksen yhteydessä



**VAROITUS** Hälytysrajat ovat käyttäjän säädettävissä. Jotta hälytykset toimivat oikein, sinun on asetettava tai varmistettava potilaskohtaiset hälytysrajat ottaen huomioon potilaan tilan ja akuutin hoidon tarpeen. Aina kun monitorin virta kytketään, käyttäjän on tarkistettava hälytysasetusten soveltuvuus kyseiselle potilaalle ennen monitoroinnin aloittamista.



**HUOMAUTUS** Monitorin Advanced (Lisäasetukset) -välilehti sisältää salasanalla suojatun pääsyn monitorin lisäasetuksiin (tai Admin [Pääkäyttäjä] -tilaan), jossa hoitajien esimiehet, lääketieteen tekniikan insinöörit ja/tai huoltoinsinöörit voivat määrittää erityisasetuksia. Jos järjestelmänvalvoja on poistanut Enable Save as default (Ota käyttöön tallennus oletuksena) -toiminnon käytöstä, muokkaamiasi määritysasetuksia ei voida tallentaa seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Jotta elintoimintojen hälytysrajojen määritysasetukset tallennettaisiin, vaikka Enable Save as default (Ota käyttöön tallennus oletuksena) -toiminto on poistettu käytöstä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai tutustu laitoksesi toimintaohjeisiin ja standardeihin tai paikallisiin määräyksiin.

Voit säätää elintoimintojen hälytysrajoja yksittäisille parametreille. Tämä menetelmä varmistaa myös, että muuttamasi ja tallentamasi asetukset säilyvät seuraavaan käynnistykseen asti.

1. Kosketa Home (Aloitus) -välilehdessä hälytysrajojen säädintä valitussa parametrikentässä. Säädä



esimerkiksi NIBP-hälytysrajoja valitsemalla

- 2. Säädä rajaa syöttämällä halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 3. Toista vaiheet tarpeen mukaan kunkin parametrin kohdalla.

- a. Kun kaikkien parametrien hälytysrajat on asetettu, valitse Settings (Asetukset).
- b. Valitse Device (Laite).
- c. Valitse Oletusasetukset.
- d. Valitse Tallenna oletukseksi.

Vahvista laitteen uudet oletusasetukset *Save as default* (Tallenna oletukseksi) vahvistusikkunassa ja kosketa **Valitse**-painiketta. Käynnistämällä monitorin uudelleen voit varmistaa, että juuri tallennetut hälytysrajat pysyvät voimassa.

## Hälytysrajojen tehdasasetusten palauttaminen

Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) - profiileissa voit muokata kunkin potilaan yksittäisten parametrien hälytysrajoja sekä palauttaa hälytysrajojen tehdasasetukset.



**VAROITUS** Hälytysrajat ovat potilaskohtaisia. Jotta hälytykset toimivat oikein, hälytysrajat on asetettava tai niiden soveltuvuus tarkistettava potilaskohtaisesti. Aina kun monitorin virta kytketään, käyttäjän on tarkistettava hälytysasetusten soveltuvuus kyseiselle potilaalle ennen monitoroinnin aloittamista.

Alarms (Hälytykset) -välilehdessä parametrimittaukset näkyvät välilehden yläreunassa.

- 1. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 2. Valitsemalla **Reset alarm limits** (Aseta hälytysrajat uudelleen) voit palauttaa kaikki ylä- ja alahälytysrajat ja niiden käyttö- ja käytöstäpoistamistilat tehdasasetuksiin.



**HUOMAUTUS** Kun Reset alarm limits (Aseta hälytysrajat uudelleen) valitaan Alarms (Hälytykset) -välilehdessä, vain nykyisen monitorointi-istunnon hälytysrajat muutetaan.



- 3. Voit ottaa käyttöön hälytysrajojen arvojen näyttämisen tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Display alarm limits** (Näytä hälytysrajat).
  - Kun se on poistettu käytöstä, hälytysrajojen arvoja ei näytetä Home (Aloitus) -välilehdessä ja hälytyspainikkeiden yhteydessä näytetään ainoastaan hälytyskuvake.

Kun se on otettu käyttöön, hälytysrajojen arvot näytetään Home (Aloitus) -välilehdessä



seuraavien hälytyspainikkeiden yhteydessä:

# EKG:hen ja impedanssiin perustuvan hengityksen hälytysrajojen säätäminen

Voit säätää elintoimintojen hälytysrajoja tai ottaa hälytysrajan tarkistuksen pois käytöstä yksittäisille parametreille.



**VAROITUS** Hälytysrajat ovat potilaskohtaisia. Jotta hälytykset toimivat oikein, hälytysrajat on asetettava tai niiden soveltuvuus tarkistettava potilaskohtaisesti. Aina kun monitorin virta kytketään, käyttäjän on tarkistettava hälytysasetusten soveltuvuus kyseiselle potilaalle ennen monitoroinnin aloittamista.



**VAROTOIMI** Virtakatkoksen seurauksena monitorin oletusasetukset palautetaan. Aina kun monitori käynnistetään, hälytysrajat on asetettava potilaskohtaisesti.

1. Kosketa Home (Aloitus) -välilehdessä hälytysrajojen säädintä valitussa parametrikentässä. Säädä



esimerkiksi EKG-hälytysrajoja valitsemalla

- 2. Säädä elintoimintojen hälytysrajat.
  - Raja-arvon säätäminen: Kirjoita halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
  - Elintoiminnon hälytysrajan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: valitse 🛚 orf tai



. Tämä vaihtopainike näyttää nykyisen hälytystilan.

Jos tietyn elintoiminnon hälytysrajojen tarkistus poistetaan käytöstä, kyseisille rajoille ei anneta visuaalista hälytystä tai äänihälytystä. Jos hälytysrajan tarkistus on poissa käytöstä,



kuvakkeeksi vaihtuu Home (Aloitus) -välilehden parametrikentässä.

3. Säädä EKG-elektrodeihin perustuvan hengityksen hälytysrajat toistamalla samat vaiheet Hengitystaajuus (RR) -kehyksessä.

## Äänihälytyksen muokkaaminen

Kaikkien äänihälytysten äänenvoimakkuutta voidaan säätää.



**HUOMAUTUS** Jos *Salli äänetön tila* -vaihtoehto on valittu lisäasetuksista, voit sammuttaa äänihälytykset. Älä kuitenkaan luota pelkästään näkyviin hälytysilmoituksiin, kun monitoroit potilaita. Jos potilasta seurataan jatkuvasti, pidä hyvä näkyvyys monitoriin, kun äänihälytykset ovat poissa käytöstä.



**VAROITUS** Jos luotat äänihälytysilmoituksiin, aseta äänenvoimakkuus ympäristön ja ympäristön melutason mukaan. Tarkista, että hälytys kuuluu hoitohenkilöstölle, joka työskentelee maksimietäisyydellä monitorista.

Hälytykset-välilehdessä työskenneltäessä parametrin mittaukset näkyvät välilehden yläreunassa.

1. Valitse **Hälytykset**-välilehti.

Patricia J. Jon	nes : West 4	03:00	12/29/2013	Continuous	¶ııl 💻	(1:10)
<b>10</b>	4 <b>20</b>	<sup>19</sup> 13 <b>\$p02</b> <b>100</b>	%	5	19 13 PULSE R	ATE 120 50
General	Limits		Volume			
IPI	Reset alarm	limits	High			
RR	Display alarm	limits	Medium			
SpO2	Controls		Low			
Pulse Rate	Alarm audio d	n				
etCO2	Alarm audio d	off	Ala	rm rocot		
-			Aid	mreset		
Home	Patients	Alarms	Review	Settin	gs	

- 2. Muokkaa äänihälytyksen ilmoitusta Yleistä-välilehdellä.
  - Ota äänihälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä valitsemalla **Hälytysääni päällä** tai Hälytysääni pois.

Jos äänihälytykset kytketään pois käytöstä, visuaaliset hälytyssignaalit näkyvät edelleen LED-valopalkissa, laitteen tila-alueella ja Alkuun-välilehden parametrikehyksissä.



seuraavasti:

Äänihälytysten äänenvoimakkuuden säätäminen: Valitse äänenvoimakkuustaso. Äänimerkki kuuluu hetken aikaa osoittaen äänenvoimakkuustason.

## Hälytysviestit ja prioriteetit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu fysiologiset ja tekniset hälytysviestit ja niiden prioriteetti.

## Fysiologiset hälytykset

Hälytysviestit	Prioriteetti
Hälytysraja ylitetty. etCO2 KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. etCO2 MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. FiCO2 KORKEA.	Keskitaso
Hälytysraja ylitetty. IPI MATALA.	Korkea
Hengitystä ei havaittu. Aikaraja edellisestä hengityksestä ylittynyt.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Hengitys KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Hengitys MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Systolinen NIBP KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Systolinen NIBP MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Diastolinen NIBP KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. Diastolinen NIBP MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. NIBP MAP KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. NIBP MAP MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. KORKEA SpO2.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. MATALA Sp02.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. SpHb KORKEA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. SpHb MATALA.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. KORKEA pulssi.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. MATALA pulssi.	Korkea
Hälytysraja ylitetty. KORKEA lämpötila.	Keskitaso
Hälytysraja ylitetty. MATALA lämpötila.	Keskitaso
Erittäin paljon liikettä.	Keskitaso
Syke KORKEA.	Korkea
Syke MATALA.	Korkea
Hengitys KORKEA.	Korkea
Hengitys MATALA.	Korkea
Asystolia havaittu.	Korkea sydänhälytys

Hälytysviestit	Prioriteetti
Havaittiin kammiotakykardia.	Korkea sydänhälytys
Havaittiin kammiovärinä.	Korkea sydänhälytys

## Tekniset hälytykset

Hälytysviestit	Prioriteetti
Akussa jäljellä virtaa korkeintaan 5 minuutiksi.	Korkea
Etsitään SpO2-signaalia.	Korkea
Yhteysmoduuli ei käynnistynyt oikein. Sammuta laitteen virta.	Korkea
Tarkista, onko kaasuletku tukkeutunut.	Korkea
Verkkoa ei löydy: tarkista verkkokaapelin liitäntä.	Hyvin alhainen
Akkua ei ole tai se on viallinen.	Hyvin alhainen
Akkua ei ole tai se on viallinen. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
NIBP-ilmavuoto: tarkista mansetin ja letkujen liitännät.	Hyvin alhainen
NIBP ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
NIBP:tä ei voi määrittää; tarkista liitännät ja letkut taipumien varalta.	Hyvin alhainen
Vääränkokoinen NIBP-mansetti: tarkista potilastyyppi.	Hyvin alhainen
Liian nopea täyttö: tarkista NIBP-mansetin ja letkujen liitännät.	Hyvin alhainen
NIBP:tä ei voi määrittää: tarkista liitännät, rajoita potilaan liikettä.	Matala
NIBP:tä ei voi määrittää: tarkista täyttöasetukset.	Matala
SpO2 ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Liitä Sp02–anturi monitoriin.	Hyvin alhainen
Vaihda SpO2–anturi.	Hyvin alhainen
Aseta päivämäärä ja kellonaika.	Hyvin alhainen
Enimmäismäärä potilastietoja tallennettu. Vanhimmat tiedot korvataan.	Hyvin alhainen
Liitä lämpötila-anturi.	Hyvin alhainen
Liitä oikea värikoodattu mittausanturi.	Hyvin alhainen

Hälytysviestit	Prioriteetti
Vaihda lämpötila-anturi.	Hyvin alhainen
Lämpötila ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Yritä mitata lämpötila uudelleen.	Hyvin alhainen
Lämpötilan aikaraja ylitetty. Yritä mitata lämpötila uudelleen.	Hyvin alhainen
Akkuvirta vähissä, ei voi tulostaa; liitä pistorasiaan.	Hyvin alhainen
Tulostimen luukku on auki: sulje se jatkaaksesi.	Hyvin alhainen
Tulostin ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Paperi on loppunut.	Hyvin alhainen
Tulostin on liian kuuma: odota ja yritä uudelleen.	Hyvin alhainen
Radio ei toimi. Soita huoltoon.	Keskitaso
Radion virhe. Sammuta virta ja käynnistä uudelleen.	Hyvin alhainen
Radion virhe. Radio on käynnistynyt uudelleen.	Hyvin alhainen
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Radio on verkon ulkopuolella.	Hyvin alhainen
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Radio-ohjelman päivitys epäonnistui.	Hyvin alhainen
Konfigurointia ei voi ladata: käytetään tehdasasetuksia.	Hyvin alhainen
Toiminnallinen virhe. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Ulkoista laitetta ei tunnistettu.	Hyvin alhainen
Yhteensopimaton Welch Allyn –laite.	Hyvin alhainen
USB-yhteysvirhe. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Akussa jäljellä virtaa korkeintaan 30 minuutiksi.	Hyvin alhainen
Heikko SpHb–signaalin laatu. Tarkista anturi.	Hyvin alhainen
Heikko SpO2–signaalin laatu. Tarkista anturi.	Hyvin alhainen
Vähäinen perfuusio. Tarkista anturi.	Hyvin alhainen
Vaihda SpO2–kaapeli.	Hyvin alhainen
Vain SpO2–tila. Tarkista anturi tai kaapeli.	Hyvin alhainen
SpO2-anturi vanhenee	Hyvin alhainen

Hälytysviestit	Prioriteetti
Odottamaton uudelleenkäynnistys. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Vaaka ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
CO2 ei toimi. Soita huoltoon.	Hyvin alhainen
Suodatinletku on irti.	Hyvin alhainen
CO2-moduulin lämpötila on rajojen ulkopuolella. CO2 ei ehkä ole tarkka.	Hyvin alhainen
Puhdistaa suodatinletkua.	Hyvin alhainen
Kalibrointi on myöhässä. CO2 ei ehkä ole tarkka.	Hyvin alhainen
Huolto on myöhässä. CO2 ei ehkä ole tarkka.	Hyvin alhainen
CO2-automaattinollaus käynnissä.	Hyvin alhainen
Hengityksen tuoreuden aikakatkaisu umpeutunut.	Hyvin alhainen
Vaihda RRa-anturi.	Hyvin alhainen
RRa-taustahäiriö havaittu.	Hyvin alhainen
RRa-potilashäiriö havaittu.	Hyvin alhainen
Tiedostojärjestelmä alustettu käynnistyksen yhteydessä.	Hyvin alhainen
Yhteys isäntään katkennut.	Matala
Potilas on poistunut vuoteesta.	Hyvin matala
Potilaan kääntyminen on myöhässä.	Hyvin matala
EarlySense ei toimi.	Hyvin matala
Anturi on vanhentunut.	Hyvin matala
Anturi on viallinen.	Hyvin matala
Vaihda vuodeanturi.	Hyvin matala
Vuodeanturi on irrotettu.	Hyvin matala
Vuodeanturi on ylösalaisin.	Hyvin matala
Vuoteen anturi vanhenee <"1 kuukausi", "1 viikko", "1 päivä", "x tuntia">	Hyvin matala
Potilasta ei voi mitata. Signaali menetetty tai epävakaa.	Hyvin matala
Hengitystä ei voi mitata.	Hyvin matala
Pulssia ei voi mitata.	Hyvin matala

Hälytysviestit	Prioriteetti
Trendin muutos havaittu. Katsele potilashistoriaa.	Hyvin matala
Aikaraja ylitetty. Ohjelmaa ei voida saattaa loppuun.	Matala
Etsitään hengitystä.	Hyvin matala
EKG ei toimi.	Alhainen tai Erittäin alhainen
Elektrodit pois:	Keskitaso
Ei voi analysoida EKG:tä.	Keskitaso
Ei voi mitata EKG:tä.	Keskitaso
Määritykset eivät kelpaa ilman varmenteita. Määritä asetukset uudelleen ja yritä uudelleen.	Hyvin matala
Palvelimen todentaminen epäonnistui.	Hyvin matala

## Hoitajakutsu

Monitori voidaan liittää hoitajakutsujärjestelmään kaapelilla, joka liitetään hoitajakutsuliitäntään.

Kun hoitajakutsukaapeli on liitetty ja hoitajakutsutoiminto on otettu käyttöön, monitori ilmoittaa hälytykset hoitajakutsujärjestelmään, kun asetetut kynnysarvot ylittävä hälytys käynnistyy. Hoitajakutsun ilmoitus jatkuu, kunnes yksi seuraavista esiintyy monitorissa:

- Hälytys häviää.
- Nollaat hälytysäänen (keskeytät tai sammutat sen).

Tauolle asetettujen hälytysten kohdalla hoitajakutsuilmoitus palaa aikavälin jälkeen, jos hälytyksen aiheuttanut tilanne on edelleen olemassa.

Hoitajakutsun kynnysarvot asetetaan Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa.

Monitorin liittämiseksi hoitajakutsujärjestelmään tarvitaan järjestelmään sovitettu kaapeli (REF 6000-NC), nimellisjännite 50 V DC enintään 500 mA:ssa (DC tai ACRMS). Katso tilaustiedot liitteen kohdasta *Hyväksytyt tarvikkeet*.



**VAROITUS** Monitori on potilaan ensisijainen hälytyslähde ja ulkoinen järjestelmä (kuten hoitajakutsu tai ohjelmistojärjestelmä) on varahälytyslähde. Ulkoinen järjestelmä on vain niin luotettava kuin osansa (esim. johdot, laitteet, polttimot, liitännät), ja siihen voidaan luottaa vain varahälytyslaitteena.
# Potilaan monitorointi

Tässä käyttöohjeiden luvussa kuvataan laitteen käytettävissä olevia parametreja, näiden parametrien asetusten ja hälytysrajojen muokkaamista sekä parametrimittausten tekemistä.

Ennen kuhunkin parametriin keskittymistä tässä luvussa käsitellään ominaisuuksia, jotka koskevat laitteen parametreja yleisesti: vakiotyyppiset ja räätälöidyt muuttujat sekä manuaaliset ohitukset.



**VAROITUS** Kun monitoria ei ole kytketty toissijaiseen hälytysjärjestelmään jatkuvan monitoroinnin aikana, tarkista monitori säännöllisesti, jotta saat potilastietoja, hälytyksiä ja varoituksia.



**VAROITUS** Älä luota pelkästään näkyviin hälytysilmoituksiin, kun monitoroit potilaita. Jos sinun täytyy luottaa näkyviin hälytysilmoituksiin, pidä hyvä näkyvyys monitoriin. Aseta äänihälytysilmoitusten äänenvoimakkuus ympäristön ja ympäristön melutason mukaan. Tarkista, että hälytys kuuluu hoitohenkilöstölle, joka työskentelee maksimietäisyydellä monitorista.

# Configuration Tool –työkalu

Määritystyökalu on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voit määrittää laitoksen laiteasetukset. Pyydä tarvittaessa lisätietoja myyntiedustajalta.

# Vakiotyyppiset ja räätälöidyt muuttujat

Muuttujien avulla voit tallentaa tietystä potilaasta otettuihin mittauksiin lisätietoja. Vakiotyyppiset muuttujat ovat samoja kaikissa laitteissa. Räätälöidyt muuttujat ovat laitos- tai yksikkökohtaisia ja ne määritetään tutkimuskeskuksen alkumääritysten aikana.

Sekä vakiotyyppiset että räätälöidyt muuttujat näkyvät Potilaat > Manuaalinen -välilehdessä.

## Muuttujien lisääminen

Lisää vakiotyyppisiä ja räätälöityjä muuttujia seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1. Valitse Potilaat-välilehti.
- 2. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 3. Etsi muokattavat parametrit selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi muuttujat.
- 4. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa. Episodiprofiileissa muuttujat tallentuvat seuraavassa

otettujen mittausten joukossa tai kaikissa nykyisissä, laitteessa olevissa tallentamattomissa mittauksissa, kun valitaan **Tallenna**.

# Mukautettu pisteytys

Mukautettujen pisteytysten avulla voit määrittää laitteen tuottamaan mukautettuja pisteytyksiä tietyille parametreille laitoksen käytäntöjen mukaisesti. Laite tukee sekä yksittäisiä parametreja sekä kokonaispisteytyksiä ja näihin molempiin liittyviä ilmoituksia. Nämä pisteytykset ja ilmoitukset ovat vain muistutuksia potilaan tilasta. Voit määrittää useita pisteytysjärjestelmiä, joihin sisältyy useita parametreja, sekä mukautettuja protokollia mukautettujen pisteytysten tuottamiseen.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Mukautetut pisteytykset ja viestit ovat ohjeellisia ja niitä tulee käyttää laitoksen protokollien mukaan. **Älä korvaa potilaan fysiologisia hälytyksiä mukautetuilla pisteytyksillä**. Potilaan turvallisuus on varmistettava määrittämällä asianmukaiset hälytysasetukset ja pitämällä niitä yllä.

Avaa määritettävät parametrit, protokollat ja mukautetun pisteytyksen vaihtoehdot laitteessa koskettamalla manuaalisten parametrien kenttää, joka on Home (Aloitus) -välilehden alaosassa keskeltä hieman oikealle.

# Manuaaliset ohitukset

Manuaalisella ohituksella voidaan tehdä seuraavaa:

- syöttää mittauksia, kun laite ei ole sellaisia tallentanut
- korvata parhaillaan näkyvät mittaukset manuaalisesti otettavilla.

## Manuaalisen ohitusmittauksen kirjaaminen

Kirjaa manuaalinen mittaus seuraavalla tavalla.

- 1. Pidä valittua parametrikehystä painettuna, kunnes näkyviin tulee näppäimistö.
- 2. Kirjoita manuaalisesti otettu mittaus näppäimistön avulla ja valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin ja näyttää kirjatun mittauksen.



**HUOMAUTUS** Poista kaikki arvot ja korjaa merkintää tarpeen mukaan valitsemalla **Poista**.



**HUOMAUTUS** Jatkuva monitorointi -profiilissa manuaalisesti kirjatut mittaukset pysyvät näytössä yhden minuutin ajan. Episodiprofiileissa manuaalinen mittaus pysyy kehyksessä, kunnes seuraava mittaus otetaan.

# Potilaan liike

Monitorit, joihin on määritetty EarlySense<sup>™</sup>-moduuli, monitoroivat jatkuvasti potilaan liikettä sekä hengitystaajuutta (RR) ja pulssia, jos näiden toimintojen lisenssi on otettu käyttöön.





**HUOMAUTUS** Monitoreita, joihin on määritetty EarlySense, ei voi määrittää käyttämään Masimo rainbow'n akustista hengitystä (RRa) tai Oridion Microstream -kapnografiaa.



**HUOMAUTUS** Potilaan liikkeen monitorointi ei ole käytettävissä vastasyntyneille/ vauvoille.

ŧ

**HUOMAUTUS** EarlySense-järjestelmää ei ole tutkittu missään tietyssä potilasryhmässä eikä työkaluna, jolla diagnosoitaisiin mitään tiettyjä sairaustiloja. Se on lisätyökalu, jolla mitataan hengitystaajuutta, pulssia ja potilaan liikettä.

# Liikekehys

Liikekehys näyttää seuraavat tiedot ja säätimet, joilla monitoroidaan potilaan liikettä:

- Potilaan liiketaso
- Lopeta herkkyys
- Liikkeeseen liittyvät hälytysolosuhteet
- Potilaan kääntyminen ja tila (yliaika tai jäljellä oleva aika seuraavaan ajoitettuun käännökseen)
- Anturilähteen ilmaisin



Liikekehyksen ja näkyvien tietojen koko vaihtelee määritysten mukaan.

Jos potilaan kääntömuistutus on aktiivinen, ajastin laskee nollaan ja näyttää sen jälkeen muistutuksen laitteen tila-alueella potilaan kääntämisestä ja sen kirjaamisesta. Jos ajoitettu potilaan kääntö on myöhässä, Potilaan kääntyminen on myöhässä -hälytysviesti tulee näkyviin laitteen tilaalueelle ja potilaan kääntymisen säädin korostuu hälytyksen prioriteetin mukaan (esimerkiksi



osoittaa hyvin matalan prioriteetin hälytystä). Ajastin näyttää ajan negatiivisena seuraavaan potilaan kääntymiseen asti tai kunnes ajastin saavuttaa ajan –99:59.

## Lopeta hälytys -näkymä

Lopeta hälytys -näkymä tulee automaattisesti näkyviin, kun hälytyksen lopetus käynnistyy. Lopetuskuvake korvaa liiketason ja lopetusherkkyyden ilmaisimet kehyksessä. Koko kehys ja hälytyskuvake korostuvat hälytyksen lopettamisen prioriteetin mukaan.



#### Liikkeen määrittäminen

Liike-pystyvälilehdessä (**Asetukset (Settings)** > **Käyttöönotto** > **Liike**) on tietoja antureiden tilasta. Tästä parametrista voidaan muuttaa vain hälytysasetuksia ja muuttujia. Ohjeita hälytysasetusten säätämiseen on kohdassa "Liikehälytysten määrittäminen". Määritä liikkeen muuttujat tarvittaessa seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1. Valitse Potilaat-välilehti.
- 2. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 3. Etsi Liike-osa selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi Liike-muuttujat.



**HUOMAUTUS** Jos tähän parametriin ei ole liitetty muuttujia, Liikeosa ei tule näkyviin.

4. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa.

### Liikehälytyksen ja potilaan kääntömuistutuksen määrittäminen

Aseta potilaan liikkeen hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse Liike-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että Exit alarm (Poistumishälytys)- ja Motion alarm (Liikehälytys) -säätimet on otettu käyttöön (ON).



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - **Lopeta herkkyys**. Valitse herkkyystaso väliltä 1–6 ylä- ja alanuolinäppäimillä tai näppäimistöllä. Asetus 1 on vähiten herkkä ja asetus 6 herkin.



**HUOMAUTUS** Tasot 5 ja 6 ovat erittäin herkkiä ja saattavat käynnistää hälytyksen minimaalisen liikkeen tuloksena, kun potilas on vuoteessa. Oikea potilasarviointi on tärkeää virheellisten hälytysten minimoinnissa.

- Kääntömuistutus. Valitse haluamasi kääntöaikataulu luetteloruudusta.
- 6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

### Potilaan liikkeen monitoroiminen

VAROITUS Potilasturvallisuusvaara. Lämmityspeitteitä ei saa käyttää. Lämmityspeitteet voivat heikentää järjestelmän turvallisuutta ja tehokkuutta ja mitätöidä takuun. **VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. EarlySense-järjestelmää ei ole tarkoitettu suuren riskin potilaille, joilla on sepelvaltimo- tai hengitysongelmia ja jotka tarvitsevat jatkuvaa sydämen toiminnan tai keskipaineen (CO2) monitorointia. Näille potilaille luotettavin potilasmonitoroinnin menetelmä on läheinen henkilökohtainen tarkkailu ja/tai kyseisen tyyppiseen monitorointiin sopivat laitteet. VAROITUS Potilasvahingon vaara. Potilaalla ei saa olla suoraa kosketusta <u>/!</u>\ vuodeanturiin. Patja, sijauspatja tai patjasuojus on aina asetettava esteeksi anturin ja potilaan väliin. Tarkista potilaat säännöllisesti ja varmista, ettei hän koske suoraan anturiin. VAROITUS Potilasturvallisuusvaara. Valvonnan on oltava tehostettua, kun EarlySense-järjestelmää käytetään lapsille.  $\underline{\wedge}$ VAROTOIMI Anturin toimintahäiriövaara. EarlySense-järjestelmää ei saa käyttää potilaille, jotka painavat yli 200 kg (440 paunaa).  $\underline{\land}$ **VAROTOIMI** Anturin toimintahäiriön tai epätarkan mittauksen vaara. Potilaat eivät saa jakaa vuodetta toisen henkilön kanssa EarlySense-monitoroinnin aikana.  $\underline{\land}$ VAROTOIMI Epätarkan mittauksen riski. Kaapelin pituudet voivat vaikuttaa mittausten laatuun. Älä lyhennä tai ojenna kaapelia. Ŵ VAROTOIMI Anturin toimintahäiriövaara. Älä anna potilaiden hypätä vuoteelle tai vuodeanturin päälle. VAROTOIMI Anturin toimintahäiriövaara. Jos potilaalla on heikko virtsarakon /!\ toiminta tai hallinta, ole varovainen, kun asettelet vuodeanturin patjan, sijauspatjan tai patjasuojuksen alle, jottei virtsa pääse koskemaan anturiin. VAROTOIMI Anturin toimintahäiriövaara. Älä luo teräviä taitoksia kaapeliin, jottei /!\ suojus repeä tai murru. 1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili. HUOMAUTUS Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön ΞŊ lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin. Kosketa potilastyypin säädintä potilaskehyksen oikealta puolelta. Potilasyhteenveto-välilehti tulee näkyviin.

3. Valitse potilaan tyyppi ja sen jälkeen Valitse.



2.

HUOMAUTUS Potilaan liikkeen monitorointi ei ole käytettävissä vastasyntyneille/vauvoille.

4. Jos anturia ei ole kytketty laitteeseen, kohdista EarlySense-kaapelin liitin yhteen monitorin oikeassa sivussa olevista EarlySense-porteista. Liitä kaapelin liitin painamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tarkista myös kaapelin vedonpoistimen liitin ja varmista, että molemmat kaapelin osat on liitetty tiukasti.



- 5. Sijoita vuodeanturi (tunnistusyksikkö) seuraavasti:
  - vaakasuoraan potilaan patjan alle
  - tunnistusyksikön yläpinta patjaa vasten
  - tunnistusyksikkö potilaan rintakehän alapuolelle
  - tunnistusyksikön kaapeli kohti vuoteen päänpuoleista päätyä.



6. Neuvo tai avusta potilasta makaamaan vuoteessa. Tarkista potilaan ja anturin asento (katso vaihe 5) ja säädä niitä tarpeen mukaan.



**HUOMAUTUS** Anturin huolellinen sijoitus on tärkeää laadukkaiden EarlySense-mittausten saamisessa.

7. Odota ensimmäistä mittausta.

**HUOMAUTUS** EarlySense-moduulin tekemät potilaan liike-, hengitystaajuus- ja pulssimittaukset näkyvät Liike-, RR- ja Pulssikehyksissä. Jokainen kehys pysyy tyhjänä, kunnes anturi tekee ensimmäisen mittauksen, mikä voi viedä noin 1–2 minuuttia. Kun anturi havaitsee potilaan, liittyviin kehyksiin tulee näkyviin ensimmäinen mittausjoukko.



**HUOMAUTUS** EarlySense-hälytyksiä esiintyy vasta hyvän alkumittauksen jälkeen.

## Heikon luottamuksen olosuhde

Kun on saatu kelvollinen mittausjoukko tietystä potilaasta, heikon luottamuksen olosuhde esiintyy aina, kun EarlySense-moduuli hävittää signaalin tai sillä on vaikeuksia tunnistaa signaali. Heikon



luottamuksen olosuhteissa prosessi-ilmaisin **EXAN** korvaa edellisen lukeman Hengitystaajuus (RR)- ja/tai Pulssi-kehyksissä ja jää kehykseen, kunnes anturi tekee kelvollisen mittauksen.



**HUOMAUTUS** Heikon luottamuksen olosuhde, joka kestää yli 3 minuuttia, käynnistää teknisen hälytyksen.

## Potilaan kääntymisten seuraaminen ja raportoiminen

**Hälytykset** > **Liike** -välilehteen määritetyn kääntömuistutusaikataulun perusteella potilaan kääntömuistutusajastin osoittaa jäljellä olevan ajan seuraavaan aikataulun mukaiseen kääntöön. Jos kääntömuistutukset on kytketty pois, potilaan kääntösäädin on poissa käytöstä ja laskuri on tyhjä.

Kun potilaan kääntöpainike on aktiivinen ja ajastin on käynnissä, voit ilmoittaa potilaan kääntymisestä laitteella. Sinun ei tarvitse odottaa ajastimen umpeutumista.

1. Valitse Alkuun-välilehdessä Tauko.



**HUOMAUTUS** Laitteen asettaminen taukotilaan estää vuoteen lopetushälytyksen käynnistymisen.

- 2. Käännä potilas.
- 3. Valitse Jatka monitorointia.



4.

HUOMAUTUS Alkuun-välilehti tulee näkyviin.



Potilaan kääntöpainike on poissa käytöstä ja seuraava vahvistus tulee näkyviin laitteen tilaalueelle: "Potilaan kääntö kirjattu ja laskuri nollattu."

Potilaan kääntöpainike pysyy pois käytöstä, kunnes päivitetty kääntötila kirjataan.

# Kapnografia (CO2)

Monitorit, joihin on määritetty Oridion Microstream -kapnografia, mittaavat jatkuvasti tai ilmoittavat seuraavia:

- uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus (etCO2): potilaan uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus
- sisäänhengityksen hiilidioksidipitoisuus (FiCO2): potilaan sisäänhengityksen hiilidioksidipitoisuus
- hengitystaajuus (RR)
- Integrated Pulmonary Index (IPI): numeroarvo, joka yhdistää neljä parametria (etCO2, hengitystaajuus, SpO2 ja pulssi) ja ilmoittaa potilaan yleisen hengitystilan.



**HUOMAUTUS** Monitoreihin, joihin on määritetty Oridion Microstream -kapnografia, ei voida määrittää akustista hengitystä (RRa).

# etCO2-kehys

etCO2-kehys näyttää tietoja ja säätimiä, joita käytetään potilaan hengityksen CO2-tason monitoroinnissa (etCO2 ja FiCO2). Myös säätimet, joilla keskeytetään tai käynnistetään CO2pumppu uudelleen sekä keskeytetään CO2-hälytykset, näkyvät kehyksessä.



**HUOMAUTUS** CO2-monitorointi on käytettävissä ainoastaan jatkuvan monitoroinnin profiilissa.

Kehyksessä CO2-tiedot näkyvät numeerisina tai käyränäkymänä. Näkymiä voidaan vaihtaa koskettamalla kehyksen vasenta puoliskoa.

## etCO2-numeronäkymä

Numeronäkymä näyttää kertahengityksen lopun CO2:n (etCO2) ja sisäänhengitetyn CO2:n fraktion (FiCO2) mmHg:nä tai kPa:na. etCO2-kentän koko ja siinä näkyvät mittaukset vaihtelevat määritysten mukaan.



## CO2-käyränäkymä

CO2-kapnogrammin käyränäkymä näyttää CO2-käyrän, minkä avulla voit seurata potilaan hengityskuviota ja määrittää riittävät ventilaatio-olosuhteet tai hyperventilaatio- tai hypoventilaatio-olosuhteet.

etCO2-kehyksen ja näkyvien mittausten koko vaihtelee määritysten mukaan.



### etCO2:n käyttöönotto

Määritä etCO2-parametriasetukset ja etCO2-muuttujat noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse etCO2-pystyvälilehti.
- 4. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - Pyyhkäisynopeus. Valitse haluamasi nopeus. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
  - Käyräasteikko. Valitse asteikko vaihtopainikkeella. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
  - Pumpun valmiusaika. Valitse aika vaihtopainikkeella.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

- 6. Määritä muuttujat tarvittaessa valitsemalla Potilaat-välilehti.
- 7. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 8. Etsi etCO2-osa selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi etCO2-muuttujat.



**HUOMAUTUS** Jos tähän parametriin ei liity muuttujia, etCO2-osaa ei tule näkyviin.

9. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa.

### etCO2- ja FiCO2-hälytysten määrittäminen

Aseta CO2-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.



HUOMAUTUS FiCO2 näkyy vain, jos se on otettu käyttöön lisäasetuksissa.

1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse etCO2-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että etCO2- ja FiCO2-hälytysrajan säätimet ovat Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - etCO2-rajat. Anna etCO2-mittausten ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä Rajat-säätimen vierestä.
  - FiCO2-raja. Anna FiCO2-mittausten ylähälytysraja, jos se on aktivoitu, käyttämällä ylös-/ alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä FiCO2-säätimen vierestä.

- Hälytyksen ylärajan viive. Valitse etCO2:n kesto luetteloruudusta. Tämä hälytysviive määrittää korkean hälytystilan minimikeston, ennen kuin hälytyssignaali aktivoituu. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
- 6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

### CO2:n mittaaminen

Ennen kuin aloitat, lue Microstream CO2 -näyteletkun käyttöohjeet.



**VAROITUS** Löysällä olevat tai vahingoittuneet liitännät voivat vaarantaa ventilaation tai aiheuttaa hengityskaasujen mittaamisen epätarkasti. Liitä kaikki osat tiukasti ja tarkista liitännät vuotojen varalta tavallisten kliinisten toimenpiteiden mukaisesti.



**VAROITUS** Kun käytät näyteletkua intuboiduille potilaille yhdessä suljetun imujärjestelmän kanssa, älä aseta ilmatieadapteria imukatetrin ja intubaatioputken väliin. Tämä varmistaa, ettei ilmatieadapteri häiritse imukatetrin toimintaa.



**VAROITUS** Älä leikkaa tai poista mitään osaa näyteletkusta. Näyteletkun leikkaaminen voi johtaa virheellisiin lukemiin.



**VAROITUS** Epätarkkojen mittausten tai laitteen toimintahäiriön vaara. Jos näyteletkuun pääsee liikaa kosteutta (esim. ympäristöstä tai epätavallisen kostean ilman hengittämisestä), viesti "Suodinletkun tyhjennys" tulee näkyviin laitteen tilaalueelle. Jos näyteletkua ei saada tyhjennettyä, näkyviin tulee viesti "Tarkista kaasuletku tukoksen varalta". Vaihda näyteletku, kun tämä viesti tulee näkyviin.



**VAROITUS** Näyteletku saattaa syttyä tuleen O2:n läheisyydessä, kun se altistuu suoraan lasereille tai voimakkaalle lämmölle. Tehtäessä pään ja kaularangan alueen toimenpiteitä, joissa käytetään lasereita tai voimakasta lämpöä, on huolellisesti estettävä näyteletkun tai ympäröivien leikkausliinojen syttyminen tuleen.



**VAROITUS** Microstream CO2 -näyteletkut on tarkoitettu potilaskohtaiseen käyttöön. Niitä ei saa steriloida. Jotta monitori ei vahingoitu, älä yritä puhdistaa, desinfioida tai kuivata näyteletkua. CO2-näyteletkujen käsittelyn tai uudelleenkäytön seurauksena voi olla ristikontaminaatio ja epätarkat lukemat.



**VAROTOIMI** Käytä vain Welch Allynin hyväksymiä CO2-näyteletkuja, jotta monitori toimii oikein.



**VAROTOIMI** Hävitä Microstream CO2 -näyteletkut vakiomenettelyillä tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

1. Kosketa potilastyypin säädintä potilaskehyksen oikealta puolelta.

Potilasyhteenveto-välilehti tulee näkyviin.

- 2. Valitse potilaan tyyppi ja sen jälkeen Valitse.
- 3. Valitse haluamasi näyteletku seuraavien seikkojen perusteella:
  - onko potilas intuboitu vai ei
  - saako potilas mekaanista ventilaatiota
  - käytön kesto
  - potilaan koko ja paino
- 4. Liitä näyteletku monitoriin.
  - a. Liu'uta monitorin näyteletkun portin peittävä luukku auki.

b. Liitä näyteletku.



**HUOMAUTUS** CO2-pumppu käynnistyy heti, kun pumpun anturi tunnistaa näyteletkun. Näin voi käydä, ennen kuin liität näyteletkun kokonaan.

c. Käännä liitin kokonaan oikealle, kunnes se on kireällä.

etCO2-näyteletkun valintaikkuna tulee näkyviin näyttöön korostamaan tätä ohjetta (ellei valintaikkunaa ole poistettu käytöstä lisäasetuksissa).



**VAROITUS** Sinun täytyy liittää näyteletku oikein. Varmista, että liitin on tiukalla, jotta voit seurata CO2:a tarkasti.



**VAROITUS** Ristikontaminaation ja sairaalainfektion vaara. Näyteletkun liitäntäportin alla oleva CO2-näytteen ulosottoportti on tarkoitettu vain hengityksen ulostuloa varten. Ylläpidä avoin hengityspiiri jättämällä tämä portti auki hengityskaasujen vaihtoa varten. Älä kiinnitä letkua tai liitä sitä millään tavalla uudelleen potilaan hengityspiiriin.





**HUOMAUTUS** Tämä suojattu liitäntä estää kaasuja vuotamasta liitäntäkohdasta mittauksen aikana ja on tärkeä tarkkojen mittausten varmistamisessa.

- 5. Jos etCO2-näyteletkun valintaikkuna tulee näkyviin näyttöön, katso animaatio ja varmista, että olet liittänyt näyteletkun oikein. Hylkää sitten valintaikkuna valitsemalla **Valitse**.
- 6. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 7. Liitä näyteletku potilaaseen näyteletkun mukana tulleiden käyttöohjeiden mukaan.
- 8. Tee seuraavat tarkistukset:
  - a. Tarkista, että CO2-arvot näkyvät monitorissa.
  - b. Tarkista potilastyyppi. Varmista tarkka näytteenotto tarkistamalla, että potilastyyppi on oikea.

- c. Varmista, että hälytykset on määritetty oikein, koskettamalla hälytyssäädintä.
- d. Varmista, että koko käyrä tulee näkyviin, vaihtamalla käyränäkymään.



±∎Ì

ΞŊ

Ξ, I

HUOMAUTUS Kun olet liittänyt näyteletkun, monitori etsii välittömästi

**HUOMAUTUS** Kun kanyyli ei ole potilaassa, etCO2-arvo näkyy tyhjänä.

hengityksiä, mutta ei ilmoita ei hengitystä -tilasta, ennen kuin se on havainnut kelvollisia hengityksiä.

- **HUOMAUTUS** Jotta kosteutta ei kerry ja näyteletku ei tukkeudu imun tai intuboitujen potilaiden sumutuksen aikana, pysäytä CO2-pumppu ja irrota näyteletkun luer-liitin monitorista.
  - **HUOMAUTUS** Vaihda näyteletku sairaalan käytäntöjen mukaan tai kun laite ilmoittaa tukoksesta. Liiallinen potilaan eritteiden tai nesteiden kertyminen ilmatieletkustoon saattaa tukkia näyteletkun, mikä edellyttää näyteletkun vaihtamista useammin.
  - **HUOMAUTUS** Kun viesti Check for occlusion in gas line (Tarkista kaasuletku tukoksen varalta) tulee näkyviin näyttöön merkkinä monitoriin liitetyn näyteletkun tukkeutumisesta, monitorin CO2-pumppu pysähtyy. Korjaa ongelma noudattamalla tämän oppaan Vianmääritys-osan ohjeita.

## CO2-pumpun pysäyttäminen ja käynnistäminen uudelleen

CO2-pumpun pysäyttäminen estää nesteen pääsyn CO2-moduuliin tietyissä potilastoimenpiteissä (kuten imun tai huuhtelun aikana). Lisäksi tämä pumpun pysäytystila keskeyttää kaikkien CO2moduulista saatujen parametrien monitoroinnin määritetyksi ajanjaksoksi tai kunnes käynnistät CO2-pumpun uudelleen.

1. Pysäytä CO2-monitorointi väliaikaisesti tai lopeta se kokonaan painamalla pumpun

pysäytyspainiketta

ketta etCO2-kehyksessä.



**HUOMAUTUS** Tämä painike on vaihtopainike. Kun pysäytät CO2pumpun, Aloita-painike ja laskuri tulevat näkyviin.

2. Jatka CO2-monitorointia koskettamalla pumpun käynnistyspainiketta



CO2-pumppu käynnistyy uudelleen, nykyinen ajastin nollautuu ja Lopeta-painike tulee näkyviin kehykseen.

# Hengitystaajuus

# **RR-kehys**

RR-kehyksessä näkyvät seuraavat:

- Hengitystaajuus hengityksinä minuutissa (BPM)
- Hälytysrajan säädin



**HUOMAUTUS** RR-monitorointi on käytettävissä ainoastaan jatkuvan monitoroinnin profiilissa.

	RR 20	24 (A) 13
--	-------	-----------------

### **RR:n käyttöönotto**

**RR**-parametrista voidaan muuttaa vain hälytysviiveitä ja muuttujia. Säädä hälytysasetuksia katsomalla ohjeita kohdasta "RR-hälytysten määrittäminen". Määritä RR-muuttujat tarvittaessa seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1. Valitse Potilaat-välilehti.
- 2. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 3. Etsi RR-osa selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi RR-muuttujat.



**HUOMAUTUS** Jos tähän parametriin ei liity muuttujia, RR-osaa ei tule näkyviin.

4. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa.

### **RR-hälytysten määrittäminen**

Aseta RR-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse **RR**-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että RR-hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - RR-rajat. Anna RR-mittausten halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
  - Hälytyksen ylärajan viive. Valitse luetteloruudusta kesto. Tämä hälytysviive määrittää ylähälytysrajan minimikeston, ennen kuin hälytystila aktivoi hälytyssignaalin. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
  - Hengitystä ei havaittu -hälytysviive. Valitse luetteloruudusta kesto. Tämä hälytysviive määrittää ei hengitystä -tilan minimikeston, ennen kuin hälytyssignaali aktivoituu. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.

6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

# IPI

Integroitu keuhkoindeksi (IPI) yhdistää neljä parametria ja niiden vuorovaikutukset numeroarvoksi, joka osoittaa potilaan yleisen hengitystilan. Yhdistetyt parametrit ovat etCO2, RR, SpO2 ja PR. IPI:n antaman lisätilatiedon avulla voit ryhtyä toimenpiteisiin, ennen kuin yksittäisten parametrien arvot saavuttavat kliinisesti huolestuttavat tasot.



**HUOMAUTUS** IPI on käytettävissä aikuispotilaille sekä kolmelle lapsipotilaiden ryhmälle (1–3 vuotta, 3–6 vuotta ja 6–12 vuotta), mutta se ei ole käytettävissä vastasyntyneille/vauvoille.



**HUOMAUTUS** Lapsipotilaiden alatyypit näkyvät Potilasyhteenveto-välilehdessä ja Alkuun-välilehdessä merkintänä IPI-kehyksessä, mutta ne eivät näy potilaskehyksessä.



ΞŊ

**HUOMAUTUS** IPI on käytettävissä ainoastaan Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa.

IPI-alue on 1–10. Nämä arvot voidaan tulkita seuraavan taulukon mukaisesti.

Indeksialue	Potilaan tila
10	Normaali
8–9	Normaaleissa rajoissa
7	Lähes normaaleissa rajoissa; edellyttää huomiota
5–6	Edellyttää huomiota ja voi edellyttää toimenpiteitä
3–4	Edellyttää toimenpiteitä
1–2	Edellyttää välittömiä toimenpiteitä

**HUOMAUTUS** Potilaan IPI-arvon tulkinta saattaa vaihdella erilaisissa kliinisissä olosuhteissa. Esimerkiksi potilaat, joilla on esiintynyt hengitysvaikeuksia, saattavat tarvita alhaisemman IPI-alarajahälytyskynnyksen, joka ottaa huomioon potilaan heikentyneen hengityskapasiteetin.

# **IPI-kehys**

IPI-kehyksessä näkyy numeroarvo väliltä 1–10 sekä hälytyskynnys ja säädin.

Kehyksessä IPI-tiedot näkyvät numeerisina tai graafisena trendinä. Näkymiä voidaan vaihtaa koskettamalla kehyksen vasenta puoliskoa.

## **IPI-numeronäkymä**

Tämä näkymä näyttää numeroarvon integroiduista parametreista.



Numeronäkymä sisältää myös graafisen ilmaisimen potilaan senhetkisestä IPI-arvosta. Kuten seuraavissa esimerkeissä on esitetty, kun IPI-arvo on 8, 9 tai 10, pystypalkin ääriviiva on harmaa. Kun IPI-arvo on 4, 5, 6 tai 7, palkin ääriviiva on keltainen ja palkin keskiosa keltaisella varjostettu. Kun IPI-arvo on 1, 2 tai 3, palkin ääriviiva on punainen ja palkin alin osa punaisella varjostettu.

. 10	10	10	10
7	7	7	7
3	3	3	3
o	o	o	0

## Graafinen IPI-trendinäkymä

Tämä näkymä näyttää IPI-numeroarvot graafisesti käyttäjän valitsemalta jaksolta ja siten voi ilmoittaa potilaan hengitystilan muutoksista. Näytettävä ajanjakso voidaan valita lisäasetuksista.

IPI-kehyksen ja näkyvien trenditietojen koko vaihtelee määritysten mukaan.



Grafiikka osoittaa IPI-arvon y-akselilla ja ajan x-akselilla (vanhimmat laskennat näkyvät vasemmalla ja tuoreimmat laskennat oikealla). IPI-arvot päivittyvät kerran sekunnissa.

### IPI:n käyttöönotto

Määritä IPI-parametrivalinnat noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse IPI-pystyvälilehti.
- 4. Säädä trendijaksoa tarpeen mukaan. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

6. Kosketa potilastyypin säädintä potilaskehyksen oikealta puolelta.

Potilasyhteenveto-välilehti tulee näkyviin.



**HUOMAUTUS** IPI on käytettävissä aikuispotilaille sekä kolmelle lapsipotilaiden ryhmälle (1–3 vuotta, 3–6 vuotta ja 6–12 vuotta), mutta se ei ole käytettävissä vastasyntyneille/vauvoille. Į)

**HUOMAUTUS** Jos monitoroit pediatrista potilasta, seuraavat lisähuomiot ovat voimassa, kun valitset potilastyypin:

Pediatriset potilaat ovat yhtä kolmesta tyypistä ikänsä perusteella: Ped 1–3, Ped 3–6, Ped 6–12. Koska nämä ikäryhmät ovat päällekkäisiä, ota huomioon esimerkiksi potilaan koko ja syntymäaika, kun valitset pediatrisen potilaan tyypin.



**VAROTOIMI** Eri potilastyyppien hengityksen ominaisuudet lasketaan eri tavalla. Virheelliset potilastyypin valinnat aiheuttavat potilaan hengitystaajuuden epätarkkaa mittausta ja vaikuttavat potilaan IPI-arvoon.

7. Valitse Tyyppi-luetteloruutu ja potilastyyppi.

Age range	required for	IPI.			Edit
List	Summary	Manual			
Patient Last name		Adult		Location Room and bed	
Barker		Pediatric		200B	-
First name		Pediatric 1-3			
David		Pediatric 3-6	-		
Middle initial		Pediatric 6-1	2		
А		Neonate		OK	Clear
				UK	Clear
Home	Patients	Alarms	Review	Settings	



**HUOMAUTUS** Jos valitset potilastyypiksi Lapsi, näkyviin tulee tietoviesti, jossa pyydetään valitsemaan lapsen ikäalue, kun monitoroit lapsipotilaiden IPI:tä.

8. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin.



**HUOMAUTUS** Lapsipotilaiden alatyypit näkyvät Potilasyhteenvetovälilehdessä ja Alkuun-välilehdessä merkintänä IPI-kehyksessä, mutta ne eivät näy potilaskehyksessä.

#### IPI-hälytysten määrittäminen

Aseta IPI-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse IPI-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että Rajat-säädin on Päällä-asetuksessa.

- **HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.
- 5. Säädä IPI-rajojen asetuksia tarpeen mukaan. Anna haluamasi IPI-mittausten hälytyksen alaraja käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

# Akustinen hengitystaajuus (RRa)

Monitorit, joihin on määritetty Masimo rainbow Acoustic Monitoring -tekniikka, mittaavat jatkuvasti ja noninvasiivisesti hengitystaajuutta ylemmissä hengitysteissä syntyvien hengitysäänien perusteella. Hengitysäänet havaitsee potilaan kaulalle asetettu anturi.



**HUOMAUTUS** RRa on käytettävissä ainoastaan Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa.



**HUOMAUTUS** Masimo SpO2 -monitorointia tarvitaan monitoroitaessa RRa:ta.



٤N

**HUOMAUTUS** RRa-monitorointi on tarkoitettu vain aikuispotilaille, jotka painavat yli 30 kg (66 paunaa).

**HUOMAUTUS** Monitoreihin, joihin on määritetty RRa, ei voida määrittää CO2:ta tai Sphb:tä.

## **RRa-kehys**

RRa-kehyksessä näkyvät seuraavat:

- Hengitystaajuus hengityksinä minuutissa (BPM)
- Hengitysilmaisin
- Hälytysrajan säädin
- Keskiarvoistussäädin, joka sisältää vaihtoehdot hidas, keskinopea, nopea, trendit ja ei käytössä



**HUOMAUTUS** RRa on käytettävissä vain Jatkuva monitorointi -profiilissa ja kun valittuna on Aikuinen-potilastyyppi.



#### Hengitysilmaisin

Hengitysilmaisin näyttää RRa-anturin havaitseman äänitason. Korkeampi äänitaso aiheuttaa useampien palkkien syttymisen.



#### Keskiarvoistamisen valitsin

Keskiarvoistamisen valitsimella voit valita haluamasi näkyvyyden RRa-mittausten hienoisiin vaihteluihin. Voit säätää RRa-kentän keskiarvoistusta koskettamalla keskiarvoistamisen valitsinta



. Valitse tämän säätimen avulla keskiarvoistusvaihtoehto (pois, hidas, keskinopea, nopea tai trendit), kun keräät lukemia.

#### Keskiarvoistamisen valitsimen valinnat



RRa-keskiarvoistuksen oletusasetusta voi muokata lisäasetuksissa. Keskiarvoistus palautuu oletusasetukseen, kun tapahtuu jokin seuraavista:

- laite käynnistyy
- potilaskonteksti vaihdetaan tai poistetaan

## RRa:n käyttöönotto

RRa-parametrin oletusasetukset voi muuttaa vain lisäasetuksissa.

## RRa-hälytysten määrittäminen

Aseta RRa-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

1. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 2. Varmista, että potilaan tyyppi on Aikuinen.
- 3. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 4. Valitse **RRa**-pystyvälilehti.
- 5. Varmista, että RRa-hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 6. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - RRa-rajat. Anna RRa-mittausten halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
  - Hälytysviive. Valitse luetteloruudusta kesto. Tämä hälytysviive määrittää hälytystilan minimikeston, ennen kuin hälytystila aktivoi hälytyssignaalin. Valitsemasi hälytysviive

vaikuttaa sekä hälytyksen ylä- että alarajoihin. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.

- Hengitystä ei havaittu -hälytysviive. Valitse luetteloruudusta kesto. Tämä hälytysviive määrittää ei hengitystä -tilan minimikeston, ennen kuin hälytyssignaali aktivoituu. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
- 7. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

## RRa:n mittaaminen

RRa-monitorointi on tarkoitettu vain aikuispotilaille, jotka painavat yli 30 kg (66 paunaa).



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Käytä ainoastaan Masimo rainbow SET - antureita ja -tarvikkeita Masimo-varustetuissa monitoreissa.



**VAROITUS** RRa-mittauksen tarkkuuteen voi vaikuttaa mikä tahansa seuraavista:

- Liiallinen ympäristön kohina tai melu
- Virheellinen anturin asennus potilaalle
- Anturin ja kaapeleiden liittämisvirheet



**VAROITUS** Masimo SpO2 -monitorointia tarvitaan monitoroitaessa RRa:ta.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Antureita tai potilaskaapeleita ei saa jälleenkäsitellä, korjata tai kierrättää. Jos näin tehdään, sähkökomponentit voivat vahingoittua.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturi ja jatkojohto on tarkoitettu ainoastaan liitettäväksi pulssi-CO-oksimetrilaitteistoon. Älä yritä kytkeä näitä kaapeleita tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Noudata aina anturin valmistajan hoito- ja käyttöohjeita.

Ennen kuin aloitat RRa-anturin käytön, lue sen käyttöohjeet.

1. Tarkista, että kaksoiskaapeli on kytketty sekä monitoriin että SpO2- ja RRa-kaapeleihin. Jos anturi on liitetty RRa-kaapeliin, irrota anturi kaapelista.



**HUOMAUTUS** Kun RRa-anturi on irrotettu potilaasta ja liitetty monitoriin, anturi saattaa havaita ajoittaisia ympäristöääniä ja ilmoittaa mittaustuloksesta.

2. Tarkista, että käytössä on Jatkuva monitorointi -profiili.



**HUOMAUTUS** Jos "Salli profiilin vaihto" on otettu käyttöön lisäasetuksissa, laite yrittää vaihtaa automaattisesti Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun liität anturin kaapelin.

- 3. Varmista, että potilaan tyyppi on Aikuinen.
- 4. Tarkista, että hälytykset on määritetty oikein.
- 5. Aloita SpO2-monitorointi näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
- 6. Kiinnitä RRa-anturi potilaaseen valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti noudattaen kaikkia varoituksia ja huomautuksia.







ΞN)

HUOMAUTUS Prosessi-ilmaisin

näkyy RRa-kentässä, kunnes

- 7. Kytke RRa-anturi RRa-kaapeliin.
- 8. Varmista, että RRa-tiedot näkyvät monitorissa noin 60 sekunnin kuluessa potilaaseen liittämisestä.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturin asettaminen väärin tai anturin pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa kudosvaurioita. Tutki anturin asetuskohta säännöllisesti anturin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

Anturin irrottaminen mittauksen aikana aiheuttaa hälytyksen.

RRa-mittaus on näytettävissä.

# NIBP

## Ei-invasiivisen verenpaineen (NIBP) kenttä

Verenpaine voidaan mitata NIBP-kentästä.

NIBP-kenttä sisältää noninvasiivista verenpaineen mittausta koskevat arvot ja toiminnot. Kenttä sisältää erilaisia ominaisuuksia käytössä olevan profiilin mukaan.

#### NIBP-kehys Jatkuva monitorointi -profiilissa



NIBP-kehyksen ja näkyvien mittausten koko vaihtelee määritysten mukaan.

Jatkuva monitorointi -profiili näyttää myös visuaalisen osoituksen ikääntyvistä episodimittauksista (yli 16 minuuttia vanhoista) sekä aikaleiman, joka kertoo mittauksen ajankohdan. Kun NIBP-mittaus näkyy yli 16 minuutin ajan, näytössä olevat numerot muuttuvat nykyisestä väristään harmaiksi. Yhden tunnin kuluttua nämä mittaukset häviävät kehyksestä.

## NIBP-kehys Intervallimonitorointi-profiilissa



## NIBP-kenttä Pistemittausprofiilissa



## NIBP-kenttä Toimistoprofiilissa



## NIBP-mittausnäyttö

Kaikissa profiileissa kenttä voi näyttää systolisen ja diastolisen mittauksen sekä MAP-laskennat. Oletusnäkymää voidaan muokata Lisäasetukset-välilehdellä.

## Näytön osoitin

Voit vaihtaa näyttöjä NIBP-kenttää koskettamalla.

- NIBP-näkymä 1 NIBP on näyttää ensisijaisesti SYS-/DIA-mittaukset ja toissijaisesti MAPlaskennan.
- NIBP-näkymä 2 NIBP 
   näyttää ensisijaisesti MAP-laskennan ja toissijaisesti SYS-/DIAmittaukset.

## Painikkeet

Kentän oikeassa reunassa olevilla painikkeilla voidaan tehdä erilaisia toimia käytössä olevan profiilin mukaan. Toimintojen käytettävyys määräytyy valitun profiilin mukaan. Katso lisätietoa Profiilitluvusta.

Painikkeen nimi	Painikkeen kuva	Kuvaus
Käynnistä/lopeta	Tämän painikkeen ulkoasu ja toiminto vaihtuu dynaamisesti.	

Painikkeen nimi	Painikkeen kuva	a Kuvaus
	手 <b>川</b> H ke	IUOMAUTUS Prosessi-ilmaisin näkyy NIBP- entässä, kunnes NIBP-parametrin alustus on valmis.
	START	Kosketa käynnistääksesi manuaalisen mittauksen tai automaattisten mittausten syklin.
		Kosketa pysäyttääksesi käynnissä olevan mittauksen.
		<ul> <li>Toimistoprofiilissa</li> <li>Kosketa pysäyttääksesi manuaalisen NIBP- mittauksen.</li> <li>Kosketa pysäyttääksesi nykyisen mittauksen ja poistuaksesi NIBP-keskiarvoistamisohjelmasta.</li> </ul>
Intervalli – Jatkuva monitor	ointi-, Intervallimonitoroint	i- ja Pistemittausprofiilit
	Tämä painike näyttä	ää automaattisten mittausten tilan.
	Kosketa painiketta a automaattisia mitta	avataksesi Aikavälit-välilehden, jossa voit määrittää uuksia.
		Automaattiset mittaukset eivät ole käytössä.
	0:14:39	Automaattiset mittaukset ovat käytössä.
Intervalli – Toimistoprofiili		
		Kosketa painiketta avataksesi Aikavälit-välilehden jossa voit aloittaa NIBP-keskiarvoistamisohjelman
	0:14:39	<ul> <li>Kosketa avataksesi Aikavälit-välilehden, jossa voit sulkea NIBP- keskiarvoistamisohjelman.</li> <li>Näyttää juoksevan ajan seuraavaan mittaukseen NIBP- keskiarvoistamisohjelmassa.</li> </ul>
Hälytysrajan ohjain	Tämä painike näyttä laitekokoonpanoiss	ää hälytystilan. Se näyttää myös hälytysrajat joissakin a.

Painikkeen nimi Painikkeen kuva		Kuvaus	
	SYS 220         SYS 220           75         X           CM 110         SX 110           35         35	Kosketa painiketta avataksesi Hälytykset- välilehden.	

## Mansetin valinta



**VAROITUS** Turvallisten ja tarkkojen NIBP-mittausten varmistamiseksi käytä ainoastaan hyväksyttyjen tarvikkeiden luettelossa ilmoitettuja verenpainemansetteja ja letkuja.



**VAROITUS** Älä koskaan käytä aikuisen tai lapsen monitorointiasetusta tai mansettia vastasyntyneen NIBP-mittaukseen. Aikuisten ja lasten täyttörajat saattavat olla liian korkeita vastasyntyneille potilaille, vaikka vastasyntyneen mansettia käytetäänkin. AAMI SP10:2002 -standardi määrittelee vastasyntyneeksi 28 päivän tai sen alle ikäisen lapsen, joka on syntynyt ajallaan (raskausviikolla 37 tai sen jälkeen); muussa tapauksessa korkeintaan 44 raskausviikolla.



**VAROTOIMI** On tärkeää valita oikean kokoinen verenpainemansetti, jotta mittaustuloksista saadaan tarkkoja. Liian pieni mansetti voi aiheuttaa virheellisen korkeita lukemia, kun taas liian suuri mansetti voi tuottaa virheellisen matalia lukemia.

Monitori määrittää verenpaineen oskilloskooppimenetelmällä. Näin ollen, jos mansetti ulottuu kyynärtaipeen kuoppaan (kyynärpään taitteeseen), verenpainelukema on edelleen tarkka.

Valitse potilaalle oikea mansetti näiden ohjeiden mukaisesti ennen NIBP-mittauksen ottamista.

- 1. Mittaa potilaan paljaan yläkäsivarren ympärysmitta olkapään ja kyynärpään puolivälistä.
- 2. Valitse oikean kokoinen mansetti ympärysmitan perusteella. Jos potilaan käsivarren ympärysmitta on kahden mansettikoon välillä, käytä suurempaa mansettia.
- 3. Kierrä mansetti potilaan paljaan yläkäsivarren ympäri ja tarkista, että valtimon merkki on jossakin kohtaa mansetin kahden aluemerkinnän välissä.

#### **Mansettien mitat**

Seuraavat taulukot sisältävät Welch Allyn -verenpainemansettien mitat.

#### Yksiosaisen mansetin mitat

Mansetin koko	Ympärysmitta (cm)	Ympärysmitta (tuumaa)
Vauva/pikkulapsi	9,0-13,0	3,5-5,1
Pieni lapsi	12,0-16,0	4,7-6,3
Lapsi	15,0-21,0	5,9-8,3
Pienikokoinen aikuinen	20,0-26,0	7,9-10,2

Mansetin koko	Ympärysmitta (cm)	Ympärysmitta (tuumaa)
Aikuinen	25,0-34,0	9,8-13,4
lsokokoinen aikuinen	32,0-43,0	12,6-16,9
Reisi	40,0-55,0	15,7-21,7

#### Vastasyntyneen pehmeät kertakäyttöiset mansetit ja NeoQuik-liittimet

Mansetin koko	Ympärysmitta (cm)	Ympärysmitta (tuumaa)
NEO 1	3,3-5,6	1,3-2,2
NEO 2	4,2-7,1	1,6-2,8
NEO 3	5,4-9,1	2,1-3,6
NEO 4	6,9-11,7	2,4-4,6
NEO 5	8,9-15,0	3,5-5,9
Useita kokoja sisältävä pakkaus	1 kutakin	1 kutakin

Katso tilaustiedot liitteen kohdasta Hyväksytyt tarvikkeet.

## Mansetin asettaminen



HUOMAUTUS Laite ja mansetit on validoitu paljasta yläkäsivartta käyttämällä.

**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Epätarkan mittauksen vaara. Älä aseta mansettia kohtaan, jossa se voi häiritä normaalia verenkiertoa. Älä aseta mansettia kohtaan, jossa verenkierto on heikentynyt, tai raajaan, jota käytetään suonensisäiseen infuusioon. Älä aseta mansettia raajaan, jossa on laskimokatetri tai johon annetaan hoitoa laskimon kautta tai jossa on valtimo-laskimosuntti. Tarkkaile kyseistä raajaa ja varmista, ettei laitteen käyttäminen estä verenkiertoa liian pitkään.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Epätarkan mittauksen vaara. Älä käytä samassa raajassa samanaikaisesti sekä SpO2-sormianturia että verenpainemansettia. Muussa tapauksessa sykkivä virtaus saatetaan menettää hetkellisesti, minkä seurauksena lukemaa ei saada tai SpO2-lukema tai pulssi on epätarkka, kunnes virtaus palautuu.



**VAROITUS** Verenpainemansetti on asetettava oikein verenpaineen mittaustarkkuuden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Liian löysälle kierretty mansetti (estää asianmukaisen täytön) saattaa aiheuttaa epätarkkoja NIBP-lukemia.



**VAROTOIMI** Jos muuta kohtaa kuin paljasta yläkäsivartta käytetään, verenpainemittaukset saattavat tuottaa erilaisen tuloksen. On tärkeää dokumentoida vaihtoehtoinen kohta potilastietoihin.

Varmista ennen mansetin asettamista, että olet valinnut oikean kokoisen mansetin.

Laite määrittää verenpaineen oskillometrisellä menetelmällä. Näin ollen jos mansetti ulottuu kyynärtaipeen kuoppaan, verenpainelukema on edelleen tarkka.

- 1. Tarkista mansetti edellisestä mittauksesta jääneen ilman varalta. Purista mansettia tarpeen mukaan, jotta se tyhjenee kokonaan.
- 2. Laita mansetti potilaan paljaaseen yläkäsivarteen olkapään ja kyynärpään puoliväliin.
- 3. Kierrä mansetti tiukasti siten, että mansetin ja potilaan paljaan käsivarren välille jää väliä korkeintaan kahdelle sormelle.
- 4. Laita mansetin kohdistusmerkki suoraan olkavaltimon päälle.
- 5. Varmista, ettei verenpaineletku ole taittunut tai kiertynyt.



**HUOMAUTUS** Jos mansettia ei voida asettaa sydämen tasolle, säädä mittaukset seuraavasti parempaa tarkkuutta varten. Lisää näytettyyn lukemaan 1,8 mmHg jokaista sydämen yläpuolella olevaa 2,54 cm kohti. Vähennä näytetystä lukemasta 1,8 mmHg jokaista sydämen alapuolella olevaa 2,54 cm kohti. On tärkeää dokumentoida tämä säätö potilastietoihin.



**HUOMAUTUS** Lisätietoja parhaiden käytäntöjen noudattamisesta verenpainemittauksessa on Hillromin verkkosivuilla julkaisussa <u>Tips for Taking</u> <u>Accurate Blood Pressure Readings</u>, jossa annetaan vinkkejä tarkkojen verenpainelukemien saamiseen.

## NIBP:n käyttöönotto

Määritä NIBP-parametriasetukset ja -muuttujat noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset -välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse NIBP-pystyvälilehti.
- 4. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - Mansetin täyttöarvo. Jos monitoriin on määritetty Step-VP, anna Mansetin täyttöarvo. Voit määrittää oletusasetuksen lisäasetuksissa.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uusi asetus tulee voimaan heti.

- 6. Määritä muuttujat koskettamalla Potilaat-välilehteä.
- 7. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 8. Etsi NIBP-osa selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi NIBP-muuttujat.
  - Mansetin paikka. Valitse paikka luetteloruudusta.
  - Mansetin koko. Valitse koko luetteloruudusta.
  - Potilaan asento. Valitse asento luetteloruudusta.
- 9. Anna tai valitse muut muuttujat tarvittaessa.
- 10. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa. Episodiprofiileissa muuttujat tallentuvat seuraavassa otettujen mittausten joukossa tai kaikissa nykyisissä, laitteessa olevissa tallentamattomissa mittauksissa, kun valitaan **Tallenna (Save)**.

## NIBP-hälytysten määrittäminen

Aseta systolisten ja diastolisten mittausten sekä MAP-laskennan hälytysrajat tässä annettujen ohjeiden mukaan.

- 1. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.
- 2. Kosketa Hälytykset-välilehteä.
- 3. Valitse NIBP-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että NIBP- ja MAP-hälytysrajan säätimet ovat Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - Systolinen. Kirjoita halutut ylä- ja alasystoliahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
  - Diastolinen. Kirjoita halutut ylä- ja aladiastoliahälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
  - MAP. Anna -mittausten halutut ylä- ja ala-MAP-hälytysrajat käyttämällä ylös-/alasnuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Kosketa Alkuun-välilehteä.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

## **NIBP-mittaus**

Monitori mahdollistaa NIBP-mittausten tekemisen sekä manuaalisesti että automaattisesti. Office (Toimisto) -profiilissa voit tehdä manuaalisia mittauksia ja käyttää NIBP-keskiarvoistamisohjelmia (katso kohta Office (Toimisto) -profiili NIBP-kohdan loppupuolella).



**VAROITUS** Useat ympäristötekijät, kuten potilaan fysiologia ja kliininen sovellus, saattavat vaikuttaa monitorin tarkkuuteen ja suorituskykyyn. Siksi sinun on tarkistettava kaikki elintoimintojen signaaleja koskevat tiedot, erityisesti NIBP ja SpO2, ennen potilaan hoitamista. Jos mittaustarkkuus herättää epäilyksiä, tarkista mittaus toisella kliinisesti hyväksytyllä menetelmällä.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Älä käytä laitetta tai lisävarusteita ympäristöissä, joissa ne altistuvat äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai korkeuksille. Katso hyväksyttyjä käyttöolosuhteita koskevat tiedot kohdasta Käyttöympäristöä koskevat tiedot.



**VAROITUS** NIBP-lukemat saattavat olla epätarkkoja potilaille, joilla esiintyy kohtalaisia tai vakavia rytmihäiriöitä.



**VAROITUS** Älä anna mansetin olla vastasyntyneellä potilaalla yli 90 sekuntia täyttöpaineen ollessa yli 5 mmHg. Älä anna mansetin olla aikuispotilaalla yli 3 minuuttia täyttöpaineen ollessa yli 15 mmHg. Liian kireä mansetti saattaa aiheuttaa laskimoverentungosta, ääreishermovaurioita, raajan värimuutoksia ja tuskaa potilaalle.





käsivarteen. Käytä mittaukseen tarvittaessa reisivaltimoa.

**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä aseta NIBP-mansettia haavan päälle.

Mittauksen alussa monitori täyttää mansetin asianmukaiselle tasolle. NIBP-kentän systolinen näyttö näyttää mansetin täyttöpaineen verenpainetta mitattaessa.

Monitori mittaa verenpaineen mansetin täyttyessä. Jos monitori ei pysty määrittämään verenpainetta mansetin täyttyessä potilaan liikkeestä, liiallisesta melusta tai rytmihäiriöstä johtuen, monitori yrittää mitata verenpaineen mansetin tyhjennysvaiheessa.

Suoritettu mittaus näkyy NIBP-kentässä, kunnes se tallennetaan potilaan tietoihin tai toinen NIBPmittaus aloitetaan.



HUOMAUTUS Lasten ja aikuisten verenpainetiloja voi käyttää vähintään 29vuotiailla potilailla. Pediatric (Lapsi) -tilassa voi asettaa alhaisemman aloitustäyttöpaineen käytettäessä StepBP-tyhjennystä SureBP-tyhjennyksen sijaan.



**HUOMAUTUS** Käytä kaksiaukkoisia letkuja aikuisten ja lasten verenpaineen mittaamiseen ja yksiaukkoisia letkuja vastasyntyneiden verenpaineen mittaamiseen. Letkutyyppien, potilastyyppien ja algoritmien sekoittaminen aiheuttaa viestin tulemisen Device Status (Laitteen tila) -alueelle. Määritä vastasyntyneiden potilaiden NIBP-asetukset seuraavasti: Patient (Potilas) = Neonate (Vastasyntynyt), Tube type (Letkutyyppi) = 1 tube (1 letku), Algorithm (Algoritmi) = Step (Vaihe).



HUOMAUTUS Welch Allyn määrittelee vastasyntyneet seuraavasti: 28 päivän ikäiset tai sitä nuoremmat, jotka ovat syntyneet ajallaan (vähintään 37. raskausviikolla), Muussa tapauksessa 44 raskausviikkoon asti.

### Manuaalisen NIBP-mittauksen ottaminen



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä koskaan asenna Luer-lukkoliittimiä Welch Allynin verenpainemansetin letkuun. Näiden liittimien käyttäminen verenpainemansetin letkussa aiheuttaa vaaran, että tämä letku liitetään vahingossa potilaan suonensisäiseen linjaan, minkä seurauksena ilmaa pääsee potilaan verenkiertoon.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Verenpaineletkuun tai -mansettiin kohdistuva ulkoinen paine tai taittunut letku voivat aiheuttaa potilasvahingon, järjestelmävirheitä tai epätarkkoja mittauksia.

1. Valitse oikean kokoinen verenpainemansetti ja kääri se potilaan paljaan yläkäsivarren ympärille.



2. Tee mittaus valitsemalla

## Käynnissä olevan mittauksen peruuttaminen

Mikä tahansa meneillään oleva NIBP-mittaus voidaan peruuttaa tässä kuvatulla tavalla.



Valitse Alkuun-välilehdessä

Monitori tyhjentää mansetin nopeasti, ja näytössä näkyy NIBP-peruutusviesti.

#### **NIBP-aikavälimittaus**

Monitori voi ottaa NIBP-mittaukset automaattisesti käyttäjän valitsemin aikavälein.

Kaikki aikavälejä koskevat ominaisuudet ovat Aikavälit-välilehdessä.

Tässä välilehdessä voidaan:

- määrittää aikavälejä
- ottaa aikavälit pois käytöstä
- määrittää monitori tulostamaan valmistuneet mittaukset automaattisesti.

Suoritettu mittaus näkyy NIBP-kehyksessä, kunnes seuraava mittaus alkaa.



**HUOMAUTUS** Jos kohdassa Advanced (Lisäasetukset) on otettu käyttöön SSO (kertakirjautuminen), Require Clinician ID to save readings (Kliinikon tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen) tai Require Clinician ID match to save measurements (Kliinikon tunnuksen täsmättävä mittausten tallentamista varten), mittausten tallentaminen edellyttää kliinikon kirjautumista.



**HUOMAUTUS** Kun Intervallimonitorointi-profiilissa tallentuu automaattisia aikavälimittauksia manuaaliset parametri- ja ennustavat lämpötilamittaukset häviävät näytöstä. Kun potilasmittauksia tallennetaan manuaalisesti tässä profiilissa, kaikki potilasmittaukset häviävät näytöstä.



**HUOMAUTUS** Jatkuva monitorointi -profiilissa kaikki potilaan mittaukset pysyvät näytössä, kun automaattiset aikavälimittaukset tallentuvat.

-painike vaihtuu ajastimeksi (

0:14:39

), joka näyttää juoksevan ajan seuraavaan

automaattiseen mittaukseen.

Automaattiset mittaukset jatkuvat, kunnes aikavälit otetaan pois käytöstä.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä käytä aikavälejä vastasyntyneille, jotka ovat äänikantaman ulkopuolella. Varmista, että ääni kuulu paikkaan, jossa aiot olla.

#### NIBP-aikavälien määrittäminen

Määritä NIBP-aikavälit näiden ohjeiden mukaisesti.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse Aikavälit-pystyvälilehti.
- 4. Valitse **Automaattinen**, **Ohjelma** tai **Stat** ja noudata seuraavissa liittyvissä aiheissa esitettyjä ohjeita.
- 5. Tulosta potilastiedot kustakin aikavälistä automaattisesti valitsemalla Automaattinen tulostus aikavälit -valintaruutu.
- 6. Käynnistä aikavälit heti valitsemalla Käynnistä aikavälit. Valitse muutoin Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

#### Automaattiset aikavälit

Monitori voidaan määrittää tekemään NIBP-mittaukset automaattisesti tasaisin väliajoin. Määritä haluttu intervalli pyöräytysruudulla tai näppäimistöllä.





**HUOMAUTUS** Hälytys ei kytke aikavälejä pois käytöstä. Hälytyksen jälkeiset mittaukset tapahtuvat automaattisesti aikataulun mukaan.

#### Automaattisten aikavälien käynnistäminen

Määritä monitori ottamaan NIBP-mittauksia tasaisin väliajoin näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse oikean kokoinen verenpainemansetti ja kääri se potilaan paljaan yläkäsivarren ympärille.

2.



3. Valitse **Automaattinen**.

Kosketa Aloitus-välilehdellä

- 4. Syötä NIBP-mittausten välisen ajan pituus numeronäppäimistöltä.
- 5. Kosketa Käynnistysvälit.



**HUOMAUTUS** Aikavälit eivät ole käytettävissä kaikissa profiileissa. Katso lisätietoa Profiilit-luvusta.

#### Aikaväliohjelmat

Monitori voidaan määrittää tekemään NIBP-mittaukset automaattisesti vaihtelevin väliajoin. Monitori sisältää valmiiksi asetettuja aikaväliohjelmia, joita käyttäjä voi muokata tarpeen mukaan. Voit nimetä valitut ohjelmat uudelleen näppäimistön avulla. Valitun ohjelman nimen alla oleva sarake osoittaa syklin kunkin aikavälin (intervallin) pituuden ja määritettyjen intervallien määrän (tiheyden).



#### Aikaväliohjelmien käynnistäminen

Määritä monitori ottamaan NIBP-mittauksia automaattisesti vaihtuvin väliajoin näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse oikean kokoinen verenpainemansetti ja kääri se potilaan paljaan yläkäsivarren ympärille.



- 2. Kosketa Aloitus-välilehdellä
- 3. Valitse Ohjelma.
- 4. Kosketa haluttua ohjelmaa.
- 5. Kosketa Käynnistysvälit.

#### Uuden aikaväliohjelman luominen tai vanhan ohjelman muokkaaminen

Luo tai muokkaa aikaväliohjelmaa tässä annettujen ohjeiden mukaan.



- 1. Kosketa Alkuun-välilehdessä aikavälin painiketta (
- 2. Valitse Ohjelma.
- 3. Kosketa haluttua ohjelmaa.
- 4. Kosketa näppäimistön kuvaketta ja kirjoita ohjelmalle nimi.

Monitori voidaan määrittää tekemään NIBP-mittauksia jatkuvasti.

- 5. Lisää haluttu aikaväli- ja taajuusasetukset.
- 6. Valitse Käynnistysaikavälit.

Uusia aikavälejä käytetään seuraavan NIBP-mittauksen käynnistyessä.

#### Stat-aikavälit

: Unit1 22:17 Continuous ~ -0-Monitor Setup Device Advanced Intervals Stat Automatic SpO2 Sweep: 25 Program etCO2 Sweep : 6.25 Stat Pulse rate Tone : Off IPI 1 hour Automatic print on interval Start intervals Patients Alarms Review Settings

Kun Stat-vaihtoehto valitaan, monitori tekee toistuvia NIBP-mittauksia viiden minuutin ajan käynnistäen uuden syklin aina, kun mansetti tyhjenee suonen turvallisen paluupaineen (SVPR) alle



kahden sekunnin ajaksi.

**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Jos Stat–tilaa käytetään toistuvasti, tarkkaile potilaan raajoja säännöllisesti varmistaaksesi, että verenkierto ei heikkene ja että mansetti pysyy paikallaan. Pitkittynyt verenkierron heikkeneminen tai mansetin väärä asento voi aiheuttaa mustelmia.

Mansetin nykyisiä paineita ei näytetä dynaamisesti Stat-luennan aikana. Aloitus-välilehti näyttää edellisen syklin NIBP-lukemaa, kunnes nykyinen sykli päättyy.



HUOMAUTUS Käytössä olevat Stat-intervallit voidaan pysäyttää valitsemalla



#### Stat-aikavälien käynnistäminen

Käynnistä Stat-aikavälit näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse oikean kokoinen verenpainemansetti ja kääri se potilaan paljaan yläkäsivarren ympärille.







- 3. Valitse Stat.
- 4. Valitse Käynnistä aikavälit.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin, ja siinä näkyy aikavälilaskuri laskemassa ajasta 0:05:00.

#### Intervallimittausten pysäyttäminen

Pysäytä aikavälit näiden ohjeiden mukaisesti.

Kosketa Alkuun-välilehdessä aikavälien ajastinpainiketta ( 1.





HUOMAUTUS Todellinen jäljellä oleva aika vaihtelee valitun aikavälin pituuden ja kuluneen ajan mukaan.

Valitse Pysäytysvälit. 2.



HUOMAUTUS Käytössä olevat Stat-aikavälit voidaan pysäyttää Alkuun-



välilehdessä valitsemalla

## Toimistoprofiili

Toimistoprofiilissa voit ottaa manuaalisia NIBP-mittauksia ja käyttää NIBP-keskiarvoistamisohjelmia. NIBP-keskiarvoistamisohjelmat on otettava käyttöön lisäasetuksissa (katso NIBPkeskiarvoistamisohjelman käyttöönotto).

### NIBP-keskiarvoistamisohjelmat

NIBP-keskiarvoistamisohjelma näyttää useiden NIBP-lukemien keskiarvon.

Keskiarvon laskentaa varten ohjelma tallentaa sarjan lukemia. Ohjelman toiminta on kuvattu seuraavassa esimerkissä:



Numero	Ominaisuus	Kuvaus
1	Numeroarvo	Näyttää viimeisimmän lukeman.
2	Näytön osoitin	Voit siirtyä NIBP-näkymien välillä tätä koskettamalla.

Numero	Ominaisuus	Kuvaus
3	Historia	<ul> <li>Näyttää valmiit lukemat ja tulevien lukemien paikkamerkit.</li> <li>Yliviivatut mittaukset eivät ole mukana keskiarvon laskennassa.</li> </ul>
4	Ohjelma	Näyttää ohjelman nimen.
5	Lopeta	Voit lopettaa nykyisen mittauksen ja poistua ohjelmasta tätä koskettamalla.
6	Intervalli	Näyttää juoksevan ajan seuraavaan mittaukseen.

Kun ohjelma on tehnyt kaikki mittaukset, se näyttää keskiarvolukeman seuraavasti:



Numero	Ominaisuus	Kuvaus	
1	Numeroarvo	Näyttää mittausten keskiarvon.	
2	Näytön osoitin	Näyttää tekstin "NIBP KESKIARVOIS".	
3	Historia	<ul> <li>Näyttää ohjelman tekemät mittaukset.</li> <li>Yliviivatut mittaukset eivät ole mukana keskiarvon laskennassa.</li> </ul>	

#### NIBP-keskiarvoistamisohjelman käynnistäminen

Laske NIBP-keskiarvo käynnistämällä NIBP-keskiarvoistamisohjelma Setup (Käyttöönotto) - välilehdestä ja Intervals Program (Aikaväliohjelma) -pystyvälilehdestä.

1. Valitse oikean kokoinen verenpainemansetti ja kääri se potilaan paljaan yläkäsivarren ympärille.



2. Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä

Intervals Program (Aikaväliohjelma) -välilehti tulee näkyviin.

3. Kosketa haluttua ohjelmaa.

Ohjelman asetukset näkyvät Summary (Yhteenveto) -alueella.

Intervals Program 1			Summary
SpO2		Program 1	Total readings:
Sweep : 25 Pulse rate		Program 2	Discard readings:
Tone : UIT	-	Program 3	Delay to start:
			8.0 mi Time between readings:
			8.0 mi
			Keep baseline if reading is within + or - :
	Start intervals		5 mmH

4. Lue Summary (Yhteenveto) -alueen tiedot varmistaaksesi, että asetukset sopivat potilaallesi.

Asetus	Toiminto/kuvaus
Lukemien kokonaismäärä	Ohjelman tekemien mittausten lukumäärä.
Hylkää lukemat	Lukemat, jotka ohjelma jättää pois keskiarvon laskennasta. Esimerkiksi arvo "1, 2" tarkoittaa, että ohjelma jättää pois ensimmäisen ja toisen lukeman.
Viive aloitukseen	Ohjelman aloituksen (Käynnistysvälit-painikkeen painamishetken) ja ensimmäisen luennan aloituksen välinen aikajakso.
Aika lukemien välillä	Yhden luennan päättymisen ja seuraavan luennan aloittamisen välinen aikajakso.
Pidä perustaso, jos lukema + tai -	Alue, jonka perusteella ohjelma määrittää perustason lukeman. Lisätietoja siitä, miten tämä asetus vaikuttaa ohjelmaan, on jäljempänä kohdassa Poissuljetut lukemat.

5. Käynnistä ohjelma valitsemalla Käynnistä aikavälit.

Home (Aloitus) -välilehti tulee näkyviin.

NIBP-kentässä ajastin laskee aloitusviiveen aikaa alaspäin. Ensimmäinen NIBP-mittaus alkaa, kun ajastin näyttää 0.

Kun ensimmäinen mittaus on tehty, ajastin laskee lukemien välistä aikaa alaspäin. Seuraava NIBP-mittaus alkaa, kun ajastin näyttää 0.

Kun kaikki lukemat on otettu, ohjelma näyttää keskiarvon.



HUOMAUTUS Jos luennan aikana ilmenee tekninen hälytys, luenta pysähtyy. Ajastin laskee Aika lukemien välillä -jakson jäljellä olevaa aikaa. Kun ajastin saavuttaa arvon 0, ohjelma yrittää luentaa uudelleen.



HUOMAUTUS NIBP-keskiarvoistamisohjelman aikana monitori tallentaa kaikki NIBP-mittaukset paitsi keskiarvon. Säilytä NIBPkeskiarvo valitsemalla Tallenna (Save) keskiarvoistamisohjelman päätyttyä.

#### NIBP-keskiarvoistamisohjelman lopettaminen



Jos haluat keskeyttää NIBP-keskiarvoistamisohjelman, valitse Alkuun-välilehdessä Nykyinen mittaus päättyy ja ohjelma lopettaa toimintansa.



**HUOMAUTUS** Kun ohjelma on suljettu, sitä ei voi aloittaa uudelleen keskeytyskohdasta. Jos haluat aloittaa uuden NIBPkeskiarvoistamisohjelman, valitse ohjelma Aikavälit-välilehdessä ja valitse **Käynnistä aikavälit**.

#### Poissuljetut lukemat

NIBP-keskiarvoistamisohjelma jättää joitakin lukemia pois laskennasta seuraavista syistä:

- Lukema on mainittu ohjelman Hylkää lukemat -asetuksessa.
- Lukema edeltää perustason lukemaa.

Ohjelma määrittää perustason lukeman seuraavasti:

- Ohjelman aloittaessa toimintansa perustason lukema on lukema 1.
- Ohjelma vertaa lukeman 2 systolista arvoa lukeman 1 systoliseen arvoon.
- Jos arvojen ero on Pidä perustaso -arvoalueella, perustasona säilyy lukema 1. Ohjelma vertaa seuraavaa lukemaa lukemaan 1, ja niin edelleen.
- Jos lukema on arvoalueen ulkopuolella, tästä lukemasta tulee uusi perustaso ja ohjelma jättää pois keskiarvon laskennasta kaikki lukemat, jotka edeltävät uutta perustasoa.
- Uuden perustason määrittämisen jälkeen ohjelma vertaa seuraavia lukemia uuteen perustasoon ja noudattaa edellä kuvattuja sääntöjä.

#### **BMI-kenttä**

BMI-kentässä näkyy painoindeksi (BMI), paino ja pituus.



Painon ja pituuden mittaustulokset voidaan kirjata manuaalisesti tai siirtää liitetystä vaa'asta. Profiili laskee BMI-arvon kirjatun painon ja pituuden mukaan.



**HUOMAUTUS** Kun painon tai pituuden mittaustulos siirretään monitoriin liitetystä vaa'asta, monitorissa näkyvä mittaus on yhden desimaalin (0,1) sisällä vaa'assa näkyvästä mittauksesta.

#### Painon ja pituuden kirjaaminen

Manuaalisesti tehdyt painon ja pituuden mittaukset voidaan syöttää BMI-kenttään. Siinä näkyvät myös liitetyllä vaa'alla tehdyt painon ja pituuden mittaukset.



VAROTOIMI Monitoriin liitettyjä vaakoja on käytettävä paristoilla tai akkuvirralla (pariston tai akun tyyppi on määritetty vaa'an valmistajan käyttöohjeissa). Älä käytä vaa'an ulkoista virtalähdettä.

- 1. Tarkista, että käytössä on Toimistoprofiili.
- 2. Syötä paino ja pituus manuaalisesti Alkuun-välilehdessä käyttämällä ylä- ja alanuolinäppäimiä tai näppäimistöä.



HUOMAUTUS Jos monitoriin on liitetty hyväksytty paristo- tai akkukäyttöinen vaaka, vaa'alla tehtyjen painon ja pituuden mittausten tulokset ilmestyvät BMI-kenttään.

BMI-arvo muuttuu syötetyn painon ja pituuden mukaan.

#### Kipu-kenttä

Potilaan kiputaso voidaan syöttää manuaalisesti Kipu-kenttään.



HUOMAUTUS Tämä kenttä on käytettävissä ainoastaan Toimistoprofiilissa.



#### Kiputason kirjaaminen

- 1. Tarkista, että käytössä on Toimistoprofiili.
- 2. Syötä kiputaso manuaalisesti Alkuun-välilehdessä käyttämällä ylä- ja alanuolinäppäimiä tai näppäimistöä.

# Lämpötila

# Lämpötilakenttä

Potilaan lämpötila voidaan mitata lämpötilakentästä.

Temperature (Lämpötila) -kenttä sisältää lämpötilan mittausta koskevat tiedot ja toiminnot. Kenttä sisältää erilaisia ominaisuuksia käytössä olevan profiilin mukaan.

### Lämpötilakehys Jatkuva monitorointi -profiilissa



Lämpötilakehyksen ja näkyvien mittausten koko vaihtelee määritysten mukaan.
Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiili näyttää myös visuaalisen osoituksen ikääntyvistä episodimittauksista (yli 16 minuuttia vanhoista) sekä aikaleiman, joka kertoo mittauksen ajankohdan. Kun lämpötilamittaus näkyy yli 16 minuutin ajan, näytössä olevien numeroiden nykyinen väri muuttuu harmaaksi. Yhden tunnin kuluttua nämä mittaukset häviävät kehyksestä.

#### Lämpötilakehys Intervallimonitorointi-profiilissa



### Lämpötilakenttä Pistemittausprofiilissa



### Lämpötilakenttä Toimistoprofiilissa

TEMPERATURE 38.6 (101.5° F) MODE : Direct	S	
---	---	--

### Lämpötilan mittausnäyttö

Kaikissa profiileissa kenttä voi näyttää lämpötilan celsius- tai fahrenheitasteina. Oletusnäkymää voi muokata Advanced (Lisäasetukset) -välilehdessä.

### Kohdan valinta



**HUOMAUTUS** Mitattaessa lämpötilaa SureTemp- tai Braun-lämpömittarilla viitekohta on mittauskohta. Siksi lämpötilamittauksen lukemat eivät vaadi säätöä.



**HUOMAUTUS** Lisätietoa ydinlämpötilasta ja ruumiinlämpötilan vaihteluista mittauskohdan mukaan on Hillromin verkkosivuilta ladattavassa <u>normaalin</u> <u>ruumiinlämpötilan lämpötila-alueita</u> käsittelevässä pikaoppaassa.

Poista lämpötila-anturi ja vaihda mittauskohtaa koskettamalla lämpötilan mittauskohdan



Lapsen kainalo

Aikuisen kainalo

Oraalinen









**HUOMAUTUS** Lämpötilamoduulilla ja punaisella rektaalisuojataskulla ja anturilla varustettujen monitorien oletustila on rektaalinen tila.

#### Rektaalinen





**HUOMAUTUS** Monitorissa näkyy korvatila, kun se vastaanottaa lämpötilamittauksen korvamittarista.

Korva



#### Lämpötilapainikkeet

Kentän oikeassa reunassa olevilla painikkeilla voidaan suorittaa erilaisia tehtäviä käytössä olevan profiilin mukaan. Toimintojen käytettävyys riippuu valitusta profiilista.

Painikkeen nimi	Painikkeen kuva	Kuvaus
Lämpötilahälytys	101.0	Tämä painike näyttää hälytystilan. Se näyttää myös hälytysrajat joissakin laitekokoonpanoissa.
	94.0 94.0	Avaa Alarms (Hälytykset) -välilehti koskettamalla painiketta.
Suora mittaustila		Kosketa painiketta siirtyäksesi suoraan mittaustilaan.

## Lämpötilahälytysten määrittäminen

Aseta lämpötilamittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

1. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.

- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse Lämpötila-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että lämpötilan hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Säädä lämpötilarajoja tarpeen mukaan. Kirjoita lämpötilan halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Kosketa **Alkuun**-välilehteä.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

## SureTemp<sup>®</sup> Plus -lämpötilamoduuli

Lämpötilamoduuli laskee potilaan lämpötilan ennakoivassa mittaustilassa (Predictive mode) termistorilämpömittarin ja ennakoivan algoritmin avulla.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa (Direct mode). Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Epätarkan mittauksen riski. Oraali-/ kainaloantureita (sininen poistopainike anturin päällä) ja sinisiä irrotettavia anturin suojataskuja käytetään ainoastaan lämpötilan oraali- ja kainalomittauksiin. Rektaaliantureita (punainen poistopainike) ja punaisia irrotettavia anturin suojataskuja käytetään ainoastaan lämpötilan rektaalimittauksiin. Vääränlaisen irrotettavan anturin suojataskun käyttö voi aiheuttaa potilaalle tartuntariskin. Anturin käyttö väärässä mittauspaikassa aiheuttaa lämpötilan mittausvirheitä.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Kun lämpötilaa mitataan peräsuolesta, aseta anturin kärki enintään 1,5 cm aikuisen peräsuolen sisään ja enintään 1 cm lasten peräsuolen sisään suolen perforaation välttämiseksi.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Kun mittaat lämpötilaa kainalosta, pidä aina anturisuojus suorassa kosketuksessa ihoon. Aseta anturi huolellisesti kainaloon välttäen kosketusta muihin kohteisiin tai materiaaleihin.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Käytä aina lämpötilaa mitattaessa kunnolla kiinnitettyä kertakäyttöistä Welch Allyn -anturisuojusta. Jos anturisuojusta ei käytetä, lämpenevä anturi voi aiheuttaa epämukavuutta potilaalle, potilaalle voi aiheutua tartuntariski ja lämpötilalukema voi olla epätarkka.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Varmista aina optimaalinen tarkkuus tarkistamalla, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAROITUS** Älä koskaan käytä vaurioitunutta lämpötila-anturia. Lämpömittarissa on korkealaatuisia tarkkuusosia, ja se on suojattava voimakkailta kolhaisuilta tai iskuilta. Älä käytä lämpömittaria, jos huomaat anturissa tai monitorissa merkkejä vaurioista. Jos lämpömittarianturi pudotetaan tai se vaurioituu, poista se käytöstä ja tarkastuta se pätevällä huoltohenkilökunnalla.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Lisää tarvittaessa ohut kerros liukastinta anturisuojuksen päälle, jotta potilas voi tuntea olonsa mukavaksi. Liiallinen voiteluaineen käyttö voi vääristää mittaustuloksia.



VAROITUS Useat ympäristötekijät, kuten potilaan fysiologia ja kliininen sovellus, saattavat vaikuttaa monitorin tarkkuuteen ja suorituskykyyn. Siksi sinun on tarkistettava kaikki elintoimintojen signaaleja koskevat tiedot, erityisesti lämpötila, ennen potilaan hoitamista. Jos mittaustarkkuus herättää epäilyksiä, tarkista mittaus toisella kliinisesti hyväksytyllä menetelmällä. Jos laitteeseen määritetty lämpömittari ei jostain syystä ole käytettävissä, käytä toista lämpömittaria.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Pysy aina potilaan luona lämpötilaa mitattaessa.



**VAROTOIMI** Epätarkan mittauksen riski. Potilaan aktiviteetit, kuten rasittava liikunta, kuumien tai kylmien juomien nauttiminen, syöminen, purukumin pureskelu, karamellien imeskely, hampaiden harjaus tai tupakointi voivat vaikuttaa lämpötilan oraaliseen mittaukseen jopa 20 minuutin ajan.



**VAROTOIMI** Epätarkan mittauksen riski. Varmista tarkat lämpötilamittaukset käyttämällä aina monitorin anturilaatikkotelineestä otettua uutta anturisuojusta. Muista paikoista otetut anturisuojukset tai sellaiset anturisuojukset, joiden lämpötila ei ole vakiintunut, voivat aiheuttaa lämpötilan epätarkkoja mittaustuloksia.



**VAROTOIMI** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä ja steriloimattomia. Myöskään anturit eivät ole steriloituja. Älä steriloi antureita ja anturisuojuksia autoklaavissa. Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.



**VAROTOIMI** Älä käytä Suretemp-toimintoa potilaan ruumiinlämpötilan mittaamiseen tai tarkkailuun defibrilloinnin tai sähkökirurgisen toimenpiteen aikana. Seurauksena voi olla lämpötila-anturin vaurioituminen.

### Lämpötilan mittaustilan valinta

Lämpötilamoduulilla varustettu monitori mittaa potilaan lämpötilan joko ennakoivassa (normaali) tai suorassa mittaustilassa. Oletusasetus on ennakoiva mittaustila.



**VAARA** Epätarkan mittauksen riski. Optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi tarkista aina, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAARA** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa. Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.

#### Ennakoiva mittaustila

Tässä mittaustilassa suoritetaan lämpötilan kertamittaus noin 6–15 sekunnin aikana. Ennakoiva mittaustila käynnistetään poistamalla anturi suojataskusta, kiinnittämällä anturin suojus ja pitämällä anturin kärkeä paikallaan mittauskohdassa. Monitori antaa äänimerkin, kun ennakoiva mittaus on päättynyt.

#### Suora mittaustila

Lämpötilan jatkuvaan mittaukseen. Oraali- ja rektaalimittauksissa on suositeltavaa mitata lämpötilaa, kunnes lämpötila vakiintuu, tai kolmen minuutin ajan. Kainalomittauksissa on suositeltavaa mitata

lämpötilaa, kunnes lämpötila vakiintuu, tai viiden minuutin ajan. Monitori siirtyy suoraan mittaustilaan noin 60 sekunnin kuluttua siitä, kun anturi poistetaan suojataskusta.



**HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi on tärkeää katsoa lämpötila ennen lämpömittarianturin poistamista mittauskohdasta ja kirjata se manuaalisesti potilastietoihin.

Kun suoraa mittaustilaa on käytetty 10 minuutin ajan, monitori antaa teknisen hälytyksen ja poistaa mitatun arvon.

#### Lämpötilan mittaaminen ennakoivassa mittaustilassa



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi tarkista aina, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ennen lämpötilan mittaamista ohjeista potilasta olemaan purematta anturia, koska muutoin hän saattaa vahingoittua ja anturi voi vaurioitua.



**VAROTOIMI** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä ja ei-steriloituja. Myöskään anturit eivät ole steriloituja. Älä steriloi antureita ja anturisuojuksia autoklaavissa. Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

1. Poista lämpötila-anturi suojataskusta.

Monitori antaa äänimerkin valmiustilaan siirtymisen merkiksi.

- 2. Laita anturi uuteen anturisuojukseen ja paina anturin kahvaa lujasti alaspäin.
- 3. Valitse seuraavista mittauskohdista koskettamalla **Lämpötilan paikan painiketta** oraalinen, lapsen kainalo tai aikuisen kainalo.
- 4. Pidä anturin kärki paikallaan mittauskohdassa.

Laita oraalisissa mittauksissa anturin kärki potilaan kielen alle suun jommallekummalle puolelle kielenalustaskuun ja pyydä potilasta sulkemaan huulensa.



**HUOMAUTUS** Älä anna anturia potilaalle suuhun laittamista varten.



Kun lämpöä mitataan kainalosta, nosta potilaan käsivartta siten, että koko kainalo näkyy helposti ja aseta anturin kärki kainaloon mahdollisimman korkealle. Tarkista, että kainalon iho ympäröi anturin kärjen kokonaan ja aseta käsivarsi tiukasti potilaan kylkeä vasten.



Mittauksen aikana lämpötilakentässä näkyy prosessin osoitin.



5. Monitori antaa äänimerkin, kun lopullinen lämpötila on saavutettu (noin 6–15 sekunnissa). Lämpötilakehys jatkaa lämpötilan näyttämistä vielä sen jälkeen, kun anturi on palautettu suojataskuun.

101.5°	102.1 Q
°F 38.6°c	88.3



HUOMAUTUS Siirry suoraan mittaustilaan koskettamalla



kun ennakoivan tilan mittaus on saatu. Lämpötilakehyksessä näkyy teksti, joka osoittaa Suora-tilan olevan aktiivinen.

Monitori antaa äänimerkin suoran mittaustilan käynnistymisen merkiksi.

6. Poista anturi, kun lämpötilan mittaus on valmis, ja paina lujasti anturin päällä olevaa poistopainiketta anturisuojuksen vapauttamiseksi.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa. Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.

Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

- 7. Laita anturi takaisin suojataskuun.
- 8. Pese kätesi ristikontaminaation välttämiseksi.

#### Lämpötilan mittaaminen Suora-mittaustilassa

Anturin lämpötila näkyy Suora-mittaustilassa niin kauan kuin anturin kärki on paikallaan mittauskohdassa ja pysyy potilaan lämpötila-alueen rajoissa. Potilaan lämpötila saavuttaa lopullisen tasapainon noin kolmessa minuutissa oraalisessa ja rektaalisessa mittauskohdassa ja noin viidessä minuutissa kainalossa.

Monitori siirtyy Suoraan mittaustilaan seuraavilla tavoilla.

• Kun ennakoiva mittaus on suoritettu, siirry ennakoivasta mittaustilasta suoraan mittaustilaan



Lämpötilakehyksessä näkyy teksti, joka osoittaa Suora-tilan olevan

aktiivinen.

- Poista anturi suojataskusta, kiinnitä anturisuojus, valitse lämpötilan mittauskohta ja altista anturi ympäristön lämpötilalle yli 60 sekunnin ajaksi, jotta monitori siirtyy suoraan mittaustilaan. Lämpötilakehyksessä näkyy teksti, joka osoittaa Suora-tilan olevan aktiivinen.
- Jos potilaan lämpötila on normaalin lämpötila-alueen alapuolella, ja olet toiminut edellisen kohdan mukaisesti, anturin tunnistin tunnistaa tämän tilanteen ja sammuttaa anturin esilämmittimen matalamman keholämpötilan mittaamista varten.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa. Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi tarkista aina, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ennen lämpötilan mittaamista ohjeista potilasta olemaan purematta anturia, koska muutoin hän saattaa vahingoittua ja anturi voi vaurioitua.



±,N)

**VAROTOIMI** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä ja ei-steriloituja. Myöskään anturit eivät ole steriloituja. Älä steriloi antureita ja anturisuojuksia autoklaavissa. Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

1. Poista lämpötila-anturi suojataskusta.

Monitori antaa äänimerkin valmiustilaan siirtymisen merkiksi.

- 2. Laita anturi uuteen anturisuojukseen ja paina anturin kahvaa lujasti alaspäin.
- 3. Valitse seuraavista mittauskohdista koskettamalla kuvaketta Lämpötilan paikan painiketta

🖁 : oraalinen, lapsen kainalo tai aikuisen kainalo.

Lämpötilakenttään vaihtuu suora mittaustila noin 60 sekunnin sisällä siitä, kun anturi on poistettu suojataskusta.

Monitori antaa äänimerkin suoran mittaustilan mittauksen käynnistymisen merkiksi.

- 4. Pidä anturin kärkeä paikallaan oraalisessa tai rektaalisessa mittauskohdassa yhteensä 3 minuuttia ja 5 minuuttia kainalossa.
- 5. Mittauksen ollessa käynnissä lämpötilakehyksessä näkyvät potilaan jatkuvat lämpötilamittaukset.



**HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi on tärkeää katsoa lämpötila ennen anturin poistamista mittauskohdasta ja kirjata se sitten manuaalisesti potilastietoihin.

- 6. Poista anturi, kun lämpötilan mittaus on valmis, ja paina lujasti anturin päällä olevaa poistopainiketta anturisuojuksen vapauttamiseksi.
- 7. Laita anturi takaisin suojataskuun lämpötilamittausten jatkamiseksi ennakoivassa mittaustilassa.
- 8. Pese kätesi ristikontaminaation välttämiseksi.

### Lämpötilan mittaaminen rektaalisti



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Kun lämpötilaa mitataan peräsuolesta, laita anturin kärki ainoastaan noin 1,5 cm aikuisen peräsuolen sisään ja vain noin 1 cm lasten peräsuolen sisään suolen perforaation välttämiseksi.



**VAROITUS** Ristikontaminaation tai sairaalainfektion vaara. Perusteellinen käsienpesu vähentää merkittävästi ristikontaminaation ja sairaalainfektion vaaraa.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa. Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi tarkista aina, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAROTOIMI** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä ja ei-steriloituja. Myöskään anturit eivät ole steriloituja. Älä steriloi antureita ja anturisuojuksia autoklaavissa. Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

1. Poista rektaali lämpötila-anturi rektaalisuojataskusta.

Monitori antaa äänimerkin valmiustilaan siirtymisen merkiksi. Lämpötilan paikka on oletuksena rektaalinen.



- 2. Aseta rektaalianturi uuteen anturisuojukseen ja paina anturin kahvaa lujasti alaspäin.
- 3. Erota potilaan pakarat toisistaan yhdellä kädellä. Vie anturin kärki hellävaraisesti toisella kädellä vain 1,5 cm aikuisen peräsuoleen ja vain noin 1 cm lasten peräsuolen sisälle. Voit tarvittaessa käyttää liukastinta.
- 4. Aseta anturi siten, että kärki koskettaa kudosta. Pidä pakaroita edelleen erillään ja anturi paikallaan koko mittauksen ajan. Mittauksen aikana lämpötilakentässä näkyy prosessin osoitin.



5. Monitori antaa äänimerkin, kun lopullinen lämpötila on saavutettu (noin 10–13 sekunnissa). Lämpötilakehys jatkaa lämpötilan näyttämistä vielä sen jälkeen, kun anturi on palautettu suojataskuun.





HUOMAUTUS Siirry Suora-tilaan valitsemalla



ennakoiva mittaus on suoritettu. Lämpötilakehyksessä näkyy teksti, joka osoittaa Suora-tilan olevan aktiivinen. Monitori antaa äänimerkin suoran mittauksen käynnistymisen merkiksi. Kun olet suorassa mittaustilassa, pidä pakaroita edelleen erillään ja anturi paikallaan koko mittausprosessin ajan.



**HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi on tärkeää katsoa lämpötila ennen anturin poistamista mittauskohdasta ja kirjata se sitten manuaalisesti potilastietoihin.

- 6. Poista anturi, kun lämpötilan mittaus on valmis, ja paina lujasti anturin päällä olevaa poistopainiketta anturisuojuksen vapauttamiseksi.
- 7. Laita anturi takaisin suojataskuun.
- 8. Pese kätesi ristikontaminaation välttämiseksi.

## Braun ThermoScanPRO -lämpömittari ja telakointiasema

Lämpömittarin ja telakointiaseman avulla voit siirtää korvalämpötilan mittausarvon monitoriin. Telakointiasema lataa myös lämpömittarin akkua.

Lue lämpömittarin valmistajan antamat käyttöohjeet ennen lämpömittarin määritystä, käyttöä, vianmääritystä tai huoltoa.



**VAROITUS** Nesteet voivat vaurioittaa lämpömittarin sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä nesteiden roiskuminen lämpömittarin päälle. Jos nesteitä roiskuu lämpömittarin päälle, kuivaa se puhtaalla kankaalla. Tarkista, että se toimii kunnolla ja tarkasti. Jos nesteitä on saattanut päästä lämpömittarin sisälle, poista lämpömittari käytöstä, kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja pätevä huoltohenkilöstö on testannut sen.



**VAROITUS** Useat ympäristötekijät, kuten potilaan fysiologia ja kliininen sovellus, saattavat vaikuttaa monitorin tarkkuuteen ja suorituskykyyn. Siksi kaikki elintoimintotiedot, erityisesti lämpötila, on tarkistettava ennen potilaan hoitamista. Jos mittaustarkkuus herättää epäilyksiä, tarkista mittaus toisella kliinisesti hyväksytyllä menetelmällä. Jos laitteeseen määritetty lämpömittari ei jostain syystä ole käytettävissä, käytä toista lämpömittaria.



**VAROTOIMI** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä ja steriloimattomia. Myös lämpömittari on steriloimaton. Älä steriloi lämpömittaria ja anturisuojuksia autoklaavissa. Varmista, että anturisuojukset hävitetään laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.



**VAROTOIMI** Lämpömittarissa ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa. Jos huoltoa vaaditaan, soita lähimpään Welch Allynin asiakaspalveluun tai tekniseen tukeen.



**VAROTOIMI** Säilytä lämpömittaria ja anturisuojuksia kuivassa, pölyttömässä ja kontaminoitumattomassa tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Pidä varastointipaikan lämpötila kohtalaisen vakaana 10–40 °C:ssa (50–104 °F).

#### Lämpötilan mittaaminen korvasta



**VAROITUS** Anturisuojukset ovat kertakäyttöisiä. Anturisuojuksen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa bakteerien leviämistä ja ristikontaminaatiota.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Käytä tämän lämpömittarin kanssa yksinomaan Braun ThermoScan -anturisuojuksia.

 $\land$ 

**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Tarkasta usein anturin ikkuna ja pidä sitä puhtaana, kuivana ja ehjänä. Sormenjäljet, korvavaha, pöly ja muut epäpuhtaudet vähentävät ikkunan läpinäkyvyyttä ja aiheuttavat alempia lämpötilamittauksia. Ikkunan suojaamiseksi kun lämpömittaria ei käytetä, säilytä sitä aina telakointiasema varusteessa.



**VAROTOIMI** Epätarkan mittauksen riski. Ennen lämpötilan mittaamista varmista, että korvassa ei ole esteitä eikä korvavahaa ole kertynyt liikaa.



**VAROTOIMI** Epätarkan mittauksen riski. Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa korvalämpötilan mittaamiseen jopa 20 minuutin ajan:

- Potilas makasi korvansa päällä.
- Potilaan korva oli peitetty.
- Potilas oli erittäin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa.
- Potilas kävi uimassa tai kylvyssä.
- Potilaalla oli kuulolaite tai korvatulppa.



**VAROTOIMI** Epätarkan mittauksen riski. Jos korvatippoja tai muita lääkkeitä on annosteltu toiseen korvakanavaan, mittaa lämpötila hoitamattomasta korvasta.



**HUOMAUTUS** Oikeasta korvasta mitattu lämpötila voi olla vasemmasta korvasta mitattuun lämpötilaan nähden erilainen. Näin ollen mittaa lämpötila aina samasta korvasta.



**HUOMAUTUS** Kun monitori vastaanottaa korvan lämpötilan mittauksen, mittausarvot näytetään Alkuun–välilehdellä. Jos Alkuun–välilehdellä on jo lämpötilan mittausarvo, uusi mittaus korvaa edellisen arvon.

Mittaaminen ja arvon siirtäminen monitoriin:

- 1. Varmista, että monitoriin on kytketty virta.
- 2. Ota korvamittari pois telakointiasemasta.

Lämpömittari käynnistyy automaattisesti, kun lämpömittari poistetaan telakointiasemasta.



**HUOMAUTUS** Jos lämpömittari on otettu pois telakointiasemasta, se käynnistyy vaiheen 4 jälkeen.

- 3. Paikanna telakointiasemassa oleva anturilaatikko.
- 4. Paina anturin kärkeä lujasti anturilaatikkoon.

Kun anturisuojus on paikoillaan, telakointiasemasta aiemmin pois otettu lämpömittari käynnistyy automaattisesti.

- 5. Toimi seuraavasti riippuen Braun-lämpömittarisi mallista:
  - Braun 4000: Odota, kunnes kuulet käyttövalmiuden osoittavan piippauksen ja lämpömittarin näytölle ilmestyy kolme viivaa.
  - Braun 6000: Odota, kunnes kuulet käyttövalmiuden osoittavan piippauksen, lämpömittarin näyttöön tulee kolme viivaa ja Measure (Mittaa) -painiketta ympäröivä rengas muuttuu vihreäksi.
- 6. Aseta anturi tiiviisti korvakäytävään ja toimi seuraavasti riippuen Braun-lämpömittarisi mallista:
  - Braun 4000: Paina Start (Käynnistä) -painiketta ja vapauta painike.
  - Braun 6000: Paina Measure (Mittaa) -painiketta ja vapauta painike.

- Jos anturi on asetettu korvakanavaan oikein, ExacTemp-valo vilkkuu. Kun lämpömittari havaitsee tarkan mittauksen, ExacTemp-valo palaa jatkuvasti, pitkä piippaus ilmoittaa mittauksen päättymisestä ja näytölle ilmestyy mittaustulos.
- Jos anturi on asetettu korvakanavaan väärin tai sitä liikutetaan mittauksen aikana, ExacTemp-valo sammuu, sarja lyhyitä piippauksia kuuluu ja POS-virheviesti (asemointivirhe) ilmestyy.
- 7. Kun lämpötilan mittaaminen on päättynyt, paina ejektoripainiketta poistaaksesi käytetyn anturisuojuksen.
- 8. Aseta lämpömittari takaisin telakointiasemaan.

Kun siirto on päättynyt, lämpötila ja lämpötila-asteikko ilmestyvät Alkuun–välilehdelle monitorin asetusten mukaisesti.



HUOMAUTUS Vain viimeisin mittaustulos siirretään monitoriin.



**HUOMAUTUS** Monitoriin siirrettyjä mittaustuloksia ei voi siirtää enää uudelleen.

Saat lisätietoja lämpömittarin toiminnoista lämpömittarin valmistajan käyttöohjeista.

#### Korvamittarin lämpötila-asteikon vaihtaminen

Katso fahrenheitasteista celsiusasteisiin siirtymistä koskevat ohjeet valmistajan käyttöohjeista.

#### Korvalämpömittarin akun lataaminen

Näin lataat akun:

- Aseta lämpömittari telakointiasemaan.
- Varmista, että monitori on kytketty verkkovirtaan.
- Varmista, että monitoriin on kytketty virta.

Telakointiasemassa oleva LED-valo osoittaa akun lataustilan.

#### PRO 6000 -malli

- Kullankeltainen: Akku latautuu.
- Vilkkuu vihreänä: Akku on ladattu täyteen.
- Vihreä valo palaa: Akku on valmis latausta varten, mutta telakointiasema on tyhjä tai lämpömittari on asetettu väärin telakointiasemaan.
- Ei LED-valoa/sammunut: Ei valmis latausta varten. Monitoria ei ole liitetty verkkovirtaan eikä sen virtaa ole kytketty tai monitori on estänyt latauksen.

#### PRO 4000 -malli

- Vihreä: Akku on ladattu.
- Kullankeltainen: Akku latautuu.
- Ei LED-valoa/sammunut: Ei valmis latausta varten. Monitoria ei ole liitetty verkkovirtaan eikä sen virtaa ole kytketty tai monitori on estänyt latauksen.



HUOMAUTUS Akku jatkaa latautumista kun monitori on näytönsäästötilassa.



**HUOMAUTUS** On erittäin suositeltavaa käyttää lämpömittarissa yksinomaan Welch Allyn -akkua, sillä telakointiasema ei voi ladata muita akkuja.

## Lämpötilan mittaustilan valinta

Lämpötilamoduulilla varustettu monitori mittaa potilaan lämpötilan joko ennakoivassa (normaali) tai suorassa mittaustilassa. Oletusasetus on ennakoiva mittaustila.



**VAARA** Epätarkan mittauksen riski. Optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi tarkista aina, että oikea mittaustila ja -kohta on valittu.



**VAARA** Potilasvahingon vaara. Älä ylitä lämpötilamittaukselle suositeltua kestoa suorassa tilassa. Tarkan tuloksen saamiseksi suositellaan yhtäjaksoista kolmen minuutin oraali- ja rektaalimittausta ja viiden minuutin kainalomittausta. Älä mittaa jatkuvasti missään tilassa yli 10 minuuttia.

#### Ennakoiva mittaustila

Tässä mittaustilassa suoritetaan lämpötilan kertamittaus noin 6–15 sekunnin aikana. Ennakoiva mittaustila käynnistetään poistamalla anturi suojataskusta, kiinnittämällä anturin suojus ja pitämällä anturin kärkeä paikallaan mittauskohdassa. Monitori antaa äänimerkin, kun ennakoiva mittaus on päättynyt.

#### Suora mittaustila

Lämpötilan jatkuvaan mittaukseen. Oraali- ja rektaalimittauksissa on suositeltavaa mitata lämpötilaa, kunnes lämpötila vakiintuu, tai kolmen minuutin ajan. Kainalomittauksissa on suositeltavaa mitata lämpötilaa, kunnes lämpötila vakiintuu, tai viiden minuutin ajan. Monitori siirtyy suoraan mittaustilaan noin 60 sekunnin kuluttua siitä, kun anturi poistetaan suojataskusta.



**HUOMAUTUS** Monitori ei tallenna suoran mittaustilan lämpötiloja muistiin. Siksi on tärkeää katsoa lämpötila ennen lämpömittarianturin poistamista mittauskohdasta ja kirjata se manuaalisesti potilastietoihin.

Kun suoraa mittaustilaa on käytetty 10 minuutin ajan, monitori antaa teknisen hälytyksen ja poistaa mitatun arvon.

# SpO2

SpO2-anturi mittaa happisaturaatiota ja pulssia. Happisaturaatio ilmaistaan prosenttiarvona nollasta sataan (0–100 %). Happisaturaatio ja pulssi päivittyvät kerran sekunnissa  $\pm$  0,5 sekuntia.

## SpO2-kenttä

SpO2-kentässä näkyvät pulssioksimetrimittauksissa käytetyt tiedot ja ohjaimet.

Kentässä SpO2-tiedot esitetään numeerisina tai käyränäkymänä. Näkymiä voidaan vaihtaa koskettamalla kentän vasenta puoliskoa.

#### SpO2-numeronäkymä

Numeronäkymä osoittaa SpO2-saturaation prosenttiosuuden ja pulssin amplitudin. Näkymän ominaisuudet vaihtelevat käytössä olevan anturin ja valitun profiilin mukaan. SpO2-kentän koko ja siinä näkyvät mittaukset vaihtelevat määritysten mukaan.

#### Nellcor-anturi



Intervallimonitorointi- ja Jatkuva monitorointi -profiilit Pistemittausprofiili

#### Masimo-anturi



Intervallimonitorointi-profiili, ei SpHb-lisenssiä

Pistemittausprofiili



Intervallimonitorointi-profiili, SpHb-lisenssi aktivoitu



Jatkuva monitorointi -profiili

#### **Pulssin amplitudi**

Pulssin amplitudin palkki osoittaa sykkeen ja näyttää pulssin suhteellisen voimakkuuden. Palkkeja syttyy lisää havaitun pulssin voimistuessa.



#### Vastaustilan hallinta

Vastaustilan hallinnan avulla SpO2-mittausajaksi voidaan asettaa joko Normaali tai Nopea.



#### Perfuusioindeksi

Perfuusioindeksi (PI) on SpO2-ominaisuus, joka on käytettävissä vain Masimolla varustetuissa monitoreissa.

Pl on pulssin voimakkuuden suhteellinen lukema monitorointikohdasta. Pl:n näyttö vaihtelee 0,1 prosentista (erittäin heikko pulssi) 20,0 prosenttiin (erittäin voimakas pulssi). Pl on suhteellinen arvo, joka vaihtelee monitorointikohdan ja potilaan mukaan fysiologisten tilanteiden muuttuessa.



Anturia sijoitettaessa PI-arvoa voidaan käyttää kohdan soveltuvuuden arviointiin etsimällä kohta, jossa PI-arvo on suurin. Anturin sijoittaminen voimakkaimman pulssin kohtaan (suurin PI-arvo) parantaa suorituskykyä liikkeen aikana. Tarkkaile PI:n trendiä fysiologisten olosuhteiden muutosten havaitsemiseksi.

#### SatSeconds<sup>™</sup>-hälytysten hallinta

SatSeconds-toiminto on SpO2-hälytysten hallintajärjestelmä, joka on saatavissa vain Nellcor OxiMax -teknologialla varustettuihin monitoreihin.

SatSeconds-ominaisuus on sen ajan ja magnitudin tulo, jonka aikana potilas on SpO2-hälytysrajojen ulkopuolella. Esimerkiksi kolme pistettä hälytysrajan ulkopuolella 10 sekuntia vastaa 30 SatSecondsia. Hälytys esiintyy vain, kun desaturaatiotapahtuma saavuttaa SatSeconds-rajan. SatSeconds-ominaisuus on hoitohenkilöstön säädettävissä, ja sen arvoksi voidaan asettaa 0, 10, 25, 50 tai 100 SatSeconds. Jos desaturaatiotapahtuma ratkeaa itsestään asetetun ajan aikana, kello nollautuu automaattisesti, eikä monitori anna hälytystä.





**HUOMAUTUS** SatSeconds-ominaisuus sisältää sisäisen turvaprotokollan, joka antaa äänihälytyksen aina, kun kolme SpO2-ylitystä määrän tai keston suhteen tapahtuu yhden minuutin aikana.

### SpO2-käyränäkymä

Käyränäkymä näyttää reaaliaikaisen SpO2-pletysmografikäyrän. Voit valita oletusarvoisen SpO2käyrän pyyhkäisynopeuden kohdassa Advanced (Lisäasetukset), mutta voit muuttaa pyyhkäisynopeutta Setup (Käyttöönotto) -välilehdessä.

Lisätietoja normalisoinnista ja käyrän ominaisuuksista on valmistajan käyttöohjeissa.



## SpO2:n käyttöönotto

Määritä SpO2-parametriasetukset ja -muuttujat noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse **SpO2**-pystyvälilehti.
- 4. Valitse haluamasi Pyyhkäisynopeus.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uusi asetus tulee voimaan heti.

- 6. Määritä muuttujat koskettamalla Potilaat-välilehteä.
- 7. Valitse Manuaalinen-välilehti.
- 8. Etsi SpO2-osa selaamalla luetteloa ja anna tai valitse haluamasi SpO2-muuttujat.
  - SpO2-mittauskohta. Valitse mittauspaikka luetteloruudusta.
  - O2-virtausnopeus. Kirjoita virtausnopeus näppäimistöllä.



**HUOMAUTUS** Kaikki O2-muuttujavalinnat häviävät, kun O2virtausnopeus muuttuu nollaan ja kun O2-menetelmä vaihdetaan valintaan Ei mitään.

- O2-pitoisuus. Kirjoita pitoisuus näppäimistöllä.
- O2-menetelmä. Valitse luetteloruudusta menetelmä.
- 9. Anna tai valitse muut muuttujat tarvittaessa.
- 10. Valitse Valitse.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin. Jatkuva monitorointi -profiilissa muuttujat tallentuvat seuraavan verkkoon lähetetyn mittausjoukon kanssa. Episodiprofiileissa muuttujat tallentuvat seuraavassa otettujen mittausten joukossa tai kaikissa nykyisissä, laitteessa olevissa tallentamattomissa mittauksissa, kun valitaan **Tallenna**.

## SpO2-hälytysten signaaliviiveet

## SpO2-hälytysten määrittäminen

Aseta SpO2-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

- 1. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.
- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse SpO2-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että SpO2-hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Kirjoita SpO2-mittausten halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Jos monitoriin on määritetty Nellcor SpO2 -anturi, valitse SatSeconds-asetus valitsemalla



7. Valitse **Aloitus**-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

## Vastaustilan asettaminen

Monitorin on oltava Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiilissa, jotta vastaustila voidaan määrittää Alkuun-välilehdessä.



Kun Nopea tila on valittu, joko **TILA: Nopea** tai **: Nopea** tulee näkyviin kehykseen.

## SpO2:n ja pulssin mittaaminen





**VAROITUS** SpO2-mittauksen tarkkuuteen voi vaikuttaa mikä tahansa seuraavista:

- kohonnut kokonaisbilirubiinipitoisuus
- kohonnut methemoglobiinipitoisuus MetHb
- kohonnut karboksihemoglobiinipitoisuus (COHb)
- hemoglobiinisynteesin häiriöt
- heikko perfuusio monitorointikohdassa
- joidenkin intravaskulaaristen väriaineiden pitoisuudet, jotka riittävät muuttamaan potilaan tavanomaista valtimopigmentointia
- potilaan liikkuminen
- potilaan tila, kuten vapina ja savun sisäänhengitys
- liikeartefaktit
- lakatut kynnet
- huono happiperfuusio
- hypotensio tai hypertensio
- vaikea verisuonien supistuminen
- sokki tai sydänpysähdys
- laskimopulsaatiot tai äkilliset ja merkittävät pulssin muutokset
- magneettikuvausympäristön lähellä oleminen
- anturissa oleva kosteus
- liian kirkkaasti valaistu ympäristö, erityisesti loisteputkivalaistus
- vääränlaisen anturin käyttö
- anturin virheellinen asetus tai irtoaminen
- vaikea anemia
- laskimotukos.
- 1. Tarkista, että anturin kaapeli on kytketty monitoriin.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturi ja jatkojohto on tarkoitettu ainoastaan liitettäväksi pulssi-CO-oksimetrilaitteistoon. Älä yritä kytkeä näitä kaapeleita tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Noudata aina anturin valmistajan hoito- ja käyttöohjeita.

2. Puhdista kohdealue. Poista kaikki, mikä voi häiritä anturin toimintaa, kuten kynsilakka.



**HUOMAUTUS** Älä käytä kertakäyttöisiä antureita potilaille, jotka ovat allergisia liimalle.

3. Kiinnitä anturi potilaaseen valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti noudattaen kaikkia varoituksia ja huomautuksia.



**VAROITUS** Potilaan loukkaantumisen ja epätarkan mittauksen riski. Älä kiinnitä anturia potilaalle teipillä. Tämä voi rajoittaa verenvirtausta, vahingoittaa potilaan ihoa, aiheuttaa epätarkkoja lukemia ja vahingoittaa anturia.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ole varovainen, kun asetat anturia potilaalle, jonka ihon eheys on kärsinyt. Teipin asettaminen tai rikkonaisen kohdan painaminen voi heikentää verenkiertoa ja aiheuttaa lisää ihovaurioita.



**HUOMAUTUS** Jos steriiliä anturia tarvitaan, valitse sterilointiin validoitu anturi ja steriloi anturi anturin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aseta anturi ja NIBP-mansetti eri raajoihin. Näin vältetään tarpeettomat hälytykset, kun näitä parametreja monitoroidaan samanaikaisesti.



**HUOMAUTUS** Saatavissa on useita erilaisia antureita erikokoisille potilaille ja eri mittauskohtiin. Katso anturin valmistajan ohjeista, kuinka oikea anturi valitaan.

4. Tarkista, että monitorissa näkyy SpO2 ja pulssi 15 sekunnin kuluessa potilaaseen liittämisestä.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturin asettaminen väärin tai anturin pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa kudosvaurioita. Tutki anturin asetuskohta säännöllisesti anturin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

SpO2-mittauksen aikana näytetty pulssiarvo tulee anturista. Jos SpO2 ei ole käytettävissä, pulssiarvo otetaan NIBP:sta.

Jos SpO2:ta mitataan potilaasta jatkuvasti pitkän aikaa, vaihda anturin paikkaa vähintään kolmen tunnin välein tai anturin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.



**HUOMAUTUS** Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi)- ja Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa SpO2-anturin poistaminen potilaalta käynnistää seuraavat vasteet:

- Viimeinen SpO2-saturaatiomittaus, joka tehtiin ennen anturin poistamista, pysyy näytössä noin 10 sekuntia ja häviää sitten.
- Jos SpO2:n fysiologiset hälytysrajat ovat käytössä, kun saturaatiomittaus poistetaan, näkyviin tulee Searching for pulse signal (Etsii pulssisignaalia)- tekninen hälytys.
- Jos SpO2:n fysiologiset hälytysrajat ovat pois käytöstä, kun saturaatiomittaus poistetaan, fysiologista tai teknistä hälytystä ei esiinny.

# SpHb

Monitoreilla, joihin on konfiguroitu Masimo-kokonaishemoglobiini, voidaan mitata hemoglobiini, (SpHb), SpO2 ja pulssi. SpHb-seuranta mittaa jatkuvasti veren koostumusta ja potilaan aneemisuutta ei-invasiivisella SpHb-pulssioksimetrillä.

## SpHb-kehys

SpHb-kehyksessä näkyvät kokonaishemoglobiinimittauksissa käytetyt tiedot ja säätimet.



**HUOMAUTUS** SpHb on käytettävissä vain Intervallimonitorointi- ja Jatkuva monitorointi -profiileissa.

Tässä kehyksessä näkyy toinen seuraavista merkinnöistä:

SpHbv on laskimokalibroinnin viitearvo kokonaishemoglobiinimittauksessa.

• **SpHb** on valtimokalibroinnin viitearvo kokonaishemoglobiinimittauksessa.

Viitearvon lähde voidaan määrittää Lisäasetukset-välilehdessä.

Kehyksessä kokonaishemoglobiinia koskevat tiedot näkyvät numeerisena tai graafisena näkymänä. Näkymiä voidaan vaihtaa koskettamalla kehyksen vasenta puoliskoa.

#### SpHb-numeronäkymä

Numeronäkymä osoittaa kokonaishemoglobiinipitoisuuden joko grammoina desilitraa kohden (g/ dl) tai millimooleina litraa kohden (mmol/l). Mittayksikkö voidaan valita Lisäasetukset-välilehdessä. SpHb-kehyksen ja näkyvien mittausten koko vaihtelee määritysten mukaan.



#### Keskiarvoistaminen

Keskiarvoistamispainikkeella voidaan valita parametrin käyttämä liikkuva aikaikkuna. Tällöin voidaan laskea SpHb-arvo ja päivittää näyttö: lyhyt (noin 1 minuutti), keskipitkä (noin 3 minuuttia) tai pitkä (noin 6 minuuttia).



#### Graafinen SpHb-trendinäkymä

Graafinen trendinäkymä näyttää mittausten trendin käyttäjän valitsemalta ajanjaksolta. Näytettävä ajanjakso voidaan valita Käyttöönotto-välilehdestä. SpHb-kehyksen ja näkyvien trenditietojen koko vaihtelee määritysten mukaan.

SpHbv o = 3	2	1	0	(4 hr)	12.0
7.0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		<b>1</b>	0.2	<b>A</b> 7.0

Grafiikka osoittaa kokonaishemoglobiinipitoisuuden y-akselilla ja ajan x-akselilla (vanhimmat mittaukset näkyvät vasemmalla ja tuoreimmat mittaukset oikealla). Grafiikka päivittyy kokonaisuudessaan 10 sekunnin välein.

Grafiikan oikealla puolella olevassa kentässä näkyy senhetkinen mittaus numeerisessa muodossa.

### SpHb:n käyttöönotto

Määritä SpHb-parametriasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse SpHb-pystyvälilehti.
- 4. Valitse haluamasi Trendijakso.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

## SpHb-hälytysten määrittäminen

Aseta SpHb-mittausten hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

- 1. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.
- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse SpHb-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että Sphb-hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Anna Sphb-mittausten halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

### SpHb:n keskiarvoistamisen asettaminen



Sphb-kentässä.

Nykyinen toimintatila näkyy SpHb-kentässä.

## Sphb:n mittaaminen



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Käytä ainoastaan Masimo rainbow SET - antureita ja -tarvikkeita Masimo-varustetuissa monitoreissa.



**VAROITUS** Pulssi-CO-oksimetriin suunnatut voimakkaat valot (kuten sykkivät valot) voivat estää lukemien saamisen.



**VAROITUS** Aortansisäisen pallopumpun (IABP) antamat pulsaatiot voivat kohottaa monitorissa näkyvää pulssia. Potilaan pulssi on todennettava vertaamalla EKG–sykkeeseen.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Laskimotukos voi aiheuttaa alhaisen valtimon happisaturaation lukeman. Aseta anturi potilaan käteen sydämen tasolle. Tämä varmistaa oikeanlaisen laskimovirtauksen monitoroidusta kohdasta.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Pulssi-CO-oksimetria voidaan käyttää defibrilloinnin aikana, mutta lukema voi olla epätarkka enintään 20 sekuntia.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Antureita tai potilaskaapeleita ei saa steriloida, kunnostaa, korjata tai muokata. Jos näin tehdään, sähkökomponentit voivat vahingoittua.



**VAROITUS** Pulssinmittaus ei välttämättä havaitse tiettyjä rytmihäiriöitä, koska se perustuu ääreispulssin optiseen havaitsemiseen. Älä käytä pulssioksimetriä korvaamaan EKG:hen perustuvaa rytmihäiriötutkimusta.



**VAROITUS** Käytä pulssi-CO-oksimetriä aikaisen vaiheen tutkimuslaitteena. Kun potilaan tila kehittyy kohti hypoksemiaa, verinäytteiden analysointiin on käytettävä laboratorioinstrumentteja, koska niiden avulla potilaan tilaa voidaan arvioida paremmin.



**VAROITUS** Sphb-mittauksen tarkkuuteen voi vaikuttaa mikä tahansa seuraavista:

- kohonnut kokonaisbilirubiinipitoisuus
- kohonnut methemoglobiinipitoisuus MetHb
- kohonnut karboksihemoglobiinipitoisuus (COHb)
- hemoglobiinisynteesin häiriöt
- heikko perfuusio monitorointikohdassa
- joidenkin intravaskulaaristen väriaineiden pitoisuudet, jotka riittävät muuttamaan potilaan tavanomaista valtimopigmentointia
- potilaan liikkuminen
- potilaan tila, kuten vapina ja savun sisäänhengitys
- liikeartefaktit
- lakatut kynnet
- huono happiperfuusio
- hypotensio tai hypertensio
- vaikea verisuonien supistuminen
- sokki tai sydänpysähdys
- laskimopulsaatiot tai äkilliset ja merkittävät pulssin muutokset
- magneettikuvausympäristön lähellä oleminen
- anturissa oleva kosteus
- liian kirkkaasti valaistu ympäristö, erityisesti loisteputkivalaistus
- vääränlaisen anturin käyttö
- anturin virheellinen asetus tai irtoaminen
- vaikea anemia
- laskimotukos.
- 1. Tarkista, että anturin kaapeli on kytketty monitoriin.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturi ja jatkojohto on tarkoitettu ainoastaan liitettäväksi pulssi-CO-oksimetrilaitteistoon. Älä yritä kytkeä näitä kaapeleita tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Noudata aina anturin valmistajan hoito- ja käyttöohjeita.

- 2. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.
- 3. Puhdista kohdealue. Poista kaikki, mikä voi häiritä anturin toimintaa, kuten kynsilakka.



**HUOMAUTUS** Älä käytä kertakäyttöisiä antureita potilaille, jotka ovat allergisia liimalle.

4. Kiinnitä anturi potilaaseen valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti noudattaen kaikkia varoituksia ja huomautuksia.



**VAROITUS** Potilaan loukkaantumisen ja epätarkan mittauksen riski. Älä kiinnitä anturia potilaalle teipillä. Tämä voi rajoittaa verenvirtausta, vahingoittaa potilaan ihoa, aiheuttaa epätarkkoja lukemia ja vahingoittaa anturia.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ole varovainen, kun asetat anturia potilaalle, jonka ihon eheys on kärsinyt. Teipin asettaminen tai rikkonaisen kohdan painaminen voi heikentää verenkiertoa ja aiheuttaa lisää ihovaurioita.



**HUOMAUTUS** Jos steriiliä anturia tarvitaan, valitse sterilointiin validoitu anturi ja steriloi anturi anturin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aseta anturi ja NIBP-mansetti eri raajoihin. Näin vältetään tarpeettomat hälytykset, kun näitä parametreja monitoroidaan samanaikaisesti.



**HUOMAUTUS** Saatavissa on useita erilaisia antureita erikokoisille potilaille ja eri mittauskohtiin. Katso anturin valmistajan ohjeista, kuinka oikea anturi valitaan.

5. Varmista potilaan liittämisen jälkeen, että Sphb- tai SpHbv -tiedot näkyvät monitorissa.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Anturin asettaminen väärin tai anturin pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa kudosvaurioita. Tutki anturin asetuskohta säännöllisesti anturin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

Sphb-mittauksen aikana näytetty SpO2- ja pulssiarvo tulevat samasta anturista. Jos SpO2 ei ole käytettävissä, pulssiarvo otetaan NIBP:sta.

Anturin irrottaminen mittauksen aikana aiheuttaa hälytyksen.

Jos Sphb:ta mitataan potilaasta jatkuvasti pitkän aikaa, vaihda anturin paikkaa vähintään kolmen tunnin välein tai anturin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

# EKG

1. Liitä EKG-moduuli Connex-isäntälaitteeseen, jos sitä ei ole vielä tehty. (Katso Asetukset-osan kohta "EKG-moduulin asennus ja yhdistäminen".)

Jos oletusprofiilina on Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi), ECG (EKG) -kenttä tulee laitteen käynnistymisen jälkeen näkyviin Home (Aloitus) -välilehteen, kun laite on valmis EKG-käyrän rekisteröintiin.

- 2. Jos oletusprofiilina on jokin muu kuin Continuous monitoring (Jatkuva monitorointi), toimi kohdan Vaihtaminen Jatkuva monitorointi -profiiliin mukaisesti ennen jatkamista.
- 3. Liitä potilaskaapelit, aseta johtimet ja rekisteröi EKG-sykemittaukset sekä EKG-elektrodeihin perustuvien hengitysmittaukset jäljempänä tässä luvussa olevien ohjeiden mukaisesti.

## Käyttöliittymän yleiskuvaus

Seuraavat esimerkkikuvat havainnollistavat, miten EKG:hen/impedanssiin perustuva hengitysmittausmoduuli esittää fysiologiset tiedot Connex-isäntälaitteessa.

### ECG (EKG) -kenttä



Nimike	Kuvaus	Nimike	Kuvaus
1	EKG-kenttä	7	Suotimen tarra
2	Johtimen kytkin ja tarra. Vihreä johdin on näkyvissä.	8	Sykkeen/pulssin tarra
3	EKG-ruudukko	9	Sykkeen/pulssin hälytysrajan säätimet
4	EKG-käyrä	10	Sykkeen/pulssin lähteen tarra
5	Vahvistusasetuksen tarra	11	Käynnistä/pysäytä EKG -painike
6	Pyyhkäisynopeuden tarra	12	Käyrän näyttökuva -painike

### Hengitystaajuuskenttä



Nimike	Kuvaus
1	Hengitystaajuus-kenttä
2	Hengityslähteen tarra
3	Hengityksen hälytysrajan säätimet

## EKG:hen/impedanssiin perustuvan hengitysmittauksen käyttöönotto

Määritä EKG-parametrivalinnat noudattamalla seuraavia ohjeita.



**VAROITUS** Rytmihäiriön tunnistusta (Ktaky, Kvär ja asystolia) tai EKG-elektrodeihin perustuvaa hengityksen monitotointia ei ole tarkoitettu vastasyntyneitä potilaita varten.

- 1. Valitse Asetukset -välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse **EKG**-pystyvälilehti.
- 4. Säädä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:
  - EKG-vahv. Valitse haluamasi vahvistus.
  - Sweep speed (Pyyhkäisynopeus). Valitse haluamasi pyyhkäisynopeus (25 mm/s tai 50 mm/s).



**HUOMAUTUS** Näytön pyyhkäisynopeus vastaa tulostuksen pyyhkäisynopeutta.

• Filter (Suodatin). Ota suodatin käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla valintaruutua.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. Normaaleissa mittausolosuhteissa suotimen käyttäminen voi heikentää QRS-komplekseja liikaa ja häiritä siten EKG-analyysiä.

• Use ECG as the RR source when available (Käytä EKG:tä RR-lähteenä, jos se on käytettävissä). Ota impedanssiin perustuva hengitysmittaus käyttöön koskettamalla valintaruutua.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen riski. EKG-elektrodeihin perustuva hengityksen rekisteröiminen voi vaikuttaa joidenkin tahdistimien toimintaan. Jos laite vaikuttaa tahdistimen toimintaan, keskeytä hengityksen rekisteröiminen.

5. Aseta tahdistimen tunnistus tarpeen mukaan. Ota tahdistimen huippumerkkien näyttö käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla valintakenttää tässä kuvatulla tavalla.





**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Aseta tahdistimen tunnistus oikein. Laite voi laskea tahdistimen pulssin QRS-kompleksiksi, minkä vuoksi tallennettu syke voi olla virheellinen eikä laite ehkä tunnista sydänpysähdystä tai joitain hengenvaarallisia rytmihäiriöitä (Ktaky, Kvär ja asystolia). Jos potilaalla on tahdistin, ota tahdistimen tunnistus käyttöön välttääksesi tämän vaaran, ja tarkkaile huolellisesti potilaita, joilla on tahdistin.



**HUOMAUTUS** Tahdistimen tunnistuksen oletusasetus on Off (Poissa käytöstä). Kun potilaan monitorointi tahdistimen tunnistustoimintoa käyttäen päättyy, laite palaa oletusasetukseen ennen seuraavan potilaan monitorointia. Voit ottaa tahdistimen tunnistuksen käyttöön uudelle potilaalle palaamalla kohtaan **Asetukset** > **Käyttöönotto** > **EKG**.

6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

## Kytkentöjen sijoittelun yleiskuvaus

<u>^</u>

**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Häiriöiden ehkäisemiseksi ja potilaalle aiheutuvien palovammojen vaaran vähentämiseksi käytä ainoastaan hyväksyttyjä EKG-kaapeleita. Pidä EKG-kaapeli mahdollisimman kaukana kaikista sähkökirurgisista kaapeleista. Varmista, että sähkökirurgisen laitteen paluujohto (nollajohto) on asianmukaisesti kiinnitetty potilaaseen ja siinä on hyvä kontakti.

Johtimien asianmukainen sijoittelu on tärkeää EKG:n onnistumiselle. Heikko elektrodikontakti ja irronneet johtimet ovat tavallisimpia EKG-ongelmien aiheuttajia.

Seuraavassa taulukossa esitetään IEC- ja AHA-johtimien väliset suhteet ja niiden sijoittelu.

IEC-johdin	IEC-väri	AHA-johd	lin AHA-väri	Sijoituskohta
R	Punainen	RA	Valkoinen	Oikea käsivarsi
L	Keltainen	LA	Musta	Vasen käsivarsi
F	Vihreä	LL	Punainen	Vasen jalka
C tai C1	Valkoinen	V tai V1	Ruskea	4. kylkiluuväli (IC), rintalastan oikeassa reunassa
N	Musta	RL	Vihreä	Oikea jalka

### Johdinten asettelu, 3-kytkentäinen



IEC

R – punainen L – keltainen

F – vihreä

AHA

RA – valkoinen LA – musta LL – punainen

#### Johdinten asettelu, 5-kytkentäinen

IEC N – musta R – punainen L – keltainen C – valkoinen F – vihreä RA – valkoinen LA – musta V – ruskea LL – punainen

### EKG-elektrodeihin perustuva hengitys

Joidenkin potilaiden kohdalla impedanssiin perustuva hengitysmittaus voi olla riittämätön käytettäessä EKG-elektrodien vakioasettelua. Siirrä tällöin F- ja R-elektrodit (IEC) tai LL- ja RA-elektrodit (AHA) keskikainalolinjaan rintakehän molemmilla puolilla kuvien mukaisesti.



HUOMAUTUS Hengitystä koskevat tiedot voidaan kerätä vain kytkennästä II.

IEC

N – musta R – punainen L – keltainen C – valkoinen



## Johtimien kiinnittäminen potilaaseen

Johtimien asianmukainen kiinnittäminen on tärkeää EKG:n onnistumiselle. Heikko elektrodien kosketus ja irronneet johtimet ovat tavallisimpia EKG-ongelmien aiheuttajia. Kiinnitä johtimet potilaaseen paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. Seuraavassa on joitakin yleisiä ohjeita.



**VAROITUS** Elektrodit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Voit välttää tämän noudattamalla elektrodien valmistajan ohjeita.



**VAROITUS** EKG-elektrodien jatkuva käyttö voi aiheuttaa ihoärsytystä. Tarkista, onko ihossa havaittavissa merkkejä ärsytyksestä tai tulehduksesta. Vältä elektrodin sijoittamista tällaisille alueille. Jos havaitset merkkejä ihoärsytyksestä, vaihda



**VAROITUS** Liitä potilasjohtimet vain potilaselektrodeihin.

elektrodit tai muuta elektrodien sijoittelua 24 tunnin välein.



**VAROITUS** Potilasturvallisuusvaara. Tärkeintä EKG:n onnistumisen kannalta on elektrodien asianmukainen kytkentä. Jos elektrodeja ja potilaskaapeleita ei kytketä asianmukaisesti, seurauksena voi olla signaalin kohina, väärät hälytykset tai heikkolaatuinen EKG:n analysointi, mistä voi seurata potilasvahinko. Kaikki mainitut tilanteet voivat osaltaan vaikuttaa potilasvahingon syntymiseen.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Käytä vain Welch Allynin hyväksymiä lisävarusteita, mukaan lukien elektrodeja, johtimia ja potilaskaapeleita. Defibrillaation aikana on käytettävä näitä hyväksyttyjä lisävarusteita, sillä niiden avulla varmistetaan potilaan suojaus sähköiskulta. Katso lisävarusteluettelo tai <u>parts.hillrom.com</u>.



**VAROITUS** Epätarkan mittauksen vaara. Impedanssiin perustuva hengitysmittaus ei ole luotettava, jos EKG-elektrodit sijoitetaan raajoihin.

#### Johtimien kiinnittäminen potilaaseen

- 1. Valmistele potilas.
  - Kuvaile EKG-toimenpidettä. Selitä, että on tärkeää pysyä paikallaan tutkimuksen aikana. (Liikkuminen voi aiheuttaa artefakteja.)
  - Varmista, että potilaan olo on mukava, lämmin ja rentoutunut. (Hytiseminen voi aiheuttaa artefakteja.)
  - Aseta potilas selinmakuulle.



- 2. Valmistele elektrodien kiinnityskohdat.
  - Ajele ihokarvat ja hankaa varovaisesti alueita, joihin elektrodit asetetaan. Varo vaurioittamasta ihoa.
  - Puhdista iho huolellisesti ja hiero se varovasti kuivaksi. Voit käyttää saippuaa ja vettä, isopropyylialkoholia tai ihonpuhdistustyynyjä.
- 3. Varmista, että potilaskaapeli on yhdistetty moduuliin, ja napsauta sitten johdin kuhunkin elektrodiin.
- 4. Aseta (kerta- tai kestokäyttöiset) elektrodit potilaaseen kohdan Kytkentöjen sijoittelun yleiskuvaus ohjeiden mukaisesti.
  - **Kestokäyttöiset elektrodit**: Peitä elektrodigeelillä tai -voiteella kunkin elektrodin kokoinen alue, mutta ei tätä laajempaa aluetta.



**HUOMAUTUS** Tarkista, ettei kestokäyttöisissä elektrodeissa ole ainekertymiä, jotka voivat heikentää käyrän laatua.

Kaikki kertakäyttöiset elektrodit: Vetäise liitintä varovasti ja varmista, että johdin on kunnolla kiinnitetty. Jos elektrodi irtoaa, vaihda sen tilalle uusi elektrodi. Jos liitin irtoaa, liitä se uudelleen.



**VAROITUS** Potilasvahingon vaara. Ristikontaminaation ja infektioiden leviämisen estäminen:

- Hävitä potilaskohtaiset kertakäyttötuotteet (mm. elektrodit) käytön jälkeen.
- Puhdista ja desinfioi säännöllisesti kaikki potilaiden kanssa kosketuksiin tulevat osat.
- Käsittele uudelleen laitteen lisävarusteet (esim. potilaskaapelit, johtimet ja kestokäyttöiset elektrodit) ennen kuin käytät niitä toisella potilaalla.

Ē

**HUOMAUTUS** Varmista signaalien hyvä laatu pitkäaikaisessa monitoroinnissa vaihtamalla elektrodit vähintään 48 tunnin välein. Elektrodigeeli voi kuivua pidemmän ajan kuluessa, ja geeli tai kiinnitysaine voi aiheuttaa potilaalle ihoärsytystä. Kun vaihdat elektrodeja, älä aseta uusia elektrodeja samoihin kohtiin vaan hieman sivuun alkuperäisistä sijainneista.

## Potilaan monitorointi

- 1. Aloita EKG-käyrän rekisteröinti valitsemalla **Aloita** ECG (EKG) -kentässä. Käyrä tulee näyttöön 3– 5 sekunnin kuluessa. ECG (EKG) -kentässä näkyy myös syke.
- 2. Etsi kentästä EKG-johtimen tunnus. Valittuna oleva johdin näkyy korostettuna käytettävissä olevien johtimien luettelossa.
- 3. Voit esittää jonkin toisen johtimen koskettamalla näyttöä missä tahansa kohdassa käyrän alueella. Käyrä ja johtimen valintatunnus vaihtuu jokaisella kosketuksella.
- 4. Jatka EKG-monitorointia tarpeen mukaan.

#### Käyränäytteen tallentaminen ja tarkastelu

#### Ei-hälyttävien käyrien käyränäytteet

Voit tallentaa käyränäytteitä ei-hälyttävistä käyristä Review (Katsele) -välilehteen. Ei-hälyttävien käyrien käyränäytteisiin tallentuu myös pyyntöä edeltävät 7 sekuntia.



HUOMAUTUS Voit tallentaa yhden käyrän näyttökuvan minuutissa.

1. Kun huomaat käyrän, jonka haluat tallentaa, kosketa ECG (EKG) -kentän 闷-painiketta.

Ilmoitus Snapshot save successful (Näytteen tallennus onnistui) tulee näyttöön vahvistukseksi siitä, että käyrän tallennus onnistui.

- 2. Kosketa Katsele-välilehteä ja ECG (EKG) -riville tallentuu käyräkuvake
- 3. Voit avata käyränäytteen tarkasteltavaksi valitsemalla
- 4. Tulosta käyrä valitsemalla **Tulosta** tai sulje käyränäyte valitsemalla **Peruuta**.

Molemmat valinnat palauttavat näkyviin Katsele-välilehden.

#### Hälytyskäyrien käyränäytteet

Rytmihäiriön (Ktaky, Kvär ja asystolia) hälytyksiin liittyvät käyrien näyttökuvat tallentuvat automaattisesti Katsele-välilehteen. Tämä ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä.

Käyränäytteen ominaisuudet:

- Jos Print on alarm (Tulosta hälytyksen yhteydessä) on otettu käyttöön Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, käyrä tulostuu automaattisesti tallennuksen valmistuttua.
- Tallennetun käyrän kuvake on hälytystilan kohdalla punainen Review (Tarkastelu) taulukossa ja merkitsee korkean prioriteetin hälytystä.
- Hälytyskäyriin rekisteröityy 7 sekuntia hälytystilannetta ennen ja sen jälkeen (kammiotakykardia, kammiovärinä ja asystolia).

Hälytyksen jälkeisen 7 sekuntia kestävän tallennuksen aikana mitään asetuksia (kytkentöjä, suodatinta, vahvistusta, tahdistimen tunnistusta jne.) ei voi muokata.

## Jatkuvan monitoroinnin keskeyttäminen (taukotila)

Voit väliaikaisesti keskeyttää jatkuvan monitoroinnin ja säilyttää potilastiedot laitteessa, kun potilaan täytyy liikkua tai käydä wc:ssä tai potilas on irrotettava yksiköstä tutkimusta varten. Voit myös keskeyttää monitoroinnin potilaan EKG-elektrodien vaihtamista varten.



**HUOMAUTUS** Jos laitteessa esiintyy hälytys alhaisesta akkuvirrasta, taukotila ei ole käytettävissä.



**HUOMAUTUS** Taukotilassa laite säilyttää aiemmin tallennetut potilastiedot, mutta ei näytä näitä tietoja tai tallenna lisäpotilasmittauksia, ennen kuin poistut taukotilasta.

• Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä Tauko.

Pause (Tauko) -valintaikkuna tulee näkyviin ja osoittaa, että olet keskeyttänyt jatkuvan monitoroinnin. Tämän näytön säätimet tarjoavat vaihtoehtoja monitoroinnin jatkamiseen tai lopettamiseen. Laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan ennen jatkuvan monitoroinnin jatkumista.



HUOMAUTUS Voit määrittää taukotilan aikakatkaisun lisäasetuksissa.

• Voit pidentää tauon kestoa koskettamalla toistuvasti +-symbolia, kunnes näytössä näkyy haluamasi kesto.

Laite käyttää määritettyä tauon kestoa automaattisesti.

- Irrota tarvittaessa johtimet elektrodeista tai poista elektrodit potilaasta.
- Irrota johtimet elektrodeista, kun potilaan täytyy liikkua tai käydä wc:ssä tai potilas on irrotettava yksiköstä tutkimusta varten.
- Poista elektrodit, jos keskeytät monitoroinnin elektrodien vaihtamista varten.

## Jatkuvan monitoroinnin jatkaminen

Voit jatkaa jatkuvaa monitorointia tauon jälkeen, kun potilasanturit liitetään potilaaseen. Taukoajastimen tila määrittää seuraavan toimen.

#### Taukoaikaa jäljellä

Jos taukoaikaraja ei ole umpeutunut (laskurissa on aikaa jäljellä), jatka monitorointia seuraavasti:

- 1. Liitä potilasanturit potilaaseen tarpeen mukaan.
- 2. Valitse Jatka monitorointia.

Alkuun-välilehti tulee näkyviin ja jatkuva monitorointi jatkuu.

#### Taukoajan raja umpeutunut (potilasanturit liitetty)

Jos taukoajan raja on umpeutunut ja olet jo liittänyt potilasanturit uudelleen potilaaseen ja/tai laitteeseen, Home (Aloitus) -välilehti tulee näkyviin ja jatkuva monitorointi jatkuu automaattisesti.

#### Taukoajan raja umpeutunut (potilasanturit irrotettu)

Jos taukoajan raja kuluu umpeen ennen monitoroinnin jatkamista, laite poistuu taukotilasta ja hälytyksiä saattaa esiintyä.

Liitä potilasanturit uudelleen potilaaseen ja/tai laitteeseen ja kuittaa hälytys- ja tietoviestit tarpeen mukaan.

Jatkuva monitorointi jatkuu.

## EKG-mittauksen pysäyttäminen

Pysäytä EKG-monitorointi seuraavien ohjeiden mukaisesti.



**HUOMAUTUS** Voit jatkaa muiden parametrien monitorointia EKG-monitoroinnin pysäyttämisen jälkeen tai pysäyttää kaikkien parametrien monitoroinnin samanaikaisesti EKG-monitoroinnin kanssa.

1. Pysäytä EKG-mittaus valitsemalla ECG (EKG) -kentässä STOP (LOPETA).

EKG-moduuli lopettaa tietojen keräämisen.

- 2. Pysäytä kaikkien parametrien mittaus EKG mukaan lukien valitsemalla **Tauko** ja sen jälkeen **Lopeta monitor.**
- 3. Irrota elektrodit potilaasta ja irrota sitten johtimet elektrodeista.
- 4. Hävitä kertakäyttöiset elektrodit. Noudata uudelleenkäytettävän elektrodin valmistajan antamia puhdistusohjeita.

## Pulssikenttä

Pulssi-kentässä näkyvät pulssien luennassa tarvittavat tiedot ja säätimet.

Pulssi on johdettu yhdestä kolmesta anturista määritysten mukaan: SpO2-anturi, NIBP-anturi tai EarlySense-anturi. Pulssimittausten lähde näkyy kentän vasemmassa alakulmassa.



**VAARA** Epätarkan mittauksen riski. Verenpainemansetin tai SpO2:n kautta luodut pulssimittaukset saattavat sisältää artefakteja, eivätkä ne ole välttämättä yhtä tarkkoja kuin EKG:n avulla tai manuaalisesti tunnustelemalla suoritetut sydämen sykemittaukset.



**HUOMAUTUS** Pulssin äänenvoimakkuus voidaan määrittää Pulssipystyvälilehdessä (sijaitsee **Asetukset** > **Käyttöönotto**-välilehdessä).

## Jatkuva monitorointi -profiili



Pulssi-kehyksen ja näkyvien mittausten koko vaihtelee määritysten mukaan.

Jatkuva monitorointi -profiili näyttää myös visuaalisen osoituksen ikääntyvistä episodimittauksista (yli 16 minuuttia vanhoista). Kun pulssimittaus on johdettu NIBP:stä, se näkyy yli 16 minuutin ajan,

näytössä olevien numeroiden nykyinen väri muuttuu harmaiksi. (Katso NIBP-kehyksen aikaleimasta tämän mittauksen todellinen aika.) Yhden tunnin kuluttua tämä mittaus häviää kehyksestä.

## Intervallimonitorointi-profiili

PULSE RATE	
00	120
90	<u>a</u>
♡/MIN	50
SOURCE : NIBP	

## Pistemittausprofiili

PULSE RATE		
CO / 14 / 14		
SOURCE : NIBP		

## Pulssin määrittäminen

Määritä pulssin parametriasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Valitse Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
- 3. Valitse Pulssi-pystyvälilehti.
- 4. Valitse haluamasi Äänenvoimakkuus.
- 5. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

## Pulssihälytysten määrittäminen

Aseta pulssin hälytysrajat näiden ohjeiden mukaan.

- 1. Tarkista, että käytössä on Intervallimonitorointi- tai Jatkuva monitorointi -profiili.
- 2. Valitse Hälytykset-välilehti.
- 3. Valitse Pulssi-pystyvälilehti.
- 4. Varmista, että pulssin hälytysrajan säädin on Päällä-asetuksessa.



**HUOMAUTUS** Jos jonkin parametrin hälytysrajasäädin on asetettu asetukseen Pois, et voi muuttaa hälytysrajoja Hälytys-välilehdessä eikä kyseisestä parametrista näy visuaalisia tai kuuluvia äänisignaaleja.

- 5. Kirjoita pulssinopeuden halutut ylä- ja alahälytysrajat käyttämällä ylös-/alas-nuolinäppäimiä tai näppäimistöä.
- 6. Valitse Aloitus-välilehti.

Uudet hälytysasetukset tulevat voimaan heti.

# Manuaalisten parametrien kenttä

Parametreja voi määrittää manuaalisesti Home (Aloitus) -välilehden alaosassa oikealla olevaan manuaalisten parametrien kenttään. Siinä näkyvät myös joillain lisävarusteilla otetut mittaukset.

- **HUOMAUTUS** Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi)- ja Interval Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiileissa painoindeksi (BMI) saadaan vain, jos laitteeseen on liitetty vaaka, joka laskee BMI:n ja siirtää sen monitoriin. Spot (Pistemittaus)- ja Office (Toimisto) -profiileissa painoindeksi lasketaan joko manuaalisesti annettujen pituuden ja painon tai liitetyn vaa'an monitoriin siirtämien arvojen perusteella.
- Ð

ĘΝ

**HUOMAUTUS** Kun mittaus siirretään liitetystä painoskaalasta laitteeseen, laitteessa näkyvä mittaus on yhden desimaalin (0,1) sisällä painoasteikossa näkyvästä mittauksesta.



£Ŋ

**HUOMAUTUS** Lämpötilaa ei voi syöttää manuaalisesti tähän kehykseen, jos laitteen kokoonpanoon kuuluu SureTemp Plus -lämpötilamoduuli.

**HUOMAUTUS** Hengitystaajuutta ei voi syöttää manuaalisesti tähän kehykseen, jos laitteen kokoonpanoon kuuluu CO2, RRa tai EarlySense.

## Manuaalisten parametrien syöttäminen



**HUOMAUTUS** Manuaalisesti tehdyt mittaukset voi syöttää Manual parameters (Manuaaliset parametrit) -kenttään. Siinä voi myös näyttää lisävarusteilla tehdyt mittaukset. Parametrit voi valita ja määrittää Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa. Manual parameters (Manuaaliset parametrit) -kentässä näkyy vain neljä parametria.



**VAROTOIMI** Laitteeseen liitettyjä vaakoja on käytettävä paristoilla tai akkuvirralla (pariston tai akun tyyppi on määritetty vaa'an valmistajan käyttöohjeissa). Älä käytä vaa'an ulkoista virtalähdettä.



**VAROTOIMI** Ennen kuin punnitset potilaan laitteeseen liitetyllä vaa'alla, irrota kaikki anturit potilaasta. Näin varmistetaan tarkka painonmittaus ja vähennetään merkittävästi laitetta mahdollisesti häiritsevien sähköstaattisten purkausten määrää.

1. Kosketa Home (Aloitus) -välilehdessä mitä tahansa kohtaa Manual parameters (Manuaaliset parametrit) -kentässä.



Näytössä näkyy Manual (Manuaalinen) -välilehti.

ङ्गै : WA East		<b>()</b> 12:35	08/31/2018	Intervals 물	(2.52)
List Su	mmary Manu	ial			
Height	Weight		Pain	BMI	
	ID				
NIBP					
Cuff site		Cuff size	Pat	ient position	
					_
					ок
Home	Patients	Alarms	Review	Settings	

2. Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näppäimistökuvaketta valituissa kentissä ja syötä manuaalisesti pituus, paino, kiputaso, lämpötila, hengitystaso ja muut parametrit.



**HUOMAUTUS** Jos laitteeseen on liitetty hyväksytty akkuvirralla toimiva vaaka, laite toimii seuraavasti:

- Office (Toimisto) -profiilissa laite laskee BMI:n vaa'asta siirrettyjen paino- ja pituustietojen perusteella ja näyttää arvot Home (Aloitus) -välilehden BMIkentässä. Painoa ja pituutta voi muuttaa tässä kentässä, ja BMI lasketaan uudelleen muutosten perusteella.
- Spot (Pistemittaus) -profiilissa laite laskee BMI:n vaa'asta siirrettyjen paino- ja pituustietojen perusteella ja näyttää arvot Patients (Potilaat) > Manual (Manuaalinen) -välilehdessä ja Home (Aloitus) -välilehden manuaalisten parametrien kentässä, jos BMI on valittu näytettäväksi. Jos vaaka laskee BMI:n, arvo siirretään laitteeseen. Painoa ja pituutta voi muuttaa Manual (Manuaalinen) välilehdessä, ja BMI lasketaan uudelleen muutosten perusteella.
- Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi)- ja Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi) -profiileissa laite vastaanottaa pituus- ja painotiedot vaa'asta ja näyttää nämä arvot Patients (Potilaat) > Manual (Manuaalinen) välilehdessä ja Home (Aloitus) -välilehden manuaalisten parametrien kentässä, jos BMI on valittu näytettäväksi. Jos vaaka laskee BMI:n, arvo siirretään laitteeseen. Paino- ja pituusmittauksia voidaan säätää Manual (Manuaalinen) -välilehdessä, mutta jos näin tehdään, painoindeksin (BMI) ilmaiseva vain luku -kenttä tyhjenee.



**HUOMAUTUS** Varmista ennen tietojen tallentamista, että nykyinen potilastunnus on oikea.

3. Vahvista asetukset ja palaa Home (Aloitus) -välilehdelle ja koskettamalla Valitse-painiketta.



**HUOMAUTUS** Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi)- ja Spot Check (Pistemittaus) (episodi) -profiileissa manuaaliset parametrit häviävät Home (Aloitus) -välilehdestä onnistuneen tallennuksen jälkeen.



**HUOMAUTUS** Kun laite on liitetty keskusasemaan ja käytössä on Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiili, kaikki manuaaliset parametrit lämpötilaa lukuun ottamatta lähetetään keskusasemaan, kun valitaan **Valitse**.

# Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvat

## Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvojen käyttö

Kahvat toimivat Welch Allynin 3,5 V:n instrumenttien virtalähteenä. Tämä osa käsittelee vain kahvojen käyttöä. Tutustu kunkin instrumenttiosan käyttöohjeisiin, jotta osaat käyttää sitä oikein.



**HUOMAUTUS** Kahvamoduuleja on saatavissa vain 84– ja 85–sarjan malleihin.

Varmista, että seinäjärjestelmä on kytketty pistorasiaan.

1. Nosta haluamasi kahva pidikkeestä.

Instrumentti käynnistyy automaattisesti, kun poistat sen kahvanpidikkeestä. Vain yhtä kahvaa voidaan käyttää kerrallaan.

- 2. Kiinnitä tähystin instrumenttiosaan silloin kun se on tarpeen.
- 3. Säädä valon voimakkuutta kääntämällä kahvan säätövastusta.
  - Säätövastuksen kiertäminen myötäpäivään lisää valon voimakkuutta.



• Säätövastuksen kiertäminen vastapäivään vähentää valon voimakkuutta.



**HUOMAUTUS** Säätövastus ei sammuta instrumenttia, kun käännät sitä vastapäivään ääriasentoonsa.

4. Noudata kunkin instrumenttiosan käyttöohjetta tutkiessasi potilasta.



**VAROTOIMI** Rikkoutumisen estämiseksi älä venytä näiden kahvojen johtoja liikaa. Tutki aina potilaita riittävän lähellä seinäjärjestelmää johtojen suojelemiseksi.



**VAROTOIMI** Jotta diagnostisten instrumenttiosien ulkokuoren lämpötila ei nouse liian korkeaksi, sitä ei tule pitää päällä yli 2 minuuttia ja sen tulee olla pois päältä vähintään 10 minuuttia.

5. Aseta kahva takaisin pidikkeeseen.

Kahvan asettaminen takaisin pidikkeeseen kytkee optisen OptiSense<sup>™</sup> -anturin irti ja katkaisee instrumentista virran.



**HUOMAUTUS** Kahvat saavat virtaa niin kauan kuin seinäjärjestelmän pistoke on kiinni, akku on ladattu ja toimiva ja järjestelmän virta on päällä. Voit sammuttaa virran kahvoista sammuttamalla virran koko seinäjärjestelmästä. Katso yksityiskohdat Käynnistys–osasta.
# Ylläpito ja huolto

## Säännölliset tarkistukset

Welch Allyn suosittelee, että laitoksen kukin monitori tarkistetaan säännöllisesti.

- 1. Tarkista seuraavat seikat vähintään päivittäin:
  - Ääni, erityisesti käynnistyksen aikana
  - Tuuletin, erityisesti käynnistyksen aikana
  - Kosketusnäytön kohdistus
  - Päivämäärä
  - Kellonaika
- 2. Tarkista seuraavat kohteet silmämääräisesti vähintään kerran viikossa:
  - monitorin vauriot tai kontaminaatio
  - verkkovirtajohto paljaan kuparin varalta
  - kaikkien kaapelien, johtojen ja liitinpäiden vauriot ja kontaminaatio
  - kaikkien mekaanisten osien, kannet mukaan lukien, eheys
  - kaikkien turvallisuusmerkintöjen luettavuus ja kiinnitys monitoriin
  - kaikkien lisävarusteiden (mansetit, letkut, anturit, tunnistimet) kuluminen tai vauriot
  - monitorin nykyisen version dokumentaatio.
- 3. Tarkista seuraavat kohteet vähintään kerran kuussa:
  - Testaa kaiutinta valitsemalla kukin hälytysvoimakkuustaso ja kuuntelemalla eri ääniä.
  - Tarkasta silmämääräisesti siirrettävän telineen pyörien kuluminen ja toiminta.
  - Tarkasta silmämääräisesti seinä- tai vaunutelineen asennusruuvien kireys ja kuluminen.
- 4. Tarkasta järjestelmä ja moduulit vuosittain Welch Allyn Service Tool -ohjelmiston avulla.

Päivitä asetukset, vaihda osat tai ota yhteys huoltoon tarpeen mukaan silmämääräisen tarkistuksen perusteella. Älä käytä monitoria, jos siinä näkyy merkkejä vaurioista. Pätevän huoltohenkilökunnan on tarkistettava, että vaurioitunut monitori toimii oikein, ennen kuin se palautetaan käyttöön.



**VAROITUS** Sähköiskun vaara. Älä koskaan tee kunnossapito- tai huoltotöitä, kun laite on kytkettynä potilaaseen.



**VAROTOIMI** Seinäjärjestelmän komponentteja saavat vaihtaa vain Welch Allynin huoltokeskukset tai pätevä huoltohenkilökunta.

## Tulostuspaperin vaihtaminen (Connex VSM)

Tulostin sijaitsee monitorin päällä. Vaihda tulostuspaperirulla näiden ohjeiden mukaisesti:

- 1. Avaa tulostimen luukku ottamalla kiinni kahdesta kielekkeestä ja vetämällä ylöspäin.
- 2. Poista tyhjä rulla.



3. Aseta uusi paperirulla.

ŧŊ)

**HUOMAUTUS** Paperirulla on asennettava niin, että se purkautuu rullan pohjasta kuvan mukaisesti. Tulostin ei toimi oikein, jos paperirullaa ei asenneta oikein.



4. Vedä rullan päätä telan ohi siten, että se ulottuu tulostimen luukun ohi kuvassa osoitetulla tavalla.



5. Kiristä paperin löysyys vetämällä paperia kevyesti toisella kädelläsi. Sulje tulostimen luukku painamalla sitä toisella kädelläsi alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Varmista, että paperia ei jää tulostimen luukun väliin.

## Akun vaihtaminen (Connex VSM)

Sammuta monitori ennen akun poistamista.

1. Käännä monitori ylösalaisin, jotta saat akkutilan kannen esiin.

- 2. Etsi akkutilan kansi, joka on merkitty merkillä
- 3. Laita kolikko uraan ja paina kansi auki. Valitse kolikko, joka sopii uraan sopivasti.



4. Vedä akku ulos akun etiketistä, joka näkyy kun akun luukku avataan.



5. Laita uusi akku akkutilaan. Varmista, että asetat uuden akun samoin päin kuin vanha akku oli.



6. Laita akkutilan kansi paikalleen laittamalla sen pää Levekohdan alle ja painamalla sitten lujasti toisesta päästä.



**VAROITUS** Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä oikosulje, murskaa, polta tai pura akkua. Älä koskaan hävitä akkuja jäteastioissa. Kierrätä akut aina paikallisten määräysten mukaan.



**HUOMAUTUS** Uusien akkujen lataus on noin vain 30 prosenttia. Liitä akku välittömästi verkkovirtaan uuden akun asentamisen jälkeen.

## Seinäjärjestelmän irrottaminen seinästä (Connex IWS)

Seuraa näitä ohjeita seinäjärjestelmän irrottamiseksi seinästä sellaisia ylläpito- tai huoltotoimenpiteitä varten, jotka vaativat pääsyä järjestelmän takaosaan.

- 1. Valitse Asetukset -välilehti.
- 2. Valitse Laite (Device) -välilehti.
- 3. Valitse Katkaise virta.
- 4. Poista kaikki instrumenttiosat, irrota kaikki näkyvillä olevat johdot ja kaapelit ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 5. Poista kansi löysäämällä kiinnitysruuvit.



6. Jos USB-lisälaitteita on yhdistetty, löysää kaapelinpidikkeen kaksi ruuvia ja irrota pidike. Irrota sen jälkeen kaikki USB-kaapelit.



7. Jos seinäjärjestelmä on konfiguroitu SpO2:lle, irrota SpO2-kaapeli ja poista se seinäjärjestelmän pohjassa olevasta urasta.



8. Poista seinäjärjestelmän pohjassa oleva turvaruuvi.



9. Nosta seinäjärjestelmä varovasti asennuskiskosta ja aseta se pöydälle tai tasaiselle työtasolle.

## Akun vaihtaminen (Connex IWS)

Ennen akun poistamista seuraa ohjeita seinäjärjestelmän irrottamiseksi seinästä.

- 1. Aseta seinäjärjestelmä pöydälle tai tasaiselle työskentelyalustalle niin, että sen takaosa on ylöspäin.
- 2. Etsi akku, joka on merkitty merkillä
- 3. Poista akku.
- 4. Aseta uusi akku akkulokeroon. Varmista, että asetat uuden akun samaan suuntaan kuin vanha akku.

5. Asenna seinäjärjestelmä seinään noudattaen näiden käyttööhjeiden Käyttöönotto-osassa annettuja ohjeita.



VAROITUS Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä oikosulje, murskaa, polta tai pura akkua. Älä koskaan hävitä akkuja jäteastioissa. Kierrätä akut aina paikallisten määräysten mukaan.



HUOMAUTUS Uusien akkujen lataus on noin 30 prosenttia. Tämän vuoksi liitä akku välittömästi verkkovirtaan uuden akun asentamisen jälkeen.

## Monitorin puhdistaminen



VAARA Sähköiskun vaara. Ennen laitteen puhdistamista irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja laitteesta.



VAARA Sähköiskun vaara. ÄLÄ puhdista laitetta tai lisävarusteita autoklaavissa. Laite ja lisävarusteet eivät ole lämmönkestäviä.



VAARA Sähköiskun vaara. Älä avaa monitoria tai yritä korjata sitä. Tee ainoastaan tässä oppaassa nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet. Vain pätevä huoltohenkilökunta saa tarkastaa ja huoltaa sisäisiä osia.



VAARA Nesteet voivat vaurioittaa laitteen sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä nesteiden roiskuminen laitteen päälle.

Jos nesteitä roiskuu laitteeseen:

- 1. Sammuta laitteen virta.
- 2. Irrota virtapistoke.
- 3. Poista akku laitteesta.
- 4. Kuivaa neste laitteesta.

HUOMAUTUS Jos nesteitä on saattanut päästä laitteen sisälle, älä käytä έŅ laitetta, ennen kuin pätevä huoltohenkilöstö on kuivannut, tarkastanut ja testannut sen asianmukaisesti.

- 5. Asenna akku takaisin.
- Kytke laitteeseen virta ja tarkista ennen laitteen käyttöä, että laite toimii normaalisti. б.

Jos nesteitä menee tulostimen sisälle (vain Connex VSM):

- 1. Sammuta laitteen virta.
- 2. Irrota virtapistoke.
- 3. Poista akku laitteesta.
- 4. Poista vanha paperirulla ja heitä se pois.
- 5. Puhdista ja kuivaa tulostimen sisäpuoli.



HUOMAUTUS Tulostinkotelossa on tyhjennysputki, joka johtaa nesteet alas ja ulos laitteen pohjasta. Jos nesteitä on saattanut päästä laitteen muihin aukkoihin, älä käytä laitetta, ennen kuin pätevä huoltohenkilöstö on kuivannut, tarkastanut ja testannut sen asianmukaisesti.

- 6. Asenna uusi paperirulla.
- 7. Kytke laitteeseen virta ja tarkista ennen laitteen käyttöä, että laite toimii normaalisti.



ĒN

٤N

VAROTOIMI Monitorin sterilointi voi vahingoittaa laitetta.

**HUOMAUTUS** Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten määräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS Katso erilliset lisävarusteiden puhdistusohjeet.

## Laitteiston valmistelu puhdistusta varten



**VAROTOIMI** Joitain puhdistusaineita ei voi käyttää kaikkiin laitteen osiin. Käytä vain hyväksyttyjä puhdistusaineita. Muiden kuin hyväksyttyjen puhdistusaineiden käyttö voi vaurioittaa laitteen osia.



**VAROTOIMI** Älä käytä minkäänlaisia valkaisuaineliuoksia metallisia sähkökontakteja puhdistettaessa, sillä valkaisuaine vahingoittaa laitetta.



**VAROTOIMI** Vältä käyttämästä laitteen puhdistukseen liinoja tai puhdistusaineita, jotka sisältävät kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä (ammoniumklorideja) tai glutaarialdehydipohjaisia desinfiointiaineita.

Valitse hyväksytty puhdistusaine seuraavasta taulukosta.

Hyväksytty Connex Vital Signs Monitor -elintoimintomonitorin ja Connex Integrated Wall System -seinäjärjestelmän pääosien koteloille, *poikkeukset mainittu lisätietojen kohdalla* 

Puhdistusaine	Lisätiedot
Clorox HP Wipes -pyyhkeet	
Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach (Clorox Healthcare®)	Ei sovellu Braun-telakalle
CleanCide Wipes (Wexford Labs)	
70-prosenttinen isopropyylialkoholiliuos	Puhdas liina kostutetaan liuoksella
10-prosenttinen valkaisuaineliuos	(0,5–1 % natriumhypokloriittia), puhdas liina kostutetaan liuoksella



**HUOMAUTUS** Ajantasainen luettelo puhdistusaineista, jotka on testattu ja todettu soveltumattomiksi ja täten hyväksymättömiksi, on asiakaspalvelun tiedotteessa CSM/CVSM Cleaning and Disinfection Compatibility, DIR 80023964.

## Lisävarusteiden puhdistaminen

- 1. Pyyhi NIBP–letku ja uudelleenkäytettävät mansetit kostealla, mietoon pesuliuokseen kastetulla liinalla.
- 2. Pyyhi lämpötila-anturi alkoholiin, lämpimään veteen tai sopivasti laimennettuun tahraamattomaan desinfiointiliuokseen kostutetulla liinalla.

- 3. Puhdista pulssioksimetrin anturit liinalla, joka on kostutettu 70–prosenttisella isopropyylialkoholilla tai 10–prosenttisella kloorivalkaisuliuoksella.
- 4. Puhdista RRa-kaapeli ja SpO2/RRa-kaksoiskaapeli puhtaalla, 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla kostutetulla liinalla.
- 5. Puhdista EarlySense-anturi pyyhkimällä se varovasti pehmeällä, hieman kostealla liinalla tai antiseptisillä pyyhkeillä (joissa on alkoholia, klooriheksidiiniä ja valkaisuainetta enintään 5 %:n pitoisuus). Varmista, että anturi on kuiva ennen uudelleenkäyttöä. Älä käytä liikaa nestettä.
- 6. Puhdista EKG-moduuli sen mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti.
- 7. (Vain Connex IWS) Puhdista fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvoihin kiinnitetyt Welch Allynin 3,5 V:n instrumenttiosat niiden käyttöohjeiden mukaisesti.



VAROTOIMI Älä koskaan upota monitorin lisävarusteita mihinkään nesteeseen.

# Advanced (Lisäasetukset)

Advanced (Lisäasetukset) -välilehti sisältää salasanalla suojatun pääsyn monitorin Advancedlisäasetuksiin (tai Admin [Pääkäyttäjä] -tilaan), jossa hoitajien esimiehet, lääketieteen tekniikan insinöörit ja/tai huoltoinsinöörit voivat määrittää eritysasetuksia. Advanced (Lisäasetukset) -välilehti sisältää myös ainoastaan luettavia tietoja monitorista.



**HUOMAUTUS** Advanced (Lisäasetukset) -tilaan ei voi siirtyä, jos on aktiivisia antureita tai fysiologisia hälytyksiä tai jos elintoimintojen signaalien mittaukset näkyvät monitorissa.



**HUOMAUTUS** Jos Advanced (Lisäasetukset) -salasana katoaa, katso salasanan palautusohjeet laitteen huolto-oppaasta.

Setup	Device	Clinician	Advanced			
Advanced se	ttings access er password st password	Mon Ass Ass Cor NI Pu Sp Te Sp	] 1 del VS set tag ssetTag3 nfiguration IBP ulse rate pO2 emperature oHbv	00001692510	Hardware vers P5 Software vers 2.43.00 E0000 MAC address Ethernet Radio IP address Ethernet Radio	sion 1 00:1A:FA:21:05:AF 00:17:23:E3:02:DC 0.0.0.C 172.18.26.131
Home	Patie	ents F	Review	Settings		

## Yleistä

### Kielen valinta

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

Näyttöön tulee General (Yleistä) -välilehti, jossa on Language (Kieli) -välilehti.

2. Valitse kieli.

- 3. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse General (Yleistä) -välilehdestä Päiväys/aika-välilehti.
- 3. Määritä asetukset.

Asetus	Toiminto/kuvaus
Date format (Päiväyksen muoto)	Valitse päivämäärän näyttömuoto.
Time zone (Aikavyöhyke)	Valitse aikavyöhykkeesi Coordinated Universal Time (UTC)-ajan suhteen.
Automatically adjust clock for daylight saving time, reported by host (Säädä kello automaattisesti kesäaikaan isännän mukaan)	Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kellonaika siirtyy automaattisesti tunnin eteen- tai taaksepäin, kun liitetty isäntäjärjestelmä ilmoittaa kesä- tai talviajasta.
Allow users to change date and time (Salli käyttäjien muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa)	Valitse tämä, jotta hoitohenkilöstö voi määrittää päivämäärän ja kellonajan Settings (Asetukset) - välilehdessä.
Display date and time (Näytä pvm ja aika)	Valitse tämä, jos haluat näyttää päivämäärän ja kellonajan Home (Aloitus) -välilehdessä Device Status (Laitteen tila) -alueella.
Enable NTP (Ota NTP käyttöön)	Valitse tämä, jos haluat käyttää kellonajan synkronointiin NTP-palvelinta etkä ajoittaista isäntäpalvelinta.
Host name or IP address (Isäntänimi tai IP-osoite)	Anna NTP-palvelimen isäntänimi, IP-osoite tai toimialueen nimi.
Testi	Testaa yhteyttä NTP-palvelimeen koskettamalla <b>Test</b> (Testi) -painiketta.
	Näyttöön avautuu ensin ilmoitus käynnissä olevasta testistä ja sitten ilmoitus testin tuloksesta (läpäisty tai hylätty).

- 4. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Hälytysten lisäasetusten määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

- c. Valitse Enter password (Anna salasana).
- d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

2. Valitse Hälytykset-välilehti.

3.

Määritä asetukset.	
Vaihtoehto	Kuvaus
Yleistä	(pystyvälilehti)
Salli käyttäjän ottaa hälytykset pois käytöstä	Valitse tämä, jos haluat, että hoitohenkilöstö voi kytkeä kaikkien elintoimintojen kaikki hälytysrajat käyttöön ja pois käytöstä. Tämä säädin on kaikkien parametrikohtaisten välilehtien Alarms (Hälytykset) - välilehdellä.
Hoitajakutsun kynnysarvo	Valitse alhaisimman prioriteetin hälytys, joka aktivoi hoitajakutsun. Jos valitset asetukseksi <b>High</b> (Korkea), ainoastaan korkean prioriteetin hälytykset aktivoivat hoitajakutsun. Jos valitset asetukseksi <b>Medium</b> (Keskitaso), keskitason tai korkean prioriteetin hälytykset aktivoivat hoitajakutsun. Jos valitset asetukseksi <b>Low</b> (Matala), korkean, keskitason ja matalan prioriteetin hälytykset aktivoivat hoitajakutsun.
Ääni	(pystyvälilehti)
Salli äänetön tila	Valitse tämä, jos haluat, että hoitohenkilöstö voi ottaa kaikki hälytysten äänimerkit pois käytöstä. Tämä säädin on General (Yleistä) -välilehden Alarms (Hälytykset) -välilehdellä.
Hälytyksen minimivoimakkuus	Valitse käytettävissä oleva hälytyksen vähimmäisäänenvoimakkuus. Jos valitset asetukseksi <b>High</b> (Korkea), asetukset <b>Medium</b> (Keskitaso) ja <b>Low</b> (Matala) eivät ole kliinikon käytettävissä.
Audio pause time (Äänen taukoaika)	Määritä taukoaika, joka lisätään 60 sekunnin taukoon. Kun kliinikko keskeyttää äänihälytyksen, ääni keskeytetään yhteisajan ajaksi.
Enable audio for low priority alarms (Ota käyttöön äänet alhaisen prioriteetin hälytyksissä)	Valitse, jos haluat ottaa käyttöön hälytysäänet matalan prioriteetin hälytyksille. Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, erittäin matalan prioriteetin hälytysten hälytysäänet poistetaan automaattisesti käytöstä.
Enable audio for very low priority alarms (Ota käyttöön äänet erittäin alhaisen prioriteetin hälytyksissä)	Valitse, jos haluat ottaa käyttöön hälytysäänet erittäin matalan prioriteetin hälytyksille. Asetus on käytettävissä vain, kun Enable audio for low priority alarms (Ota käyttöön äänet alhaisen prioriteetin hälytyksissä) on valittu.
Allow user to turn on patient rest mode (Salli käyttäjän ottaa käyttöön potilaan lepotila)	Valitse, jos haluat, että käyttäjä voi ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä Alarms (Hälytykset) -välilehdessä. Asetus on käytettävissä vain Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa, kun käyttäjä on ottanut käyttöön yötilan.
Allow host to turn on patient rest mode (Salli isännän ottaa käyttöön potilaan lepotila)	Valitse, jos haluat, että isäntä voi ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä Alarms (Hälytykset) -välilehdessä. Asetus on käytettävissä vain Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa, kun laite on yhdistetty keskusasemaan.

Enable cardiac high priority tone (Ota käyttöön äänet sydämen suuren prioriteetin hälytyksissä)	Valitse, jos halua hälytysäänen he EKG-hälytyksille.	t ottaa käyttöön vaihtoehtoisen ngenvaarallisten rytmihäiriöiden
Viiveet	(pystyvälilehti)	
	ŧ	HUOMAUTUS Hälytysviiveet ovat käytettävissä vain kokoonpanon tukemille parametreille.
SpO2-hälytystilan viive	Määritä vähimm olla aktiivinen er signaalit käynnis	äisaika, jona SpO2-hälytystilan pitää nnen kuin äänihälytys ja visuaaliset tyvät.
	SatSecondsia on antureiden kans viiveeksi on valit SatSecondsia po Alarms (Hälytyks	ı saatavissa Nellcor SpO2 - sa. Jos viive on poissa käytöstä tai tu 10, 15 tai 30 sekuntia, vistetaan käytöstä eikä sitä näy et) -välilehden SpO2-välilehdessä.
SpO2 pulse rate alarm condition delay (SpO2- pulssin hälytystilan viive)	Määritä vähimm mittaaman pulse ennen kuin äänil käynnistyvät.	äisaika, jonka SpO2-anturin sihälytystilan pitää olla aktiivinen hälytys ja visuaaliset signaalit
Liikepulssin hälytystilan viive	Määritä vähimm mittaaman pulss ennen kuin äänil käynnistyvät.	äisaika, jonka potilaan liikeanturin sihälytystilan pitää olla aktiivinen hälytys ja visuaaliset signaalit
Sphb alarm condition delay (Sphb-hälytystilan viive)	Määritä vähimm pitää olla aktiivin visuaaliset signa	äisaika, jonka Sphb-hälytystilan aen, ennen kuin äänihälytys ja alit käynnistyvät.
Liikkeen aikaisen hengityksen hälytystilan viive	Määritä vähimm pitää olla aktiivir visuaaliset signa kokoonpano).	äisaika, jonka hengityshälytystilan nen ennen kuin äänihälytys ja alit käynnistyvät (EarlySense-
Liikepulssin heikon luottamuksen hälytysviive	Määritä vähimm luottamuksen hä ennen kuin äänil käynnistyvät (Eal	äisaika, jonka pulssin heikon älytystilan pitää olla aktiivinen hälytys ja visuaaliset signaalit rlySense-kokoonpano).
Liikkeen aikaisen hengityksen heikon luottamuksen hälytysviive	Määritä vähimm luottamuksen hä ennen kuin äänil käynnistyvät (Eal	äisaika, jonka hengityksen heikon älytystilan pitää olla aktiivinen hälytys ja visuaaliset signaalit rlySense-kokoonpano).
etCO2-hälytystilan viive	Määritä vähimm pitää olla aktiivin visuaaliset signa	äisaika, jona etCO2-hälytystilan nen, ennen kuin äänihälytys ja alit käynnistyvät.
Hengityshälytysten tilan viive	Määritä vähimm olla aktiivinen, ei signaalit käynnis	äisaika, jona RR-hälytystilan pitää nnen kuin äänihälytys ja visuaaliset tyvät.
Hengitystä ei havaittu -hälytysviive	Jos laitteeseen o jonka laitteen tä hengityksen vies aktivoi fysiologis -hälytyksen.	n määritetty CO2-moduuli, aika, ytyy odottaa kelvollisen stin saamisen jälkeen, ennen kuin se en "Hengitystä ei havaittu"
	Jos laitteeseen o Masimo-moduu hengitystaukota aiheuttaa fysiolo -hälytyksen.	n määritetty RRa, aika, jonka lin täytyy odottaa ennen pahtuman lähettämistä, mikä gisen "Hengitystä ei havaittu"

Aikuisen hengitystä ei havaittu -hälytyksen viive	Määritä vähimmäisaika, jonka aikuisen hengitystä ei havaittu -hälytystilan pitää olla aktiivinen Oridion CO2 -kokoonpanossa, ennen kuin äänihälytys ja visuaaliset signaalit käynnistyvät.
Lapsen hengitystä ei havaittu -hälytyksen viive	Määritä vähimmäisaika, jonka lapsen hengitystä ei havaittu -hälytystilan pitää olla aktiivinen Oridion CO2 -kokoonpanossa ennen kuin äänihälytys ja visuaaliset signaalit käynnistyvät.
Vastasyntyneen hengitystä ei havaittu -hälytyksen viive	Määritä vähimmäisaika, jonka vastasyntyneen hengitystä ei havaittu -hälytystilan pitää olla aktiivinen Oridion CO2 -kokoonpanossa ennen kuin äänihälytys ja visuaaliset signaalit käynnistyvät.
EKG-sykehälytyksen viive	Määritä vähimmäisaika, jonka EKG-sykehälytystilan pitää olla aktiivinen ennen kuin äänihälytys ja visuaaliset signaalit käynnistyvät.

- 4. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Näytön lisäasetusten määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Näyttö-välilehti.
- 3. Määritä asetukset.

#### Asetus

Display power saver (Näytön virransäästäjä)

Device power down (Laitteen sammutus)

#### Toiminto/kuvaus

Määritä ajanjakso, jonka aikana monitoria ei ole käytetty, ennen kuin näyttö sammutetaan.

Näyttö käynnistyy automaattisesti kliinikon toiminnan tai elintoimintojen uusien mittausten seurauksena tai hälytystilanteessa.

Määritä ajanjakso, jonka aikana monitoria ei ole käytetty, ennen kuin monitori sammutetaan.

Määritä ajanjakso, jonka aikana monitoria ei ole käytetty, ennen kuin kosketusnäyttö lukitaan.

Display lock (Näytön lukitus)

ΞŊ

HUOMAUTUS Jos laitteessa on käytössä SSO-toiminto (kertakirjautuminen), näyttö lukittuu, kun se on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia, mutta ajan voi määrittää uudelleen. Lisäksi kaikki muut tässä osiossa kuvatut säätimet (paitsiEnable continue without login [Ota jatkaminen ilman kirjautumista käyttöön]) poistuvat näytöstä, mutta Require clinician authentication (Vaadi kliinikon todennusta) säädin pysyy aktiivisena osana SSO-toimintoa.

Ota käyttöön, jos haluat, että näytön lukituksen avaaminen vaatii koodin antamisen.

Avaa näytön lukitus antamalla nelinumeroinen koodi.



HUOMAUTUS Tämän asetuksen käyttöönottoa varten myös Require device access code (Vaadi laitteen käyttökoodia) on otettava käyttöön.

Require clinician authentication (Vaadi kliinikon Ota käyttöön, jos haluat, että näytön lukituksen avaaminen vaatii kliinikon todennusta (tunnistekortin lukemista tai tunnuksen antamista).

ţ,

HUOMAUTUS Tämän asetuksen käyttöönottoa varten myös Search by clinician ID (Hae kliinikon tunnuksen mukaan) on otettava käyttöön.

Valitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön todennusvalintaikkunan Continue without login (Jatka kirjautumatta sisään) -painikkeen, jolla näytön lukituksen voi avata.



HUOMAUTUS Jos haluat ottaa käyttöön tämän asetuksen edellyttämän Patient Protection (Potilaan suojaus) -tilan, sinun on otettava käyttöön seuraavat asetukset: Enable single sign-on (Ota käyttöön kertakirjautuminen) tai Search by clinician ID (Hae kliinikon tunnuksen mukaan) sekä Reguire clinician ID match to view patient data (Kliinikon tunnus tarvitaan potilastietojen tarkasteluun).

Require device access code (Vaadi laitteen käyttökoodia)

Device access code (Laitteen käyttökoodi)

todennusta)

Enable continue without login (Ota jatkaminen ilman kirjautumista käyttöön)

ΞŅ

HUOMAUTUS Lisäksi jos Search by clinician ID (Hae kliinikon tunnuksen mukaan) -toiminto on otettu käyttöön laitteessa, sinun on otettava käyttöön Require clinician authentication (Vaadi kliinikon todennusta) -asetus, jotta sinun on mahdollista valita Enable continue without login (Ota jatkaminen ilman kirjautumista käyttöön).

- 4. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Laitteen lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Device (Laite) -välilehti.
- Määritä asetukset.
   Vaihtoehto

Valitse ja syötä enintään 20 Paikan tunnus aakkosnumeerista merkkiä. Ota käyttöön Tallenna oletukseksi Ota käyttöön Tallenna oletukseksi -säätimen näyttö. Taukotilan aikakatkaisu Määritä oletusaikakatkaisu, jota käytetään taukotilaan siirtymisessä Jatkuva monitorointi -profiilista. Virtajohdon taajuus Määritä virtajohdon taajuus laitteeseen syötetystä laitteesta. Käytettävissä olevat profiilit Määritä profiilit valittavilla oleviksi. Salli profiilin vaihto Valitse tämä, kun haluat ottaa käyttöön eri profiilien manuaalisen valinnan ja automaattisen vaihdon Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun potilaalle asetetaan jatkuva anturi. Kun asetus ei ole käytössä, nykyisen profiilin valinta Asetukset-välilehdessä on lukittu. Muita profiilinvalintapainikkeita ei ole käytettävissä ja laite ei automaattisesti vaihda Jatkuva monitorointi -profiiliin, kun potilaalle asetetaan jatkuva anturi. Oletusprofiili Määritä käynnistyksen yhteydessä käytettävä oletusprofiili.

4. Tee jompikumpi seuraavista:

#### Kuvaus

- Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
- Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Esittelytilan asettaminen ja käynnistäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Yleistä-välilehti.
- 3. Valitse Demo-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

Asetus

Тууррі

Aloita

#### Toiminto/kuvaus

Valitse esittelytilan tyyppi.

Aseta monitori esittelytilaan valitsemalla **Start**. Siirry Home (Aloitus) -välilehteen esittelytilan aloittamista varten.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

## Parametrit

### IPI-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse IPI-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Display IPI (Näytä IPI) Default view (Oletusnäkymä)

Trend period default (Oletustrendijakso)

#### Toiminto/kuvaus

Näytä IPI-kenttä Home (Aloitus) -välilehdessä.

Valitse ensisijaiseksi IPI-näytöksi numeronäkymä tai trendikäyrä Home (Aloitus) -välilehdessä.

Valitse oletusajanjakso IPI-trendikaavion näyttöön.

5. Tee jompikumpi seuraavista:

- Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
- Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### RRa-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse **RRa**-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

RRa-keskiarvoistaminen

Tuoreuden aikakatkaisu

Toiminto/kuvaus

Valitse oletusarvoinen keskiarvoistamisen vaihtoehto, joka tuottaa näkyvyyden RRamittausten hienoisiin vaihteluihin.

Valitse ajanjakso, jonka laitteen on odotettava ennen hälytyksen antamista, kun se yrittää saada kelvollisen RRa-lukeman.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### SpO2-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).

d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse **Parametrit**-välilehti.
- 3. Valitse SpO2-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Oletusnäkymä

#### Oletusvastaus

Oletuspyyhkäisynopeus

#### Toiminto/kuvaus

Valitse oletusarvoiseksi ensisijaiseksi SpO2-näytöksi Home (Aloitus) -välilehteen joko numeronäyttö tai käyrä.

Valitse oletusvastenopeus SpO2-mittausten muutoksiin.

Valitse SpO2-näytön käyrän oletuspyyhkäisynopeus Home (Aloitus) -välilehdessä. Salli heikon perfuusion hälytys

Valitse tämä, jos haluat sallia Masimon heikon perfuusion hälytyksen.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Pulssin (HR/PR) lisäasetusten määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Kosketa HR/PR (Pulssi) -välilehteä.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

#### Toiminto/kuvaus

Näytä lähde

Valitse tämä pulssin mittauslähteen (NIBP tai SpO2) näyttämiseksi Home (Aloitus) -välilehdessä.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### etCO2-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse etCO2-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Oletusnäkymä

FiCO2-näyttö

Käyrän oletusasteikko

#### Toiminto/kuvaus

Valitse ensisijaiseksi etCO2-näytöksi Home (Aloitus) -välilehteen joko numeronäyttö tai käyrä.

Näytä FiCO2 Home (Aloitus) -välilehdessä valitsemalla tämä.

Valitse oletusarvoinen käyräasteikko etCO2mittauksiin.

Mittayksikkö	Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä näytettävän etCO2:n ensisijainen mittayksikkö.
Kalibroinnin tarkistus	Aloita CO2-kalibrointitarkistus valitsemalla.
Kalibroi	Aloita CO2-kalibrointi valitsemalla.
Oletuspyyhkäisynopeus	Valitse CO2-käyränäkymän oletuspyyhkäisynopeus Home (Aloitus) -välilehteen.
Ota käyttöön näyteletkun valintaikkuna	Ota käyttöön näyteletkun valintaikkuna, kun laitteeseen liitetään näyteletku.
BTPS-kompensaatio	Ota käyttöön BTPS:n (kehon lämpötilan saturoitunut paine) automaattiset säädöt valitsemalla, jotta CO2-mittausten tarkkuus paranee.
Kalibroinnin aikaraja on tuntimäärän kuluttua	Näyttää jäljellä olevan ajan CO2-anturin kalibroinnin edellytykseen.
Kunnossapito tehtävä tuntimäärän kuluttua	Näyttää jäljellä olevan ajan CO2-anturin määräaikaishuoltoon.
Edellinen kalibrointi	Näyttää edellisen kalibroinnin päivämäärän (XX/XX/ XXXX) ja ajan (00:00:00).
Vuosittainen kalibrointi	Näyttää vuosittaisen kalibroinnin vuosipäivän (XX/ XX/XXXX).
• Lisätietoja kalibroinnista on huolto-oppaas	553.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Sphb-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse **SpHb**-välilehti.

#### 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Default view (Oletusnäkymä)

Mittayksikkö

Keskiarvoistamisen oletus

Viite

#### Toiminto/kuvaus

Valitse ensisijaiseksi Sphb-näytöksi Home (Aloitus) - välilehteen joko numeronäyttö tai trendikäyrä.

Valitse SpHb-näytön ensisijainen mittayksikkö Home (Aloitus) -välilehteen.

Valitse parametrin käyttämän liikkuvan aikaikkunan oletus. Tällöin voidaan laskea Sphb-arvo ja päivittää näyttö: lyhyt (noin 1 minuutti), keskipitkä (noin 3 minuuttia) tai pitkä (noin 6 minuuttia).

Aseta kalibrointiviitteen lähteeksi valtimo tai laskimo.

5. Tee jompikumpi seuraavista:

- Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
- Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### NIBP-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse NIBP-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Oletusnäkymä	Valitse ensisijaiset ja toissijaiset näkymät.
	Näytä keskimääräinen valtimopaine (MAP) valitsemalla <b>Display MAP</b> (Näytä MAP) Home (Aloitus) -välilehden NIBP-kentästä.
	Jos <b>Display MAP</b> (Näytä MAP) valitaan, määritä, mitkä arvot ovat ensisijaisia NIBP-kentässä. Home (Aloitus) -välilehdessä kliinikko voi vaihtaa näkymää NIBP-kentässä koskettamalla.
Mittayksikkö	Valitse näytettävä NIBP-mittayksikkö.
Letkun tyyppi	Valitse tässä monitorissa käytettävään NIBP- mansettiin liitettyjen letkujen lukumäärä. Jos valitset asetukseksi <b>1 tube</b> (1 letku), ainoa valittavissa oleva algoritmi on <b>Step</b> (Vaihe).
Algorithm default (Oletusarvoinen algoritmi)	Valitse NIBP-mittausten määrittämiseen käytettävä oletusalgoritmi.
Cuff inflation target (Mansetin täyttötavoite)	Jos valitset <b>Step</b> (Vaihe) -algoritmin, valitse ja syötä mansetin oletustavoitetäyttö kullekin potilastyypille. Hoitohenkilöstö voi vaihtaa tässä valitut CIT-arvot <b>Asetukset</b> > <b>Käyttöönotto</b> > <b>NIBP</b> -välilehdessä.
Aikaväliohjelmien muutosten salliminen	Valitse tämä, jos haluat sallia käyttäjän muokata aikaväliohjelman valintoja <b>Asetukset</b> > <b>Käyttöönotto &gt; Aikavälit</b> -välilehdessä.

Toiminto/kuvaus

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

#### NIBP-keskiarvoistamisohjelman määrittäminen

Määritä NIBP-keskiarvoistamisohjelmat valmiiksi käyttöä varten kohdassa Advanced (Lisäasetukset).

Ohjelman määrittäminen:

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse Ohjelmat-välilehti.
- 4. Napsauta käyttöön otettavan ohjelman painiketta.

Näppäimistökuvake tulee painikkeeseen.

Advanced Setting	S S			Exit
NIBP Programs Te	mperature SpO2	SpHb Pulse Ra	te Manual	
NIBP averaging program         Program 1         Program 2         Program 3         Program 4         Program 5         Program 6	Readings to average 1. 2. 3. 4. 5. 6 6	Delay to start 5.0 minutes Time between 2.0 minutes Keep if + or - 5 mmHg	Summary Total readings: Discard readings: Delay to start: Time between readings: Keep baseline if reading is within + or - :	5 1, 2 5.0 min 2.0 min 5 mmHg
General Parame	eters Data Management	Network	Service	

- 5. (Valinnainen) Ohjelman nimen vaihtaminen:
  - a. Kosketa näppäimistön kuvaketta.
  - b. Anna ohjelman nimi ja valitse Valitse.
- 6. Määritä ohjelman asetukset.

#### Asetus Toiminto/kuvaus Lukemat keskiarvoon Valitse lukemat, jotka sisällytetään keskiarvoon. Sinun on valittava vähintään kaksi lukemaa. Viimeinen valittu lukema on ohjelman viimeinen lukema. Jos esimerkiksi valitset lukemat 3, 4 ja 5, ohjelma ottaa viisi lukemaa. Valitsemattomat (hylätyt) lukemat – tässä tapauksessa lukemat 1 ja 2 – eivät ole mukana keskiarvon laskennassa. Viive aloitukseen Anna ohjelman aloituksen (Käynnistysvälitpainikkeen painamishetken) ja ensimmäisen luennan aloituksen välinen aikajakso. Aika välillä Anna yhden luennan päättymisen ja seuraavan luennan aloittamisen välinen aikajakso. Säilytä jos + tai -Anna arvoväli, jota ohjelma käyttää perustason lukeman määrittämiseen. Lisätietoja tämän asetuksen vaikutuksista ohjelmaan on tämän käyttöoppaan osion NIBP-keskiarvoistamisohjelma kohdassa Poissuljetut lukemat.

Valitut asetukset tulevat näkyviin Summary (Yhteenveto) -alueelle.

- 7. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

Ohjelma on nyt käytettävissä.

### Lämpötilan lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse Lämpötila-välilehti.

4.	Määritä asetukset.			
	Asetus	Toiminto/kuvaus		
	Mittayksikkö	Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä näytettävän lämpötilan ensisijainen mittayksikkö.		
	Näytä lämpötilan muunnos	Valitse, jos haluat näyttää lämpötilan ensisijaiset ja toissijaiset mittayksiköt Home (Aloitus) - välilehdessä.		
	SureTemp Plus -oletussijainti	Valitse SureTemp-mittausten oletussijainti. Oletustila asetetaan aina, kun hoitohenkilöstö käynnistää monitorin ja kun lämpötila-anturi poistetaan suojataskusta.		
		Aseta oletussijainniksi viimeisessä mittauksessa valittu kohta valitsemalla <b>Edellinen valinta</b> .		
	Varkaudenestopalautuksen aikakatkaisu	Valitse "Ei käytössä" tai aikakatkaisun tuntimäärä, jonka jälkeen Braun 6000 lukkiutuu, kun se on poistettu telakasta.		
	Tila	Valitse <b>None</b> (Ei mitään), <b>Technique</b> <b>Compensation</b> (Tekniikan kompensointi) tai <b>Unadjusted</b> (Säätämätön) Braun 6000 - kompensointiilaksi. Technique Compensation (Tekniikan kompensointi) parantaa lukemien tarkkuutta tunnistamalla anturin sijainnin korvakäytävässä. Unadjusted (Säätämätön) -tilassa lämpömittari havaitsee korvasta vain lämpötilan raakatiedot.		
	Ota käyttöön pulssiajastin	Valitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön Braun 6000 -kahvan pulssiajastimen.		
	Ota käyttöön vain Celsiuksen valinta	Valitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön vain Celsius -tilan ja poistaa käytöstä Braun 6000 -kahvan C/F- painikkeen sekä laitteiston kytkimen.		

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.

• Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) - välilehteen, valitse **Lopeta**.

### EKG-lisäasetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse **EKG**-välilehti.
- 4. Määritä asetukset. Toiminto/kuvaus Asetus Kaapelin valinta Valitse joko 3-kytkentäinen tai 5-kytkentäinen kaapelivaihtoehto. Nykyinen valinta näkyy toissijaisena merkintänä EKG-pystyvälilehdessä. Elektrodien konfigurointi Valitse joko AHA tai IEC. Salli EKG-elektrodeihin perustuva hengitys Valitse tämä, jos haluat sallia EKG-elektrodeihin perustuvan hengityksen valinnan hengityslähteeksi EKG-asetukset-välilehdessä. Jos tätä ei ole valittu, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä eikä EKGelektrodeihin perustuva hengitys -vaihtoehto tule näkyviin EKG-asetukset-välilehdessä. Valitse tämä, jos haluat sallia näiden LTA-hälytysten Ota käyttöön Ktaky-, Kvär-, Asystolia-tunnistus tunnistamisen. Automaattinen tulostus EKG-hälytykselle Valitse tämä, jos haluat sallia EKG-käyrän automaattisen tulostuksen LTA-hälytyksen tapahtuessa. Oletuskytkentä Valitse kytkentä, joka näkyy näytössä laitteen käynnistyessä. Ktaky-raja-arvo Anna näppäimistön avulla EKG-moduulissa käytettävä Ktaky-raja-arvo (alue: 100–150 lpm).
- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Manuaalisten parametrien määrittäminen

Manual Parameters (Manuaaliset parametrit) -kenttä on Home (Aloitus) -välilehden oikeassa alakulmassa. Parametrien arvot voidaan syöttää manuaalisesti kenttään. Kohdassa Advanced settings (Lisäasetukset) voidaan määrittää, mitkä parametrit näkyvät kentässä, ja ottaa käyttöön muiden laitteessa näkyvien parametrimittausten manuaaliset ohitukset.

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

- c. Valitse Enter password (Anna salasana).
- d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse Manuaalinen-välilehti.

Advanced	Settings			
NIBP Step	Enable manual override	Display		
Temperature Oral	NIBP	Height	() cm	) in
<b>SpO2</b> Sweep : 12.5	Pulse rate	Weight	🔘 kg 🌘	lb
Pulse rate Display : On Manual	Temperature	Temperature	0 °C	oF
SpHb Venous	RR	вмі		
etCO2 Sweep : 6.25	Sp02	Pain	RR	
General	Parameters Da Manag	ta ement Network	Service	Exit

4. Valitse korkeintaan neljä Manuaaliset parametrit -kentässä näytettävää parametria ja vastaavat mittayksiköt.



**HUOMAUTUS** Jos monitorissa on SureTemp Plus lämpötilamoduuli, Temperature (Lämpötila) -parametri ei ole käytössä Display (Näyttö) -kentässä tai Home (Aloitus) -välilehden Manual Parameters (Manuaaliset parametrit) -kentässä.

- **HUOMAUTUS** Jos monitoriin on määritetty CO2 tai RRa ja valitset Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilin ennen Advanced (Lisäasetukset) -kohtaan siirtymistä, hengitystaajuuden (RR) parametri ei ole käytettävissä tässä tai manuaalisten parametrien kentässä. Jos valittuna on jokin muu profiili, kun siirryt Advanced (Lisäasetukset) -kohtaan, hengitystaajuuden (RR) parametri pysyy valittavissa tässä näytössä ja se voidaan näyttää manuaalisten parametrien kentässä.
- 5. Ota valittujen parametrimittausten näkymisen manuaaliset ohitukset käyttöön tarvittaessa.
- 6. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Mukautettujen pisteytysten lisäasetuksien määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Parametrit-välilehti.
- 3. Valitse Custom scores (Mukautetut pisteytykset) -välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Default score summary view (Pisteytysten yhteenvedon oletusnäkymä)

Incomplete score save options (Epätäydellisten pisteytysten tallennusvalinnat)

#### Toiminto/kuvaus

Valitse joko **Condensed** (Tiivistetty) tai **Expanded** (Laajennettu) mukautettujen pisteytystietojen näkymä näytettäväksi potilastietueen tallentamisen jälkeen.

Valitse haluttu vastaus, kun käyttäjä painaa Save (Tallenna) -painiketta ennen kuin kokonaispisteytys on valmis:

**Allow**: Laite tallentaa tietueen epätäydellisillä pisteytyksillä.

Warn user: Laite näyttää ilmoituksen siitä, että pisteytys ei ole valmis, ja kehotteen tallentaa epätäydellinen tietue tai peruuttaa tallennus.

**Block**: Laite näyttää ilmoituksen siitä, että pisteytys ei ole valmis ja että kaikkien vaadittujen parametrien arvot on annettava ennen tallentamista.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

## Tietojenhallinta

### Potilasasetusten määrittäminen

Potilastunnus näkyy Home (Aloitus) -välilehden Patient (Potilas) -kentässä, ja se mainitaan useissa välilehdissä, kuten Patient (Potilas)- ja Review (Tarkastelu) -välilehdissä.

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Tietojen hall. -välilehti.
- 3. Valitse Potilas-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Default patient type (Oletusarvoinen potilastyyppi) Valitse tämän monitorin oletusarvoinen

Valitse tämän monitorin oletusarvoinen potilastyyppi. Potilastyyppi näkyy Home (Aloitus) välilehden Patient (Potilas) -kentässä.

Toiminto/kuvaus

	Hoitohenkilöstö voi vaihtaa tässä valitun oletusarvoisen potilastyypin Patients (Potilaat) -
	välilehden Summary (Yhteenveto) -välilehdessä.
Enable local patient creation (Ota paikallinen potilaan luonti käyttöön)	Valitse, jos haluat ottaa käyttöön uusien potilaiden lisäämisen laitteella. Kun toiminto on käytössä, voit lisätä potilaita Patient List (Potilasluettelo)- tai Patient Summary (Potilasyhteenveto) -välilehdessä.
	Kun toiminto ei ole käytössä, List (Luettelo) - näytössä ei näy Add (Lisää) -painiketta ja Summary (Yhteenveto) -välilehdessä voi muokata vain Patient ID (Potilastunnus) -kenttää. Potilaiden paikallisen luomisen poistaminen käytöstä tyhjentää laitteesta myös aktiivisen potilaan tiedot sekä paikallisen potilasluettelon.
Nimimuoto	Valitse muoto, jossa kaikki potilasnimet näytetään: <b>Full name</b> (Koko nimi) tai <b>Abbreviation</b> (Lyhenne).
Ensisijainen nimike	Valitse ensisijainen nimike kaikille näytettäville potilaille.
Secondary label (Toissijainen merkintä)	Valitse potilaiden toissijainen tunnistemerkintä. Toissijainen merkintä näkyy vain Home (Aloitus) - välilehdessä ensisijaisen merkinnän jälkeen.
Printout label (Tulostemerkintä)	Valitse, mitkä potilaan tunnisteet näkyvät tulosteissa: <b>Name and patient ID</b> (Nimi ja potilastunnus), <b>Name</b> (Nimi), <b>Patient ID</b> (Potilastunnus), <b>None</b> (Ei mitään).
Require patient ID to save readings (Potilastunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen)	Määritä mittausten tallentamisen edellytykseksi potilastunnuksen antaminen. Jos tunnusta ei anneta, monitori kehottaa antamaan sen, kun tietoja yritetään tallentaa.
Search by patient ID (Haku potilastunnuksen perusteella)	Salli kliinikon syöttää potilastunnus potilaan tietojen hakemista varten. Jos kliinikko skannaa tunnuksen Home (Aloitus)- tai Summary (Yhteenveto) - välilehteen, monitori tekee tietokyselyn potilasluettelosta ja verkosta. Löydetyt potilastiedot lisätään Home (Aloitus) -välilehden Patient (Potilas) -kenttään ja Summary (Yhteenveto) -välilehden kenttiin.
	Valitse <b>Require patient ID match to save</b> <b>measurements</b> (Potilaan tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen), jos haluat edellyttää, että valittu potilastunnus vastaa laitteen potilasluettelon tai ulkoisen isäntäjärjestelmän potilastunnusta, ennen kuin mittauksia voi tallentaa.
Potilastietojen tyhjentäminen manuaalisen tallentamisen yhteydessä	Määritä monitori tyhjentämään valitun potilaan tiedot sen jälkeen, kun kliinikko on manuaalisesti tallentanut mittaukset Home (Aloitus) -välilehdestä. Potilastiedot tyhjennetään Patient (Potilas) - kentästä ja Summary (Yhteenveto) -välilehdestä.
	<b>HUOMAUTUS</b> Asetus ei tule voimaan, jos intervallit ovat käytössä.
Retrieve list (Hae luettelo)	Salli monitorin hakea potilasluettelo verkosta. Tämän ominaisuuden ollessa valittuna <b>Retrieve list</b>

(Hae luettelo) -painike korvaa **Add** (Lisää) painikkeen List (Luettelo) -välilehdessä. Verkosta haetut tiedot näkyvät List (Luettelo) -välilehdessä,

kun **Retrieve list** (Hae luettelo) -painiketta kosketaan. Koska **Add** (Lisää) -painike ei ole käytettävissä, kliinikko ei voi lisätä potilasta potilasluetteloon.

Suoraa EMR-yhteyttä ei voi käyttää Retrieve list (Hae luettelo) -asetuksen kanssa. Retrieve list (Hae luettelo) on poistettu käytöstä, eikä sitä voi valita, kun suora EMR-yhteys on käytössä.

Kun palvelimeksi on määritetty uudelleen Welch Allyn -isäntäjärjestelmä, Retrieve list (Hae luettelo) asetus palautuu aiempaan tilaansa, ja sen voi taas valita.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Hoitohenkilöstön asetusten määrittäminen

Kliinikon tunniste näkyy Home (Aloitus) -välilehden Device Status (Laitteen tila) -alueen lääkesymbolin vieressä.

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Tietojen hall. -välilehti.
- 3. Valitse Kliinikko-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Nimike

#### Toiminto/kuvaus

Valitse Home (Aloitus) -välilehdessä näytettävä kliinikon tunnisteen tyyppi: **Full name** (Koko nimi), **Abbreviation** (Lyhenne), **Clinician ID** (Kliinikon tunnus), **Masked Clinician ID** (Peitetty kliinikon tunnus) tai **Symbol only** (Vain symboli).

Ota käyttöön kertakirjautuminen

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön laitteen SSOtoiminnon (kertakirjautuminen).

Ē

HUOMAUTUS Kun SSOtoiminto on käytössä, monet tässä osiossa kuvatut säätimet poistetaan näytöstä. Valinnat Clear clinician information on manual save (Kliinikon tietojen tyhjentäminen manuaalisen tallentamisen yhteydessä) ja Require clinician ID match to view patient data (Kliinikon tunnus tarvitaan potilastietojen tarkasteluun) ovat kuitenkin määritettävissä, kun Enable single sign-on (Ota käyttöön kertakirjautuminen) on käytössä. Lisäksi Display lock (Näytön lukitus) -oletusarvoksi tulee 2 minuuttia, kolme Display (Näyttö) -välilehden säädintä häviää näytöstä (tietoja on kohdassa Näytön lisäasetusten määrittäminen) ja Office (Toimisto) -profiili poistuu käytöstä.

Require clinician ID to save readings (Kliinikon tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen)

Clear clinician information on manual save (Kliinikon tietojen tyhjentäminen manuaalisen tallentamisen yhteydessä)

Require clinician ID match to view patient data (Kliinikon tunnus tarvitaan potilastietojen tarkasteluun)

Kliinikon tunnuksen mukaan hakeminen

Määritä mittausten tallentamisen edellytykseksi kliinikon tunnuksen antaminen. Jos tunnusta ei anneta, monitori kehottaa antamaan sen, kun mittauksia yritetään tallentaa. Kliinikko voi antaa kliinikon tunnuksen Clinician (Kliinikko) välilehdessä.

Määritä monitori tyhjentämään valitun kliinikon tiedot sen jälkeen, kun kliinikko on manuaalisesti tallentanut mittaukset Home (Aloitus) -välilehdestä. Kliinikon tiedot tyhjennetään Clinician (Kliinikko) välilehdestä ja Device Status (Laitteen tila) -alueelta.

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön Patient Protection (Potilaan suojaus) -tilan, joka estää Patients (Potilaat) -kohdan List (Luettelo)- ja Review (Tarkastelu) välilehtien tarkastelun tai profiilin vaihtamisen, kun todennettu kliinikko ei ole kirjautuneena sisään.

Salli monitorin hakea kliinikon tiedot verkosta annetun tunnuksen perusteella. Monitori aloittaa haun, kun kliinikko syöttää tunnuksensa tai skannaa sen Clinician (Kliinikko) -välilehdestä. Löydetyt kliinikon tiedot näkyvät laitteen tila-alueella ja Clinician (Kliinikko) -välilehden kentissä.

Valitse **Require password** (Vaadi salasana), jos haluat vaatia kliinikkoa antamaan salasanan tunnuksen lisäksi Clinician (Kliinikko) -välilehdessä. Monitori käyttää tunnuksen ja salasanan yhdistelmää hakiessaan kliinikon tietoja verkosta.

Valitse **Require clinician ID match to save measurements** (Kliinikon tunnus tarvitaan mittausten tallentamiseen), jos haluat edellyttää, että valittu kliinikon tunnus vastaa ulkoisen isäntäjärjestelmän kliinikon tunnusta, ennen kuin mittauksia voi tallentaa. Store clinician information for <u>hours</u> (Tallenna kliinikon tiedot <u>klinikon</u> tunnin ajaksi)

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön kliinikon kirjautumistietojen paikallisen välimuistin nopeuttamaan ja helpottamaan kliinikon myöhempiä kirjautumisia. Kirjoita näppäimistöllä tuntimäärä, jonka ajaksi kliinikon tiedot tallennetaan välimuistiin.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Kliinisten tietojen asetusten määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Tietojen hall. -välilehti.
- 3. Valitse Kliin. Data -välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Lähetä automaattisesti manuaalisen tallennuksen yhteydessä

#### Toiminto/kuvaus

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että mittaukset lähetetään verkkoon, kun kliinikko tallentaa ne Home (Aloitus) -välilehdessä.



HUOMAUTUS Kun Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiili on käytössä, tämä asetus on harmaa.



HUOMAUTUS Kun monitoria ei ole yhdistetty verkkoon, monitoriin tallennetut mittaukset lähetetään verkkoon ensimmäisen onnistuneen lähetyksen yhteydessä heti kun yhteys verkkoon on muodostettu uudelleen.

Poista mittaukset onnistuneen lähetyksen jälkeen	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että mittaukset poistetaan monitorista, kun ne on onnistuneesti lähetetty verkkoon. Lähetetyt mittaukset eivät näy Review (Katsele) -välilehdessä.
Emuloi Spot Vital Signs LXi	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että verkkoon lähetetyt kliiniset tiedot näkyvät siellä Spot Vital Signs LXi -tietoina.
Yhdistä CS:ään	Valitse, kun haluat yhdistää Connex-keskusasemaan.

Suoraa EMR-yhteyttä ei voi käyttää Connect to CS (Yhdistä CS:ään) -asetuksen kanssa. Connect to CS

(Yhdistä CS:ään) on poistettu käytöstä, eikä sitä voi valita, kun suora EMR-yhteys on käytössä.

Kun palvelimeksi on määritetty uudelleen Welch Allyn -isäntäjärjestelmä, Connect to CS (Yhdistä CS:ään) -asetus palautuu aiempaan tilaansa, ja sen voi taas valita.

Enable clear button on Home tab (Ota käyttöön tyhjennyspainike Home [Aloitus] -välilehdessä) Valitse, jos haluat ottaa käyttöön Clear (Tyhjennä) painikkeen Intervals Monitoring (Intervallimonitorointi)-, Office (Toimisto)- ja Spot Check (Pistemittaus) -profiilien Home (Aloitus) välilehdessä. Kun Clear (Tyhjennä) -painiketta ei ole otettu käyttöön, se ei näy Home (Aloitus) välilehdessä.

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

## Verkko

### Monitorin lisätietojen katselu

Monitorin ohjelmistoversio, MAC- ja IP-osoitteet, verkko, palvelin ja yhteyspisteen tiedot sekä muita tietoja löytyy Status (Tila) -välilehdestä.

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Asetukset -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Verkko (Network)-välilehti.
- 3. Valitse Tila-välilehti.
- 4. Tarkista tiedot.
- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Radion asetusten määrittäminen (Newmar)

Tehtävä koskee vain laitteita, joihin on asennettu Newmar-radiokortti. Tällä radiokortilla varustettujen laitteiden tunnusomaisia toimintoja ovat seuraavat:

- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Tila -välilehden Session (Istunto) kentässä on Tx packets dropped (Tx-paketit jääneet pois), Rx packets dropped (Rx-paketit jääneet pois) ja Rx multicast packets (Rx-joukkolevityspaketit).
- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Radio -välilehden vasemmassa paneelissa on *Enable dynamic frequency* (Ota dynaaminen taajuus käyttöön) -vaihtoehto.
- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).

- Valitse Settings (Asetukset) -välilehti. а
- b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
- C. Valitse **Enter password** (Anna salasana).
- Anna salasana ja valitse Valitse. d.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- Valitse Verkko (Network) -välilehti. 2.
- 3. Valitse Radio-välilehti.
- Määritä asetukset. 4

#### Asetus

Radion käyttöönotto

Radioverkkohälytysten käyttöönotto

Enable dynamic frequency (Ota dynaaminen taajuus käyttöön)

SSID

Radiokaista Varmennustapa

Menetelmä

Turvallisuusprotokolla EAP-tyyppi Identiteetti Salasana Avainnumero Avain

Verkkovierailutyyppi Palvelimen validointi

#### Toiminto/kuvaus

Ota radio käyttöön laitteen viestintälaitteeksi. Kun toiminto on otettu pois käytöstä, radiota ei voi käyttää.

Ota radioverkkohälytykset käyttöön hälytyksen tapahtuessa. Kun toimintoa ei ole valittu käyttöön, radioverkon hälytykset eivät ole käytettävissä.

Ota taajuuden dynaaminen valinta käyttöön radion ollessa käytössä. Tämä voi olla tarpeen, jotta muille samaa taajuutta käyttäville tekniikoille ja palveluille ei aiheudu häiriöitä.

#### ----

Valitse ja anna langattoman verkon tunnus (SSID). Jos SSID on yli 16 merkin pituinen, se voi näkyä käyttäjänäkymässä lyhennettynä. Tunnuksessa voi olla enintään 32 merkkiä.

Valitse radiokaista.

Valitse varmennusmenetelmä. Määritä sitten mahdollisesti esiin tulevat lisäasetukset.

#### ----

Valitse menetelmä. Valitse sitten seuraavat merkit: Network key (Verkkoavain, 64 merkkiä) tai Passphrase (Avainfraasi, 8-63 merkkiä).



HUOMAUTUS Network key (Verkkoavain)- ja Passphrase (Avainfraasi) -kohtiin syöttämäsi merkit näkyvät tähtinä ensin näppäimistössä ja sitten Radiopaneelissa.

Valitse turvallisuusprotokolla.

Valitse EAP-tyyppi.

Syötä EAP-identiteetti (enintään 32 merkkiä).

Syötä EAP-salasana (enintään 32 merkkiä).

Valitse WEP-avainnumero.

Syötä WEP-avain (WEP 64: 10 merkkiä, WEP 128: 26 merkkiä).

Valitse verkkovierailutyyppi.

Valitse tämä, jos haluat käyttää palvelimen validointia.

Sisäinen EAP-asetus Salli anonyymi käyttäjä PAC-varaaminen Radion määrittäminen Valitse sisäinen EAP-asetus.

Valitse, jos haluat sallia anonyymin käytön.

Valitse PAC-varaamisen vaihtoehto.

Aktivoi kaikki uudet radioasetukset, joita ei ole valittu aiemmin, valitsemalla **Configure radio** (Määritä radio).



HUOMAUTUS Mikään muutetuista radioasetuksista ei tule voimaan, ennen kuin valitaan Configure radio (Määritä radio).

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse Lopeta.

### Radion asetusten määrittäminen (Lamarr)

Tehtävä koskee vain laitteita, joihin on asennettu Lamarr-radiokortti. Tällä radiokortilla varustettujen laitteiden tunnusomaisia toimintoja ovat seuraavat:

- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Tila -välilehden Session (Istunto) kentässä on Dir. Rx packets (RX-pakettien hakemisto), Dir. Tx packets (Tx-pakettien hakemisto) ja Signal-to-noise ratio (Signaali-kohinasuhde).
- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Radio -välilehden vasemmassa paneelissa on vain Enable radio (Ota radio käyttöön)- ja Enable radio network alarms (Ota radioverkkohälytykset käyttöön) -vaihtoehdot (ei Enable dynamic frequency [Ota dynaaminen taajuus käyttöön] -vaihtoehtoa).
- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti.
- 3. Valitse Radio-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Radion käyttöönotto

Radioverkkohälytysten käyttöönotto

#### Toiminto/kuvaus

Ota radio käyttöön laitteen viestintälaitteeksi. Kun toiminto on otettu pois käytöstä, radiota ei voi käyttää.

Ota radioverkkohälytykset käyttöön hälytyksen tapahtuessa. Kun toimintoa ei ole valittu käyttöön, radioverkon hälytykset eivät ole käytettävissä.



Valitse ja anna langattoman verkon tunnus (SSID). Jos SSID on yli 16 merkin pituinen, se

SSID

Radiokaista Varmennustapa

Menetelmä

Turvallisuusprotokolla

Radion määrittäminen

EAP-tyyppi

Identiteetti

Avainnumero

Salasana

Avain

voi näkyä käyttäjänäkymässä lyhennettynä. Tunnuksessa voi olla enintään 32 merkkiä.

Valitse radiokaista.

Valitse varmennusmenetelmä. Määritä sitten mahdollisesti esiin tulevat lisäasetukset.

Valitse menetelmä. Valitse sitten ja anna seuraavat merkit: Network key (Verkkoavain, 64 merkkiä) tai Passphrase (Avainfraasi, 8– 63 merkkiä).



HUOMAUTUS Network key (Verkkoavain)- ja Passphrase (Avainfraasi) -kohtiin syöttämäsi merkit näkyvät tähtinä ensin näppäimistössä ja sitten Radiopaneelissa.

Valitse turvallisuusprotokolla.

Valitse EAP-tyyppi.

Syötä EAP-identiteetti (enintään 32 merkkiä).

Syötä EAP-salasana (enintään 32 merkkiä).

Valitse WEP-avainnumero.

Syötä WEP-avain (WEP 64: 10 merkkiä, WEP 128: 26 merkkiä).

Aktivoi kaikki uudet radioasetukset, joita ei ole valittu aiemmin, valitsemalla **Configure radio** (Määritä radio).

Valitse **OK** vahvistusikkunassa, joka kehottaa sammuttamaan monitorin.

Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti. Valitse **Device** (Laite) -välilehti. Valitse **Power down** (Katkaise virta).

Radio käynnistyy uudelleen.



HUOMAUTUS Mikään muutetuista radioasetuksista ei tule voimaan, ennen kuin valitaan **Configure radio** (Määritä radio).

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Palvelimen asetusten määrittäminen

- 1. Siirry kohtaan Advanced settings (Lisäasetukset).
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).

d. Anna salasana ja valitse Valitse.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti.
- 3. Valitse Palvelin (Server) -välilehti.
- 4. Valitse menetelmä, jolla tunnistetaan palvelimen IP-osoite, jolla laite viestii.
- 5. Määritä asetukset.

#### Yhteysasetukset

NRS IP (VKPP:n IP)

DNS Name (DNS-nimi)

Manual entry (Manuaalinen syöttö)

#### Toiminto/kuvaus

Salli laitteen muodostaa yhteys Episodic (Jaksoittainen)-, Continuous (Jatkuva)- tai Service (Palvelu) -palvelimeen, jolla on kiinteä IP-osoite tai määritetty DNS-nimi. Kosketa halutun palvelimen kenttää ja anna IP-osoitteen isäntänimi. Kosketa Port (Portti) -kenttää ja anna portin numero. Arvo on luku väliltä 0–65535.

Tämä vaihtoehto tukee palvelimen todennusta joko Welch Allyn -isäntäjärjestelmään (NCE ja Connex CS) tai HL-7-standardia käyttävään suoraan EMRyhteyteen. Valitse palvelimen tyyppi Server (Palvelin) -pudotusvalikosta. Authentication (Todennus) -asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä ja koskee vain Episodic (Jaksottainen) palvelinta. Todennusta ei voi käyttää, jos tietojen salaus on poistettu käytöstä.

Suoraa EMR-yhteyttä ei voi käyttää Connect to CS (Yhdistä CS:ään)- tai Retrieve list (Hae luettelo) asetuksen kanssa. Molemmat asetukset on poistettu käytöstä, eikä niitä voi valita, kun suora EMR-yhteys on käytössä.

Kun palvelimeksi on määritetty uudelleen Welch Allyn -isäntäjärjestelmä, Connect to CS (Yhdistä CS:ään)- ja Retrieve list (Hae luettelo) -asetukset palautuvat aiempaan tilaansa, ja ne voi taas valita.

Salli laitteen yhdistää Network Rendezvous Service (NRS) -palvelimeen, jolla on kiinteä IP-osoite. Kosketa Network rendezvous service IP address (Verkkokohtauspistepalvelun IP-osoite) -kenttien näppäimistöä ja anna IP-osoite. Kosketa Port (Portti) -kentän näppäimistöä ja anna portin numero. Arvo on luku väliltä 0–65535. Laite käyttää aina tätä IPosoitetta yhteyden muodostamiseen NRSpalvelimeen.

Salli laitteen yhdistää Network Rendezvous Service (NRS) -palveluun kirjoittamalla Domain Name Server (DNS) -palvelimeen lähetettävän isännän nimen NRS-IP-osoitteen noutamista varten. Kosketa Network rendezvous service DNS name (Verkkokohtauspistepalvelun DNS-nimi) -kentän näppäimistöä ja anna DNS-nimi. Kosketa Port (Portti) -kentän näppäimistöä ja anna portin numero. Arvo on luku väliltä 0–65535.

Laitteessa näkyy NRS-IP-osoite sekä DNS:n antama Connex-palvelimen osoite ja portti.

Ota käyttöön tietojen salaus Episodic (Jaksoittainen)-, Continuous (Jatkuva)- ja Service (Palvelu) -palvelimille.

DNS Name (DNS-nimi) -asetus on käytettävissä vain seuraavissa tapauksissa:

	– Radio on poissa käytöstä
	– Radiota ei ole asennettu
DHCP	Salli laitteen yhdistää Network Rendezvous Service (NRS) -palveluun kirjoittamalla portin numero ja sen jälkeen yhdistämällä osoitteeseen, jonka DHCP43- vaste antaa. Kosketa Port (Portti) -kentän näppäimistöä ja anna portin numero. Arvo on luku väliltä 0–65535.
	Kun <b>Test</b> (Testi) -painikkeen valinnan jälkeen yhteyden muodostaminen palvelimeen on onnistunut, NRS-IP-osoitteet näkyvät laitteessa.
Data encryption (Tietojen salaus)	Ota käyttöön tietojen salaus Episodic (Jaksoittainen)-, Continuous (Jatkuva)- ja Service (Palvelu) -palvelimissa sekä seuraaville yhteystyypeille: manuaalinen syöttö, NRS-IP, DNS- nimi ja DHCP.
Authentication (Todennus)	Ota todennus käyttöön Episodic (Jaksoittainen)- ja Continuous (Jatkuva) -palvelimissa. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti poissa käytöstä, ja sitä voi käyttää vain, kun tietojen salaus on käytössä ja käytetään yhteyden manuaalista syöttöä.
Restore defaults (Palauta oletusasetukset)	Palauta valitun vaihtoehdon oletusasetukset valitsemalla <b>Restore defaults</b> (Palauta oletusasetukset).
Testi	Testaa yhteyttä määritettyyn palvelimeen koskettamalla <b>Test</b> (Testi) -painiketta.

- 6. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

### Active Directory -asetusten määrittäminen

- 1. Avaa Advanced (Lisäasetukset) -välilehti.
  - a. Valitse Settings (Asetukset) -välilehti.
  - b. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  - c. Valitse Enter password (Anna salasana).
  - d. Anna salasana ja valitse **Valitse**.

General (Yleistä) -välilehti tulee näyttöön.

- 2. Valitse Verkko (Network) -välilehti.
- 3. Valitse Active Directory-välilehti.
- 4. Määritä asetukset.

#### Asetus

Enable Active Directory (Ota Active Directory käyttöön)

#### Toiminto/kuvaus

Aloita yhteyden muodostaminen Active Directory palvelimeen (vaihtoehtoinen tapa tehdä hoitohenkilön kyselyitä) valitsemalla tämä asetus.

Kun otat tämän säätimen käyttöön, myös kaikki muut tämän välilehden säätimet tulevat käyttöön.

Kosketa Host or IP address (Isäntä tai IP-osoite) kentän näppäimistöä ja kirjoita Active Directory palvelimen isäntänimi (täydellinen toimialuenimi)

Host or IP address (Isäntä tai IP-osoite)

	tai IP-osoite. Tämä on alfanumeerinen merkkijono, jonka pituus on enintään 121 merkkiä.
Group (Ryhmä)	Kosketa Group (Ryhmä) -kentän näppäimistöä ja kirjoita toimialueryhmän osoite. Tämä on alfanumeerinen merkkijono, jonka pituus on enintään 121 merkkiä.
Clinician ID type (Kliinikon tunnuksen tyyppi)	Kosketa Clinician ID type (Kliinikon tunnuksen tyyppi) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse hoitohenkilön tunnus.
	Tämä valinta ei vaikuta siihen, miten hoitohenkilön tiedot näkyvät näytössä. Se vaikuttaa ainoastaan pyynnön välittämiseen Active Directory - palvelimelle.
Authentication user name (Todennuksen käyttäjänimi)	Kosketa Authentication user name (Todennuksen käyttäjänimi) -kentän näppäimistöä ja anna käyttäjänimi. Tämä on alfanumeerinen merkkijono, jonka pituus on enintään 100 merkkiä.
Authentication password (Todennuksen salasana)	Kosketa Authentication password (Todennuksen salasana) -kentän näppäimistöä ja anna käyttäjän salasana. Tämä on alfanumeerinen merkkijono, jonka pituus on enintään 20 merkkiä.
Search subtree (Hae alivalikosta)	Kosketa Search subtree (Hae alivalikosta) -kentän näppäimistöä ja kirjoita Active Directory - palvelimelle tehtävä haku. Tämä on alfanumeerinen merkkijono, jonka pituus on enintään 121 merkkiä.
Testi	Testaa yhteyttä Active Directory -palvelimeen koskettamalla <b>Test</b> (Testi) -painiketta.
	Näyttöön avautuu ensin ilmoitus käynnissä olevasta testistä ja sitten ilmoitus testin tuloksesta (läpäisty tai hylätty).

- 5. Tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat pysyä Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa, kosketa jotakin toista välilehteä.
  - Jos haluat poistua Advanced (Lisäasetukset) -kohdasta ja palata Home (Aloitus) välilehteen, valitse **Lopeta**.

## Huolto

Huolto-välilehdessä on useita asetuksia ja säätimiä, joita valtuutettu huoltohenkilöstö tai biolääketieteellinen insinööri yleensä käyttää määrittämään, ylläpitämään, testaamaan ja päivittämään laitetta. Huolto-välilehdessä valtuutetut käyttäjät voivat esimerkiksi tallentaa laitemääritykset USB flash -asemaan ja sen jälkeen ladata tallennetut määritykset muihin laitteisiin. Järjestelmissä ja laitteissa, joihin on määritetty PartnerConnect<sup>™</sup>-huolto-ominaisuus, voidaan käyttää etädiagnostiikkaa, -vianmääritystä ja -ohjelmistopäivityksiä.

Huoltoon liittyvistä lisäasetuksista kerrotaan tuotteen huoltokirjassa.
# Vianetsintä

Tämän luvun taulukoissa esitellään tekniset hälytykset ja ilmoitukset sekä kuvataan sellaiset ongelmat, joista ei anneta hälytyksiä. Taulukoiden avulla käyttäjä voi etsiä ratkaisuja monitorin ongelmiin.



**HUOMAUTUS** Kuvaukset ongelmista, joista ei anneta viestiä, ovat tämän osion lopussa.

Monitorin havaitessa tiettyjä tapahtumia laitteen tila-alueelle näyttöruudun yläosaan ilmestyy viesti. Viestityyppeihin kuuluvat seuraavat viestit:

- Ilmoitukset, jotka näkyvät sinisellä taustalla.
- Hyvin matalan prioriteetin hälytykset, jotka näkyvät syaaninvärisellä taustalla.
- Matalan tai keskitason prioriteetin hälytykset, jotka näkyvät kullankeltaisella taustalla.
- Korkean prioriteetin hälytykset, jotka näkyvät punaisella taustalla.

Tekniset hälytysviestit ovat matalan tai hyvin matalan prioriteetin hälytyksiä, ellei muuta ole merkitty viestisarakkeeseen.

Käyttäjä voi kuitata hälytykset koskettamalla ruudussa näkyvää viestiä tai, joidenkin viestien kohdalla käyttäjä voi odottaa, että viesti häviää automaattisesti.

Etsi taulukon vasemmasta sarakkeesta monitorin näytössä näkyvä viesti. Rivin muissa sarakkeissa kuvataan mahdolliset syyt ja ehdotetaan ratkaisuja ongelman korjaamiseksi.



**HUOMAUTUS** Taulukoissa esiintyvä ohje "Ota yhteys huoltoon" tarkoittaa, että käyttäjän pitää ottaa yhteys laitoksensa pätevään huoltohenkilökuntaan ongelman tutkimista varten.

### Potilaan liikkeeseen liittyvät viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Vaihda vuodeanturi.	Anturi on viallinen tai vanhentunut	Vaihda vuodeanturi.
	Kaapeli on viallinen tai vanhentunut	Vaihda kaapeli.
Vuodeanturi on irrotettu.	Vuodeanturi on irrotettu monitorista	Tarkista vuodeanturin kaapeli ja varmista, että liitännät
	Vuodeanturi on irrotettu jatkokaapelista	monitoriin sekä jatkokaapeliin ovat tiukalla.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Vuodeanturi on ylösalaisin.	Vuodeanturia ei asetettu kunnolla patjan, patjasuojuksen tai sijauspatjan alle	Käännä anturi oikeinpäin.
Potilasta ei voi mitata. Signaali menetetty tai epävakaa.	Anturi ei ole potilaan rintakehän alapuolella (heikon luottamuksen olosuhde)	Asettele anturi uudelleen potilaan rintakehän alapuolelle.
	Anturi on kääntynyt 90 astetta, asetettu pystysuoraan (heikon luottamuksen olosuhde)	Aseta anturi vaakasuoraan potilaan patjan alle niin, että kaapeli kulkee vuoteen pään puoleista päätyä kohti.
	Potilas liikkuu liikaa (heikon luottamuksen olosuhde)	Tarkista potilas. Vaihda vuodeanturi.
	Käytössä on valtuuttamaton patjatyyppi	Vaihda valtuutettuun patjatyyppiin.
Hengitystä ei voi mitata.	Anturi ei ole potilaan rintakehän alapuolella (heikon luottamuksen olosuhde)	Säädä anturin asentoa potilaan rintakehän alapuolella.
	Anturi on kääntynyt 90 astetta, asetettu pystysuoraan (heikon luottamuksen olosuhde)	Aseta anturi vaakasuoraan potilaan patjan alle niin, että kaapeli kulkee vuoteen pään puoleista päätyä kohti.
	Potilas liikkuu liikaa (heikon luottamuksen	Tarkista potilas.
	olosuhde)	Vaihda vuodeanturi.
		Käytä vaihtoehtoista anturia monitoroimaan hengitystä.
	Käytössä on valtuuttamaton patjatyyppi	Vaihda valtuutettuun patjatyyppiin.
Pulssia ei voi mitata.	Anturi ei ole potilaan rintakehän alapuolella (heikon luottamuksen olosuhde)	Säädä anturin asentoa potilaan rintakehän alapuolella.
	Anturi on kääntynyt 90 astetta, asetettu pystysuoraan (heikon luottamuksen olosuhde)	Aseta anturi vaakasuoraan potilaan patjan alle niin, että kaapeli kulkee vuoteen pään puoleista päätyä kohti.
	Potilas liikkuu liikaa (heikon luottamuksen	Tarkista potilas.
	olosuhde)	Vaihda vuodeanturi.
		Käytä vaihtoehtoista anturia monitoroimaan pulssia.
	Käytössä on valtuuttamaton patjatyyppi	Vaihda valtuutettuun patjatyyppiin.
EarlySense ei toimi.	Moduulivirhe	Soita huoltoon.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Vuodeanturi vanhenee	Vuodeanturi vanhenee pian	Vaihda vuodeanturi ennen sen vanhenemista.
Anturi on vanhentunut.	Vuodeanturi on vanhentunut.	Vaihda anturi.
Anturi on viallinen.	Anturivirhe	Vaihda anturi.
Trendin muutos havaittu. Katsele potilashistoriaa.	Potilaan mittaukset ovat muuttuneet niin, että se edellyttää huomiota	Tarkista potilas ja potilashistoria.

## CO2-viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
CO2 ei toimi. Soita huoltoon.	Peruuntumaton tiedonsiirtovirhe on tapahtunut	Soita huoltoon.
Suodatinletku on irti.	Näyteletkua ei ole liitetty monitoriin	Liitä näyteletku monitoriin.
		Varmista, että näyteletkun pistoke on liitetty monitoriin tiukasti.
Tarkista, onko kaasuletku tukkeutunut.	Puhdistusjakso ei pystynyt poistamaan tukosta näyteletkusta	Vaihda näyteletku.
CO2-lämpötila on alueen ulkopuolella. CO2 ei ehkä ole tarkka.	CO2-moduulin lämpötila on rajojen ulkopuolella	Odota moduulin lämpötilan palaamista normaaliksi ja moduulin nollautumista ennen CO2:n kalibroimista.
		Siirry paikkaan, jossa ympäristölämpötila mahdollistaa moduulin lämpötilan palaamisen normaaliksi ja moduulin nollautumisen ennen CO2:n kalibroimista.
Liitä tai tyhjennä suodatinletku.	Kalibrointi epäonnistui, koska näyteletku on tukossa tai taittunut	Tarkista näyteletku tukosten tai taitosten varalta. Vaihda suodatinletku tarvittaessa.
	Moduuli ei ole valmis kalibrointia varten, koska näyteletkua ei ole liitetty monitoriin	Varmista, että näyteletkun pistoke on liitetty monitoriin tiukasti.
Puhdistaa suodatinletkua.	Näyteletkussa havaittiin tukos, mikä automaattisesti käynnisti puhdistusjakson	Odota, että puhdistusjakso tyhjentää tukoksen ja että moduuli nollautuu.
Tarkista kalibrointikaasun pitoisuus.	Kalibrointikaasu ei virtaa	Tarkista, että kalibrointikaasu on kytketty käyttöön.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
	Kalibrointikaasussa on väärä CO2-pitoisuus	Tarkista, että kalibrointikaasussa on oikea pitoisuus.
Tarkista kalibrointikaasun virtaus.	Kalibrointikaasun virtaus on epävakaa	Tarkista näyteletku tukosten tai mutkien varalta.
		Tarkista kaikki letkuliitännät vuotojen varalta.
		Tarkista, että kaasulähde ei ole loppumassa.
Tarkista ulostuloportti tukosten varalta.	Ulostuloportti on tukossa	Soita huoltoon.
	Sisäisen virtauksen ongelma	_
Kalibrointi on myöhässä. CO2 ei ehkä ole tarkka.	Kalibroinnin määräaika on umpeutunut	Tee CO2-kalibrointi tai soita huoltoon.
Huolto on myöhässä. CO2 ei ehkä ole tarkka.	Huollon määräaika on umpeutunut	Soita huoltoon.
Kalibrointi epäonnistui. Virhesanoma tässä.	Kalibrointi epäonnistui virhesanomassa mainitusta syystä	Tarkista virhesanoma ja ryhdy esitettyihin korjaustoimiin.
Kalibrointi suoritettu onnistuneesti.	Keskeytymätön virheetön kalibrointi tapahtui	Jatka monitorin käyttämistä.
Kalibrointi keskeytettiin.	Sinä tai joku muu käyttäjä keskeytti kalibroinnin	Jatka kalibrointia tai yritä sitä uudelleen.

### **RRa-viestit**

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Hengityksen tuoreuden aikakatkaisu umpeutunut.	Liiallinen ympäristökohina	Vähennä huoneen kohinatasoa.
	Anturi asennettu huonosti potilaaseen	Irrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen.
	Potilaskaapeli tai anturi on viallinen	Vaihda potilaskaapeli tai anturi.
Vaihda RRa -anturi.	Anturi on viallinen	Vaihda anturi.
	Anturia ei liitetty	Liitä anturi.
	Kaapeli on viallinen	Vaihda kaapeli.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
RRa-potilashäiriö havaittu.	Anturi asennettu huonosti potilaaseen	Irrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen.
	Potilas puhuu	Pyydä potilasta rajoittamaan puhumista.
	Potilas kuorsaa	Asettele potilas varovasti niin, että kuorsaus vähenee.
		Herätä potilas ja pyydä häntä muuttamaan asentoa niin, että kuorsaus vähenee.
RRa-taustahäiriö havaittu.	Liiallinen ympäristökohina	Vähennä huoneen kohinatasoa.

## **NIBP-viestit**

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
NIBP–ilmavuoto: tarkista mansetin ja letkujen liitännät.	NIBP-moduulissa on ilmavuoto	Tarkista mansetti, letku ja liitännät vuotojen varalta. Jos vuotoja ei löydy, hylkää hälytys ja yritä NIBP-mittausta uudelleen.
		Jos viesti tulee uudelleen näkyviin, pyydä huoltoa vaihtamaan NIBP-moduuli.
NIBP ei toimi. Soita huoltoon.	Moduulivirhe	Soita huoltoon.
	Ympäristön lämpötila on rajojen ulkopuolella	Käytä monitoria määritetyissä lämpötilarajoissa.
NIBP:tä ei voi määrittää: tarkista liitännät, rajoita potilaan liikettä.	NIBP-moduuli havaitsi liikeartefaktin	Tarkista liitännät. Rajoita potilaan liikkumista.
		Kuittaa hälytys ja yritä NIBP:tä uudelleen.
NIBP:tä ei voi määrittää; tarkista liitännät ja letkut taitosten	Laitteen ulkopuolella olevassa NIBP-letkussa on taitos	Tarkista, ettei liitännöissä ja letkuissa ole mutkia.
varalta.		Kuittaa hälytys ja yritä NIBP:tä uudelleen.
	NIBP-moduuli on kalibroitava	Soita huoltoon NIBP-moduulin kalibroimista varten.
	NIBP-moduulin sisällä oleva letku on taittunut	Soita huoltoon NIBP-moduulin vaihtamista varten.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Vääränkokoinen NIBP-mansetti: tarkista potilastyyppi.	Mansetin koko on virheellinen valitulle potilastyypille	Tarkista potilastyyppi ja mansetin koko.
		Kuittaa hälytys ja yritä NIBP:tä uudelleen.
Liian nopea täyttö: tarkista NIBP- mansetin ja letkujen liitännät.	NIBP-täyttö tapahtui liian nopeasti	Tarkista, ettei liitännöissä ja letkuissa ole mutkia.
		Kuittaa hälytys ja yritä NIBP:tä uudelleen.
NIBP:tä ei voi määrittää: tarkista täyttöasetukset.	Kohdepaine on liian matala	Tarkista täyttöasetukset ja muuta niitä tarpeen mukaan.
		Kuittaa hälytys ja yritä NIBP:tä uudelleen.
		Muuta mansetin täyttötavoite (CIT).
Potilas liikkui liikaa.	NIBP-moduuli havaitsi liikeartefaktin	Hylkää valitsemalla <b>OK</b> .
		Rajoita potilaan liikkeitä ja yritä NIBP-mittausta uudelleen.
Letkun tyyppi ei vastaa	NIBP-anturiin liitetty letku ei vastaa monitorin	Hylkää valitsemalla <b>OK</b> .
laitekonfiguraatiota. (NIBP-lukema on käytettävissä.)	määrityksiä	Käytä monitorille määriteltyä letkutyyppiä.
Letkun tyyppi ei vastaa laitekonfiguraatiota.	Käytössä on yksiaukkoinen letku ja seuraavat lisäasetukset:	Poista viesti. Muuta asetuksia tai letkua potilastyyppiä
(NIBP-lukema ei ole käytettävissä.)	<ol> <li>potilastyyppi on lapsi tai aikuinen</li> <li>letkutyyppi on 2</li> <li>algoritmi on SureBP</li> </ol>	vastaavaksi.
Time limit exceeded. Unable to complete program. (Aikaraja	Keskiarvoistamisohjelmaa ei voitu saattaa loppuun järjestelmän aikarajan sisällä	Tarkista liitännät. Rajoita potilaan liikkumista.
ylitetty. Ohjelmaa ei voi saattaa loppuun.)		Kuittaa hälytys ja yritä ohjelmaa uudelleen.
NIBP reading skipped. (NIBP- mittaus ohitettu.)	NIBP-intervallin ajastimen aika loppui, kun tietoja oltiin vielä tallentamassa Patients (Potilaat) > Manual (Manuaalinen) -	Hylkää valitsemalla <b>OK</b> . Intervallin ajastin nollautuu ja aloittaa ajan laskemisen alusta.
	välilehteen	Viimeistele elintoimintomittausten manuaalinen tallennus valitsemalla <b>Save</b> (Tallenna) tai peruuta.

# SpO2- ja SpHb-viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
SpO2 ei toimi. Soita huoltoon.	Moduulivirhe	Kokeile uutta kaapelia/ anturiparia.
		Soita huoltoon.
Etsitään pulssin signaalia. (Korkean prioriteetin hälytys)	SpO2-anturia ei ole kiinnitetty potilaan sormeen	Poista hälytys koskettamalla hälytyskuvaketta tai SpO2- kenttää.
		Määritä SpO2-hälytysrajat POIS KÄYTÖSTÄ.
		Kiinnitä SpO2-anturi takaisin potilaan sormeen.
Liitä SpO2-anturi monitoriin.	Anturia ei havaittu	Tarkista anturin liitäntä.
		Vaihda SpO2-anturi.
Vaihda SpO2-anturi.	SpO2-anturi on viallinen tai vanhentunut	Vaihda SpO2-anturi.
	SpO2-anturia ei havaittu	Liitä SpO2-anturi.
	Kaapeli on viallinen tai vanhentunut	Vaihda kaapeli.
Vaihda SpO2-kaapeli.	Kaapeli on viallinen tai vanhentunut	Vaihda kaapeli.
Heikko SpO2-signaalin laatu. Tarkista anturi.	Anturi asennettu huonosti potilaaseen	lrrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen.
Heikko Sphb-signaalin laatu. Tarkista anturi.	Potilaskaapeli tai anturi on viallinen	Pyydä huoltoa testaamaan
Heikko perfuusio. Tarkista anturi.		
	SpO2-moduuli on viallinen	lrrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen.
Vain SpO2-tila. Tarkista anturi tai kaapeli.	Anturi toimii ainoastaan SpO2-anturina, sillä sitä ei ole kalibroitu kunnolla.	Liitä kaapeli uudelleen monitoriin.
		lrrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen.
SpO2-anturi vanhenee	SpO2-anturi vanhenee pian	Vaihda SpO2-anturi.



HUOMAUTUS Tämä viesti näkyy vain laitteissa, joihin on määritetty SpHb.

# Lämpötilaviestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Liitä lämpötila-anturi.	Yhtään anturia ei ole liitetty	Liitä lämpötila-anturi ja yritä uudelleen.
	Anturi on viallinen	Vaihda lämpötila-anturi.
	Lämpötilamoduuli palautti anturin liittämistä koskevan viestin	Liitä lämpötila-anturi ja yritä uudelleen. Jos anturi on jo liitetty, vaihda se.
Liitä oikea värikoodattu mittausanturi.	Suojatasku puuttuu	Laita lämpötila-anturin suojatasku.
Vaihda lämpötila-anturi.	Anturi on viallinen	Vaihda lämpötila-anturi.
Lämpötila ei toimi. Soita huoltoon.	Moduulivirhe	Soita huoltoon.
Lämpötilan aikaraja ylitetty. Yritä mitata lämpötila uudelleen.	Suoran tilan aikakatkaisu	Poista anturi mittauskohdasta.
Kudoskosketus menetetty.	Anturi ei enää kosketa potilaan kudosta	Hylkää viesti valitsemalla <b>OK</b> . Laita anturi takaisin suojataskuun ja yritä potilaan lämpötilamittausta uudelleen. Varmista, että anturi koskettaa potilaan kudosta kunnolla.
Yritä mitata lämpötila uudelleen.	Anturin lämmittimen virhe tai tietovirhe	Yritä mitata lämpötila uudelleen. Vaihda anturi, jos ongelma ei poistu.
	Käyttäjän asetuksia on säädettävä	Säädä käyttäjän asetukset ja yritä uudelleen.
	Ympäristön lämpötila on rajojen ulkopuolella	Käytä monitoria määritetyissä lämpötilarajoissa. Yritä mitata lämpötila uudelleen.
	SureTemp-lämpötilamoduuli on viallinen	Soita huoltoon.
토미 HUOMAUTUS	Tämä viesti annetaan usein muiden lämpötil	aviestien yhteydessä.
Ei voi havaita uutta lämpötilaa. Yritä mittausta uudelleen.	Braun-lämpömittari on poistettu telakasta tai sitä ei ole asetettu telakkaan kunnolla	Palauta lämpömittari telakkaan tai säädä sen asentoa telakassa.
	Braun-telakka on irrotettu laitteesta	Liitä Braun-telakan USB- kaapeli laitteeseen.
Lämpömittari voi olla asetettu telakkaan virheellisesti. Tarkista koskettimet ja liitännät.	Braun-lämpömittari on poistettu telakasta tai sitä ei ole asetettu telakkaan kunnolla -	Palauta lämpömittari telakkaan tai säädä sen asentoa telakassa.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
	Braun-telakka on irrotettu laitteesta	Liitä Braun-telakan USB- kaapeli laitteeseen.

## **EKG-viestit**

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Hälytys		
Elektrodit pois:	Laite määritetty 5 kytkennälle, mutta käytössä on vain 3 kytkentää	Käytä 5-kytkentäistä kaapelia.
IEC electrodes (N, F, R, L, C) (IEC-elektrodit [N, F, R, L, C])	(RA, LA, LL, V) irti	Liitä (RA, LA, LL, V) kytkentä.
AHA electrodes (RA, LA, LL, V) (AHA- elektrodit [RA, LA, LL, V])	(N, F, R, L, C) irti	Liitä (N, F, R, L, C) kytkentä.
Näytössä näkyy viesti Electrode x off (Elektrodi x irti) ja luettelo kyseeseen tulevista elektrodeista	Runkokaapeli kytketty irti	Liitä runkokaapeli.
EKG ei toimi.	EKG-moduulivirhe, WACP-virhe, datavirhe	Vaihda EKG-moduuli.
	EKG ei ole lähettänyt EKG-tietoja viimeisen 30 sekunnin aikana	-
	EKG-moduuli kytketty irti	Tarkista EKG-yhteys Connex-laitteeseen.
	Odottamaton hälytys osien yhteensopivuuden takia	Käynnistä uudelleen Connex-laite ja EKG- moduuli; jos ongelma ei poistu, vaihda EKG- moduuli.
Ei voi analysoida EKG:tä.	Moduuli ei pysty analysoimaan EKG- signaalia kammiotakykardian, kammiovärinän ja/tai asystolian osalta	Tarkista elektrodit ja kytkennät, vaihda tarvittaessa.
		Vaihda EKG-moduuli.
Ei voi mitata EKG:tä.	EKG-moduuli ei ole havainnut EKG- käyrää viimeisen 30 sekunnin aikana	Tarkista elektrodit ja kytkennät, vaihda tarvittaessa.
		Vaihda EKG-moduuli.
Etsitään hengitystä.	Hyviä EKG-lukemia ei enää käytettävissä	Tarkista elektrodit ja kytkennät, vaihda tarvittaessa.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
		Vaihda EKG-moduuli.
	Järjestelmä yrittää kerätä tietoa EKG:hen/impedanssiin perustuvaa hengitysmittausta varten	Tarkista elektrodit ja kytkennät, vaihda tarvittaessa.
		Vaihda EKG-moduuli.
Respiration alarm limits changed. (Hengitykser hälytysrajoja muutettu.)	n Hengityksen fysiologisia hälytysrajoja muutettiin, koska hengityslähde vaihtui	Aseta hälytysrajat uudelleen.

### Vaa'an viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Ehdotettu korjaus
Vaaka ei toimi. Soita huoltoon.	Vaaka ei toimi kunnolla.	Soita huoltoon.

# Fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvat

Vika	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Lamppu ei syty	Kahvan instrumenttiosassa ei ole lamppua	Asenna lamppu kahvan instrumenttiosaan.
	Lamppu on palanut	Asenna uusi lamppu.
	Toinen kahva ei ole pidikkeessään	Aseta toinen kahva pidikkeeseensä.
	Järjestelmää ei ole käynnistetty	Käynnistä järjestelmä.
	Alustan laiteohjaimen piirilevy on viallinen	Soita huoltoon.
	Kahvakokoonpano on viallinen	Soita huoltoon.
Lamppu on liian himmeä	Säätövastuksen asetus on liian pienellä	Nosta säätövastuksen asetusta.
	Alustan laiteohjaimen piirilevy on viallinen	Soita huoltoon.
	Kahvakokoonpano on viallinen	Soita huoltoon.
Lamppu on liian kirkas	Säätövastuksen asetus on liian suurella	Laske säätövastuksen asetusta.

Vika	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
	Alustan laiteohjaimen piirilevy on viallinen	Soita huoltoon.
	Kahvakokoonpano on viallinen	Soita huoltoon.
Lampun kirkkautta ei voi säätää	Alustan laiteohjaimen piirilevy on viallinen	Soita huoltoon.
	Kahvakokoonpano on viallinen	Soita huoltoon.
Kahva kuumenee liikaa	Lamppu on ollut päällä pitkän aikaa	Aseta kahva takaisin pidikkeeseen.

# Potilastietojen hallintaviestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Enimmäismäärä potilastietoja tallennettu. Vanhimmat tiedot korvataan.	Monitorin muistissa on enimmäismäärää enemmän potilastietoja	Poista vanhat tiedot Katsele- välilehdeltä, jotta tämä viesti ei ilmesty uusia tietoja tallennettaessa.
Ei tallennettuja tietoja.	Potilastietoja ei ole saatavissa	Mittaa tai syötä elintoimintojen signaalit ennen tallentamista.
Potilastunnus tarvitaan tietojen tallennusta varten.	Määritykset edellyttävät potilastunnusta tietojen tallentamiseksi	Pyydä huoltoa muuttamaan lisäasetuksia.
Kliinikon tunnus tarvitaan tietojen tallennusta varten.	Määritykset edellyttävät kliinikon tunnusta tietojen tallentamiseksi	Pyydä huoltoa muuttamaan lisäasetuksia.
Potilastunnus tarvitaan tietojen lähettämistä varten.	Määritykset edellyttävät potilastunnusta tietojen lähettämiseksi	Lisää potilastunnus.
Potilaslista on täynnä. Poista potilaita, jotta voi lisätä uusia.	Potilaiden enimmäismäärä on ylittynyt	Poista potilas luettelosta, jotta voi lisätä uuden potilaan.
Pysäytys aikavälit uuden potilaan valinnalle.	Monitori on asetettu ottamaan lukemia tietyin aikavälein	Pysäytä aikavälit ennen potilaan vaihtamista.
Ei lähetysyhteyttä.	Yhteyttä ei ole käytettävissä tietojen manuaaliseen lähettämiseen tai tietojen lähettämiseksi automaattisesti manuaalisen tallennuksen yhteydessä	Pyydä huoltoa tarkistamaan verkkoyhteys tai langattomat asetukset.
Listaa ei pystytä hakemaan.	Monitori ei pysty hakemaan potilaslistaa verkosta	Pyydä huoltoa tarkistamaan verkkoyhteys tai langattomat asetukset tai tarkistamaan, että palvelin on saatavilla.
Kliinikkoa ei pystytä tunnistamaan.	Kliinikon tunnus tai salasana on virheellinen	Vahvista kliinikon tunnus ja salasana (soveltuvin osin) ja yritä uudelleen.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Unable to identify patient.	Potilastunnus ei vastaa potilasluettelossa tai verkossa olevaa tunnusta	Anna potilastunnus uudelleen.
(Potilasta ei pystytä tunnistamaan. Poista kaikki tiedot valitsemalla Delete [Poista].)		Voit poistaa kaikki tallentamattomat tiedot koskettamalla <b>Poista</b> .
Unable to identify clinician. Touch Clear to delete all data.	Kliinikon tunnus ei vastaa verkossa olevaa tunnusta	Anna kliinikon tunnus uudelleen.
(Kliinikon tunnistaminen ei onnistu. Poista kaikki tiedot valitsemalla Delete [Poista].)		Voit poistaa kaikki tallentamattomat tiedot koskettamalla <b>Poista</b> .
Unable to identify clinician. Host error.	Kliinikon tunnus tai salasana ei vastaa isännän tunnusta tai salasanaa	Anna kliinikon tunnus ja salasana uudelleen.
Clinician query failed due to host error. Use clinician ID anyway? (Kliinikon tunnistaminen ei onnistu. Isäntävirhe. Kliinikon kysely epäonnistui isäntävirheen vuoksi. Käytetäänkö silti kliinikon tunnusta?)		Hyväksy kliinikon tunnus.
Unable to identify clinician. Clinician query failed due to network issue. Use clinician anyway? (Kliinikon	Langaton yhteyspiste kantaman ulkopuolella Verkkoyhteydet eivät toimi	Pyydä huoltoa tarkistamaan verkkoyhteys tai langattomat asetukset tai tarkistamaan, että palvelin on saatavilla.
tunnistaminen ei onnistu. Kliinikon kysely epäonnistui verkko-ongelman vuoksi. Käytetäänkö kliinikkoa silti?		Hyväksy kliinikon tunnus.
Unable to identify clinician. Invalid ID or system password (Kliinikon tunnistaminen ei	Kliinikon tunnus ei vastaa verkossa olevaa tunnusta	Vahvista kliinikon tunnus ja salasana (soveltuvin osin) ja yritä uudelleen.
onnistu. Virheellinen tunnus tai järjestelmän salasana)		Anna kliinikon tunnus uudelleen.

# Yhteysmoduulin viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Yhteysmoduuli ei käynnistynyt oikein. Sammuta laitteen virta. (Korkean prioriteetin hälytys)	Yhteysvirhe	Soita huoltoon.

## Radioviestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Radio ei toimi. Soita huoltoon.	Tapahtui laitevika	Pyydä huoltoa päivittämään radio-ohielmisto tai
	Radiossa on väärä ohjelmisto	vaihtamaan radio.
Radion virhe. Sammuta virta ja käynnistä uudelleen.	Laitteen ja radion välisen tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ei onnistunut.	Sammuta virta ja käynnistä uudelleen. Soita huoltoon, jos ongelma ei poistu.
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Radio on verkon ulkopuolella.	Radio ei enää kommunikoi yhteyspisteen kanssa	Pyydä huoltoa tarkistamaan, että laite on radiokantaman alueella ja määritetty verkkoon.
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Soita huoltoon.	Radio ei onnistu hakemaan IP-osoitetta DHCP-palvelimelta	Pyydä huoltoa tarkistamaan, että palvelin on käytettävissä.
Määritykset eivät kelpaa ilman varmenteita. Määritä asetukset uudelleen ja yritä uudelleen.	Määritykset eivät kelpaa asennetuille radiovarmenteille ja/tai PAC-tiedostolle	Tyhjennä varmenne palauttamalla radioasetusten tehdasasetukset. Määritä radio sitten asianmukaisesti.
	Yritit ladata vioittuneita radiovarmenteita	Lataa voimassa oleva varmennepaketti radioon.

## **Ethernet-viestit**

Viesti	Mahdollinen syy	Ehdotettu korjaus
Verkkoa ei löydy: tarkista verkkokaapelin liitäntä.	Verkkokaapelia ei ole liitetty	Tarkista verkkokaapelin liitäntä. Ota yhteys huoltoon,
·	Verkkoyhteys on katkennut toisaalla	jos ongelma ei poistu.

# USB- ja USB flash -aseman viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
USB-yhteysvirhe. Soita huoltoon.	Sisäinen tai ulkoinen laite on liitetty, mutta luettelointi epäonnistui	Sammuta virta ja käynnistä uudelleen.
		Tarkista USB-liitännät.
		Soita huoltoon, jos ongelma ei poistu.
Ulkoiseen laitteeseen ei ole käyttöoikeutta.	Ulkoisen laitteen (esim. viivakoodinlukijan) lisenssiä ei ole aktivoitu	Irrota lisensoimaton laite.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
		Pyydä huoltoa hankkimaan valtuutuskoodi Welch Allynilta lisenssin aktivoimista varten.
Ulkoista laitetta ei tunnistettu.	Tunnistamaton ulkoinen laite on liitetty	Irrota tunnistamaton laite.
Yhteensopimaton Welch Allyn – laite.	· Yhteysprotokollan virhe	Soita huoltoon.
USB-lisälaite on irrotettu.	Ulkoisen laitteen ja monitorin välinen USB- kaapeli on irti.	Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty laitteeseen ja monitoriin.
Tallennus ei onnistu.	Puuttuva, virheellisesti asetettu tai yhteensopimaton USB flash -asema	Hylkää viesti ja aseta yhteensopiva USB flash -asema.
Ei voi tallentaa kokoonpanoa USB:lle.	Puuttuva, virheellisesti asetettu tai yhteensopimaton USB flash -asema	Hylkää viesti ja aseta yhteensopiva USB flash -asema.

# Järjestelmän viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Aseta päivämäärä ja kellonaika.	Päiväystä tai kellonaikaa ei ole asetettu	Aseta päivämäärä ja kellonaika.
	Päiväystä tai kellonaikaa ei ole asetettu oikein	Aseta päivämäärä tai kellonaika uudelleen.
Laitetta ei voi nyt sammuttaa.	Laitetta ei voi sulkea välittömästi	Valitse <b>OK</b> , odota ja yritä uudelleen.
Lisäasetukset eivät ole käytettävissä	Anturit ottavat mittauksia	Pysäytä jatkuvat mittaukset.
	Fysiologinen hälytys on aktiivinen	Vastaa hälytykseen tai kuittaa se.
	Pistetarkistusmittauksia ei ole tallennettu	Tallenna mittaukset.
Odottamaton uudelleenkäynnistys. Soita huoltoon.	Monitori käynnistyi uudelleen järjestelmän virheen vuoksi.	Soita huoltoon.

# Akun virranhallintaviestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Akussa jäljellä virtaa noin 5 minuutiksi. (Korkean prioriteetin hälytys)	Akussa on erittäin vähän virtaa	Liitä monitori verkkovirtaan. (Jos monitoria ei liitetä verkkovirtaan, se sammuu, kun akun virta kuluu loppuun.)
Akussa jäljellä virtaa noin 30 minuutiksi.	Akussa on vähän virtaa	Hylkää viesti tai liitä monitori verkkovirtaan koskettamalla hälytyskuvaketta.
Akkua ei ole tai se on viallinen.	Monitorissa ei ole akkua	Asenna akku monitoriin.
Akkua ei ole tai se on viallinen. Soita huoltoon.	Akku on viallinen	Vaihda akku.
Laite toimii akulla.	Verkkovirtajohto on irrotettu	Hylkää viesti tai liitä monitori verkkovirtaan valitsemalla <b>OK</b> .

# Konfiguroinnin hallinnan viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Ehdotettu korjaus
Konfigurointia ei voi ladata: käytetään tehtaan tehdasasetuksia.	Virhe asetusten lataamisessa	Soita huoltoon.
Toiminnallinen virhe. Soita huoltoon.	Kriittinen virhe asetusten lataamisessa	Soita huoltoon.
Ei lähetysyhteyttä.	Monitoria ei ole määritetty verkkoon	Soita huoltoon.

## **Tulostimen viestit**

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Akkuvirta vähissä, ei voi tulostaa; liitä pistorasiaan.	Monitorin akkuvirta ei riitä tulostamiseen	Liitä monitori verkkovirtaan.
Tulostimen luukku on auki: sulje se jatkaaksesi.	Tulostimen luukku on auki	Sulje tulostimen luukku.
Paperi on loppunut.	Paperi ei ole ladattu oikein	Kohdista paperi tulostuspäähän. Soita huoltoon, jos ongelma ei poistu.
	Paperin tunnistin ei tunnista paperia	Vaihda paperi. Soita huoltoon, jos ongelma ei poistu.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Tulostin on liian kuuma: odota ja yritä uudelleen.	Tulostuspää on ylikuumentunut	Anna tulostuspään jäähtyä ja yritä uudelleen. Soita huoltoon, jos ongelma ei poistu.
Ulkoista laitetta ei tunnistettu.	Ulkoinen laite on liitetty USB-liitäntään	Irrota ulkoinen laite.
Tulostin ei toimi. Soita huoltoon.	Tulostimen moottori on rikkoutunut	Soita huoltoon.
	Tunnistuskytkimen toimintavirhe	
	Laitevika virtalähteessä	
	Tulostin ei ilmoita itseään oikein	
	Tulostin ei luettele	
Printing records:	Monitori tulostaa Katsele-välilehdeltä	Hyväksy tulostettavien
(Tulostetaan tietueita:)	valittuja tietoja.	tietojen lukumaara tai keskeytä tulostus valitsemalla <b>Peruuta</b> .
	<b>S</b> Pyydettyjen tietueiden lukumäärä näkyy v	viestissä ja laskee tulostamisen

<уу Ja уу tyj aikana.

Raportti tulostuu, odota. Tulostin tarvitsee enemmän aikaa tulostustyön tulostamiseen, kun Automaattinen tulostus aikavälit toiminto on otettu käyttöön.

Odota, kunnes tulostustyö on tulostettu kokonaan.

Poista Automaattinen tulostus aikavälit käytöstä aikaväliasetuksista.

# Verkon viestit

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Yhteys isäntään katkennut.	Keskusasema tai muu isäntäsovellus on sammunut tai ei toimi kunnolla	Tarkista, että isäntäsovellus toimii kunnolla.
Palvelimen todentaminen epäonnistui.	Laite on määritetty palvelimen todennusta varten, mutta palvelimen todennus epäonnistui jostakin seuraavasta syystä: • palvelimen toimialueen nimi ei vastaa palvelimen varmenteessa olevaa nimeä • varmenne on vanhentunut	Varmista, että palvelimen varmenteet ovat kelvollisia.
		Varmista, että oikea CA- varmennetiedosto on laitteessa, jotta palvelimen varmenne voidaan todentaa.
		Tarkista palvelimen asetukset. Varmista, että todennus on määritetty oikein.

Viesti	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
	<ul> <li>(voimassaoloaika on umpeutunut)</li> <li>varmennetta ei ole vahvistettu</li> <li>varmenne on kumottu.</li> </ul>	
	Palvelinta ei ole määritetty todennusta varten.	Poista palvelimen todennustoiminto käytöstä laitteessa.
Kertakirjautuminen on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistamiseen Continuous Monitoring (Jatkuva monitorointi) -profiilissa.	Viesti osoittaa, että kertakirjautuminen on käytettävissä vain manuaalisen jaksoittaisen tallennuksen vahvistusprosessissa.	
lsäntäohjelmisto ei tue manuaalista jaksoittaista tallennusta Continuous	Keskusaseman ohjelmisto on vanhempi versio, joka ei tue	Tarkista, että isäntäsovellus toimii kunnolla.
Monitoring (Jatkuva monitorointi) - profiilissa.	jaksoittaista tallennusta.	Tarkista palvelimen ohjelmistoversio.

### Ongelmia ja ratkaisuja

Ongelma Mahdollinen syy Suositeltu toimenpide SpHb -arvo ei näy Monitoriin on kytketty vain SpO2-kaapeli Vaihda pelkkä SpO2-kaapeli SpO2-/SpHb -kaapeliin (Masimo rainbow). Kestokäyttöinen SpO2/SpHb -anturi on Vaihda anturi. vanhentunut HUOMAUTUS Näyttöön tulee tekninen hälytys. ΞŊ Anturi asennettu huonosti potilaaseen Irrota anturi potilaasta ja aseta uudelleen. Ota yhteys Welch Allyniin Monitorissa on SpHb -lisenssi, mutta SpO2 moduulissa ei ole sitä. varmistaaksesi, että SpO2 moduulissa on SpHb -lisenssi. Varmista, että USB-kaapelit on Painon mittaustulos ei siirry Vaakaa ei ole liitetty vaa'asta monitoriin liitetty asianmukaisesti laitteesta adapteriin ja siitä vaakaan. Vaaka-asetus on virheellinen Varmista, että vaaka-asetukset

mahdollistavat siirron.

Tässä taulukossa käsitellyt ongelmat eivät aiheuta hälytystä eivätkä näy viesteinä monitorissa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
BMI-arvo arvo ei näy Toimistoprofiilissa	Painon mittausarvo on alueen ulkopuolella Pituuden mittaustulos on alueen ulkopuolella	Muokkaa mittaustulosta manuaalisesti.
		Mittaa paino uudelleen laitteeseen liitetyllä vaa'alla.
Toimistoprofiili ei näy Profiilit- välilehdessä	Office (Toimisto) -profiilin lisenssiä ei ole asennettu	Hanki lisenssi ja asenna se huoltotyökalun avulla.

## Johtimien laatuongelmat

### Artefakti tai häiriöitä sisältävä käyrä

Artefakti on signaalin vääristymä, joka vaikeuttaa aaltomuodon morfologian tarkkaa havaitsemista.

#### Syyt

- Potilas on liikkunut mittauksen aikana.
- Potilas on hytissyt mittauksen aikana.
- Sähkömagneettinen häiriö.

#### Toimenpiteet

Katso perustason vaihtelun, lihasvärinän ja verkkohäiriön yhteydessä tehtävät toimet.

### Perustason vaihtelu

Perustason vaihtelu tarkoittaa käyrien siirtymistä ylös- ja alaspäin.

#### Syyt

- Likaiset, syöpyneet, irronneet tai luun kohdalle asetetut elektrodit.
- Elektrodigeeliä on liian vähän tai geeli on kuivunut.
- Potilaalla on rasvainen iho tai hän on käyttänyt vartalovoidetta.
- Rinnan kohoaminen ja laskeminen nopean tai hermostuneen hengityksen aikana.

#### Toimenpiteet

- Puhdista potilaan iho alkoholilla tai asetonilla. Vältä ärsyttämästä ihoa.
- Vaihda elektrodien paikkaa tai elektrodeja.
- Varmista, että potilaan olo on mukava, lämmin ja rentoutunut.

### Lihasvärinä



#### Syyt

- Potilaan olo on epämukava tai hän on jännittynyt tai hermostunut.
- Potilaalla on kylmä ja hän hytisee.
- Kapea tai lyhyt tutkimusvuode ei tue kunnolla käsiä tai jalkoja.
- Käsi- tai jalkaelektrodien hihnat ovat liian kireällä.

#### Toimenpiteet

- Varmista, että potilaan olo on mukava, lämmin ja rentoutunut.
- Tarkista kaikkien elektrodien kontaktit.
- Jos häiriö ei poistu, ota suodin käyttöön. Jos häiriö ei edelleenkään poistu, ongelman aiheuttaja on luultavasti sähköinen. Katso verkkohäiriöiden poistamiseen liittyvät ehdotukset.

### Verkkohäiriö

Verkkovirtahäiriö lisää jännitteen käyrien päälle.



#### Syyt

- Potilas tai hoitaja on koskenut elektrodiin tallentamisen aikana.
- Potilas on koskenut tutkimuspöydän tai vuoteen metalliosaa.
- Johdin, potilaskaapeli tai virtajohto on viallinen.
- Välittömässä läheisyydessä olevien sähkölaitteiden, valaistuksen tai seinissä tai lattiassa kulkevien johtojen aiheuttamat häiriöt.
- Puutteellisesti maadoitettu pistorasia.

#### Toimenpiteet

- Varmista, että potilas ei ole kosketuksissa metallipintoihin.
- Varmista, että USB-kaapeli ei kosketa potilaskaapelia.
- Varmista, että verkkovirtasuodin on valittuna.
- Varmista, että verkkovirtasuotimen taajuus on oikein asetettu.
- Jos häiriö jatkuu, kohina voi johtua muusta huoneeseen sijoitetusta laitteesta tai huonosti maadoitetuista virtajohdoista.

### Kytkentähälytys tai kanttiaalto

### 

Vähintään yksi johdin saattaa näkyä kanttiaaltona.

#### Syyt

- Elektrodin signaali ei ole vielä tasaantunut elektrodin asettamisen jälkeen.
- Likaiset, syöpyneet, irronneet tai luun kohdalle asetetut elektrodit.
- Elektrodigeeliä on liian vähän tai geeli on kuivunut.
- Potilaalla on rasvainen iho tai hän on käyttänyt vartalovoidetta.

#### Toimenpiteet

- Varmista, että potilaan iho on valmisteltu asianmukaisesti.
- Varmista, että elektrodeja on säilytetty ja käsitelty asianmukaisesti.
- Vaihda elektrodi.
- Vaihda potilaskaapeli.

### Analysointivirheet

Tilanne	Mahdollinen syy	Suositeltu toimenpide
Virheellinen syke	Alhainen signaalin amplitudi aiheuttaa virheellisen havainnon pitkän kytkentävälin vuoksi.	Muuta elektrodin paikkaa, jotta signaalin amplitudi kasvaa.
	Artefakti estää QRS-signaalin havainnot pitkän kytkentävälin vuoksi.	
	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa virheellisiä interpoloituja lyöntejä.	Valmistele potilas paremmin ennen elektrodien kytkemistä.
	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa alkuperäisen QRS- signaalin vääristymisen.	
	Kliinisten asetusten ennenaikaisuuden raja-arvo on liian alhainen.	
	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa virheellisiä interpoloituja lyöntejä, jotka nostavat sykettä keinotekoisesti.	
	Alhainen signaalin amplitudi estää havainnot.	
Matala syke	Alhainen signaalin amplitudi estää havainnot.	Valmistele potilas paremmin ennen elektrodien kytkemistä.
	Matalan sykkeen raja-arvo on määritetty liian korkeaksi.	Tarkista, että matalan sykkeen raja- arvo on määritetty halutuksi.
Korkea syke	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa virheellisiä interpoloituja lyöntejä.	Valmistele potilas paremmin ennen elektrodien kytkemistä.

llianne	Mandollinen syy	Suositeitu toimenpide
	Korkean sykkeen raja-arvo on määritetty liian matalaksi.	Tarkista, että korkean sykkeen raja- arvo on määritetty halutuksi.
Matala hengitystaajuus	Alhainen signaalin amplitudi estää havainnot.	Valmistele potilas paremmin ennen elektrodien kytkemistä.
	Matalan hengitystaajuuden raja- arvo on määritetty liian korkeaksi.	Tarkista, että matalan hengitystaajuuden raja-arvo on määritetty halutuksi.
Korkea hengitystaajuus	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa virheellisiä interpoloituja lyöntejä. Korkean hengitystaajuuden raja- arvo on määritetty liian matalaksi.	Valmistele potilas paremmin ennen elektrodien kytkemistä. Tarkista, että korkean hengitystaajuuden raja-arvo on määritetty halutuksi.
Virheellinen tahdistimen tunnistus	Paljon häiriöitä sisältävä käyrä aiheuttaa virheellisiä tahdistimen tunnistuksia.	Poista tahdistimen tunnistus käytöstä, jos potilaalla ei ole tahdistinta.

# Tekniset tiedot

# Fyysiset tiedot

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Sähköluokitus	100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,8–1,5 A
Käyttöjakso	Jatkuva käyttö
Käyttöjakso – fyysisten tutkimusinstrumenttien kahvat	2 minuuttia päällä, 10 minuuttia pois päältä
Suojaustyyppi sähköiskuja vastaan	Kaksoiseristetty Luokan I laite (suojamaadoitettu)
Suojausluokka sähköiskuja vastaan, potilaisiin liitettävät osat	Tyyppi BF, defibrillaattorinkestävä IEC EN 60601-1
Palautumisaika defibrillaattorin purkautumisen jälkeen	Korkeintaan 10 sekuntia
Herkästi syttyvät anesteetit	<b>VAROITUS</b> Ei voi käyttää herkästi syttyvien anesteettien kanssa.
Kotelon suojausluokka nesteiden haitallista sisäänpääsyä vastaan	IPX2 – suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun koteloa kallistettu enintään 15° (elintoimintomonitori) IPX0 (integroitu seinäjärjestelmä)
Vital Signs Monitor 6000 -sarja	
Korkeus	Vakioalusta: 25,4 cm (10 tuumaa) Laajennettu alusta: 25,4 cm (10 tuumaa)
Leveys	Vakioalusta: 28,96 cm (11,4 tuumaa) Laajennettu alusta: 28,96 cm (11,4 tuumaa)

Suojausluokitukset, kaikki mo	nitorikokoonpanot	
Syvyys	Vakioalusta: 15,3 cm (6 tuumaa) Laajennettu alusta: 19,1 cm (7,5 tuumaa)	
Paino (sis. akku)	Vakioalusta: 4,3 kg (9,5 lb) Laajennettu alusta: 4,7 kg (10,4 lb)	
Integrated Wall System		
Korkeus	26,8 cm (10,5 tuumaa)	
Leveys	101,4 cm (39,9 tuumaa)	
Syvyys	19,1 cm (7,5 tuumaa)	
Paino (sis. akku)	6 kg (14,1 lb)	
Graafisen näytön resoluutio		
Näyttöalue	19,5 (V) cm x 11,3 (P) cm	
Pikselit	1024 (V) x 600 (P)	
Pikselijärjestys	RGB (punainen, vihreä, sininen)	
Värikylläisyys	16 bittiä/pikseli	
Kaiuttimen äänenvoimakkuus		
Vital Signs Monitor 6000 -sarja		
Korkean prioriteetin hälytyksen äänenpainetaso	47–92 dB 1,0 metrin etäisyydellä	
Keskitason prioriteetin hälytyksen äänenpainetaso	45–82 dB 1,0 metrin etäisyydellä	
Integrated Wall System		
Korkean prioriteetin hälytyksen äänenpainetaso	42–78 dB 1,0 metrin etäisyydellä	
Keskitason prioriteetin hälytyksen äänenpainetaso	42–75 dB 1,0 metrin etäisyydellä	
Hälytys- ja pulssiäänet	/ IEC 60601-1-8	
Pulssitaajuus (f <sub>0</sub> ).	150–1 000 Hz	
Harmonisten komponenttien lukumäärä alueella 300-4 000 Hz	vähintään 4	

#### والبرواداني kaikki بالدماد

#### Suojausluokitukset, kaikki monitorikokoonpanot

Pulssin efektiivinen kesto (t <sub>d</sub> )	korkea prioriteetti: 75–200 ms keskitason ja matala prioriteetti: 125–250 ms
Nousuaika (t <sub>r</sub> )	10–20 % / t <sub>d</sub>
Laskuaika <sup>a</sup> (t <sub>f</sub> )	$t_f \leq t_s - t_r$
Enimmäisviive ilmoitukselle, kun yhteys 4 sekuntia isäntään on katkennut	

Ę	

**HUOMAUTUS** Harmonisten komponenttien suhteellisen äänenpainetason pitää olla 15 dB yli tai alle amplitudin pulssitaajuudella.

	ר
÷	
÷	
÷.	' ' L

HUOMAUTUS Katso kohta Hälytysviiveet jäljempänä tässä luvussa.

<sup>a</sup> Estää pulssien limittymisen.

Akun tekniset tiedot	3 kennoa (integroitu seinäjärjestelmä)	9 kennoa (elintoimintomonitori)
Koostumus	Litiumioni	Litiumioni
Latausaika 100 prosentin kapasiteettiin	Aina kytkettynä	6 h
lkä 70 prosentin kapasiteettiin <sup>1</sup>	300	300

<sup>1</sup>Näiden täyteen latausten ja tyhjennysjaksojen jälkeen akun kokonaiskapasiteetti on laskenut 70 prosenttiin nimellisarvosta.

#### Ethernet-liitännän tekniset tiedot

Ethernet
----------

Viestii 10base-T:n ja 100-base T:n avulla

#### Hoitajakutsuliitännän ominaisuudet

Hoitajakutsu

Enintään 50 V DC, kun virta on 500 mA (DC tai ACRMS)

#### Kahvan tekniset tiedot

Kahvan ulostulo

3,00-3,90 V, 0,7-1,5 A

Vuotovirta on alle 10 mikroampeeria näkyvissä olevissa metalliosissa.

Mittayksiköt	Systolinen, diastolinen, MAP: mmHg, kPa; käyttäjän valittavissa Pulssi: lyöntiä minuutissa
Mansetin painealue	Täyttää tai ylittää standardit ANSI/AAMI SP10:2002 mansetin painealueen suhteen
Systolinen alue	Aikuiset: 30–260 mmHg (4,0–34,7 kPa) (StepBP, SureBP)
	Lapset: 30–260 mmHg (4,0–34,7 kPa) (StepBP, SureBP)
	Vastasyntyneet: 20–120 mmHg (2,7–16,0 kPa) (StepBP)
Diastolinen alue	Aikuiset: 20–220 mmHg (2.7–29.3 kPa) (StepBP, SureBP)
	Lapset: 20–220 mmHg (2,7–29,3 kPa) (StepBP, SureBP)
	Vastasyntyneet: 10–110 mmHg (1,3–14,7 kPa) (StepBP)
Mansetin täyttötavoite	Aikuiset: 160 mmHg (21,3 kPa) (StepBP)
	Lapset: 140 mmHg (18,7 kPa) (StepBP)
	Vastasyntyneet: 90 mmHg (12,0 kPa) (StepBP)
Maksimikohdepaine	Aikuiset: 280 mmHa (37.3 kPa) (StepBP, SureBP)
	Lapset: 280 mmHg (37,3 kPa) (StepBP, SureBP)
	Vastasyntyneet: 130 mmHg (17,3 kPa) (StepBP)
Verenpaineen määritysaika	Normaalisti: 15 sekuntia
	Enintään: 150 sekuntia
Verenpaineen tarkkuus	Täyttää tai ylittää standardit ANSI.AAMI SP10:2002 ei-invasiivisen verenpaineen tarkkuudelle, keskimääräinen virhe ±5 mmHg (0,7 kPa), keskihajonta 8 mmHg (1,1 kPa)
Keskimääräisen valtimopaineen (MAP) alue	Aikuiset: 23–230 mmHg (3,1–30,7 kPa) (StepBP, SureBP)
MAP:n laskentakaava antaa	Lapset: 23–230 mmHg (3,1–30,7 kPa) (StepBP, SureBP)
likimääräisen arvon.	Vastasyntyneet: 13–110 mmHg (1,7–14,7 kPa) (StepBP)
Pulssialue (verenpainemääritystä käytettäessä)	Aikuiset: 30–200 lyöntiä minuutissa (StepBP, SureBP)
	Lapset: 30–200 lyöntiä minuutissa (StepBP, SureBP)
	Vastasyntyneet: 35–220 lyöntiä minuutissa (StepBP)
Pulssin tarkkuus (verenpainemääritystä käytettäessä)	±5,0 % (±3 lyöntiä minuutissa)
Ylipaineen katkaisu	Aikuinen: 300 mmHg ±15 mmHg (40,0 kPa ± 2,0 kPa)
	Lapsi: 300 mmHg $\pm 15$ mmHg (40,0 kPa $\pm$ 2,0 kPa)

### NIBP<sup>.</sup>n tekniset tiedot

#### NIBP:n tekniset tiedot

Vastasyntynyt: enintään 150 mmHg (20,0 kPa)



**HUOMAUTUS** Kosteuden, lämpötilan ja korkeuden äärimmäiset arvot voivat vaikuttaa NIBP-mittauksen suorituskykyyn.

#### SureTemp Plus -lämpötilamoduulin tekniset tiedot

Mittayksiköt	°F, °C; käyttäjän valittavissa
Lämpötila-alue	26,7–43,3 ℃ (80–110 °F)
Lämpötilan mittausalue	Tarkkuus
Alle 37,0 °C	±0,2 ℃
37,0–39,0 ℃	±0,1 °C
Yli 39,0 ℃	±0,2 °C
Alle 96,4 °F	±0,4 °F
96,4 °F – alle 98,0 °F	±0,3 °F
98,0–102,0 °F	±0,2 °F
102,0–106,0 °F	±0,3 °F
Yli 106,0 °F	±0,4 °F

# Braun ThermoScan PRO -lämpömittarin tekniset tiedot (katso lisätietoja valmistajan käyttöohjeista)

Mittayksiköt	°F, °C; käyttäjän valittavissa
Lämpötila-alue	20–42,2 °C (68–108 °F)
Kalibrointitarkkuus	<ul> <li>±0,2 °C (±0,4 °F) lämpötila-alueella 35,5–42 °C (95,9–107,6 °F)</li> <li>±0,3 °C (±0,5 °F) tämän alueen ulkopuolisille lämpötiloille</li> </ul>
Näytön resoluutio	0,1 °C tai 0,1 °F

SpO2



**VAROITUS** Funktionaalisia testilaitteita ei voi käyttää pulssioksimetrimonitorin tarkkuuden arviointiin.

Nellcor- ja Masimo-pulssioksimetrin anturien, kaapelien ja monitorien toimivuus voidaan testata joillakin markkinoilta saatavilla funktionaalisilla pöytätestilaitteilla ja potilassimulaattoreilla. Katso käytettävän testauslaitteen käyttöohjeet kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

Vaikka tällaiset laitteet saattavat olla hyödyllisiä tarkastettaessa pulssioksimetrin anturin, kaapelien ja monitorin toimintaa, ne eivät pysty tuottamaan järjestelmän SpO2-mittaustarkkuuden asianmukaiseen arviointiin tarvittavia tietoja. SpO2-mittaustarkkuuden täydellinen arviointi edellyttää vähintään anturin aallonpituusominaisuuksien sovittamista ja anturin ja potilaan kudoksen monimutkaisen optisen vuorovaikutuksen toisintamista. Nämä ominaisuudet eivät sisälly tiedossa oleviin pöytätestilaitteisiin. SpO2-mittaustarkkuus voidaan arvioida ainoastaan in vivo vertaamalla pulssioksimetrin lukemia SaO2-mittauksiin, jotka on saatu samanaikaisesti otetusta valtimoverinäytteestä laboratorion CO-oksimetriä käyttämällä.

Monet funktionaaliset testilaitteet ja potilassimulaattorit on suunniteltu siten, että ne voidaan liittää pulssioksimetrin odotettuihin kalibrointikäyriin, ja ne saattavat soveltua käytettäviksi Nellcor- ja Masimomonitorien ja/tai -anturien kanssa. Kaikki tällaiset laitteet eivät kuitenkaan sovellu käytettäviksi digitaalisen NellcorOXIMAX- tai Masimorainbow SET -kalibrointijärjestelmän kanssa. Vaikka tämä ei vaikuta simulaattorin käyttöön järjestelmän toiminnallisuutta tarkastettaessa, näytetyt SpO2-mittausarvot saattavat poiketa testilaitteen asetuksista. Asianmukaisesti toimivassa monitorissa tämä ero on toistettavissa eri aikoina ja monitorikohtaisesti testilaitteen suorituskykyarvojen rajoissa.

## Nellcor-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)





**HUOMAUTUS** Saturaation tarkkuus vaihtelee anturin tyypin mukaan. Moduulin tai liitetyn anturin pahimman tilanteen tarkkuusalue on voimassa.

# Nellcor-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

Saturaatiotarkkuus (moduuli)	±3 numeroa	
	70–100 %	
	Aikuiset, lapset	t: ±2 numeroa
	Vastasyntynyt:	±3 numeroa
	Heikko perfuus	sio: 0,02–20 % ± 2 numeroa
Saturaatiotarkkuus (anturit)	Anturi	Tarkkuus
60–80 %	MAX-AI, MAX- PI, MAX-II	±3 numeroa
70–100 %	DS-100A	±3 numeroa
	D-YS	Vauvat, lapset, aikuiset: ±3 numeroa
		Vastasyntyneet: ±4 numeroa
	D-YSE	±4 numeroa
	D-YSPD	±4 numeroa
	MAX-AI, MAX- PI, MAX-II	±2 numeroa
	OXI-A/N	Aikuiset: ±3 numeroa
		Vastasyntyneet: ±4 numeroa
	OXI-P/I	±3 numeroa
Sähköä/optiikkaa koskevat tekniset tiedot	Nellcorin pulss jotka emittoiva aallonpituudel aallonpituudel antoteho yhte hyödyllinen es kliinikoille.	sioksimetria-anturit sisältävät LEDejä, at punaista valoa noin 660 nm:n lla ja infrapunavaloa noin 900 nm:n lla. Anturin LED-valojen optinen ensä on alle 15 mW. Tämä tieto voi olla simerkiksi fotodynaamista hoitoa antaville
Pulssi		
Mittayksikkö	lyöntiä minuut	tissa
Mittausalue	20–250 lyöntiä	à minuutissa
Tarkkuus	±3 numeroa	

SpO2	Ē	<b>HUOMAUTUS</b> Saat lisätietoja kliinisestä SpO2-testauksesta
		ottamalla yhteyden anturin valmistajaan.
	Į	HUOMAUTUS Lisätietoa mittaustarkkuudesta on anturin valmistajan käyttöohjeissa.
Mittayksikkö	%	
Mittausalue	0-100 %	
Masimo SpO2 -anturin tarkkuusohje	Tarkkuus on n -pulssioksime -pulssioksime potilaskaapele edustavat ±1 keskihajonta e	nääritetty käyttämällä Masimo SET trimonitoreja tai lisensoituja Masimo SET trimoduuleja, jotka käyttävät PC–sarjan eita, potilaan ollessa liikkumatta. Numerot keskihajontaa. Plus/miinus yksi edustaa 68 % väestöstä.
Tarkkuus <sup>1</sup>	Į	<b>HUOMAUTUS</b> Saturaation tarkkuus vaihtelee anturin tyypin mukaan. Lisätietoja anturin tarkkuudesta on anturin käyttöohjeessa.
70–100 %	Aikuiset, vauv	at, lapset (liikkumatta <sup>2</sup> ): ±2 %
	Vastasyntynee	et (liikkumatta <sup>2</sup> ): ±3 %
	Aikuiset, vauv ±3 %	at, lapset, vastasyntyneet (liikkumatta <sup>3</sup> ):
	Aikuiset, vauv perfuusio <sup>4</sup> ): ±.	at, lapset, vastasyntyneet (heikko 2 %
 Tarkkuus	1 %	
Sähköä/optiikkaa koskevat tekniset tiedot	Masimon puls moniaallonpit emittoivat näł 1000 nm:n aal enimmäissäte tieto voi olla h hoitoa antavil	ssioksimetria käyttää suusantureita, jotka sisältävät LEDejä, jotka syvää valoa ja infrapunavaloa noin 500– Ilonpituudella. Voimakkaimman valon ilyteho on korkeintaan 25 mW. Tämä nyödyllinen esimerkiksi fotodynaamista le kliinikoille.
Perfuusioindeksi		
Mittausalue	0,1-20,0 %	
Pulssi		
Mittayksikkö	lyöntiä minuu	tissa

Masimo-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

Mittausalue	25–240 lyöntiä minuutissa
Tarkkuus <sup>5</sup>	Aikuiset, vauvat, lapset, vastasyntyneet (liikkumatta): ±3 lyöntiä minuutissa
	Aikuiset, vauvat, lapset, vastasyntyneet (liikkumatta): ±5 lyöntiä minuutissa
	Aikuiset, vauvat, lapset, vastasyntyneet (heikko perfuusio <sup>4</sup> ): ±3 lyöntiä minuutissa
Tarkkuus	1 lyönti minuutissa
Sphb	
Mittayksiköt	g/dl, mmol/l; käyttäjän valittavissa
Mittausalue	0,0–25,0 g/dl (0,0–15,5 mmol/l)
Tarkkuus <sup>6</sup>	Aikuiset, lapset (liikkumatta): 8–17 g/dl ± 1 g/dl
Tarkkuus	0,1 g/dl tai mmol/l
RRa	
Mittayksikkö	hengitystä minuutissa
Paino	Aikuinen >30 kg (66 paunaa)
Mittausalue	0–70 hengitystä minuutissa
Tarkkuus <sup>7</sup>	Aikuiset: 4–70 ± 1 hengitystä minuutissa
Tarkkuus	1 hengitys minuutissa

### Masimo-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

<sup>1</sup> SpO2 -tarkkuus määritettiin testaamalla terveitä aikuisia vapaaehtoisia SpO2 -arvoilla 60–100 % ja vertaamalla tuloksia laboratorio-oksimetrin CO-tuloksiin. SpO2 -tarkkuus määritettiin 16 vastasyntyneellä NICU-potilaalla, jotka olivat 7–135 päivän ikäisiä ja 0,5–4,25 kg:n painoisia. 79 tietonäytettä kerättiin SaO2arvoilla 70–100 %, ja näin saatu SpO2-tarkkuus oli 2,9 %. Pyydä Masimolta testauksen tekniset tiedot.

<sup>2</sup>Masimo-anturit on hyväksyntätestattu liikkeettömän tarkkuuden varalta ihmisveren tutkimuksissa, joihin osallistui terveitä aikuisia miehiä ja naisia, joiden ihopigmentti oli vaaleasta tummaan. Tutkimukset olivat indusoidun hypoksian tutkimuksia alueella 70–100 % SpO2 ja vertailuna käytettiin CO-oksimetria ja EKG-monitoria. Muutos vastaa ±1 keskihajontaa, johon kuuluu 68 % väestöstä.

<sup>3</sup>Masimo-anturit on hyväksyntätestattu liikkeellisen tarkkuuden varalta ihmisveren tutkimuksissa, joihin osallistui terveitä aikuisia miehiä ja naisia, joiden ihopigmentti oli vaaleasta tummaan. Tutkimukset olivat indusoidun hypoksian tutkimuksia, joissa koehenkilöt tekivät 2–4 Hz:n hankaavia ja taputtavia liikkeitä amplitudilla 1–2 cm ja 1–5 Hz:n ei-toistuvaa liikettä amplitudilla 2–3 cm. Tutkimukset tehtiin alueella 70–100 % SpO2 ja vertailuna käytettiin CO-oksimetria ja EKG-monitoria. Muutos vastaa ±1 keskihajontaa, johon kuuluu 68 % väestöstä.

<sup>4</sup>Masimo rainbow SET CO-Oximeter -moduuli on hyväksyntätestattu heikon perfuusion tarkkuuden varalta laboratoriossa käyttämällä Fluke Biotek Index 2 -simulaattoria ja Masimon simulaattoria, joiden

### Masimo-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

signaalinvoimakkuudet olivat yli 0,02 % ja lähetys yli 5 % saturaatioiden ja pulssien osalta mainituilla tarkkuusalueilla. Muutos vastaa ±1 keskihajontaa, johon kuuluu 68 % väestöstä.

<sup>5</sup> Masimon antureiden pulssin tarkkuus on hyväksyntätestattu alueella 25–240 lyöntiä minuutissa laboratoriossa verrattuna Biotek Index 2 -simulaattoriin. Muutos vastaa ±1 keskihajontaa, johon kuuluu 68 % väestöstä.

<sup>6</sup> SpHb:n tarkkuus on hyväksyntätestattu terveillä vapaaehtoisilla miehillä ja naisilla sekä kirurgisilla potilailla, joiden ihopigmentti oli vaaleasta tummaan, alueella 8–17 g/dl SpHb laboratorion CO-oksimetrilla saatuihin mittauksiin verrattuna. Muutos vastaa ±1 keskihajontaa, johon kuuluu 68 % väestöstä. SpHb:n tarkkuutta ei ole hyväksyntätestattu liikkeessä tai heikon perfuusion yhteydessä.

<sup>7</sup>RRa-anturin ja instrumentin hengitystaajuuden tarkkuus on hyväksyntätestattu alueella 4–70 hengitystä minuutissa laboratoriotestauksessa. RRa-anturilla ja instrumentilla tehtiin myös kliininen hyväksyntätestaus taajuuteen 30 hengitystä minuutissa asti.

## CO2-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

Kapnografia on noninvasiivinen uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden (etCO2) monitorointimenetelmä, jolla arvioidaan potilaan hengitystilaa.

Capnostream mittaa Microstreamin ei-dispersiivistä infrapunaa (NDIR) hyödyntävän spektroskopiamenetelmän avulla jatkuvasti hiilidioksidin määrää jokaisen hengityksen aikana, hiilidioksidin pitoisuutta uloshengityksen lopussa (etCO2), hiilidioksidin pitoisuutta sisäänhengityksen aikana (FiCO2) ja hengitystaajuutta. Infrapunaspektroskopian avulla mitataan infrapunavaloa absorboivien molekyylien pitoisuutta. Koska absorboituminen tapahtuu suhteessa absorboivien molekyylien määrään, pitoisuus voidaan määrittää vertaamalla mitattua absorptiota standardiabsorptioon.

Microstream etCO2 -järjestelmä ottaa näytteen sisään- ja uloshengitetyistä kaasuista ventilaattorin järjestelmästä tai suoraan potilaasta (happiviiksien kautta). Kosteus ja potilaan eritteet erotetaan näytteestä ylläpitäen samalla CO2-käyrämuoto. Näytteenotossa käytettävä virtausnopeus 50 ml/min vähentää nesteen ja eritteiden kertymistä ja pienentää näytteenottoreitin tukkeutumisriskiä kosteassa tehohoitoympäristössä. Microstream CO2 -anturin sisällä kaasunäyte kulkee mikronäytekennon (15 mikrolitraa) läpi. Tämä äärimmäisen pieni tilavuus huuhdellaan nopeasti, mikä mahdollistaa lyhyen huuhteluajan ja tarkat CO2-lukemat myös tiheän hengitystaajuuden kohdalla. Micro Beam -infrapunalähde valaisee mikronäytekennon ja viitekennon. Patentoitu infrapunalähde tuottaa vain hiilidioksidin absorptiospektrille ominaisia aallonpituuksia. Siksi sisään- ja uloshengityksen eri N2O-, O2-, anestesiakaasu- ja vesihöyrypitoisuudet eivät vaadi kompensointia. Infrapunatunnistimet mittaavat mikronäytekennon läpi kulkevan infrapunavalon. Monitorin mikroprosessori laskee hiilidioksidipitoisuuden vertaamalla kummankin tunnistimen signaaleja.

Tarkkuus <sup>1</sup>	0–38 mmHg: ±2 mmHg 39–150 mmHg: ±(5 % lukemasta + 0,08 % jokaisesta 1 mmHg:stä, joka on yli 38 mmHg)
Virtausnopeus	50 (42,5 ≤ virtaus ≤ 65) ml/min, virtaus mitattuna määrällä
Alustusaika	40 sekuntia (tyypillinen, sisältää käynnistys- ja alustusajan)
Järjestelmän vasteaika	7 sekuntia (tyypillinen, sisältää moduulin vasteajan ja isäntämonitorijärjestelmän vasteajan)

Paine
CO2-moduuli on varustettu ilmanpaineanturilla ja kompensointi käynnistyy käynnistyksen yhteydessä tai muiden tapahtumien aikana (merkittävät lämpötilan, ilmanpaineen yms. muutokset).
BTPS (Microstream-kapnografian käyttämä vakiokorjaus kaikissa mittaustoimenpiteissä kehon lämpötilan, paineen ja saturaation osalta).
Kaasut
Microstream-emitteri säteilee fokusoidun infrapunaenergiasäteen kapealla (leveys 0,15 μm) spektrialueella, jolla CO2-molekyylit absorboivat infrapunasäteilyä. Koska MCS™ on erittäin tarkka kaikkien kaasunäytteiden kohdalla, monitorissa ei tarvitse luoda erityisiä algoritmeja suurten happi- tai anestesiakaasupitoisuuksien korjaamista varten.
≤10 kPa (100 cmH₂O); moduuli toimii teknisten tietojen mukaisesti ylipaineen ollessa 100 cmH₂O
Näytekaasuja ei palauteta hengitysletkustoon. Uloshengitetty kaasu poistuu monitorin ulostuloportista. Hävitä näytekaasut laitoksen tai paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.
20 näytettä sekunnissa
Alussa: 1 200 käyttötunnin jälkeen
Sittemmin: 4000 käyttötunnin jälkeen tai vuosittain (ensimmäinen näistä)
30 000 käyttötunnin jälkeen
mmHg, kPa; käyttäjän valittavissa
0–150 mmHg (0,0–20,0 kPa)
1 mmHg, 0,1 kPa
Laite ylläpitää etCO2-tarkkuuden jopa 80 hengityksellä minuutissa. Kun arvo on 81–150 hengitystä minuutissa, tarkkuus on ±12 %.
mmHg, kPa; käyttäjän valittavissa
0–150 mmHg (0,0–20,0 kPa)
1 mmHg, 0,1 kPa

# CO2-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

# CO2-järjestelmän tekniset tiedot (katso lisätietoja kunkin lisävarusteen valmistajan käyttöohjeista)

IPI	
Näyttöalue	1–10
RR	
Mittayksikkö	hengitystä minuutissa
Näyttöalue	0–150 hengitystä minuutissa
Tarkkuus	0–70 hengitystä minuutissa: ±1 hengitys minuutissa
	71–120 hengitystä minuutissa: ±2 hengitystä minuutissa
	121–150 hengitystä minuutissa: ±3 hengitystä minuutissa
Tarkkuus	1 hengitys minuutissa

<sup>1</sup> Kun hengitystaajuus on yli 80 hengitystä minuutissa, tarkkuus on 4 mmHg tai ±12 % lukemasta (sen mukaan, kumpi on suurempi) yli 18 mmHg:n etCO2-arvoille, kun mittaus suoritetaan standardin ISO 80601-2-55 mukaisesti.

EarlySense – tekniset tiedot	
Anturi	
Mitat	300 mm x 210 mm x 2,5 mm
Paino	160 g
Materiaali	Polykarbonaatti + ABS
Liitin	RS232 (S11M03-P04M500-5260(ODU))
Anturin virtalähde	
Absoluuttinen enimmäissähkövirta, DC-tulo	Vähintään: –0,3 V
	Enintään: 5,5 V
Käyttövirta	Vähintään: 4,9 V
	Tyypillinen: 5,0 V
	Enintään: 5,2 V
Tehonkulutus 5 V:n käyttövirralla	Vähintään: 1 mA
	Enintään: 4 mA
Tutkimusmoduuli	

EarlySense – tekniset tiedot	
Mitat	135 mm x 75 mm x 10 mm
Paino	800 g
lsäntäyhteys	USB Mini-B
Moduulin virtalähde	
Absoluuttinen enimmäissähkövirta, DC-tulo	Vähintään: –0,3 V
	Enintään: 5,5 V
Käyttövirta	Verkkovirtalähde:
	Vähintään: 4,9 V
	Tyypillinen: 5,0 V
	RTC-vara-akkujännite:
	Vähintään: 2,5 V
	Tyypillinen: 3,0 V
	Enintään: 3,2 V
Tehonkulutus 5 V:n käyttövirralla	Vähintään: 4 mA
	Enintään: 400 mA
Potilaan liike	
Liike määritettynä jaksona	0 = 0 %
(1,5 minuuttia)	L = enintään 40 %
	M = 40-60 %
	H = 60-80 %
	EH = 80-100 %
Tarkkuus	Aikuinen:
	0 = 100 %, L = 100 %, M = 81 %, H = 100 %, EH = 96 %
	Lapsi:
	0 = 100 %, L = 100 %, M = 81 %, H = 86 %, EH = 94 %
Keskiarvoistamisjakso	15 sekuntia
Hengitystaajuus	
Mittayksikkö	hengitystä minuutissa
Mittausalue	6–45 hengitystä minuutissa <sup>1</sup>
Tarkkuus <sup>2</sup>	±4 % tai ±1,5 hengitystä minuutissa sen mukaan, kumpi on suurempi
Keskiarvoistamisjakso	1 minuutti

#### EarlySense – tekniset tiedot

Pulssi	
Mittayksikkö	lyöntiä minuutissa
Mittausalue	30–170 lyöntiä minuutissa <sup>1</sup>
Tarkkuus <sup>2</sup>	$\pm4\%$ tai $\pm5$ lyöntiä minuutissa sen mukaan, kumpi on suurempi
Keskiarvoistamisjakso	1 minuutti

<sup>1</sup> Järjestelmä havaitsee pulssin, joka on suurempi kuin 1,8 kertaa hengitystaajuus.

<sup>2</sup> Järjestelmän kokonaistarkkuus havaitsemattomat signaalit mukaan lukien on 90 %.

#### EKG, tekniset tiedot

#### Tutkimusmoduuli

Pituus	101,6 mm (4,00 tuumaa)		
Leveys	57,15 mm (2,25 tuumaa)		
Korkeus	27,94 mm (1,10 tuumaa)		
Paino	73,71 g (2,60 oz)		
Suojaus veden sisäänpääsyä vastaan	IPX0 = ei suojausta veden sisäänpääsyä vastaan.		
Laitteen luokittelu			
EMC-luokka	Luokka IIB		
IEC-tyyppi	Тууррі СҒ		
Sykkeen havaintoalue	20–300 lyöntiä minuutissa		
Sykkeen tarkkuus	$\pm 3$ lyöntiä minuutissa tai $\pm 3$ % sen mukaan, kumpi on suurempi		
QRS-tunnistuksen amplitudi	≥0,3 mV ja ≤5,0 mV, kun QRS-kesto on 40–120 ms		
Pitkän T-aallon hylkääminen	Hylkää alle 1,4 mV:n pitkät T-aallot		
Sykemittarin tarkkuus ja vaste epäsäännölliseen rytmiin	Sykkeen tulee vakautua 20 sekunnin kuluessa, ja mittarin tulee raportoida seuraavat sykkeet tiedoille A.1–A.4 tarkkuudella ±5 lyöntiä minuutissa:		
	A.1 kammiobigeminia 80 lyöntiä minuutissa		
	A.2 hitaasti vaihteleva kammiobigeminia 60 lyöntiä minuutissa		
	A.3 nopeasti vaihteleva kammiobigeminia 120 lyöntiä minuutissa		
	A.4 kaksisuuntaiset systolet 90 lyöntiä minuutissa		
LKG, tekniset fledot			
--	--	--	--
Sykemittarin vasteaika sykkeen muutokseen	Nopeutuminen 80 lyönnistä 120 lyöntiin minuutissa: 10 s Hidastuminen 80 lyönnistä 40 lyöntiin minuutissa: 10 s		
Takykardian hälytysaika	Käyrä B1 Amplitudi – keskimääräinen aika hälytykseen: • 0,5 mV – 10 sekuntia • 1,0 mV – 10 sekuntia • 2,0 mV – 10 sekuntia		
	Käyrä B2 Amplitudi – keskimääräinen aika hälytykseen: • 1,0 mV – 10 sekuntia • 2,0 mV – 10 sekuntia • 4,0 mV – 10 sekuntia		
Tiedon tallennuskapasiteetti	24 tuntia		
Tahdistimen tunnistus	Amplitudi ±2 mV±700 mV; pulssin leveys 0,5–2,0 ms standardin EN 60601-2-27: 2011 mukaan.		
	Hylkää tahdistimen signaalit, mukaan lukien kaksoistahdistetut signaalit, joissa alitus/ylitys lukuun ottamatta tahdistimen signaaleja, joissa ylitys 4–100 ms:n aikavakiolla.		
	<b>HUOMAUTUS</b> Vain kytkennät I, II ja III. Moduuli ei havaitse tai näytä tahdistinpulsseja kytkennässä V.		
A/D-bittiresoluutio	0,5 μV		
Dynaaminen alue	±300 mV (95 %:n vahvistustarkkuus)		
Näytteistystaajuus	250 ±2 % näytettä sekunnissa		
Pyyhkäisynopeus	25 mm/s, 50 mm/s		
Verkkosuodin	50 Hz, 60 Hz, pois käytöstä (oletus = 60 Hz)		
Taajuusalue	0,5–70 Hz		
Virtalähde	USB (4,5–5,5 V)		
Digitaalinen datan liitäntä	Sarja (USB – täysi nopeus)		
Monitorointijakso	Jatkuva		
EKG-kanavat	3 ja 5 johtimen tuki		
Resoluutio	14-bittiset EKG-tiedot, vähintään 30 mV:n huippujen välinen dynaaminen alue		

#### EKG, tekniset tiedot

EKG, tekniset tiedot		
Irronneiden johtimien havaitseminen	3 tai 5 johdinta	
Käytetyt virrat	Johtimien yhteysvirheet havaitaan referenssielektrodin esivirran avulla.	
Käyttäjän säädettävät parametrit	Katso Hälytykset	
EKG-kaapelien tekniset tiedot		
EKG-moduulin liitin	80 $\pm$ 1 tuuman suojattu kaapeli 24 $\pm$ 1 tuuman johtimiin elektrodien liitäntään	
EKG-kaapelit	3 tai 5 johdinta napsautettavaan liitäntään	
Potilaskaapelit	Noudattaa ANSI/AAMI EC53 -standardia	
Impedanssiin perustuvan hengitysmittauksen tekniset tiedot		
Impedanssiin perustuvan hengitysmittauksen tarkkuus	±2 hengitystä minuutissa tai ±2 % sen mukaan, kumpi on suurempi	
Alue	5–100 hengitystä minuutissa	
Hengityksen havaintoalue	0,4–3,0 ohmia	
Hengitysmittauksen lähdekytkentä	Kytkentä II (oikea käsivarsi ja vasen jalka)	
Hengitys, kytkentöjen irtoamisen tunnistus ja aktiivinen kohinan vaimennus (käytetyt virrat)	Hengitys – herätesignaaliominaisuudet; alle 25 µA RMS, 31 kHz:n pseudosiniaalto	
	Kytkentä irti – enintään 50 nA:n tasavirta kytkennöille RA ,LA, LL, V; enintään 200 nA kytkennälle RL	
	Kohinan vaimennus – enintään 200 nA:n tasavirta kytkennälle RL	

Hälytysrajat	Merkinnän yläraja-alue	Merkinnän alaraja-alue
Systolinen	Aikuinen: 30–258 mmHg (4,0–34,4 kPa). Tehdasasetus: 220 mmHg (29,3 kPa)	Aikuinen: 28–256 mmHg (3,7–34,1 kPa). Tehdasasetus: 75 mmHg (10,0 kPa)
	Lapsi: 32–160 mmHg (4,3–21,3 kPa). Tehdasasetus: 145 mmHg (19,3 kPa)	Lapsi: 30–158 mmHg (4,0–21,1 kPa). Tehdasasetus: 75 mmHg (10,0 kPa)
	Vastasyntynyt: 27–120 mmHg (3,6–16,0 kPa). Tehdasasetus: 100 mmHg (13,3 kPa)	Vastasyntynyt: 25–118 mmHg (3,3–15,7 kPa). Tehdasasetus: 50 mmHg (6,7 kPa)
Diastolinen	Aikuinen: 22–235 mmHg (2,9–31,3 kPa). Tehdasasetus: 110 mmHg (14,7 kPa)	Aikuinen: 20–233 mmHg (2,7–31,1 kPa). Tehdasasetus: 35 mmHg (4,7 kPa)
	Lapsi: 17–130 mmHg (2,3–17,3 kPa). Tehdasasetus: 100 mmHg (13,3 kPa)	Lapsi: 15–128 mmHg (2,0–17,1 kPa). Tehdasasetus: 35 mmHg (4,7 kPa)
	Vastasyntynyt: 12–105 mmHg (1,6–14,0 kPa). Tehdasasetus: 70 mmHg (9,3 kPa)	Vastasyntynyt: 10–103 mmHg (1,3–13,7 kPa). Tehdasasetus: 30 mmHg (4,0 kPa)

Hälytysrajat	Merkinnän yläraja-alue	Merkinnän alaraja-alue
MAP	Aikuinen: 22–255 mmHg (2,9–34,0 kPa). Tehdasasetus: 120 mmHg (16,0 kPa)	Aikuinen: 20–253 mmHg (2,7–33,7 kPa). Tehdasasetus: 50 mmHg (6,7 kPa)
	Lapsi: 17–140 mmHg (2,3–18,7 kPa). Tehdasasetus: 110 mmHg (14,7 kPa)	Lapsi: 15–138 mmHg (2,0–18,4 kPa). Tehdasasetus: 50 mmHg (6,7 kPa)
	Vastasyntynyt: 12–110 mmHg (1,6–14,7 kPa) Tehdasasetus: 80 mmHg (10,7 kPa)	. Vastasyntynyt: 10–108 mmHg (1,3–14,4 kPa). Tehdasasetus: 35 mmHg (4,7 kPa)
SpO2	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 52–100 %. Tehdasasetus: 100 %.	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 50–98 %. Tehdasasetus: 90 %.
Sphb	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 1,5–24,5 g/dl (1,5–15,0 mmol/l) Tehdasasetus: 17,0 g/dl (11,0 mmol/l)	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 1,0–24,0 g/dl (1,0–14,5 mmol/l) Tehdasasetus: 7,0 g/dl (4,0 mmol/l)
Pulssi (NIBP, SpO2)	Aikuinen: 27–300 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 120 lyöntiä minuutissa	Aikuinen: 25–298 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 50 lyöntiä minuutissa.
	Lapsi: 27–300 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 150 lyöntiä minuutissa	Lapsi: 25–298 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 50 lyöntiä minuutissa
	Vastasyntynyt: 27–300 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 200 lyöntiä minuutissa	Vastasyntynyt: 25–298 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 100 lyöntiä minuutissa.
Pulssi (EarlySense)	Aikuinen, lapsi: 37–150 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 130 lyöntiä minuutissa	Aikuinen: 35–148 lyöntiä minuutissa Tehdasasetus: 40 lyöntiä minuutissa
Lämpötila	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 30,6–43,3 ℃ (87,1–110,0 °F) Tehdasasetus: 38,3 °C (101,0 °F).	Aikuinen, lapsi, vastasyntynyt: 29,5–42,2 °C (85,1–108,0 °F) Tehdasasetus: 34,4 °C (94,0 °F).
etCO2	Aikuinen: 2–150 mmHg (0,3–20,0 kPa). Tehdasasetus: 60 mmHg (8,0 kPa)	Aikuinen: 0–148 mmHg (0,0–19,7 kPa). Tehdasasetus: 15 mmHg (2,0 kPa)
	Lapsi: 2–150 mmHg (0,3–20,0 kPa). Tehdasasetus: 60 mmHg (8,0 kPa)	Lapsi: 0–148 mmHg (0,0–19,7 kPa). Tehdasasetus: 15 mmHg (2,0 kPa)
	Vastasyntynyt: 2–150 mmHg (0,3–20,0 kPa). Tehdasasetus: 50 mmHg (6,7 kPa)	Vastasyntynyt: 0–148 mmHg (0,0–19,7 kPa). Tehdasasetus: 20 mmHg (2,7 kPa)
FiCO2	Aikuinen: 0–150 mmHg (0,0–20,0 kPa) Tehdasasetus: 8 mmHg (1,1 kPa)	Ei mit.
	Lapsi: 0–150 mmHg (0,0–20,0 kPa). Tehdasasetus: 8 mmHg (1,1 kPa)	
	Vastasyntynyt: 0–150 mmHg (0,0–20,0 kPa) Tehdasasetus: 5 mmHg (0,7 kPa)	
IPI	Ei mit.	Aikuinen, lapsi: 1–10. Tehdasasetus: 4.
RR (CO2)	Aikuinen: 5–150 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 50 hengitystä minuutissa	Aikuinen: 0–145 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 3 hengitystä minuutissa
	Lapsi: 5–150 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 50 hengitystä minuutissa	Lapsi: 0–145 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 3 hengitystä minuutissa

Hälytysrajat	Merkinnän yläraja-alue	Merkinnän alaraja-alue
	Vastasyntynyt: 5–150 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 80 hengitystä minuutissa	Vastasyntynyt: 0–145 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 12 hengitystä minuutissa
RR (EarlySense)	Aikuinen, lapsi: 9–44 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 32 hengitystä minuutissa	Aikuinen, lapsi: 8–43 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 8 hengitystä minuutissa
RRa	Aikuinen: 5–150 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 50 hengitystä minuutissa	Aikuinen: 0–145 hengitystä minuutissa. Tehdasasetus: 3 hengitystä minuutissa
Potilaan liike	Poistumisherkkyys: 1–6. Tehdasasetus: 3 EH > 1 minuutti	Pois käytöstä

# Hälytysviiveet

Fysiologinen parametri	Oletusviive (sekuntia)	Määritettävis sä oleva alue (sekuntia) <sup>1</sup>	Oletusviiveid en summa (sekuntia) <sup>2</sup>	Määritettävis sä olevien viiveiden summa (sekuntia)
Pulssi				
SpO2	3	3–120	4	4–121
Liike (EarlySense)	3	3–120	4	4–121
EKG	Pois käytöstä	0–120	1	1–121
SpO2	10	0–30	11	1–31
Sphb	10	0-10	11	1–11
etCO2	15	0–30	16	1–31
etCO2, hengitystä ei havaittu.	Aikuiset: 30	10–60	31	11–61
	Lapset: 20	10–60	21	11–61
	Vastasyntyneet: 15	10–60	16	11–61
Liikkeen alhaisen luottamuksen RR/PR- hälytystilan viive	180	180–1800	181	181–1801
Hengitystaajuus				
RRa (Masimo)	10	0–60	11	1–61
CO2	10	0–60	11	1–61

Fysiologinen parametri	Oletusviive (sekuntia)	Määritettävis sä oleva alue (sekuntia) <sup>1</sup>	Oletusviiveid en summa (sekuntia) <sup>2</sup>	Määritettävis sä olevien viiveiden summa (sekuntia)
EKG	10	0–60	11	1–61
Liike (EarlySense)	180	10–180	181	11–181

<sup>1</sup>Viiveet ovat määritettävissä kohdassa Advanced (Lisäasetukset).

<sup>2</sup>Kun laite määrittää hälytystilan, se luo hälytyssignaaleja (visuaaliset ja äänihälytykset) ja ilmoittaa yhden sekunnin sisällä kaikkiin järjestelmiin, joihin laite on liitetty.



**HUOMAUTUS** Teknisen hälytyksen hälytyssignaalin luomisen viive on 4 sekuntia, kun laite on yhdistetty keskusasemaan.

**HUOMAUTUS** Järjestelmässä ei ole erillisiä hälytystilaviiveitä lämpötilaan tai verenpaineeseen liittyville hälytyksille.

Ota KAIKKI hälytysviiveet huomioon, kun määrität monitorin ja etähälytysjärjestelmän.

# EKG-ohjelmisto ja hälytysten määritykset

Ominaisuus	Määritys
Kammiotakykardian oletuskynnys	120 lyöntiä minuutissa ±3 lyöntiä minuutissa 6 peräkkäisen lyönnin ajan
Kammiotakykardian muutettavat asetukset	100–150 lyöntiä minuutissa ±3 lyöntiä minuutissa 6 peräkkäisen lyönnin ajan
Asystolian oletuskynnys	Ei havaittavaa lyöntiä yli 4 sekunnin aikana
Kammiovärinän oletuskynnys	Värinään viittaava käyrä yli 4 sekunnin ajan
Määritettävä verkkosuodin	Käytössä tai pois käytöstä, 50 Hz tai 60 Hz
Tietojen tavuvirran lähtö	Latenssiaika enintään <100 ms
Pitkän T-aallon hylkääminen IEC 60601-2-27:2011 -standardin kohdan 201.12.1.101.17 mukaisesti	Hylkää alle 1,4 mV:n pitkät T-aallot
Sykkeen keskiarvoistusmenetelmä, IEC	Peräkkäin havaittujen lyöntien määrä:
60601-2-27:2011, kohta 201.7.9.2.9.101	>10: syke = 60/(10:n viimeksi havaitun peräkkäisen R-R-välin keskiarvo)
	>2 ja <10: syke = 60/(havaittujen peräkkäisten R-R-välien keskiarvo)
Vaste sykkeen muutokseen, IEC 60601-2- 27:2011, kohta 201.7.9.2.9.101	Nopeutuminen 80 lyönnistä 120 lyöntiin minuutissa: 6,0 s Hidastuminen 80 lyönnistä 40 lyöntiin minuutissa: 16,0 s

# Defibrillaatiosuojaus

Defibrillaatiosuojaus standardin EN60601-2-27:2011 mukaisesti. EKG-laitteen toiminta jatkuu alla olevan taulukon mukaisesti.

Parametri	Alustava raportti defibrillaation jälkeen	Toipumisaika enintään	Huomautus
HR-arvo	Haetaan	3 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti
EKG-käyrä	Käyrä	≤5 s	
Hengitysarvo	Haetaan	3 s + 5 hengitystä	Potilaan hengitystaajuuden mukaisesti
Tahdistimen tunnistus	Tahdistimen merkki käyrässä	≤5 s	
Rytmihäiriö	Haetaan tai ei voi analysoida	5 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti

# Suojaus sähkökirurgisia laitteita vastaan

Suojaus sähkökirurgisilta laitteilta standardin EN60601-2-27:2011 mukaisesti. EKG-laitteen toiminta jatkuu alla olevan taulukon mukaisesti.

Parametri	Alustava raportti defibrillaation jälkeer	Toipumisaika enintään	Huomautus
HR-arvo	Haetaan	10 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti
EKG-käyrä	Käyrä	≤10 s	
Hengitysarvo	Haetaan	10 s + 5 hengitystä	Potilaan hengitystaajuuden mukaisesti
Tahdistimen tunnistus	Tahdistimen merkki käyrässä	≤10 s	
Rytmihäiriö	Haetaan tai ei voi analysoida	10 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti

### Laitteen luokitus

EKG-laite toimii alla olevan taulukon mukaisesti käynnistyksen, parametrien asetusten muuttamisen (esim. suodin käytössä / pois käytöstä) ja irronneesta johtimesta palautumisen jälkeen.

Parametri	Alustava raportti defibrillaation jälkeer	Toipumisaika 1 enintään	Huomautus
HR-arvo	Haetaan	10 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti
EKG-käyrä	Käyrä	≤3 s	
Hengitysarvo	Haetaan	10 s + 5 hengitystä	Potilaan hengitystaajuuden mukaisesti
Tahdistimen tunnistus	Tahdistimen merkki käyrässä	≤3 s	
Rytmihäiriö	Haetaan tai ei voi analysoida	10 s + 5 lyöntiä	Potilaan sykkeen mukaisesti

# Käyttöympäristöä koskevat tiedot

Käyttölämpötila	10−40 °C (50−104 °F)
Kuljetus-/säilytyslämpötila	−2050 °C (−4122 °F)
Käyttökorkeus meren pinnasta	-170+3048 m (-557+10 000 ft)
Käyttöympäristön kosteus	15 % - 95 %, ei kondensoituva
Kuljetus-/säilytyskosteus	15 % - 95 %, ei kondensoituva

# Laitteen radio

Laitteen radio toimii 802.11-verkoissa. Lisätietoja verkkoyhteyksien ja suositeltujen asetusten määrittämisestä on *Wireless Best Practices Overview* -asiakirjassa osoitteessa <u>https://www.hillrom.com/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80023/80023689LITPDF.pdf</u>.

Langattoman IEEE 802.11 a/b/g/n verkon liitäntä		
Taajuus	2,4 GHz:n taajuudet 5 GHz:n taajuudet	
	2,4–2,483 GHz	5,15–5,35 GHz, 5,725–5,825 GHz

Kanavat	2,4 GHz:n k	anavat	5 GHz	
	Enintään 14 maakohtain	(3 ei-päällekkäistä); en	Enintään 23 ei-päällekkäistä; maakohtainen	
Varmennus/salaus	WEP (Wireless Equivalent Privacy, RC4-algoritmi); WPA (Wi-Fi Protected Access); IEEE 802.11i (WPA2); TKIP, RC4-algoritmi; AES, Rijndael-algoritmi; Encryption Key Provisioning; staattinen (40-bittinen ja 128-bittinen); PSK; dynaaminen; EAP-FAST; E, TLS; EAP-TTLS; PEAP-GTC <sup>1</sup> PEAP-MSCHAPv2; PEAP-TLS;		-algoritmi); WPA (Wi-Fi Protected Access); IEEE ES, Rijndael-algoritmi; Encryption Key a 128-bittinen); PSK; dynaaminen; EAP-FAST; EAP- HAPv2; PEAP-TLS;	
Antenni	Ethertronics	Ethertronics WLAN_1000146		
Langaton	802.11a (OF	DM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48	3, 54 Mbps	
sintonopeus	802.11b (DS	SS, CCK): 1; 2; 5,5, 11 Mbp	S	
	802.11g (OF	DM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48	3, 54 Mbps	
	802.11n (OF	DM, HT20, MCS 0-7): 6,5,1	3,19,5, 26, 39, 52, 58,5, 72,2 Mbps	
Protokollat	UDP, DHCP,	TCP/IP		
Tiedonsiirtoprotok ollat	UDP/TCP/IP			
Lähtöteho	normaalisti 39,81 mW, maakohtainen			
Muut IEEE- standardit	802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.1X		2.1X	
<sup>1</sup> Kertakäyttösalasanoja e	ei tueta.			
Langattoman verko	n liitäntä	IEEE 802.11 b/g, 802.1	a	
Taajuus		802.11 b/g: 2,402–2,48	35 GHz	
		802.11a: 5,125–5,875 GHz		
Kanavat		Korkeintaan 14 verkossa 802.11b/g, korkeintaan 24 verkossa 802.11a maasta riippuen		
Tietosuoja/salaus/to	odennus	WPA2/AES (joko EAP-	tai PSK-varmennus)	
Antenni		Sisäinen monikaista-Pl	FA	
Langaton siirtonop	eus	802.11b: 1 Mbps tai ko	rkeampi, vain elintoimintojen signaalien siirto	
		802.11a/g: 6 Mbps tai	korkeampi, vain elintoimintojen signaalien siirto	
		(noin 2 sekuntia/luken	na)	
Protokollat		UDP, DHCP, TCP/IP		
Tiedonsiirtoprotoko	ollat	UDP, TCP/IP		
Modulaatio		OFDM (802.11a/g), DS	SS/CCK (802.11b)	

Lähtöteho

normaalisti 40 mW, maakohtainen

Muut IEEE-standardit 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11X

# Kokoonpanovaihtoehdot

# Vital Signs Monitor 6000 Series

Monitoriin on saatavissa useita eri kokoonpanoja.

CO2/RR- tai RRa- tai EarlySense (potilaan liike) -toimintojen ja NIBP- SpO2-, Sphb-, pulssi-, EKG- ja lämpötilamittausten yhdistelmää tukevat monitorit

Malli	Kuvaus
6700	Vakio. Sisältää hoitajakutsun, Ethernet- ja USB-liitännät. Radio on valinnainen.
6800	Langaton. Sisältää kaikki vakio-ominaisuudet sekä sisäisen 802.11 a/b/g–radion.

# Integrated Wall System

Seinäjärjestelmä on saatavissa seuraavissa kokoonpanoissa.

Mallin etuliite	Kuvaus
84–sarja	Vakio. Sisältää hoitajakutsun, Ethernet– ja USB–liitännät.
85–sarja	Langaton. Sisältää kaikki vakio-ominaisuudet sekä sisäisen 802.11 a/b/g–radion.

# Standardit ja vaatimustenmukaisuus

# Yleinen vaatimustenmukaisuus ja standardit

Monitori on seuraavien standardien<sup>1</sup> vaatimusten mukainen:

IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-27<sup>2</sup> IEC 80601-2-30 IEC 80601-2-49 ISO 80601-2-55 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61 ISO 10993 IEC 62304

IEC 62366-1

<sup>1</sup> Standardit ovat olennaisilta osin IEC 60601-1 -standardisarja sekä ilmoitetun maan kansalliset poikkeukset (esim. yhdenmukaistettu versio AS/NZ, CAN/CSA, EN jne.).

<sup>2</sup> Sähkökirurgisen laitteen häiriötilanteessa hälytyksiä voi tulla sekä näyttöön että äänihälytyksinä.



Direktiivi 2012/19/EU (WEEE): Kontaminoitumattomien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Tämä tuote ja siihen kuuluvat lisävarusteet on hävitettävä paikallisten lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Valmistele tuote uudelleenkäyttöä tai erilliskeräystä varten sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Direktiivi ei päde, jos tämä tuote on kontaminoitunut.

Jos haluat tarkempia tietoja hävittämisestä tai vaatimustenmukaisuudesta, siirry verkkoosoitteeseen welchallyn.com/weee tai ota yhteys Hillromin tekniseen tukeen osoitteessa <u>hillrom.com/en-us/about-us/locations/</u>.

# Yleiset radiota koskevat standardit

Tämän monitorin langattomia toimintoja on käytettävä tiukasti tuotteen mukana tulevien valmistajan ohjeiden mukaan.

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 ja Kanadan ICES-003 sääntöjen vaatimukset alla kuvatulla tavalla.

### Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanotetut haitalliset häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-sääntöjen osan 15 luokan B digitaalilaitteen rajoitusten mukainen. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Mitään takuuta ei kuitenkaan ole siitä, ettei häiriötä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, joka voidaan havaita sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka ei kuulu samaan piiriin kuin mihin vastaanotin on liitetty
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radio-/televisioasentajalta

Myös seuraavasta Federal Communications Commissionin laatimasta oppaasta saattaa olla apua käyttäjälle:

#### The Interference Handbook

Tämä kirjanen on saatavissa osoitteesta U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. 004-000-0034504.

Welch Allyn ei vastaa radio- tai televisiohäiriöistä, jotka johtuvat tähän Welch Allyn -tuotteeseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muokkaamisesta tai liitäntäkaapelien ja muiden kuin Welch Allynin määrittämien laitteiden vaihtamisesta tai liittämisestä.

Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muutoksen, vaihtamisen tai liittämisen aiheuttaman häiriön korjaamisesta.

### Radiota koskevat standardit/hyväksynnät

#### Newmar-radio

Taulukko koskee vain laitteita, joihin on asennettu Newmar-radiokortti. Tällä radiokortilla varustettujen laitteiden tunnusomaisia toimintoja ovat seuraavat:

- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Tila -välilehden Session (Istunto) kenttä sisältää vaihtoehdot Tx packets dropped (Tx-paketit jääneet pois), Rx packets dropped (Rx-paketit jääneet pois) ja Rx multicast packets (Rx-joukkolevityspaketit).
- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Radio -välilehden vasemmassa paneelissa on Enable dynamic frequency (Ota dynaaminen taajuus käyttöön) -vaihtoehto.

Yhdysvallat	SQG-WB45NBT			
	FCC osa 15.247 lisäosa C, FCC osa 15.407 lisäosa E			
Eurooppa	Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU			
Kanada	(IC) RSS-210 vakio. IC 3147A-WB45NBT, perustuu FCC-testeihin			
Australia ja Uusi- Seelanti	Australian Communications and Media Aut	thority (ACMA) -viranomaisen radioliikenteen		
	vaatimustenmukaisuusmerkintä (RCM)			
	Uudella-Seelannilla on keskinäinen täytäntö	öönpanosopimus (MRA) Australian kanssa.		
Brasilia	Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.			
Meksiko	Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunications Institute— IFETEL)	This product contains an Approved module, Model No. WB45NBT IFETEL No. RCPLAWB14-2006		
Singapore	Infocomm Development Authority of   This product contains an IDA a Singapore (IDA) (新加坡 <b>资讯</b> 通信 <b>发</b> 展管 device. 理局)			
Etelä-Afrikka	Independent Communications Authority of South Africa	Tämä tuote sisältää ICASA-hyväksytyn laitteen. ICASA		
		TA-2016/2122		
Etelä-Korea	Korea Communications Commission ( 대 한민 국 방송통 신위원 회 ) - KCC	ĨĊ		
	Certification number:	Tämä laita täyttää Etalä-Koroan		
	MSIP-CRM-LAI-WB45NBT	tietoliikennekomission radioaaltolain artiklan 58-2 vaatimukset. Tämä laite on		

teolliseen (luokka A) sähkömagneettiseen ympäristöön soveltuva laite, ja myyjän tai käyttäjän tulee ottaa tämä huomioon. Laitetta on käytettävä vaatimusten mukaisissa tiloissa asuintilojen ulkopuolella.

Class A Equipment (Industrial Broadcasting	이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기
& Communication Equipment) A 급 기기 (	기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을
업무용 방송통신기자재)	주의하시기 바라 며, 가정외의 지역에
	서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Varmista paikallisten säännösten mukaisuus tarkistamalla, että tukiaseman asennusmaa on valittu oikein. Tätä tuotetta voidaan käyttää seuraavin rajoituksin:

Norway - Does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny-Ålesund.

Ranska - Käyttö ulkona on rajoitettu 10 mW EIRP:iin kaista-alueella 2 454 - 2 483,5 MHz.



HUOMAUTUS Efektiivinen isotrooppinen säteilyteho (EIRP).



**HUOMAUTUS** Jotkin maat rajoittavat 5 GHz:n kaistojen käyttöä. Laitteen 802.11aradio käyttää ainoastaan sen yhteyspisteen osoittamia kanavia, johon radio liittyy. Sairaalan IT-osaston on määritettävä tukiasemat toimimaan hyväksyttyjen verkkoalueiden kanssa.

#### Lamarr-radio

Taulukko koskee vain laitteita, joihin on asennettu Lamarr-radiokortti. Tällä radiokortilla varustettujen laitteiden tunnusomaisia toimintoja ovat seuraavat:

- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Tila -välilehden Session (Istunto) kentässä on Dir. Rx packets (Hak. Rx-paketit), Dir. Tx packets (Hak. Tx-paketit) ja Signal-tonoise ratio (Signaali–kohina-suhde).
- Advanced (Lisäasetukset) -kohdassa Verkko (Network) > Radio -välilehden vasemmassa paneelissa on vain Enable radio (Ota radio käyttöön)- ja Enable radio network alarms (Ota radioverkkohälytykset käyttöön) -vaihtoehdot (ei Enable dynamic frequency [Ota dynaaminen taajuus käyttöön] -vaihtoehtoa).

Yhdysvallat	PGUWA11ABG09 FCC osa 15.247 lisäosa C, FCC osa 15.407 lisäosa E		
Eurooppa	Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU		
Kanada	(IC) RSS-210 -standardi. IC 4168A-WA11ABG09, perustuu FCC-testeihin		
Australia ja Uusi-Seelanti	Australian Communications and Media Authority (ACMA) -viranomaisen radioliikenteen nti vaatimustenmukaisuusmerkintä (RCM)		
	Uudella-Seelannilla on keskinäinen täytäntöönpanosopimus (MRA) Australian kanssa.		
Argentina	Autoridad Federal Contiene Modulo CNC I.D. C-10142 de las Tecnologias de la Informacion y		

	las Comunicaciones (AFTIC)			
Brazil	Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)	ANATEL Mallinro 0572	5-17-10188	"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
Mexico	Instituto Federal de Telecomunicaciones (Federal Telecommunicatio ns Institute—IFETEL	Tämä tuote sisältää hyväksytyn moduulin, mallinro Welch Allyn 802.11a/ b/g, IFETEL Nro RCPWEWE10-0521		
Singapore	Infocomm Development Authority of Singapore (iDA) 新加坡 <b>资讯</b> 通信 <b>发</b> 展管理局	Singapore: Täyttää IDS-standardin vaatimukset		
Etelä-Afrikka	Independent Communications Authority of South Africa	Tämä tuote sisältää ICASA-hyväksytyn laitteen. ICASA TA-2010/782		
South Korea	Korea Communications Commission (대한 민국 방송통 신위 원회) - KCC Certification number: KCC-CRM-BVT- WA80211ABG	Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) A급 기기 (업무용 방 송통신기자재)	This equipment is Ind electromagnetic wave and seller or user shou this equipment is to b except for home. 이 기기는 업무용(A 판 매자 또는 사용자 바라 며, 가정외의 지 목적으로 합니다.	ustrial (Class A) e suitability equipment uld take notice of it, and e used in the places 국) 전자파적합기기로서 는 이 점을 주의하시기 역에서 사용하는 것을

Varmista paikallisten säännösten mukaisuus tarkistamalla, että tukiaseman asennusmaa on valittu oikein. Tätä tuotetta voidaan käyttää seuraavin rajoituksin:

Ranska - Käyttö ulkona on rajoitettu 10 mW EIRP:iin kaista-alueella 2 454 - 2 483,5 MHz.

Norway - Does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny-Ålesund.



HUOMAUTUS Efektiivinen isotrooppinen säteilyteho (EIRP).



**HUOMAUTUS** Jotkut maat rajoittavat 5 GHz:n kaistojen käyttöä. Monitorin 802. 11a-radio käyttää ainoastaan yhteyspisteen, johon radio liittyy, osoittamia kanavia. Sairaalan IT-osaston on määritettävä yhteyspisteet hyväksytyillä toimialueilla tapahtuvan toiminnan takaamiseksi.

### Industry Canada (IC) -päästöt

Tämä laite on Industry Canadan RSS 210:n mukainen.

Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä mahdollisesti sen vastaanottamat häiriöt mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003:n mukainen.

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

#### Euroopan unioni

Czech	Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.	
Danish	Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF	
Dutch	Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EC.	
English	Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.	
Estonian	Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.	
Finnish	Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.	
French	Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/CE qui lui sont applicables	
German	Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/EG. (Wien)	
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΚ	
Hungarian	Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EC irányelv egyéb előírásainak.	

Italian	Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/CE.	
Latvian	Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.	
Lithuanian	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas.	
Malti	Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EC	
Portuguese	Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/CE.	
Slovak	Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušr ustanovenia Smernice 2014/53/ES.	
Slovene	Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas.	
Spanish	Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/ CE	
Swedish	Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/ 53/EG.	

# Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

# Sähkömagneettinen yhdenmukaisuus (EMC)

Kaikkien lääketieteellisten sähkölaitteiden kanssa on noudatettava erityisiä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia varotoimia. Tämä laite täyttää standardien IEC 60601-1-2:2014/EN 60601-2-1:2015 vaatimukset.

- Kaikki sähkökäyttöiset lääkintälaitteet on asennettava ja otettava käyttöön tässä käyttöohjeessa annettujen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti.
- Kannettavat ja liikuteltavat radiotaajuutta käyttävät viestintävälineet voivat vaikuttaa lääketieteellisten sähkölaitteiden toimintaan.

Monitori täyttää kaikki sovellettavien ja edellytettyjen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien vaatimukset.

- Se ei normaalisti vaikuta lähellä oleviin laitteistoihin tai laitteisiin.
- Siihen eivät normaalisti vaikuta lähellä olevat laitteistot tai laitteet.
- Monitorin käyttäminen suurtaajuisten kirurgisten laitteiden läheisyydessä ei ole turvallista.
- Hyvä käytäntö on kuitenkin välttää monitorin käyttämistä aivan toisten laitteiden vieressä.



**HUOMAUTUS** Monitorin oleellinen suorituskyky täyttää verenpaine-, happisaturaatio- ja lämpötilamittauksen edellytykset. Jos ympäristössä on sähkömagneettisia häiriöitä, laitteen näyttöön tulee virhekoodi. Kun sähkömagneettiset häiriöt loppuvat, monitori palautuu käyttöön itsestään ja toimii odotetulla tavalla.



**HUOMAUTUS** Tämä laite soveltuu päästöominaisuuksiltaan käytettäväksi teollisuusympäristöissä ja sairaaloissa (CISPR 11, luokka A). Jos sitä käytetään asuintiloissa (johon tavallisesti vaaditaan luokitukseksi CISPR 11, luokka B), laite ei ehkä tarjoa riittävää suojausta radiotaajuisille tiedonsiirtopalveluille. Käyttäjän on ehkä tarpeen siirtää laitteita tai suunnata ne uudelleen.



**VAROITUS** Älä käytä monitoria muiden laitteiden tai sähköisten lääkintäjärjestelmien vieressä tai pinottuna niiden kanssa, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tarkkaile monitoria ja muita laitteita ja varmista, että ne toimivat normaalisti.



**VAROITUS** Käytä monitorin kanssa ainoastaan Welch Allynin suosittelemia lisävarusteita. Jos käytetyt lisävarusteet eivät ole Welch Allynin suosittelemia, laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus saattaa vaarantua.



**VAROITUS** Huolehdi siitä, että kannettavat radiotaajuiset viestintälaitteet pidetään vähintään 30 cm:n (12 tuuman) etäisyydellä monitorin kaikista osista (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennijohdot ja ulkoiset antennit). Monitorin suorituskyky voi heiketä, jos asianmukaista etäisyyttä ei noudateta.

# Päästö- ja häiriönsietotiedot

Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) on Hillromin verkkosivustossa:

https://www.hillrom.com/en/knowledge/resources/emc-compliance/#CVSMCIWS

Päästö- ja häiriönsietotietojen painetun version voi tilata Welch Allyniltä, ja se toimitetaan 7 päivän sisällä.

# Liite

# Hyväksytyt lisävarusteet

Seuraavissa taulukoissa luetellaan hyväksytyt monitorin ja seinäjärjestelmän lisävarusteet ja dokumentaatio. Tietoja lisätoiminnoista, päivityksistä ja lisensseistä on huolto-oppaassa.

# FlexiPort-mansetit (valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia)

Osanumero	Malli	Kuvaus
Reuse-08-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, SM CHILD, 2 letkua, MQ
Reuse-09-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, CHILD, 2 letkua, MQ
Reuse-10-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, SM AD, 2 letkua, MQ
Reuse-11-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, ADULT, 2 letkua, MQ
Reuse-11L-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, AD LONG, 2 letkua, MQ
Reuse-12-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, LG AD, 2 letkua, MQ
Reuse-12L-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, LG AD LONG, 2 letkua, MQ
Reuse-13-2MQ	Uudelleenkäytettävä	Uudelleenkäytettävä mansetti, THIGH, 2 letkua, MQ
Neo-1-1	Kertakäyttöinen	Pehmeä mansetti, NEO 1, 1 letku, NQ (10 kpl:n laatikko)
Neo-2-1	Kertakäyttöinen	Pehmeä mansetti, NEO 2, 1 letku, NQ (10 kpl:n laatikko)
Neo-3-1	Kertakäyttöinen	Pehmeä mansetti, NEO 3, 1 letku, NQ (10 kpl:n laatikko)
Neo-4-1	Kertakäyttöinen	Pehmeä mansetti, NEO 4, 1 letku, NQ (10 kpl:n laatikko)
Neo-5-1	Kertakäyttöinen	Pehmeä mansetti, NEO 5, 1 letku, NQ (10 kpl:n laatikko)

### Verenpainelisävarusteet (eivät sisällä luonnonkumilateksia)

Osanumero	Malli	Kuvaus
4500-30	SureBP	Verenpaineen kaksoisletku (1,5 m)
4500-31	SureBP	Verenpaineen kaksoisletku (3,0 m)
4500-32	SureBP	Verenpaineen kaksoisletku (2,4 m)
6000-30	Verenpaine	Yksittäinen verenpaineletku (1,5 m)
6000-31	Verenpaine	Yksittäinen verenpaineletku (3,0 m)
7000-33	Verenpaine	Vastasyntyneen verenpaineletku (10 jalkaa) ja NeoQuik-liitin

### Masimo-pulssioksimetri (laitteisiin, joissa on SpO2)

Masimo RD Set -anturien ja -kaapelien bioyhteensopivuus on testattu ISO 10993 -standardin mukaisesti, ja ne ovat hyväksyttyjä lisävarusteita. Ne ovat saatavilla vain Masimolta. Katso lähin Masimo-jälleenmyyjä osoitteesta <u>www.masimo.com</u>.

Osanumero	Malli	Kuvaus
LNCS-DCI	LNCS	Uudelleenkäytettävä sormianturi – aikuinen
LNCS-DCIP	LNCS	Uudelleenkäytettävä sormianturi – lapsi
LNCS-ADTX	LNCS	Kertakäyttöinen sormitarra-anturi – aikuinen (20 kpl laatikko)
LNCS-PDTX	LNCS	Kertakäyttöinen sormitarra-anturi – lapsi (20 kpl laatikko)
RED-LNC-10	LNCS	3 metrin kaapeli ja anturin liitin
LNCS-YI	LNCS	Uudelleenkäytettävä yleisanturi (1 anturi, 6 tarraa)
LNCS-TC-I	LNCS	Uudelleenkäytettävä korva-anturi
LNCS-Neo-L-3	LNCS	Kertakäyttöinen sormitarra-anturi – vastasyntynyt/aikuinen (20 kpl laatikko)
Neo-Wrap-RP	LNCS	Vastasyntyneen tarrojen varakääre (100 kpl laatikko)
LNCS-Inf-3	LNCS	Kertakäyttöinen sormitarra-anturi – lapsi (20 kpl laatikko)
Inf-Wrap-RP	LNCS	Lasten tarrojen varakääre (100 kpl laatikko)
YI-AD	LNCS	Yleiskäyttöinen kääretarra aikuinen/lapsi/vastasyntynyt Yl- anturille (100 kpl laatikko)
YI-FM	LNCS	Yleiskäyttöinen vaahtokumikääre aikuinen/lapsi/ vastasyntynyt Yl-anturille (12 kpl laatikko)

# Masimo rainbow set (käytettäväksi laitteissa, joissa on SpO2 ja Sphb)

Osanumero	Malli	Kuvaus
724322	rainbow	DCI SC-400 aikuisen SpHb-anturi ja 0,9 metrin (3 ft) kaapeli
104149	rainbow	RC-12, 12 jalan jatkokaapeli, 20-nastainen, M-LNCS- antureihin

### Masimo RRa

Osanumero	Malli	Kuvaus
104771	rainbow	RAS-125-anturi (10 kpl laatikko)
104772	rainbow	Potilaskaapeli

# Nellcor -pulssioksimetri

Osanumero	Malli	Kuvaus
DS-100A	OxiMax	Durasensor aikuisen happimuunnin
DOC-10	OxiMax	Jatkokaapeli (3 m)
D-YS	OxiMax	Dura-Y–happimuunnin (1 anturi, 40 käärintää)
D-YSE	OxiMax	Korvaklipsi (käytetään Dura-Y-anturin kanssa)
D-YSPD	OxiMax	PediCheck pediatrinen pistetarkistus (käytetään Dura-Y- anturin kanssa)
MAX-AI	OxiMax	OxiMax aikuisen anturi (kertakäyttöinen, 24 kpl laatikko)
MAX-PI	OxiMax	OxiMax lasten anturi (kertakäyttöinen, 24 kpl laatikko)
MAX-II	OxiMax	OxiMax vastasyntyneen anturi (kertakäyttöinen, 24 kpl laatikko)
OXI-A/N	OxiMax	Oxiband-happimuunnin, aikuinen/vastasyntynyt (1 anturi, 50 käärintää)
OXI-P/I	OxiMax	Oxiband-muunnin, lapsi/aikuinen (1 anturi, 50 käärintää)

# SureTemp Plus -lämpömittari

Osanumero	Kuvaus
02895-000	Oraalianturi ja suojataskusetti (2,7 m)
02895-100	Rektaalianturi ja suojataskusetti (2,7 m)
02894-0000	Oraalisuojatasku (sininen)
02894-1000	Rektaalisuojatasku (punainen)
05031-101	Kertakäyttöiset anturisuojukset (1 000 suojusta, 25 kpl/rasia)
05031-110	Kertakäyttöiset anturisuojukset (10 000 suojusta, 25 kpl/ rasia)
01802-110	9600 Plus -kalibrointitesteri
06138-000	Lämpötilan kalibrointiavain

# Braun ThermoScan PRO 6000 -lämpömittari ja telakointiasema

Osanumero	Kuvaus
06000-900	Telakointiasema lämpömittarilla
106743	Telakointiasema ilman lämpömittaria
106744	Seinätelinesarja
106745	Siirrettävän telineen sarja

# EarlySense RR, pulssi ja potilaan liike

Osanumero	Kuvaus
105481	Kosketukseton anturi
MSH-00033	Vuoteiden metallilevy
MSH-00033A	Vuoteiden metallilevy, jossa 0,78 tuuman koukut jousitoimisille vuodekehikoille
MSH-00033B	Vuoteiden metallilevy, jossa 3 cm:n koukut jousitoimisille vuodekehikoille
AME-00970	Vuodeanturin seinäkiinnike
105637	Saparokaapeli

### Oridion CO2

Oridion Microstream etCO2 -suodatinletkujen (näyteletkujen) bioyhteensopivuus on testattu standardin ISO 10993 mukaisesti, ja ne ovat ainoat Welch Allynin CO2-monitorointiin hyväksymät lisävarusteet. Ne ovat saatavilla vain osoitteesta <u>www.medtronic.com</u>.

# Fyysiset tutkimusinstrumentit

Osanumero	Kuvaus
Otoskoopit	
23810	MacroView <sup>™</sup> –otoskooppi
23820	MacroView™–otoskooppi nieluvalaisimella
23814	MacroView™-otoskooppi ja ilmapumppu
23824	MacroView™–otoskooppi nieluvalaisimella ja ilmapumpulla
238-2	Welch Allyn MacroView™ -perusotoskooppi
238-3	Welch Allyn MacroView™ Plus -otoskooppi iEx-järjestelmään
25020	Diagnostinen otoskooppi tähystimellä
25021	Diagnostinen otoskooppi ilmapumpulla
250-2	Welch Allyn LED -otoskooppi
20201	Pneumaattinen otoskooppi ilman tähystintä
20200	3,5 V pneumaattinen otoskooppi tähystimellä
20250	3,5 V:n pneumaattinen otoskooppi 12 diopterin linssillä ja tähystimellä
20251	Pneumaattinen otoskooppi 12 diopterin linssillä
21700	3,5 V toimenpideotoskooppi tähystimellä
21701	3,5 V toimenpideotoskooppi ilman tähystintä
Tähystimet ja tähystinannostelijat	
52432-CLR-1	2,75 mm:n kirkas LumiView-korvatähystin (kotelo)
52432-CLR-2	2,75 mm:n kirkas LumiView-korvatähystin (pussi)
52432-U	2,75 mm Universal KleenSpec® kertakäyttöinen korvatähystin (10 pussin laatikko, 850/pussi)
52434-CLR-1	4,25 mm:n kirkas LumiView-korvatähystin (kotelo)

Osanumero	Kuvaus
52434-CLR-2	4,25 mm:n kirkas LumiView-korvatähystin (pussi)
52434-U	4,25 mm Universal KleenSpec® kertakäyttöinen korvatähystin (10 pussin laatikko, 850/pussi)
52100-PF	Annostelija (täysi), iso korvatähystin
52400-PF	Annostelija (täysi), pieni korvatähystin
Oftalmoskoopit	
11810	Panoptic™-oftalmoskooppi
11820	Panoptic™-oftalmoskooppi koboltinsinisellä suodattimella, lisälaitteena sarveiskalvon tarkastelulinssi
118-2	Welch Allyn Panoptic™ -perusoftalmoskooppi (Yhdysvallat)
118-2-US	Welch Allyn Panoptic™ -perusoftalmoskooppi
118-3	Welch Allyn Panoptic™ Plus -oftalmoskooppi iEx- järjestelmään
118-3-US	Welch Allyn Panoptic™ Plus -oftalmoskooppi (Yhdysvallat)
11710	Vakio-oftalmoskooppi
11720	Coaxial–oftalmoskooppi
11720-L	3,5 V:n Coaxial-oftalmoskooppi, jossa LED-valo
11730	AutoStep <sup>®</sup> coaxial–oftalmoskooppi
11735	Prestige coaxial-plus-oftalmoskooppi
Valaisimet	
41100	Finnoff silmän transilluminaattori
41101	Finnoff silmän transilluminaattori koboltinsinisellä suodattimella
43300	Kaareva yleistransilluminaattori
26535	Nenävalaisin (vain osa)
26538	Kokonainen nenävalaisin
26035	Kaksiventtiilinen nenätähystin
26038	Kaksiventtiilinen nenätähystin valaisimella
27000	Laryngoskooppi valaisimella
27050	Nenänieluvalaisin

Osanumero	Kuvaus
28100	Kielispaatteli
Polttimot	
03100-LED	LED-varapolttimo
06500-LED	LED-varapolttimo
04900-LED	LED-varapolttimo
03800-LED	LED-varapolttimo
03100-U	Halogeenivarapolttimo
06500-U	Halogeenivarapolttimo
04900-U	Halogeenivarapolttimo
03800-U	Halogeenivarapolttimo

# Asennusvaihtoehdot

Osanumero	Kuvaus
4800-60	Lisälaitekaapelin hallinta (ACM) -teline – organisoitu siirrettävä teline ja kori, vakioletkusto
4900-60	Lisälaitekaapelin hallinta (ACM) -teline – organisoitu siirrettävä teline ja kori, jatkoletkusto
104645	Kiinnityslevy (kiinnike), liikuteltava ACM-teline, suuri kotelo
	<b>HUOMAUTUS</b> Käytä vain ACM- telineessä, ei MS2-telineessä.
4700-60	Taloudellinen siirrettävä teline ja kori, vakioletkusto
4701-62	Seinäteline ja kori, vakioletkusto
008-0834-01	GCX-seinäteline ja kanava, vakiokotelo
4900-62	GCX-seinäteline ja kanava, suuri kotelo
104644	Kiinnityslevy (kiinnike), GCX-seinäteline, suuri kotelo

# EKG

Osanumero	Kuvaus
6000-CBL3I	Potilaskaapeli 3L IEC
6000-CBL3A	Potilaskaapeli 3L AHA
6000-CBL5I	Potilaskaapeli 5L IEC
6000-CBL5A	Potilaskaapeli 5L AHA
6000-ECG3I	Moduuli + USB + potilaskaapeli 3L IEC
6000-ECG3A	Moduuli + USB + potilaskaapeli 3L AHA
6000-ECG51	Moduuli + USB + potilaskaapeli 5L IEC
6000-ECG5A	Moduuli + USB + potilaskaapeli 5L AHA
106512	USB-kaapeli EKG-moduuliin
6200-11	Elektrodityynyt (30 tyynyä/pakkaus, 20 pakkausta/laatikko)

# Muut tuotteet

Osanumero	Kuvaus
BATT33	Vaihtoakku (Connex IWS)
BATT99	9 kennon litiumioniakku
6000-40	Tulostimen paperi (10/pakkaus)
PWCD-B	Linjajohto B, Pohjois-Amerikka
PWCD-C	Linjajohto C, Kiina, 8 jalkaa
PWCD-D	Linjajohto D, Kanada, 8 jalkaa
PWCD-K	Linjajohto K, Etelä-Korea, 8 jalkaa
PWCD-M	Linjajohto M, Meksiko, 8 jalkaa
PWCD-T	Linjajohto T, Thaimaa, 8 jalkaa
PWCD-W	Linjajohto W, Taiwan, 8 jalkaa
PWCD-Z	Linjajohto Z, Brasilia, 8 jalkaa
PWCD-2	Linjajohto 2, Eurooppa, 2,4 m

Osanumero	Kuvaus
PWCD-4	Linjajohto 4, Iso-Britannia, 2,4 m
PWCD-6	Linjajohto 6, Australia/Uusi-Seelanti, 2,4 m
PWCD-7	Linjajohto 7, Etelä-Afrikka, 2,4 m
6000-NC	Hoitajakutsukaapeli
6000-916HS	HS1-M-2D-viivakoodinlukija
6000-916HSR	2D-viivakoodinlukija/RFID-lukija
4500-925	Kaapeli langalliseen yhteyteen
660-0320-00	Kytkentäkaapeli, 100', RJ45 M/M CAT5E
660-0321-00	Kytkentäkaapeli, 50', RJ45 M/M CAT5E
104384	Kytkentäkaapeli, 25 jalkaa, vihreä
660-0138-00	Kytkentäkaapeli, 5', RJ45 T568B
715270	Laatikkosetti - pakkaus - tyhjä
104279	Connex IWS kuljetuslaatikko

# SmartCare-huolto- ja korjauspalvelut, Vital Signs Monitor 6000 Series

#### SmartCare Protection -suojaussuunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S1-CVSM-PRO-1	CVSM SmartCare Protection, 1 vuosi
S1-CVSM-PRO-3	CVSM SmartCare Protection, 3 vuotta
S1-CVSM-PRO-PS	CVSM SmartCare Protection, 3 vuotta, POS

#### SmartCare Protection Plus -suunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S9-CVSM-PROPLUS-1	CVSM SmartCare Protection Plus, 1 vuosi
S9-CVSM-PROPLUS-3	CVSM SmartCare Protection Plus, 3 vuotta
S9-CVSM-PROPLUS-PS	CVSM SmartCare Protection Plus, 3 vuotta, POS

#### SmartCare- lääkintätekniikan suunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S2-6000	Biomed-kumppanuusohjelma, 1 vuosi
S2-6000-2	Biomed-kumppanuusohjelma, 2 vuotta
S2-6000-5	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 5 vuotta
S2-6000-O2	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana CO2
S2-6000-O2-2	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana CO2
S2-6000-O2-5	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana CO2
S2-6000-ES	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana ES
S2-6000-ES-2	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana ES
S2-6000-ES-5	Lääkintätekniikan kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana ES

#### Muut huoltosuunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S1-6000	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi
S1-6000-2	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta
S1-6000-2C	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana kalibrointi
S1-6000-5	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta
S1-6000-5C	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana kalibrointi
S1-6000-O2	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana CO2
S1-6000-O2-2	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana CO2
S1-6000-O2-5	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana CO2
S1-6000-O2-C	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana CO2 ja kalibrointi
S1-6000-O2-2C	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana CO2 ja kalibrointi
S1-6000-O2-5C	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana CO2 ja kalibrointi
S1-6000-ES	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana EarlySense

Osanumero	Kuvaus
S1-6000-ES-2	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana EarlySense
S1-6000-ES-5	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana EarlySense
S1-6000-ES-C	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi, mukana EarlySense ja kalibrointi
S1-6000-ES-2C	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta, mukana EarlySense ja kalibrointi
S1-6000-ES-5C	Kattava kumppanuusohjelma, 5 vuotta, mukana EarlySense ja kalibrointi
PRV-ESS	Anturin määräaikaisvaihto-ohjelma (valitut maat)
PRV-001	Welch Allynin määräaikaishuolto, yksikkökohtainen (valitut maat)
PRV-002	Määräaikaishuolto paikan päällä, yksikkökohtainen (valitut maat)
S4-6000	CVSM, takuulaajennus, 1 vuosi (valitut maat)
S4-6000-2	CVSM, takuulaajennus, 2 vuotta (valitut maat)
S4-6000-5	CVSM, takuulaajennus, 5 vuotta (valitut maat)
S4-6000-O2	CVSM ja CO2, takuulaajennus, 1 vuosi (valitut maat)
S4-6000-O2-2	CVSM ja CO2, takuulaajennus, 2 vuotta (valitut maat)
S4-6000-O2-5	CVSM ja CO2, takuulaajennus, 5 vuotta (valitut maat)
S4-6000-ES	CVSM ja EarlySense, takuulaajennus, 1 vuosi (valitut maat)
S4-6000-ES-2	CVSM ja EarlySense, takuulaajennus, 2 vuotta (valitut maat)
S4-6000-ES-5	CVSM ja EarlySense, takuulaajennus, 5 vuotta (valitut maat)

# SmartCare-huolto- ja korjauspalvelut, integroitu seinäjärjestelmä

#### SmartCare Protection -suojaussuunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S1-CIWS-PRO-1	CIWS SmartCare Protection, 1 vuosi
S1-CIWS-PRO-3	CIWS SmartCare Protection, 3 vuotta
S1-CIWS-PRO-PS	CIWS SmartCare Protection, 3 vuotta, POS

#### SmartCare Protection Plus -suunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
S9-CIWS-PROPLUS-1	CIWS SmartCare Protection Plus, 1 vuosi
S9-CIWS-PROPLUS-3	CIWS SmartCare Protection Plus, 3 vuotta
S9-CIWS-PROPLUS-PS	CIWS SmartCare Protection Plus, 3 vuotta, POS

#### SmartCare- lääkintätekniikan suunnitelmat, integroitu seinäjärjestelmä

Osanumero	Kuvaus
S1-CIWS	Biomed-kumppanuusohjelma, 1 vuosi
S1-CIWS-2	Biomed-kumppanuusohjelma, 2 vuotta
S2-CIWS-5	Viiden vuoden lääkintätekniikan-kumppanuusohjelma

#### Muut huoltosuunnitelmat

Osanumero	Kuvaus
103371	Viivakoodilisenssi
Maailmanlaajuiset kumppanuusohjelmat	
S1-CIWS	Kattava kumppanuusohjelma, 1 vuosi
S1-CIWS-2	Kattava kumppanuusohjelma, 2 vuotta
Tekninen koulutus	
CIWSSERREPW-TRN	Tekninen online Biomed-koulutus
CIWSSERREP-TRN	Tekninen online Biomed-koulutus
Vain kansainvälinen	
PRV-001	Ennaltaehkäisevä SVC WA pöytä / kpl
PRV-002	Ennaltaehkäisevä SVC WA paikan päällä suunniteltuna / kpl
S1-CIWS	Yhden vuoden laajennettu takuu
S1-CIWS-2	Kahden vuoden laajennettu takuu
S4-CIWS-5	Viiden vuoden laajennettu takuu

# Kirjallisuutta/dokumentointi

Osanumero	Kuvaus
108093	Connex-laitteiden CD-levy, käyttöohjeet, pikaohjeet, monikielinen
4600-90E	Verenpaineen tarkkuus- ja vaihtelevuuskortti – englanti

# Takuu

### Vital Signs Monitor 6000 Series

Welch Allyn takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä ja että se toimii valmistajan teknisten määritysten mukaisesti kahden vuoden ajan päivästä, jolloin se on ostettu Welch Allyn iltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai edustajalta.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Ostopäivä on 1) laskun mukainen lähetyspäivämäärä, jos laite ostettiin suoraan Welch Allyniltä, 2) tuotteen rekisteröinnin yhteydessä määritetty päivämäärä, 3) päivämäärä, jona tuote ostettiin Welch Allynin valtuuttamalta jälleenmyyjältä kyseisen jälleenmyyjän kuittiin merkityn päivämäärän mukaisesti.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat seuraavista: 1) käsittely kuljetuksen aikana, 2) ohjeiden vastainen käyttö tai huolto, 3) muutokset tai korjaukset, jotka on tehnyt muu kuin Welch Allynin valtuuttama taho, ja 4) tapaturmat.

Tuotetakuuseen sovelletaan myös seuraavia ehtoja ja rajoituksia: takuu ei kata lisävarusteita. Katso takuutiedot yksittäisten lisävarusteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Takuu ei kata laitteen palauttamisesta Welch Allynin huoltokeskukseen aiheutuvia lähetyskustannuksia.

Ennen kuin lähetät tuotteita tai lisävarusteita korjattavaksi Welch Allynin määrittämään huoltokeskukseen, pyydä Welch Allyniltä huoltonumero. Pyydä huoltonumero Welch Allynin teknisestä tuesta.

TÄMÄ TAKUU KUMOAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI KONKLUDENTTISET TAKUUT SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. WELCH ALLYNIN VELVOLLISUUS TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA ON RAJOITETTU VIALLISTEN TUOTTEIDEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN. WELCH ALLYN EI VASTAA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUUN KATTAMASTA TUOTEVIASTA.

### Integrated Wall System

Welch Allyn takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä ja että se toimii valmistajan teknisten määritysten mukaisesti yhden vuoden ajan päivästä, jolloin se on ostettu Welch Allyn iltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai edustajalta. Kierrejohdoilla on erityinen 10 vuoden takuu rikkoutumista vastaan normaalissa käytössä.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Ostopäivä on 1) laskun mukainen lähetyspäivämäärä, jos laite ostettiin suoraan Welch Allyniltä, 2) tuotteen rekisteröinnin yhteydessä määritetty päivämäärä, 3) päivämäärä, jona tuote ostettiin Welch Allynin valtuuttamalta jälleenmyyjältä kyseisen jälleenmyyjän kuittiin merkityn päivämäärän mukaisesti.

Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat seuraavista: 1) käsittely kuljetuksen aikana, 2) ohjeiden vastainen käyttö tai huolto, 3) muutokset tai korjaukset, jotka on tehnyt muu kuin Welch Allynin valtuuttama taho, ja 4) vahingot.

Tuotetakuuseen sovelletaan myös seuraavia ehtoja ja rajoituksia: takuu ei kata lisävarusteita. Katso takuutiedot yksittäisten lisävarusteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Ennen kuin lähetät tuotteita tai lisävarusteita korjattavaksi Welch Allynin määrittämään huoltokeskukseen, pyydä Welch Allyniltä huoltonumero. Pyydä huoltonumero Welch Allynin teknisestä tuesta.

TÄMÄ TAKUU KUMOAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI KONKLUDENTTISET TAKUUT SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. WELCH ALLYNIN VELVOLLISUUS TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA ON RAJOITETTU VIALLISTEN TUOTTEIDEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN. WELCH ALLYN EI VASTAA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUUN KATTAMASTA TUOTEVIASTA.